



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Tecno Accessori TC-PG541](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [Tecno TC-PG541](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Mouse, Tastiere, altro Input](#)

TECNO®

www.tecnoaccessori.net

Accessori

Line Professional Game Accessory



Manuale modello TC-PG541

Grazie per aver acquistato un prodotto TECNOACCESSORI®, vi consigliamo di leggere il presente manuale prima dell'utilizzo del prodotto e conservarlo per futuri riferimenti

Avvertenze

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Non smontare o manomettere i prodotti.
3. Non sottoporre il prodotto a scosse, urti o vibrazioni.
3. Tenere lontano da fonti di calore, acqua.
4. Prodotto composto da piccole parti. Se ingerite potrebbero causare soffocamento
5. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il Servizio Assistenza della TECNOACCESSORI®
e-mail:Assistenza@tecnoaccessori.net - Whatz-up:3357847639

Norme per un corretto utilizzo

1. Evitare un uso prolungato del prodotto e fare pause frequenti
2. Nel caso in cui si avverta un senso di stanchezza o si provi disagio o dolore alle mani ,polso o braccia, sospendere immediatamente l'uso del prodotto. Se il disturbo persiste, si consiglia di consultare un medico.
3. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperature elevate.Ciò potrebbe compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni agli utenti
4. Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o oleosi , ciò potrebbe compromettere il buon funzionamento dello stesso e potrebbe causare lesioni agli utenti
5. Per l'utilizzo del prodotto non sono richieste particolari attitudini o formazioni

Garanzia del Prodotto

Il prodotto è coperto da Garanzia di 12 mesi per operatore professionale e 24 mesi per consumatore finale.Per contatti: garanzie@tecnoaccessori.net

Specifiche Tastiera

LAYOUT Italiano

105 Tasti retroilluminati

DESIGN elegante ed ergonomico per uso professionale

Interfaccia USB

Tasti Meccanici

21 differenti modalità di illuminazione RGB

Blue Switch

Funzioni MACRO

Anti Ghosting KEYS

Windows/MAC OS compatibile

Dimensioni :450*140*140mm

Guida Funzioni

	Combinazione dei Tasti	Funzione	Descrizione
	F1	Media	
	F2	Voice--	
	F3	Voice++	

FN +	F4	Mute	
	F5	Play Stop	
	F6	Play Prev	
	F7	Play/pause	
	F8	Play Next	
	F9	Email	
	F10	Web home	
	F11	Computer	
	F12	Calculator	
	K29 (\)	Macro recording	
	INSERT	Cambia effetti di luce, includere 4 modalità	
	DELETE	Cambia effetti di luce, includere 4 modalità	
	HOME	Cambia effetti di luce, includere 4 modalità	
	END	Cambia effetti di luce	
	PGUP	Cambia effetti di luce, includere 4 modalità	
	PGDN	Cambia effetti di luce, includere 4 modalità	
	SCROLL	Cambia effetti di luce, includere 1 modalità	
	UP	luminosità++	0% -20% -40% -60% -80% -100%, tutte le spie lampeggiano 3 volte quando sono impostate al Massimo della luminosità
	DOWN	luminosità--	0% -20% -40% -60% -80% -100%, tutte le spie lampeggiano 3 volte quando sono impostate al Minimo della luminosità
	LEFT	Regolazione della direzione dell'effetto luminoso	Regolazione verso destra
	RIGHT	Regolazione della Direzione dell'effetto luminoso	Regolazione verso sinistra
	W	WASD	
	- _	La velocità dell'effetto luce è ridotta	La velocità può essere regolata in 6 livelli. Quando la velocità è regolata sulla limite, tutte le spie lampeggiano per 3 volte.
	=+	La velocità dell'effetto	La velocità può essere regolata in 6

		luce è aumentata	livelli. Quando la velocità è regolata sulla limite, tutte le spie lampeggiano per 3 volte.
	WIN_L	Windows&APP lock	
	ESC (F1 F3 F5)	Reset function	Dopo FN + ESC, immettere F1, F3 e F5 per ripristinare le impostazioni predefinite
	1.2.3.4.5	5 set di effetti di luce personalizzati	


Funzioni modalità macro:

1. Premere il tasto FN + \ | tasti di combinazione, numero 1-5 luci lampeggianti
 2. Premere i numeri 1-5 per selezionare qualsiasi set di tasti macro
 3. Immettere il contenuto della chiave macro necessaria all'utente
 4. Quindi premere FN + | \ salva macro
 5. Premere FN + WIN sinistro per disattivare la funzione del tasto WIN, quindi è possibile riprodurre le macro
- Nota: quando il tasto WIN è attivato, la tastiera entra nello stato di utilizzo normale; quando il tasto WIN è disattivato, la tastiera entra nello stato di utilizzo della macro

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI®

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabilità per danni causati dall' 'apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto. Non aprire , manomettere, modificare

Numero di iscrizione al Registro AEE: **IT20060000012252** - Numero di iscrizione al Registro Pile: **IT20060P00006239**- Codice Socio CONAI: **12937010**



Made In China



EC – Dichiarazione di Conformità ai Requisiti Essenziali Della Direttiva Europea 2014/35/EC

Con la presente, la TECNOACCESSORI s.r.l. con sede a Pomigliano D'Arco, Napoli (ITALIA) dichiara che questo prodotto a Marchio TECNOACCESSORI® è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Nel caso in cui fosse necessario consultare la dichiarazione di conformità CE è possibile rivolgersi a TECNOACCESSORI s.r.l. Via San Giusto 87D. Pomigliano d'Arco ,Napoli Italia Tel +39-0818444356. Fornendo modello del prodotto sarà possibile ottenere la dichiarazione completa. Tale dichiarazione può essere richiesta inviando un e-mail all'indirizzo info@tecnoaccessori.net

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE,2001/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiature indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti .L'utente dovrà ,pertanto,conferire l'apparecchiatura GIUNTA a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici , oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente , in ragione di uno a uno.L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio , al trattamento e allo smaltimento ambientale contribuisce ad evitare possibili effetti negative sull'ambiente, sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui D.Lgs.n.22/1997 (art 50 e seguenti del D.Lgs:n 22/1997), e nonché a sanzioni Penali



Made In P.R.C

Prodotto Importato e Distribuito dal rispettivo Proprietario del Marchio TECNOACCESSORI®

La TECNOACCESSORI® declina ogni responsabilità per danni causati dall'apparecchiatura a persone o cose per uso improprio del prodotto.Non aprire , manomettere, modificare
Numero di iscrizione al Registro AEE: **IT2006000012252** - Numero di iscrizione al Registro Pile: **IT20060P00006239** - Codice Socio CONAI: **12937010**