

**MAGYAR**

Az egerrel HP Unifying Dongle használataival egy számítógéphez, és Bluetooth kapcsolatot keresztül legfeljebb két számítógéphez csatlakoztathatja.

A HP Accessory Center (HPAC) szoftver használataival programozza

be az egérkombókat, módosítja a DPI-beállítást lapelőmérlegsz

szerint (1200 DPI), majd használja a hármas körülökkel az egér párosítás

gombjával. Ha a szoftver nem töltödik le automatikusan, keresse meg a

Microsoft Store vagy az App Store telepházatán a számítógépen. Keresse

ról a HP Accessory Center kifejezetten, majd töltse le az alkalmazást.

Részegységek leírása

1. Programozható Előre gomb

Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás elöljárónak következő oldalra léphet.

2. Programozható Vissza gomb

Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás elöljárónak előző oldalra léphet.

3. Helyekijuki gomb (HP Által programozható)

Alapértelmezés szerint gyorsan nyomja meg az összes

virtuális asztalt használható Windows 10 és Windows 11

(Feladatnézet) vagy macOS (Mission Control) esetén. Ha a HPAC

telepítve és a Kézzelmosolyog funkciót engedélyezte, van, hogy

le és tartsa lenyomva a helyekijuki gombot, és mozgassa meg az

egér az alapértelmezett kézmodulat funkciókat használható.

4. Programozható Előre-knapp

Alapértelmezett beállítás esetén a gomb megnyomásával az alkalmazás elöljárónak következő oldalra léphet.

5. Programozható Tiltbaik-knapp

Rölkör skjernen opp eller ned. Klikk for å bruke funksjoner som er programmert i appen. Som standard klikker du for å bruke programfunksjonerne, og klikker og holder inne for å rulle ut de beveger musepekeren opp eller ned.

6. Tommeknapp (programmerbar med HPAC)

Som standard bruker du hurtigtrykk for å vise alle virtuelle

skrivbord Windows 10 og Windows 11 (Oppgåværsvisning)

eller macOS (Mission Control). Når HPAC er installert og

bevegelserfunksjonen er aktivert, trykker du på og holder inne

tommeknappen og beveger musepekeren for å bruke de standard

bevegelserfunksjonene.

Musepekere opp: Zoom inn

Musepekere ned: Zoom ut

Musepekere til venstre: Lysstyrke -

Musepekere til høyre: Lysstyrke +

Rull opp: Bla til venstre

Rull ned: Bla til høyre

7. Programbar rullhjul

Rullen skjermen opp eller ned. Klikk for å bruke funksjoner som

er programmert i appen. Som standard klikker du for å bruke

programfunksjonerne, og klikker og holder inne for å rulle ut

de beveger musepekeren opp eller ned.

8. Batterilampa

Hvit (5 sek): Musen er aktiv.

Blinker gult: Musen lades.

Lysr hvitt: Musen lades.

Lyser hvitt: Musen er fullført og koblet til strøm.

9. HP Unifying Dongle-lys

Blinker langsomt (180 sek): Maskinvarrelsen er i paringsmodus.

Kontinuerlig (5 sek): Maskinvarrelsen er koblet til musen.

10. Paringsknapp

Trykk på denne for å veksle mellom kanaler. Trykk og hold inne i

2 sek for å gå inn i paringsmodus for den valgte kanalen.

11. Lyset til musens maskinvarrelse

To blink og en pause (180 sek): Musen kobler til en tidligere paret

maskinvarrelse.

12. Kontinuerlig (5 sek): Musetilkoblingen eller tilbakekoblingen var

vellykket.

13. Blinker langsomt (180 sek): Kanalen til maskinvarrelsen er valgt

og musen er i paringsmodus.

14. Bluetooth-paringslampa

To blink og en pause (180 sek): Musen kobler til en tidligere paret enhet.

15. Kontinuerlig (5 sek): Musetilkoblingen eller tilbakekoblingen var

vellykket.

16. Blinker langsomt (180 sek): Bluetooth-kanalen er valgt og musen

er i paringsmodus.

17. HP Unifying Dongle-ljofljeféje

Lassan villig (180 másodpercig): A hardverkulcs csatorna van

jelenleg kiválasztva, és az egér párosítási üzemmódban van.

18. A Bluetooth-parcéltól lejelőfénye

Fehér (5 másodpercig): Az egér be van kap-coltva.

Villrogó borostyanszín: Az egér fel tűnt.

Görgetés fel: Görgetés balra

Görgetés jobbra

19. Programozható jobb gomb**20. Programozható gombokróléketér**

Felfelé vagy lefelé görgeti a képernyőt. Kattintson ide az

alkalmazásban beprogramozott funkciók használhatóhoz,

és a görgetésben, amikor az egér lefelé vagy lefelé mozgatja.

21. Akkumulátor-jelzőfény

Fehér (5 másodpercig): Az egér be van kap-coltva.

Villrogó borostyanszín: Az egér fel tűnt.

Folyamatos lejtő: Az egér teljesen fel van tölve, és

csatlakozik a tápellátásra.

22. Folyamatos parázsítás

Elérhető (5 másodpercig): Az egér csatlakozása

vagy az üzemeltetésére sikerült.

23. Lassan villog (180 másodpercig): A hardverkulcs csatorna van

jelenleg kiválasztva, és az egér párosítási üzemmódban van.

NEZERDELS

Verbind de muis met één computer met behulp van de HP Unifying Dongle en met maximaal twee computers via Bluetooth.

Gebruik de HP Accessory Center (HPAC)-software om de muisknoppen te programmeren, de dpi-instellingen te wijzigen (standaard 1200 dpi) en de durende bevegingen met de koppelingsknop van de muis.

Als de software niet automatisch wordt gedownload, open op uw computer Microsoft Store of App Store. Zoek HP Accessory Center en download de app.

Beschrijving onderdelen**1. Programmeerbare vooruit-knop**

Druk hierop om de volgende pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven.

2. Programmeerbare terug-knop

Druk hierop om de vorige pagina in de applicatiegeschiedenis weer te geven.

3. Duimknop (programmeerbaar door HPAC)

Standaard drukt u snel alle virtuele desktops in Windows 10

en Windows 11 (taakweergave) of macOS (Mission Control) weer te geven. Als HP is geïnstalleerd, dan de functie Bewegen is ingeschakeld, houdt de duimknop ingedrukt en beweegt u de muis om de standaardfuncties voor Bewegen te gebruiken.

Muis omlaag: uitzoomen

Muis naar links: helderheid -

Muis naar rechts: helderheid +

Omlaag scrollen: naar links scrollen

Omlaag scrollen: naar rechts scrollen

4. Programmeerbare knop voor rechtsklikken**5. Programmeerbare schufflyette**

Hiermee schuift u omhoog of omlaag op het scherm. Klik om functies te gebruiken die in de app zijn geprogrammeerd. Standard klikt u om applicatiespecifieke functies te gebruiken en houdt het willekeurig ingedrukt om te schuiven wanneer u de muis omlaag beweegt.

6. Alcumplamp

Wit (5 sek): het muispad is ingeschakeld.

Knippert oranje: de muis moet worden opgeladen.

Brandt oranje: de muis wordt opgeladen.

Brandt wit: de muis wordt opgeladen en aangesloten op netvoeding.

7. HP Unifying Dongle-lampje

Knippert langzaam (180 sek): de dongle staat in de koppelingsmodus.

Brandt (5 sek): de dongle is met de muis verbonden.

8. Koppelingsknop

Druk hierop om tussen kanalen te schakelen. Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren voor het geslecteerde kanal.

9. Lampje van de muisduidongle

Knippert twee keer met een pauze (180 sek): de muis maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppelde dongle.

Brandt (5 sek): er is (opnieuw) verbinding gemaakt met de muis.

Knippert langzaam (180 sek): het donkergelaan is momenteel geselecteerd en de koppelingsmodus van de muis is geactiveerd.

10. Lampjes voor Bluetooth-koppelung

Knippert twee keer met een pauze (180 sek): de muis maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppelde apparatuur.

Brandt (5 sek): er is (opnieuw) verbinding gemaakt met de muis.

Knippert langzaam (180 sek): het Bluetooth-kanal is momenteel geselecteerd en de koppelingsmodus van de muis is geactiveerd.

NORSK

Koble musen til én datamaskin ved hjelp av HP Unifying Dongle og opp til datamaskinen via Bluetooth.

Bruk HP Accessory Center (HPAC) -programvaren til å programmere musknappene, endre DPI-instillingen (1200 dpi) og bruke maskinvarelæsen med musens paringsknapp. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du Microsoft Store eller App Store. Søk etter HP Accessory Center, og last så ned appen.

Beskrevelse av komponenter**1. Programmerbar foruren-knapp**

Som standard trykker du på denne for å vise den neste siden i programhistorien.

2. Programmerbar tilbake-knapp

Som standard trykker du på denne for å vise den forrige siden i programhistorien.

3. Tommeknapp (programmerbar med HPAC)

Som standard bruker du hurtigtrykk for å vise alle virtuelle

skrivbord Windows 10 og Windows 11 (Oppgåværsvisning)

eller macOS (Mission Control). Når HPAC er installert og

bevegelserfunksjonen er aktivert, trykker du på og holder inne

tommeknappen og beveger musepekeren for å bruke de standard

bevegelserfunksjonene.

Musepekere opp: Zoom inn

Musepekere ned: Zoom ut

Musepekere til venstre: Lysstyrke -

Musepekere til høyre: Lysst