

## MMR08../MMR15..



<b>de</b>	Gebrauchsleitung	<b>pt</b>	Instruções de serviço
<b>en</b>	Operating instructions	<b>el</b>	Οδηγίες χρήσης
<b>fr</b>	Notice d'utilisation	<b>tr</b>	Kullanma talimatı
<b>it</b>	Istruzioni per l'uso	<b>pl</b>	Instrukcja obsługi
<b>nl</b>	Gebruiksaanwijzing	<b>hu</b>	Használati utasítás
<b>da</b>	Brugsanvisning	<b>uk</b>	Інструкція з експлуатації
<b>no</b>	Bruksanvisning	<b>ru</b>	Инструкция по эксплуатации
<b>sv</b>	Bruksanvisning	<b>ar</b>	تعليمات الاستخدام
<b>fi</b>	Käyttöohje		
<b>es</b>	Instrucciones de uso		

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes aus dem Hause BOSCH. Damit haben Sie sich für ein modernes, hochwertiges Haushaltsgerät entschieden. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Internetseite.**

Dieses Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen im Haushalt oder in haushaltsähnlichen, nicht-gewerblichen Anwendungen bestimmt. Haushaltsähnliche Anwendungen umfassen z. B. die Verwendung in Mitarbeiterküchen von Läden, Büros, landwirtschaftlichen und anderen gewerblichen Betrieben, sowie die Nutzung durch Gäste von Pensionen, kleinen Hotels und ähnlichen Wohneinrichtungen. Gerät nur für haushaltsübliche Verarbeitungsmengen und -zeiten benutzen. Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben. In dieser Gebrauchsanleitung werden verschiedene Modelle beschrieben.

## Auf einen Blick

Bitte Bildseite ausklappen.

### Bild 1

#### a Motor-Einheit

zum Ein- und Ausschalten des Gerätes und Ändern der Betriebsart

- ☰ Dauer-Betrieb  
= Motor-Einheit nach unten drücken
- ⌚ 2sec ⌚ 2sec ⌚ Intervall-Betrieb (I)  
= Motor-Einheit nach unten drücken, festhalten – loslassen – nach unten drücken, festhalten – loslassen

#### b Schutzdeckel

zum Verschließen des Bechers und Festriegeln des Werkzeugs – auf richtigen Sitz achten! Nicht verkanten! Das Gerät kann nur bei richtig aufgesetztem Schutzdeckel in Betrieb gesetzt werden.

### Werkzeuge

- c Messer zum Zerkleinern von z. B. Kräutern, Zwiebeln, Obst, Gemüse, Käse und Fleisch
- d Schlagscheibe zum Schlagen von Sahne, Eischnee, Mayonnaise und Milchschaum (kalte Milch, max. 8 °C)
- e Ice-Crush-Messer zum Zerkleinern von Eiswürfeln

**Becher** (Mikrowellen geeignet)

- f aus **Kunststoff** (Fassungsvermögen: max. 800 ml) oder
- g aus **Glas** (Fassungsvermögen: max. 1500 ml)

## Sicherheitshinweise

### ⚠️ Verletzungsgefahr Stromschlag-Gefahr

Gerät nur gemäß Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.

Nur benutzen, wenn Zuleitung und Gerät keine Beschädigungen aufweisen.

Kinder vom Gerät fern halten.

Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

Personen (auch Kinder) mit verminderter körperlicher Sinneswahrnehmung oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Wissen, das Gerät nicht bedienen lassen, außer sie werden beaufsichtigt oder hatten eine Einweisung bezüglich des Gebrauchs durch eine Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.

Stecker ziehen nach jedem Gebrauch, vor dem Reinigen, vor dem Verlassen des Raumes und im Fehlerfall. Zuleitung nicht über scharfe Kanten oder heiße Flächen ziehen.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Reparaturen am Gerät nur durch unseren Kundendienst vornehmen lassen.

Ausgediente Geräte unbrauchbar machen. Becher nicht auf heißen Untergrund stellen.

Gerät nur mit Originalzubehör betreiben.

Vorsicht bei der Verarbeitung heißer Flüssigkeiten. Flüssigkeiten können bei der Verarbeitung spritzen. Das Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen, unter fließendes Wasser halten oder in Flüssigkeiten eintauchen. Motor-Einheit nur bei Stillstand vom Becher abnehmen. Gerät niemals leer laufen lassen.

### ⚠️ Verletzungsgefahr

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer. Die Messer immer nur am Kunststoffgriff anfassen. Nach dem Ausschalten läuft das Gerät kurze Zeit nach.

### ⚠️ Verbrühungsgefahr

Bei schäumender oder heißer Flüssigkeit maximal 0,5 Liter bei Kunststoff- oder 1,0 Liter bei Glasbecher einfüllen und verarbeiten.

## Bedienen

### Bilder 2–6

#### Achtung!

Der Zerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von Kaffeebohnen, Rettichen oder Zucker. Vor der Verarbeitung alle Hartteile entfernen (beim Fleisch z. B. Sehnen, Knorpel oder Knochen). Tiefgefrorenes nur mit Ice-Crush-Messer zerkleinern.

Vor dem ersten Gebrauch Gerät und Werkzeuge reinigen.

- Netzkabel vollständig abwickeln.
- Becher auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen.
- Werkzeug in den Becher einsetzen.
- Lebensmittel in Becher einfüllen. Maßskala (A) beachten.
- Schutzdeckel aufsetzen – nicht verkanten!
- Motor-Einheit aufsetzen, einrasten lassen. Gerät startet nicht, wenn nicht richtig eingerastet.
- Netzstecker einstecken.
- Becher mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand auf die Motor-Einheit drücken:  
Dauer-Betrieb zum feinen Zerkleinern und Schlagen von Eischnee oder Sahne oder Intervall-Betrieb zum Stückeln von z. B. Zwiebeln oder Obst sowie zum Zerkleinern von Eiswürfeln.

## Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Motor-Einheit und Schutzdeckel abnehmen.
- Werkzeug herausnehmen, danach Lebensmittel entnehmen.

## Reinigen

#### Stromschlag-Gefahr

Die Motor-Einheit nie in Wasser tauchen und nicht in der Spülmaschine reinigen.

- Netzstecker ziehen.
- Motor-Einheit feucht abwischen und anschließend trockenreiben.
- Werkzeuge, Becher und Schutzdeckel in der Spülmaschine oder mit einer Bürste unter fließendem Wasser reinigen.

#### Achtung!

Messer nie mit bloßen Händen reinigen. Bürste benutzen. Messer nur am Kunststoffgriff anfassen.

**Hinweis:** Bei der Verarbeitung von z. B. Rotkohl entstehen Verfärbungen an den Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden können.

Nach dem Zerkleinern von Zwiebeln oder Knoblauch Becher sofort reinigen.

#### Zum Aufbewahren

#### Bild 7

- Netzkabel um die Motor-Einheit wickeln.

## Praktische Tipps und Rezepte

Damit das Arbeiten mit dem Gerät leichter und die Ergebnisse besser werden, können Ihnen folgende Tipps helfen.

Vor dem Einsatz des Gerätes:

- Fleisch, Käse, rohes Obst oder Gemüse vor der Verarbeitung in etwa 1 cm große Würfel schneiden.
- Kräuter waschen, Stengel entfernen und kurz abtrocknen.
- Käse im Kühlschrank kühlen.
- Trockenes Brot in Stücke schneiden
- Vom Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen.
- Becher muss fettfrei und trocken sein, bevor Eiweiß geschlagen wird.

#### Hinweis:

Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Zeiten sind Richtwerte, je nach Füllmenge und Feinheitsgrad.

kürzere Einschaltzeit	kleinere Menge, und/oder niedrigerer Zerkleinerungsgrad
längere Einschaltzeit	größere Menge und/oder höherer Zerkleinerungsgrad

Lebensmittel	Werkzeug	Höchstmenge		Anzahl der Intervalle (I)	Zeit/Sekunden 
		Glas-Becher	Kunststoff-Becher		
Petersilie	Messer	40 g	30 g	5–15 (I)	
Knoblauch, Zwiebeln	Messer	200 g	150 g	5–10 (I)	
Obst/Gemüse	Messer	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandeln, Walnüsse	Messer	250 g	200 g		20–30 s
Käse	Messer	200 g	150 g		20–30 s
Fleisch	Messer	200 g	200 g		15–25 s
Babynahrung	Messer	200 g	200 g		10–20 s
Pfannkuchenteig	Messer	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Messer	1,5 l	0,8 l		–30 s
Gestoßenes Eis	Ice-Crush-Messer	200 g oder ca. 8 Eiswürfel		4–6 (I)	
Schlagen von Eiweiß	Schlagscheibe	4 Eiweiß			60–90 s
Schlagen von Sahne	Schlagscheibe	400 ml			15–20 s

## Gemüsesuppe

### Zutaten

1 Karotte und jeweils ein kleines Stück Sellerie, Lauch, Zucchini, Blumenkohl oder eine andere Gemüsesorte, 1 mittelgroße gekochte Kartoffel,  $\frac{3}{4}$  l Fleischbrühe, Petersilie, Basilikum (auf Wunsch), Salz, schwarzer Pfeffer, 100 g süße Sahne, 1 Eigelb

### Werkzeug: Messer

### Zubereitung

- Gemüse putzen, waschen und grob schneiden.
- Fleischbrühe mit Gemüse aufkochen.
- Gekochte Suppe und das Gemüse in den Becher geben und pürieren.
- Pürierte Suppe zurück in den Topf geben und mit Kräutern, Salz und Pfeffer abschmecken.
- Eigelb und süße Sahne vermengen und in die Suppe einröhren. Nicht mehr kochen lassen.

## Milch-Shake

### Zutaten

300 ml kalte Milch, 100 g Erdbeeren oder anderes Obst, 1 Päck. Vanille-Zucker, 2–3 EL Vanille-Eis

### Werkzeug: Messer

### Zubereitung

- Alle Zutaten in den Becher geben und etwa 30 Sek. mixen. Sofort servieren.

## Salatdressing

### Zutaten

200 g saure Sahne, 200 g Joghurt, 3 Knoblauchzehen, 2–3 EL Ketchup, Prise Salz, Zucker, 3–6 EL Essig

### Werkzeug: Messer

### Zubereitung

- Alle Zutaten in den Becher geben und etwa 20 Sek. mixen.

## Mayonnaise

### Zutaten

1 Ei, 1 EL Senf, 1 EL Essig, Salz, Pfeffer, 100 ml Öl und zusätzlich weitere 150 ml Öl

### Werkzeug: Schlagscheibe

### Zubereitung

Alle Zutaten müssen die gleiche Temperatur haben.

- Zutaten mit 100 ml Öl in den Becher geben und etwa 20 Sek. mixen.
- 150 ml Öl dazugeben und weitere 30 bis 45 Sek. mixen. Im kleinen Becher kann die Mayonnaise mit dem Messer zubereitet werden.

## Honig-Butter

### Zutaten für kleinen Becher

75 g Butter (Raumtemperatur), 150 g Honig

### Zutaten für großen Becher

100 g Butter (Raumtemperatur), 200 g Honig

### Werkzeug: Messer

### Zubereitung

- Weiche Butter und Honig in den Becher geben und etwa 10 Sek. mixen.

## Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Über aktuelle Entsorgungshinweise informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

## Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Die Garantiebedingungen für Deutschland und die Adressen finden Sie auf der Heftrückseite. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

**Congratulations on the purchase of your new BOSCH appliance.**

**In doing so, you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.**

**You can find further information about our products on our web page.**

This appliance is designed for processing normal household quantities in the home or similar quantities in non-industrial applications. Non-industrial applications include e.g. use in employee kitchens in shops, offices, agricultural and other commercial businesses, as well as use by guests in boarding houses, small hotels and similar dwellings.

Use the appliance for processing normal quantities of food for domestic use. Please keep the Instructions for Use in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

These operating instructions refer to various models.

## Overview

Please fold out the illustrated page.

### Fig. 1

#### a Motor unit

Used for switching the appliance on and off and changing the operating mode

Continuous operation

= Press motor unit down

Intermittent operation (I)

= Press motor unit down, hold in place

– release – press down, hold in place

– release

#### b Cover

Used for sealing the jug and locking the tool

– ensure that the cover is attached correctly!

Do not fit the cover askew! The appliance cannot be operated until the cover has been attached correctly.

#### Tools

#### c Blade

for cutting e.g. herbs, onions, fruit, vegetables, cheese and meat

#### d Whisking disc

for whipping cream, beating egg whites, making mayonnaise and milk shakes (cold milk, max. 8 °C)

#### e Ice crushing blade

for crushing ice cubes

#### Jug (microwave-proof)

f Made of **plastic** (capacity: max. 800 ml)

g Made of **glass** (capacity: max. 1500 ml)

Änderungen vorbehalten.

## Safety Information

### Risk of injury

#### Electric shock risk

Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.  
Do not use if the cord or appliance is damaged. Keep children away from the appliance. Supervise children to prevent them from playing with the appliance.

Do not allow persons (also children) with restricted physical sensory perception or mental abilities or with lack of experience and knowledge to operate the appliance unless they are supervised or have been instructed in the use of the appliance by somebody who is responsible for their safety.

Always pull out the mains plug after using the appliance, before cleaning the appliance, before leaving the room or if a fault occurs. Do not place the power cord over sharp edges or hot surfaces.

To prevent injury, a damaged power cord must be replaced by the manufacturer or his customer service or a similarly qualified person. Only our customer service may repair the appliance.

Make out-of-service appliances unusable.

Do not place the jug on a hot base.

Operate the appliance with original accessories only.

Caution when processing hot liquids. Liquids may splash during processing. Do not operate the appliance with wet hands, do not place under running water and do not immerse in liquid. Do not remove the motor unit until the jug has come to a standstill. Never run the appliance at no-load.

### Risk of injury

*Risk of injury from sharp blades. Take hold of the blades by the plastic handle only. When switched off the appliance continues running briefly.*

### Risk of scalding

*Add and process max. 0.5 litre of frothing or hot liquid in a plastic jug or 1.0 litre in a glass jug.*

## Operating the appliance

### Figs. 2–6

#### Warning!

*The cutter is not suitable for grinding coffee beans, cutting radishes or grinding sugar. Before processing food, remove all hard parts (e.g. remove sinews, gristle and bones from meat). Cut deep-frozen food with the ice crushing blade only.*

Before using the appliance for the first time, clean the appliance and tools.

- Completely unwind the power cord.
  - Place the jug on a smooth, clean work surface.
  - Insert the tool into the jug.
  - Place food in the jug. Note measuring scale (**A**).
  - Attach the cover – do not fit askew!
  - Attach the motor unit, lock into position. The appliance will not start if the motor unit is not locked into position correctly.
  - Insert the mains plug.
  - Hold the jug with one hand and press onto the motor unit with the other hand.
- Continuous operation for cutting food finely, for beating egg whites and for whipping cream or intermittent operation for dicing e.g. onions or fruit as well as for crushing ice cubes.

## After using the appliance

- Pull out the mains plug.
- Remove the motor unit and cover.
- Take out the tool, then remove the food.

## Cleaning

### Electric shock risk

*Never immerse the motor unit in water and do not clean in the dishwasher.*

- Pull out the mains plug.
- Wipe the motor unit with a damp cloth and then wipe dry.
- Clean the tools, jug and cover in the dishwasher or with a brush under running water.

#### Warning!

*Never clean the blades with bare hands. Use a brush. Take hold of the blades by the plastic handle only.*

**Note:** If processing e.g. red cabbage, the plastic parts will become discoloured by a red film which can be removed with a few drops of cooking oil.

After cutting onions or garlic, clean the jug immediately.

### Storing the appliance

**Fig. 7**

- Wind the mains cable around the motor unit.

## Practical tips and recipes

The following tips may help you operate the appliance more easily and obtain better results.

Before using the appliance:

- Before processing, cut meat, cheese, raw fruit or vegetables into approx. 1 cm/  $\frac{1}{2}$  in cubes.
- Wash herbs, remove stalks and dry briefly.

- Chill cheese in the refrigerator.
- Cut dry bread into pieces.
- Remove gristle, bones and sinews from meat.
- Before beating egg whites, ensure that the jug is grease-free and dry.

**Note:**

The times indicated in the following table are approximate values depending on the quantity and degree of fineness required.

Shorter ON time	Smaller quantity and/or lower degree of cutting
Longer ON time	Larger quantity and/or higher degree of cutting

Food	Tool	Max. quantity		Number of intervals (I)	Time/seconds
		Glass jug	Plastic jug		
Parsley	Blade	40 g	30 g	5–15 (I)	
Garlic, onions	Blade	200 g	150 g	5–10 (I)	
Fruit/vegetables	Blade	200 g	200 g	10–15 (I)	
Almonds/walnuts	Blade	250 g	200 g		20–30 s
Cheese	Blade	200 g	150 g		20–30 s
Meat	Blade	200 g	200 g		15–25 s
Baby food	Blade	200 g	200 g		10–20 s
Pancake mixture	Blade	1.0 l	0.7 l		30–45 s
Cocktails	Blade	1.5 l	0.8 l		–30 s
Crushed ice	Ice crushing blade	200 g or approx. 8 ice cubes		4–6 (I)	
Egg whites	Whipping (beating) disc	4 egg whites			60–90 s
Cream	Whipping (beating) disc	400 ml			15–20 s

## Vegetable soup

### Ingredients

1 carrot and one small piece of celery, leek, courgettes, cauliflower or another type of vegetable, 1 medium-sized boiled potato,  $\frac{3}{4}$  l meat stock, parsley, basil (if required), salt, black pepper, 100 g sweet cream, 1 egg yolk

**Tool:** Blade

### Preparation

- Prepare, wash and cut the vegetables into large pieces.
- Bring the meat stock and vegetables to the boil.
- Pour the boiled soup and vegetables into the jug and purée.
- Pour the puréed soup back into the pan and season with herbs, salt and pepper.
- Mix egg yolk and sweet cream and stir into the soup. Do not allow to boil any longer.

**Milk shake****Ingredients**

300 ml old milk, 100 g strawberries or other fruit, a few drops of vanilla essence +1 tbs of sugar, 2–3 tbs. vanilla ice cream

**Tool:** Blade**Preparation**

- Put all ingredients in the jug and blend for approx. 30 sec. Serve immediately.

**Salad dressing****Ingredients**

200 g soured cream, 200 g yoghurt, 3 garlic cloves, 2–3 tbs. tomato sauce, pinch of salt, sugar, 3–6 tbs. vinegar

**Tool:** Blade**Preparation**

- Put all ingredients in the jug and blend for approx. 20 sec.

**Mayonnaise****Ingredients**

1 egg, 1 tbs. mustard, 1 tbs. vinegar, salt, pepper, 100 ml oil and another 150 ml

**Tool:** Whipping disc**Preparation**

All ingredients must be at the same temperature.

- Put ingredients and 100 ml oil in the jug and blend for approx. 20 sec.
- Add 150 ml oil and blend for a further 30–45 sec.

**Honey butter****Ingredients for small jug**

75 g butter (room temperature),  
150 g honey

**Ingredients for large jug**

100 g butter (room temperature),  
200 g honey

**Tool:** Blade**Preparation**

- Put soft butter and honey in the jug and blend for approx. 10 sec.

**Disposal**

This appliance has been identified in accordance with the European directive 2002/96/EG on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE. The Directive paves the way for effective EU-wide withdrawal and utilization of waste appliances.

Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal.

**Guarantee**

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased.

The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

**You venez d'acheter ce nouvel appareil BOSCH et nous vous en félicitons cordialement.**  
**You venez ainsi d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité. Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées sur nos produits.**

Cet appareil est destiné à la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à celles d'un foyer. Les applications similaires à celles d'un foyer comprennent p. ex. l'utilisation dans les coins-cuisine du personnel de magasins, de bureaux, d'entreprises agricoles et autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l'utilisation par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d'habitation similaire.

Utilisez cet appareil uniquement pour des quantités de préparations culinaires courantes et pour des durées de service normales.

Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

La notice d'utilisation vaut pour différents modèles.

## Vue d'ensemble

Veuillez déplier la page illustrée.

Figure 1

**a Bloc moteur**

Pour allumer et éteindre l'appareil et pour changer de mode

- = → ... Marche permanente
- = Poussez le bloc moteur vers le bas
- =  2sec → ... Marche intermittente (I)
- = Poussez le bloc moteur vers le bas, maintenez-le dans cette position puis relâchez, poussez-le à nouveau, maintenez-le, puis relâchez.

**b Couvercle de protection**

Le couvercle sert à obturer le gobelet et verrouiller l'accessoire ! Veillez à ce que le couvercle soit bien en assise. Ne le coincez pas ! L'appareil ne peut se mettre en marche qu'une fois le couvercle en place.

**Accessoires**

**c Lame** servant à broyer par ex. les herbes culinaires, les oignons, les fruits et légumes, le fromage et la viande.

- d Disque fouet** pour battre la crème, faire monter les œufs en neige, préparer de la mayonnaise et faire mousser le lait (lait froid, à 8 °C maxi.)
- e Lame à broyer** les glaçons
- Gobelet** (adapté aux micro-ondes)
- f en plastique** (contenance : 800 ml maxi.) ou
- g en verre** (contenance : 1500 ml maxi.)

## Consignes de sécurité

- ⚠ Risque de blessure !**  
**Risque d'électrocution !**

Ne branchez et faites marcher l'appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque signalétique.

Ne l'utilisez que si le cordon d'alimentation et l'appareil ne présentent aucun dégât.

Éloignez les enfants de l'appareil.

Surveillez les enfants pour empêcher qu'ils ne jouent avec l'appareil.

Les personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne détenant pas l'expérience et les connaissances nécessaires, ne doivent pas utiliser l'appareil, sauf si quelqu'un les surveille au cours de cette opération ou si la personne responsable de leur sécurité leur a fourni des instructions relatives à son utilisation.

Débranchez la fiche mâle de la prise de courant après chaque utilisation, avant chaque nettoyage, lorsque vous quittez la pièce et en cas de panne. Veillez à ce que le cordon de branchement ne frotte pas sur des arêtes vives ou des surfaces très chaudes.

Afin d'écartier tout danger, seul le fabricant ou son service après-vente ou une personne détenant une qualification équivalente est habilité à remplacer un cordon de branchement endommagé. Les réparations sur l'appareil sont réservées à notre service après-vente.

Une fois que les appareils ont fini de servir, rendez-les inutilisables. Ne déposez pas le gobelet sur des surfaces très chaudes.

N'utilisez l'appareil qu'avec des accessoires d'origine.

Prudence lors du traitement de liquides très chauds. L'appareil risque de provoquer des projection de liquide. Ne saisissez pas l'appareil avec les mains humides, ne le nettoyez pas sous l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau. Ne retirez le bloc moteur du gobelet qu'après que le moteur s'est arrêté. Ne faites jamais marcher l'appareil à vide.

## Risque de blessure !

Risque de blessure avec les lames tranchantes ! Ne saisissez le couteau broyeur que par sa poignée en plastique. L'appareil continue de tourner brièvement une fois éteint.

## Risque de vous ébouillanter !

Lorsque le liquide mousse ou est très chaud, ne versez et ne préparez jamais plus de 0,5 litre dans un gobelet en plastique et plus d'un litre dans un gobelet en verre.

## Utilisation

### Figures 2–6

#### Attention !

Ce broyeur ne convient pas pour broyer le café en grains, les radis et le sucre en morceaux. Avant de traiter des aliments, enlevez toutes leurs parties dures (dans la viande : les tendons, cartilages ou les os) ; broyez les aliments surgelés avec la lame à broyer les glaçons. Nettoyez l'appareil et les outils avant la première utilisation.

Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil et les accessoires.

- Déroulez complètement le cordon d'alimentation électrique.
- Posez le gobelet sur un plan de travail lisse et propre.
- Installez l'accessoire dans le gobelet.
- Versez les aliments dans le gobelet. Tenez compte de l'échelle graduée (A).
- Posez le couvercle en veillant à ne pas le coincer !
- Posez le bloc moteur puis faites-le encrâter.

L'appareil ne démarre pas tant que le bloc moteur n'a pas encrâté.

- Branchez la fiche mâle dans la prise de courant.
- Tenez le gobelet d'une main et, de l'autre, appuyez sur le bloc moteur : Faites marcher le bloc moteur en permanence pour broyer finement et pour battre des blancs d'œufs ou de la crème.

## Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Retirez le bloc moteur et le couvercle de protection.
- Retirez l'accessoire puis les aliments.

## Nettoyer

## Risque d'électrocution !

Ne plongez jamais le bloc moteur dans l'eau, ne le lavez jamais au lave-vaisselle.

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Essuyez le bloc moteur avec un essuie-tout humide puis séchez-le avec un essuie-tout sec.
- Vous pouvez laver les accessoires, le gobelet et le couvercle de protection au lave-vaisselle, ou sous l'eau du robinet avec une brosse.

#### Attention !

Ne nettoyez jamais les lames avec les mains nues. Utilisez une brosse. Ne saisissez les lames que par leur poignée en plastique.

**Remarque :** si vous traitez par exemple du chou rouge, les pièces en plastique vont prendre d'autres teintes. Quelques gouttes d'huile de cuisine permettent de les enlever. Après avoir broyé des oignons ou de l'ail, nettoyez immédiatement le gobelet.

## Rangement de l'appareil

## Figure 7

- Enroulez le cordon de secteur autour du bloc moteur.

## Conseils pratiques et recettes

Voici quelques conseils qui vous faciliteront les travaux avec l'appareil et vous donneront de meilleurs résultats :

Avant d'utiliser l'appareil :

- Découpez la viande, le fromage, les fruits crus ou les légumes en dés d'env. 1 cm de côté.
- Lavez les herbes, enlevez leurs tiges et faites sécher brièvement.
- Gardez le fromage au frais, au réfrigérateur.
- Coupez le pain sec en morceaux.
- Retirez les cartilages, les os et les tendons de la viande.
- Avant de battre des blancs d'œufs, veillez à ce que le gobelet soit sec et à ce qu'il ne contienne pas de matière grasse.

#### Remarque :

Les durées indiquées dans le tableau ci-dessous sont indicatives, elles dépendent de la quantité et de la finesse de broyage voulue.

Durée d'enclenchement brève : faible quantité et/ou broyage grossier

Durée d'enclenchement longue : grande quantité et/ou broyage assez fin

Aliments	Accessoire	Quantité max.		Nombre d'intervalles (I)	Durée/Secondes ➡➡➡...
		Gobelet en verre	Gobelet en plastique		
Persil	Lame	40 g	30 g	5–15 (I)	
Ail, oignons	Lame	200 g	150 g	5–10 (I)	
Fruits/Légumes	Lame	200 g	200 g	10–15 (I)	
Amandes, noix	Lame	250 g	200 g		20–30 s
Fromage	Lame	200 g	150 g		20–30 s
Viande	Lame	200 g	200 g		15–25 s
Aliments pour bébé	Lame	200 g	200 g		10–20 s
Pâte à crêpes	Lame	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Lame	1,5 l	0,8 l		–30 s
Glace pilée	Lame à broyer la glace	200 g ou env. 8 glaçons		4–6 (I)	
Blancs d'œufs	Disque-fouet	4 blancs d'œufs			60–90 s
Crème battue	Disque-fouet	400 ml			15–20 s

## Soupe de légumes

### Ingrédients

Prenez 1 carotte et un petit morceau, pour chaque, de céleri, de poireau, de courgette, de chou-fleur ou d'autres variétés de légumes, 1 pomme de terre cuite de taille moyenne,  $\frac{3}{4}$  de litre de bouillon de viande, du persil, du basilic (facultatif), sel, poivre noir, 100 g de crème fleurette, 1 jaune d'œuf.

### Accessoire : Lame

### Préparation

- Nettoyez les légumes et découpez-les en gros morceaux.
- Faites chauffer le bouillon de viande dans lequel vous aurez versé les légumes.
- Versez la soupe cuite et les légumes dans le gobelet puis réduisez en purée.
- Reversez dans la casserole la soupe ainsi réduite puis assaisonnez-la avec les herbes culinaire, le sel et le poivre.
- Mélangez le jaune d'œuf et la crème fleurette, puis incorporez-les dans la soupe. Veillez à ce que la soupe n'entre plus en ébullition.

## Milk-shake

### Ingrédients

300 ml de lait froid, 100 g de fraises ou d'autres fruits, 1 sachet de sucre vanillé, 2 à 3 c. à soupe de glace à la vanille.

### Accessoire : Lame

### Préparation

- Versez tous les ingrédients dans le gobelet et fouettez le mélange pendant env. 30 secondes. Servez immédiatement.

## Sauce pour la salade

### Ingrédients

200 g de crème aigre, 200 g de yaourt, 3 gousses d'ail, 2–3 c. à soupe de ketchup, une pincée de sel et de sucre, 3 à 6 c. à soupe de vinaigre

### Accessoire : Lame

### Préparation

- Versez tous les ingrédients dans le gobelet puis mélangez pendant env. 20 secondes.

## Mayonnaise

### Ingrédients

1 œuf, 1 c. à soupe de moutarde, 1 c. à soupe de vinaigre, sel, poivre, 100 ml d'huile et 150 ml d'huile supplémentaires.

### Accessoire : Disque fouet

## Préparation

Tous les ingrédients doivent se trouver à la même température.

- Versez les ingrédients dans le gobelet avec les 100 premiers ml d'huile, puis fouettez-les pendant 20 secondes.
- Versez les 150 ml d'huile restants puis continuez de fouetter pendant 30 à 45 secondes supplémentaires. Si vous utilisez le petit gobelet, la lame suffira pour préparer la mayonnaise.

## Beurre au miel

### Ingrédients pour le petit gobelet

75 g de beurre (à la température ambiante),  
150 g de miel

### Ingrédients pour le grand gobelet

100 g de beurre (à la température ambiante),  
200 g de miel

#### Accessoire : Lame

#### Préparation

- Versez le beurre mou et le miel dans le gobelet puis mélangez pendant env. 10 sec. max.

## Mise au rebut



Cet appareil a été labellisé en conformité avec la directive communautaire européenne 2002/96/CE visant les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Pour connaître les consignes actuelles relatives à la mise au rebut, renseignez-vous auprès de votre revendeur ou de votre municipalité.

## Garantie

Les conditions de garantie applicables sont celles publiées par notre distributeur dans le pays où a été effectué l'achat. Le revendeur chez qui vous vous êtes procuré l'appareil fournira les modalités de garantie sur simple demande de votre part. En cas de recours en garantie, veuillez toujours vous munir de la preuve d'achat.

Sous réserve de modifications.

*Congratulazioni per l'acquisto di questo nuovo apparecchio di produzione BOSCH. Con esso avete scelto un elettrodomestico moderno e di gran pregio. Trovate ulteriori informazioni sui nostri prodotti nel nostro sito Internet.*

Questo apparecchio è destinato alla lavorazione di quantità usuali per la famiglia o per impieghi non professionali, simili a quello domestico. Gli impieghi simili a quello domestico comprendono ad es. l'impiego cucine per il personale in negozi, uffici, aziende agricole e altre aziende di produzione, nonché l'uso da parte di ospiti di pensioni, piccoli hotel e simili strutture abitative.

Utilizzare l'apparecchio solo per quantità e tempi di lavoro usuali nell'attività domestica. Si prega di conservare le istruzioni per l'uso. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare unitamente questo libretto d'istruzioni.

In queste istruzioni per l'uso si descrivono diversi modelli.

## Guida rapida

### Aprire la pagina con figure.

#### Figura 1

##### a Gruppo motore

per accendere e spegnere l'apparecchio e cambiare il modo di funzionamento

■ → ... servizio continuo

= premere il gruppo motore verso il basso

■ <sup>2sec</sup> ↑ ■ <sub>2sec</sub> ... servizio intervallato (I)

= premere il gruppo motore verso il basso, mantenere – rilasciare – premere verso il basso, mantenere – rilasciare

##### b Coperchio di sicurezza

Per chiudere il bicchiere e bloccare l'utensile – attenzione alla corretta posizione!

Non inclinare il coperchio nell'applicazione! Il funzionamento dell'apparecchio è possibile solo se il coperchio di sicurezza è applicato correttamente.

##### Utensili

##### c Lama

per sminuzzare per es. erbe aromatiche, cipolle, frutta, verdura, formaggio e carne

##### d Disco sbattitore

per battere panna, albumi d'uovo, maionese e schiuma di latte (latte freddo max. 8 °C)

##### e Lama tritagliaccio

per frantumare cubetti di ghiaccio

- Bicchiere** (idoneo per forno a microonde)  
**f di plastica** (capacità max. 800 ml) oppure  
**g di vetro** (capacità max. 1500 ml)

## Istruzioni di sicurezza

### **Pericolo ferite**

#### **Pericolo di scariche elettriche**

Collegare e usare l'apparecchio solo rispettando i dati della targhetta d'identificazione. Usare l'apparecchio solo se il cavo di alimentazione e l'apparecchio stesso non presentano danni.

Tenere l'apparecchio fuori della portata dei bambini. Impedire ai bambini di giocare con l'apparecchio.

Non consentire l'uso dell'apparecchio a persone (anche bambini) con ridotta percezione sensoriale o ridotte capacità mentali oppure con carenti esperienze e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o non siano state istruite all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Dopo ogni uso, prima della pulizia, prima di allontanarsi dall'apparecchio oppure in caso di guasto, estrarre la spina di alimentazione.

Non tirare il cavo di alimentazione su spigoli vivi né metterlo a contatto con superfici calde. Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualificazione.

Fare eseguire le riparazioni all'apparecchio solo dal nostro servizio assistenza clienti.

Rendere inservibili gli apparecchi dismessi.

Non deporre i bicchieri su superfici calde.

Usare l'apparecchio solo con gli accessori originali.

Attenzione durante la lavorazione di liquidi bollenti. Durante la lavorazione i liquidi possono emettere spruzzi. Non afferrare l'apparecchio con le mani bagnate, non metterlo sotto l'acqua corrente, né immergerlo in liquidi.

Staccare il gruppo motore dal bicchiere solo quando è fermo. L'apparecchio non deve mai funzionare a vuoto.

### **Pericolo ferite**

*Pericolo ferite da lame taglienti. Afferrare le lame sempre dall'impugnatura di plastica. Dopo lo spegnimento l'apparecchio continua brevemente a girare.*

### **Pericolo scottature**

In caso di liquidi bollenti che producono schiuma, introdurre e lavorare massimo 0,5 litri nel bicchiere di plastica o 1,0 litri nel bicchiere di vetro.

## Uso

### Figure 2-6

#### **Attenzione!**

Lo sminuzzatore non è idoneo per macinare caffè in grani, sminuzzare rafani o zucchero. Prima della lavorazione asportare tutte le parti dure (per la carne per es. tendini, cartilagini oppure ossi). Sminuzzare surgelati solo con la lama tritagliaccio.

Al primo uso pulire l'apparecchio e gli utensili.

- Svolgere completamente il cavo di alimentazione.
- Mettere il bicchiere su una superficie di lavoro piana e pulita.
- Inserire l'utensile nel bicchiere.
- Introdurre l'alimento nel bicchiere. Attenzione alla scala graduata (A).
- Applicare il coperchio di sicurezza – senza inclinarlo!
- Applicare il gruppo motore ed innestarla. L'apparecchio non si avvia se non è correttamente innestato.
- Inserire la spina di alimentazione.
- Tenere fermo il bicchiere con una mano, con l'altra mano premere il gruppo motore. Servizio continuo per sminuzzare finemente, montare albumi d'uovo o panna oppure servizio intervallato per spezzettare per es. cipolle o frutta e per sminuzzare cubetti di ghiaccio.

## Dopo il lavoro

- Estrarre la spina di alimentazione.
- Rimuovere gruppo motore e coperchio di sicurezza.
- Estrarre l'utensile, poi vuotare l'alimento.

## Pulizia

### **Pericolo di scariche elettriche**

Non immergere mai il gruppo motore nell'acqua, né lavarlo in lavastoviglie.

- Estrarre la spina di alimentazione.
- Strofinare il gruppo motore con un panno umido ed infine asciugarlo.
- Lavare gli utensili, il bicchiere ed il coperchio di sicurezza in lavastoviglie oppure con uno spazzolino sotto acqua corrente.

**Attenzione!**

*Non lavare mai le lame a mani nude.  
Usare una spazzola. Afferrare le lame solo  
dall'impugnatura di plastica.*

**Avvertenza:** nella lavorazione per es. di cavolo rosso, sulle parti in plastica si formano macchie, che possono essere rimosse con qualche goccia di olio alimentare.

Dopo avere sminuzzato cipolle oppure aglio, lavare subito il bicchiere.

**Per conservare l'apparecchio Figura 7**

- Avvolgere il cavo di alimentazione intorno al gruppo motore.

**Consigli pratici e ricette**

Per rendere più facile il lavoro con l'apparecchio e migliorare i risultati, possono essere utili i consigli seguenti.

Prima d'impiegare l'apparecchio:

- Prima della lavorazione, spezzettare la carne, il formaggio, la frutta e verdura crude in pezzetti di ca. 1 cm.

- Lavare le erbe aromatiche, rimuovere i gambi ed asciugarle brevemente.
- Raffreddare il formaggio in frigorifero.
- Spezzettare il pane secco.
- Togliere dalla carne cartilagini, ossa e tendini.
- Prima di montare l'albumine d'uovo, il bicchiere deve essere asciutto e privo di grasso.

**Avvertenza:**

I tempi indicati nella tabella seguente sono valori indicativi, secondo la quantità ed il grado di finezza di lavorazione del prodotto.

Tempo di accensione minore quantità e/o sminuzzatura più grossa  
breve

Tempo di accensione maggiore quantità e/o sminuzzatura più fine  
lungo

Alimento	Utensile	Quantità massima		Numero d'intervalli (I)	Tempo/secondi 
		Bicchiere di vetro	Bicchiere di plastica		
Prezzemolo	Lama	40 g	30 g	5–15 (I)	
Aglio, cipolle	Lama	200 g	150 g	5–10 (I)	
Frutta/verdura	Lama	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandorle, noci	Lama	250 g	200 g		20–30 s
Formaggio	Lama	200 g	150 g		20–30 s
Carne	Lama	200 g	200 g		15–25 s
Alimenti per neonati	Lama	200 g	200 g		10–20 s
Pastella per omelette	Lama	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Lama	1,5 l	0,8 l		–30 s
Ghiaccio tritato	Lama tritagliacuccio	200 g oppure ca. 8 cubetti di ghiaccio		4–6 (I)	
Albumine d'uovo montato	Disco sbattitore	4 albumi d'uovo			60–90 s
Panna montata	Disco sbattitore	400 ml			15–20 s

## Minestrone

### Ingredienti

1 carota ed un pezzetto ciascuno di sedano, porro, zucchina, cavolfiore o di altro tipo di verdura 1 patata di media grandezza già cotta, ¾ l di brodo di carne, prezzemolo, basilico (a volontà), sale, pepe nero, 100 g panna dolce, 1 tuorlo d'uovo.

**Utensile:** Lama

### Preparazione

- Pulire la verdura, lavarla e tagliarla in pezzi grossolani.
- Sobbollire il brodo di carne con la verdura.
- Versare la minestra cotta e la verdura nel bicchiere e frullare a purea.
- Versare di nuovo nella pentola la minestra a purea ed insaporire con erbe aromatiche, sale e pepe.
- Aggiungere il tuorlo d'uovo e la panna dolce e mescolare nella minestra. Non cuocere più.

## Shake di latte

### Ingredienti

300 ml latte freddo, 100 g fragole o altra frutta, 1 bustina di zucchero vanigliato, 2–3 cucchiai di gelato alla vaniglia

**Utensile:** Lama

### Preparazione

- Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere e frullare per circa 30 sec. Servire subito.

## Dressing per insalata

### Ingredienti

200 g panna acida, 200 g yogurt, 3 spicchi di aglio, 2–3 cucchiai di ketchup, 1 pizzico di sale, zucchero, 3–4 cucchiai di aceto

**Utensile:** Lama

### Preparazione

- Mettere tutti gli ingredienti nel bicchiere e frullare per circa 20 sec.

## Maionese

### Ingredienti

1 uovo, 1 cucchiaino di senape, 1 cucchiaino di aceto, sale, pepe, 100 ml olio e inoltre altri 150 ml olio

**Utensile:** Disco sbattitore

## Preparazione

Tutti gli ingredienti devono essere alla stessa temperatura.

- Mettere gli ingredienti con 100 ml di olio nel bicchiere e frullare per circa 20 sec.
- Aggiungere poi 150 ml di olio e frullare per altri 30–45 sec. La maionese può essere preparata con la lama nel bicchiere piccolo.

## Burro-miele

### Ingredienti per il bicchiere piccolo

75 g burro (a temperatura ambiente), 150 g miele

### Ingredienti per il bicchiere grande

100 g burro (a temperatura ambiente), 200 g miele

**Utensile:** Lama

### Preparazione

Introdurre il burro morbido ed il miele nel bicchiere e frullare per circa 10 sec.

## Smaltimento



Questo apparecchio è contrassegnato conformemente alla Direttiva europea 2002/96/CE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (waste electrical and electronic equipment – WEEE). La direttiva prescrive il quadro normativo per un recupero e riciclaggio degli apparecchi dismessi.

Informarsi sulle attuali vie per la rottamazione presso il proprio rivenditore specializzato o presso la propria amministrazione comunale.

## Garanzia

Per questo apparecchio sono valide le condizioni di garanzia pubblicate dal nostro rappresentante nel paese di vendita.

Il rivenditore, presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, è sempre ben disposto a fornire a richiesta informazioni a proposito.

Per l'esercizio del diritto di garanzia è comunque necessario presentare il documento di acquisto.

Con riserva di modifiche.

**Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe BOSCH-apparaat.**  
**Hiermee heeft u gekozen voor een modern, hoogwaardig huishoudapparaat.**  
**Meer informatie over onze producten vindt u op onze internetsite.**

Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen. Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in personeelskeukens van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden. De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft verschillende modellen.

## In één oogopslag

De pagina met afbeeldingen uitklappen  
a.u.b.


Afb. 1

### a Motoreenhed

Voor het in- en uitschakelen van het apparaat en het veranderen van de gebruikswijze.

 continuugebruik

= motoreenhed naar onderen drukken

 intervalgebruik (I)

= motoreenhed naar onderen drukken, vasthouden – loslaten – naar onderen drukken, naar onderen drukken, vasthouden – loslaten

### b Beschermdesk

Controleer of deze goed is aangebracht bij het sluiten van de kom en vastzetten van de hulpstukken! Niet kantelen!

Het apparaat kan alleen worden gebruikt als het beschermdeksel goed is aangebracht.

### Hulpstukken

c Mes voor het fijnsnijden van bijv. kruiden, uien, fruit, groente, kaas en vlees

d Klopschijf voor het kloppen van slagroom, eiwit, mayonaise en melkschuim (koude melk, max. 8 °C)

e IJscrushmes voor het fijnmalen van ijsblokjes

Kom (geschikt voor de magnetron)

f van **kunststof** (inhoud max. 800 ml) of

g van **glas** (inhoud max. 1500 ml)

## Veiligheidsvoorschriften



**Verwondingsgevaar**

**Gevaar van een elektrische schok**

Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.

Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aanslutsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Gebruik het apparaat uitsluitend indien het aanslutsnoer en het apparaat geen beschadigingen vertonen.

Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

Toezicht houden op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.

Het apparaat niet laten bedienen door personen (ook kinderen) met verminderde zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens, of door personen met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Trek de stekker altijd uit het stopcontact na gebruik van het apparaat, voordat u het apparaat reinigt, wanneer u het vertrek verlaat of indien er storing optreedt. Leid het aanslutsnoer niet langs scherpe randen of hete oppervlakken.

Wanneer het aanslutsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet om gevaren te vermijden het snoer worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een andere gekwalificeerde persoon. Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantenservice.

Oude apparaten onbruikbaar maken.

De kom niet op een hete ondergrond plaatsen.

Het apparaat uitsluitend gebruiken met het originele toebehoren.

Wees voorzichtig bij het verwerken van hete vloeistoffen. De vloeistoffen kunnen spatten tijdens de verwerking. Het apparaat niet met natte handen vastpakken, niet onder stromend water houden en niet in vloeistof dompelen.

De motoreenhed uitsluitend bij stilstand van de kom nemen. Het apparaat nooit onbelast laten draaien.

## **Verwondingsgevaar**

Verwondingsgevaar door scherpe messen.  
De messen alleen vastpakken aan de kunststof handgreep. Na het uitschakelen blijft het apparaat nog korte tijd lopen.

## **Risico van brandwonden**

In kunststof kommen maximaal 0,5 liter schuimende of hete vloeistof verwerken, in glazen kommen maximaal 1,0 liter.

## **Bedienen**

### **Afb. 2-6**

#### **Attentie!**

De fijnsnijder is niet geschikt voor het fijnmaken van koffiebonen, rammenas of suiker. Alle harde delen verwijderen voor de verwerking (bij vlees bijv. zeen, kraakbeen en beenderen). Diepvriesgerechten uitsluitend met het ijscrushmes fijnmaken.

Het apparaat en de hulpstukken reinigen voordat u ze voor het eerst gebruikt.

- Aansluitsnoer volledig afdraaien.
- De kom op een gladde en schone ondergrond plaatsen.
- Hulpstuk in de kom plaatsen.
- Levensmiddel in de kom doen. Schaalaanduiding (**A**) in acht nemen.
- Beschermdksel aanbrengen – niet kantelen!
- Motorenheid aanbrengen en vastklikken. Het apparaat start niet als het niet goed is vastgeklekt.
- De stekker in het stopcontact steken.
- Kom met één hand vasthouden, met de andere hand op de motorenheid drukken: continuugebruik voor het fijnsnijden of voor het kloppen van eiwit, room of intervalgebruik voor het in stukken snijden van uien of fruit en voor het malen van ijsblokjes.

## **Na gebruik**

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Motorenheid en beschermdksel verwijderen.
- Hulpstuk verwijderen en daarna het levensmiddel eruit halen.

## **Reinigen**

### **Gevaar van een elektrische schok**

De motorenheid niet in water dompelen en niet reinigen in de afwasautomaat.

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Motorenheid afvegen met een vochtige doek en droogwrijven.
- Hulpstukken, kom en beschermdksel reinigen in de afwasautomaat of met een borstel onder stromend water.

#### **Attentie!**

Messen nooit met blote handen reinigen. Een borstel gebruiken. Messen altijd bij de kunststof handgreep vastpakken.

**N.B.:** Bij de verwerking van bijv. rodekool komt er een gekleurd laagje op de kunststof onderdelen. Dit kunt u verwijderen met een beetje sloolie.

Na het fijnsnijden van uien en knoflook de kom onmiddellijk reinigen.

### **Opbergen**

### **Afb. 7**

- Het aansluitsnoer om de motorenheid wikkelen.

## **Praktische tips en recepten**

Om het werken met het apparaat makkelijker te maken en betere resultaten te bereiken, kunnen de volgende tips u helpen.

Voordat u het apparaat gebruikt:

- Vlees, kaas, ongekookt fruit of groente in blokjes van ca. 1 cm snijden voordat u ze verwerkt.
- Kruiden wassen, stengels verwijderen en lichtjes droogmaken.
- Kaas koelen in de koelkast.
- Droog brood in stukken snijden.
- Kraakbeen, zeen en beenderen verwijderen uit vlees.
- De kom moet vetvrij en droog zijn voordat u eiwit klopt.

### **N.B.:**

De in de onderstaande tabel vermelde tijden zijn richttijden die afhangen van de vulhoeveelheid en de fijnheid.

Kortere            kleine hoeveelheid en/of  
inschakelduur:    minder fijn

Langere            grote hoeveelheid en/of fijner  
inschakelduur:

Levensmiddel	Hulpstuk	Max. hoeveelheid		Aantal intervallen (I)	Tijd/seconden ⌚ → ...
		glazen kom	kunststof kom		
Peterselie	Mes	40 g	30 g	5–15 (I)	
Knoflook, uien	Mes	200 g	150 g	5–10 (I)	
Fruit/groente	Mes	200 g	200 g	10–15 (I)	
Amandelen, walnoten	Mes	250 g	200 g		20–30 s
Kaas	Mes	200 g	150 g		20–30 s
Vlees	Mes	200 g	200 g		15–25 s
Babyvoeding	Mes	200 g	200 g		10–20 s
Pannenkoekenbeslag	Mes	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Mes	1,5 l	0,8 l		-30 s
Gemalen ijs	Ijscrushmes	200 g of ca. 8 ijsblokjes		4–6 (I)	
Eiwit kloppen	Slagschijf	4 eiwit			60–90 s
Room kloppen	Slagschijf	400 ml			15–20 s

## Groentesoep

### Ingrediënten

1 wortel en een klein stuk selderie, prei, courgette, bloemkool of een andere soort groente, 1 middelgrote gekookte aardappel, ¾ l vleesbouillon, peterselie, basilicum (haar wens), zout, zwarte peper, 100 g zoete room, 1 eigel

### Hulpstuk: Mes

### Bereiding

- Groente wassen en in grove stukken snijden.
- Vleesbouillon met groente aan de kook brengen.
- Gekookte soep en groente in de kom doen en pureren.
- Gepureerde soep weer in de pan doen en op smaak brengen met kruiden, zout en peper.
- Eigeel en zoete room door de soep roeren. Niet meer laten koken. Niet meer laten koken.

## Milkshake

### Ingrediënten

300 ml koude melk, 100 g aardbeien of ander fruit, 1 pakje vanillesuiker, 2–3 EL vanille-ijs

### Hulpstuk: Mes

### Bereiding

- Alle ingrediënten in de kom doen en ca. 30 sec. mixen. Direct serveren.

## Saladedressing

### Ingrediënten

200 g zure room, 200 g yoghurt, 3 teentjes knoflook, 2–3 EL ketchup, snufje zout, suiker naar smaak, 3–6 EL azijn

### Hulpstuk: Mes

### Bereiding

- Alle ingrediënten in de kom doen en ca. 20 sec. mixen.

## Mayonaise

### Ingrediënten

1 ei, 1 EL mosterd, 1 EL azijn, zout, peper, 100 ml olie en later nogmaals 150 ml olie.

### Hulpstuk: Klopschijf

### Bereiding

Alle ingrediënten moeten dezelfde temperatuur hebben.

- Ingrediënten met 100 ml olie in de kom doen en ca. 20 sec. mixen.
- 150 ml olie toevoegen en nogmaals 30–45 sec. mixen. In de kleine kom kan de mayonaise met het mes worden bereid.

## Honingboter

### Ingrediënten voor de kleine kom

75 g boter (kamertemperatuur), 150 g honing  
**Ingrediënten voor de grote kom**

100 g boter (kamertemperatuur), 200 g honing

**Hulstuk:** Mes

**Bereiding**

- Zachte boter en honing in de kom doen en ca. 10 sec. mixen.

## Afvoer van het oude apparaat



Dit apparaat is geklassificeerd volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over oude elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Deze richtlijn vormt voor de gehele EU een kader voor de terugname en recycling van oude apparaten.

Voor actuele informatie over de afvoer van het oude apparaat kunt u terecht bij de vakhandel of bij uw gemeente.

## Garantie

Voor dit apparaat gelden de garantievervaarden die worden uitgegeven door de vertegenwoordiging van ons bedrijf in het land van aankoop. De leverancier bij wie u het apparaat hebt gekocht geeft u hierover graag meer informatie. Om aanspraak te maken op de garantie hebt u altijd uw aankoopbewijs nodig.

*Tillykke med købet af dit nye apparat fra firmaet BOSCH.*

*Dermed har du valgt et moderne, første-klasses husholdningsapparat.*

*Yderligere informationer om vores produkter finder du på vores internetside.*

Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen eller husholdningslignende indretninger. Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende indretninger forstås f. eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet betjenes af gæsterne selv.

Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som er almindelige i en normal husholdning. Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en senere ejer.

Brugsanvisningen beskriver forskellige modeller.

## Overblik

Fold siden med illustrationerne ud.

### Billede 1

#### a Motorenhed

benyttes til at tænde og slukke for apparatet og ændre driftsformen.

= motorenhed trykkes ned

= motorenhed trykkes ned, holdes nede – slippes – trykkes ned, holdes nede – slippes

#### b Beskyttelseslåg

til lukning af beholderen og fastlåse værktøjet – sørge for at det sidder rigtigt! Det må ikke sidde skævt! Apparatet kan kun benyttes, hvis beskyttelseslåget sidder rigtigt.

#### Redskab

#### c Kniv

til hakning af f. eks. krydderurter, løg, frugt, grønt, ost og kød

#### d Skive

til at piske flødeskum, æggehvider, mayonnaise og lave milkshake (kold mælk, max. 8 °C)

#### e Ice-Crush-kniv

til knusning af isterninger

#### Bæger

(egnet til mikrobølge)

#### f Af plast

(volumen: max. 800 ml) eller

#### g Af glas

(volumen: max. 1.500 ml)

Wijzigingen voorbehouden.

## Sikkerhedsanvisninger

### Kvæstelsesfare

#### Risiko for elektrisk stød

Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.

Apparatet må ikke tilsluttet lysnettet, hvis ledningen eller apparatet er behæftet med fejl. Hold børn væk fra maskinen. Hold børn under opsyn for at forhindre, at de leger med maskinen. Personer (også børn) med reduceret fysisk registreringsevne eller psykisk evne eller med manglende erfaring og viden må ikke betjene maskinen, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for din sikkerhed. Efter brugen, før rengøring, før rummet forlades eller ved fejl tages stikket ud af stikkontakten. Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.

Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende, kvalificeret person for at undgå fare.

Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.

Udtjente apparater bør gøres ubrugelige.

Stil ikke bægeret på et varmt underlag.

Apparatet må kun benyttes med originalt tilbehør.

Rør varme fødevarer med forsigtighed. Væsken kan sprøjte under arbejdet med apparatet. Håndtér ikke apparatet med fugtige hænder, hold det ikke ind under rindende vand og dyp det ikke i væske. Motorenheten må kun tages af, når bægeret står stille. Lad aldrig apparatet køre, når det er tomt.

### Kvæstelsesfare

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!

Tag altid kun fast i kunststofgrebet på kniven.

Apparatet kører kort efter, at det er slukket.

### Fare for forbrænding

Maksimal bearbejdningstmængde, skummande eller varme væsker: 0,5 liter med plastbæger eller 1,0 liter med glasbæger.

## Betjening

### Billeder 2–6

#### Pas på!

Hakkeren må ikke benyttes til at hakke kaffebønner, peberrod eller sukker. Før hakkearbejdet startes: Fjern alle hårde dele (ved kød f. eks. sener, brusk eller knogler), dybfrosne madvarer må kun hakkes med Ice-Crush-kniven.

Apparat og redskaber skal rengøres grundigt før ibrugtagning første gang.

- Træk hele ledningen ud.
- Stil bægeret på en glat og ren arbejdsflade.
- Anbring værktøjet i bægeret.
- Kom de ønskede fødevarer i bægeret, overhold måleskalaen (**A**).
- Sæt låget på – det må ikke sidde skævt!
- Sæt motorenheten på og tryk den på plads. Apparatet kan kun starte, hvis de enkelte del sidder rigtigt.
- Sæt stikket i.
- Hold fast i bægeret med den ene hånd og tryk på motorenheten med den anden hånd. Konstant drift til finhakning og piskning af æggehvider eller fløde eller interval-drift til grovhakning af f. eks. løg eller frugt og til småhakning af isterninger.

## Efter arbejdet

- Træk stikket ud.
- Tag motorenheten og låget af.
- Fjern redskabet og tag fødevarerne ud.

## Rengøring

### Risiko for elektrisk stød

Dyp aldrig motorenheten i vand og sæt den aldrig i opvaskemaskinen.

- Træk stikket ud.
- Tør motorenheten af først med en fugtig klud og herefter med en tør klud.
- Sæt redskab, bæger og låg i opvaske-maskinen eller rengør det med en børste under rindende vand.

#### Pas på!

Rengør aldrig knivene med de bare fingre.

Benyt altid en børste, når de skal rengøres.

Tag altid kun fast i kunststofgrebet på kniven.

**Bemærk:** Ved rivning aff. eks. rødkål opstår der en rød belægning, som fjernes med et par dråber spiseolie.

Rengør bægeret straks efter hakning af løg eller hvidløg.

## Opbevaring

## Billeder 7

- Vikle kablet rundt om motorenheten.

## Praktiske tips og opskrifter

Følgende tips kan være en hjælp til at gøre det nemmere at arbejde med apparatet og forbedre resultatet.

Før apparatet tages i brug:

- Skær kød, ost, rå frugt eller grøntsager i ca. 1 cm store terninger.
- Vask krydderurter, fjern stilkken og tør dem tørre.

- Kol ost i køleskabet.
- Skær tørt brød i stykker.
- Fjern brusk, knogler og sener fra kødet.
- Bægeret skal være fri for fedt og tørt, før æggehvider slås i bægeret.

**Bemærk:**

Tiderne i den efterfølgende tabel skal betragtes

som vejledende, afhængigt af påfyldningsmængde og finhedsgrad.

Kortere tændingstid Lille mængde, og/eller lille hakningsgrad

Længere tændingstid Stor mængde, og/eller stor hakningsgrad

Fødevarer	Redskab	Maks. mængde		Antal intervaller (I)	Tid/ sekunder
		Glas-Bæger	Plastbæger		
Persille	Kniv	40 g	30 g	5–15 (I)	
Hvidløg, løg	Kniv	200 g	150 g	5–10 (I)	
Frugt/grønt	Kniv	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandler, valnødder	Kniv	250 g	200 g		20–30 s
Ost	Kniv	200 g	150 g		20–30 s
Kød	Kniv	200 g	200 g		15–25 s
Babymad	Kniv	200 g	200 g		10–20 s
Pandekagedej	Kniv	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Kniv	1,5 l	0,8 l		–30 s
Stødt is	Ice-Crush-kniv	200 g eller ca. 8 isterninger		4–6 (I)	
Piskning af æggehvider	Piskeskive	4 æggehvider			60–90 s
Piskning af fløde	Piskeskive	400 ml			15–20 s

**Grøntsagssuppe****Ingredienser**

1 gulerød og 1 stk. selleri, 1 stk. porre, 1 stk. courgette, 1 stk. blomkål eller en anden grøntsag, 1 mellemstor kogt kartoffel, ¾ l kødbouillon, persille, basilikum (efter ønske), salt, sort peber, 100 g fløde, 1 æggeblomme

**Redskab:** Kniv**Tilberedelse**

- Vask grøntsagerne og skær dem i store stykker.
- Bring kødbouillon med grøntsager i kog.
- Kom den kogte suppe og grøntsagerne i bægeret og purér det hele.
- Hæld den purerede suppe tilbage i gryden og tilset krydderurter, salt og peber.
- Bland æggeblomme og fløde og rør det i suppen. Herefter må suppen ikke koge mere.

**Mælk-Shake****Ingredienser**

300 ml kald mælk, 100 g jordbær eller anden frugt, 1 pakke vanillesukker, 2–3 spsk. vanilleis

**Redskab:** Kniv**Tilberedelse**

- Kom alle ingredienserne i bægeret og bland det i ca 30 sek. Skal serveres med det samme.

**Salatdressing****Ingredienser**

200 g crème fraîche, 200 g yoghurt, 3 fed – hvidløg, 2–3 spsk ketchup, 1 knivspids salt, sukker, 3–6 spsk eddike

**Redskab:** Kniv**Tilberedelse**

- Kom alle ingredienserne i bægeret og bland det hele i ca 20 sek.

**Mayonnaise****Ingredienser**

1 æg, 1 spsk sennep, 1 spsk eddike, salt, peber, 100 ml olie og desuden ekstra 150 ml olie

**Redskab:** Piskeskive

da

## Tilberedelse

Det er vigtigt, at alle ingredienserne har samme temperatur.

- Kom alle ingredienserne samt 100 ml olie i bægeret og bland det hele i ca 20 sek.
- Tilsæt 150 ml olie og bland det hele i yderligere 30–45 sek. I det lille bæger kan mayonnaisen blandes med kniven.

## Honning-smør

### Ingredienser til det lille bæger

75 g smør (rumtemperatur), 150 g honning

### Ingredienser til det store bæger

100 g smør (rumtemperatur), 200 g honning

### Redskab:

#### Kniv

#### Tilberedelse

- Kom smør og honning i bægeret og bland det hele i ca. 10 sek.

## Bortskaffelse



Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur og brug af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, der gælder i hele EU-området.

Brug genbrugsordningerne for emballage og ældre apparater og vær med til at skåne miljøet. Er der tvivl om ordningerne og hvor genbrugspladserne er placeret, kan kommunen kontaktes.

## Garanti

På dette apparat yder BOSCH 1 års garanti. Købsnota skal altid vedlægges ved indsendelse til reparation, hvis denne ønskes udført på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil reparationen altid blive udført mod beregning. Indsendelse til reparation.

Skulle Deres BOSCH apparat gå i stykker, kan indsendes til vort serviceværksted: BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6, 2750 Ballerup, tlf. 44-898985.

På reparationer ydes 12 måneders garanti. De kan naturligvis også indsende apparatet gennem Deres lokale forhandler.

no

*Hjertelig tillykke med kjøpet av det nye apparatet fra BOSCH.*

*Dermed har du bestemt deg for et moderne husholdningsapparat av høy kvalitet.*

*Videre informasjoner om våre produkter finner du på vår nettside.*

Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for husholdningen og ikke for industrielt bruk. Rom med husholdningspreget bruk kan være f. eks. bruk i medarbeiderkjøkken i butikker, på kontorer, landbruks- eller andre produksjons-bedrifter, såsom bruk av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdenheter.

Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder og også innen vanlige bearbeidestider. Bruksanvisningen må oppbevares. Dersom du gir maskinen videre til andre, bør bruksanvisningen leveres med. I denne bruksanvisningen blir forskjellige modeller beskrevet.

## En oversikt

### Brett billedsiden ut

#### Bilde 1

##### a Motorblokken

For inn- og utkopling av maskinen og for å skifte driftstype.

Varig drift

= Trykk motorenheten ned

Intervaldrift (I)

= Motorenheten trykkes ned, holdes fast – slippes – trykkes ned, holdes fast – slippes

##### b Beskyttelseslokk

For lukking av begeret og for å låse fast verktøyet – pass på at det sitter skikkelig på! Det må ikke skrues skjevt på! Maskinen kan kun startes dersom lokket er satt riktig på!

#### Verktøy

c Kniv for hakking av f. eks. urter, løk, frukt, grønnsaker, ost og kjøtt

d Vispeskive for visping av kremfløte, eggehvit, majones og melkesukum (kald melk, max. 8 °C).

e "Ice crush" Kniv for knusing av isbiter

f av kunststoff (kapasitet: maks 800 ml)

eller

g av glass (kapasitet: maks 1500 ml)

Ret til ændringer forbeholdes.

## Sikkerhetshenvisninger

### Fare for skade

#### Fare for strømstøt

Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.

Den må kun brukes når strømkabelen og maskinen selv ikke viser tegn på ytre skader.

Hold barn borte fra apparatet. Hold øye med barn, slik at de ikke leker med apparatet.

Personer (også barn) med reduserte åndelige svakheter eller evner, eller som mangler erfaringer og kunnskaper om apparatet, må ikke få betjene det, med mindre de har fått opplæring i bruken av apparatet og under tilsyn av personer som er ansvarlige for sikkerheten.

Trekk støpselet ut av stikkontakten etter hver bruk, før rengjøring, hvis du forlater rommet eller hvis det oppstår feil. Ikke trekk strømkablene over skarpe ting eller varme flater.

Dersom strømkablene på denne maskinen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, vår kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare. Reparasjoner på maskinen må kun foretas av vår kundeservice. Gamle maskiner bør destrueres. Ikke sett begeret på en varm flate.

Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør. Forsiktig med bearbeidelse av varme væsker. Væsken kan sprute ut under arbeidet. Ikke hold i maskinen med våte hender. Den må ikke holdes under rennende vann eller dyppes ned i vann. Motorenheten må kun tas av begeret når den står stille. Maskinen må aldri gå på tomgang.

### Fare for skade

Fare for skade på grunn av skarpe mikserkniver. Hold alltid i kniven i kunststoffdelen. Etter at maskinen er slått av, går den videre i kort tid.

### Fare for skolding

Når du skal bearbeide skummende eller varm væske må det kun fylles på 0,5 liter ved kunststoffbeger eller 1,0 liter ved et glassbeger.

## Betjening

### Bildene 2–6

#### Obs!

Kutteren er ikke egnet for knusing av kaffebønner, nepe eller sukker. Før du begynner med arbeidet, må alle harde ting fjernes som eksempelvis ved sener i kjøtt, brusk eller knoker. Dypfrosne ting må kun bearbeides med "ice crush" kniven.

Før første gangs bruk må apparatet og verktøyet rengjøres.

- Vikle ut kabelen helt.
- Sett begeret på en glatt og ren arbeidsflate.
- Sett verktøyet inn i begeret.
- Fyll matvarer i begeret. Ta hensyn til måleskalaen (A).
- Sett på beskyttelseslokket – må ikke påmonteres skjevt.
- Sett på motorenheten, la den smekke på, motoren starter ikke dersom den ikke er satt skikkelig på.
- Stikk inn støpselet.
- Hold begeret fast med en hånd, med den andre hånden trykker du på motorenheten: Varig drift for finhakkning og visping av eggehvit eller fløte, eller Intervaldrift for å skjære opp f. eks. løk eller frukt og for knusing av isbiter.

## Etter arbeidet

- Trekk i støpselet.
- Ta av motorenheten og beskyttelseslokket.
- Ta ut verktøyet, ta deretter ut matvarene.

## Rengjøring

### Fare for strømstøt

Motorenheten må aldri dyppes ned i vann eller vaskes i oppvaskmaskin.

- Trekk i støpselet.
- Tørk av motorenheten med en fuktig klut og tørk godt av den etterpå.
- Verktøy, beger og lokk kan vaskes i oppvaskmaskin eller vaskes med en børste under rennende vann.

#### Obs!

Knivene må aldri holdes med hånden under vaskingen. Bruk børste. Bruk børste og ta kun i kniven ved plasthåndtaket.

**Henvisning:** Ved arbeid med f. eks. rødkål kan det oppstå misfarging av kunststoffdelene. Dette kan fjernes med noen dråper matolje. Etter hakking av løk eller hvitløk, må begeret straks rengjøres.

### For lagring

- Vikle kabelen opp rundt motorenheten.

### Bilde 7

## Praktiske tips og oppskrifter

For at arbeidet med maskinen skal gå lett og resultatene skal bli bedre, kan følgende tips kanskje hjelpe deg.

Før du setter igang maskinen:

- Skjær kjøtt, ost, rå frukt eller grønnsaker i ca. 1 cm terninger før du begynner med arbeidet,
- urter må vaskes, stilken fjernes og tørkes godt av,
- ost må først avkjøles i kjøleskapet,
- skaer tørt brød i stykker,
- fjern brusk, knoker og sener fra kjøttet,
- begeret må være fettfri og tørr før du visper eggehvit.

### Henvisning:

Tidene som er angitt i tabell nedenfor er veilederende alt etter mengde og finhetsgrad.

Kortere driftstid	mindre mengder og/eller mindre finhetsgrad
Lengre driftstid	større mengder og/eller større finhetsgrad

Type mat	Verktøy	Høyeste mengde		Antall intervaller (I)	Tid/sekunder
		Glass-bege	Kunststoff-bege		
Persille	Kniv	40 g	30 g	5–15 (I)	
Hvitlök/lök	Kniv	200 g	150 g	5–10 (I)	
Frukt/grønnsaker	Kniv	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandler, valnøtter	Kniv	250 g	200 g		20–30 s
Ost	Kniv	200 g	150 g		20–30 s
Kjøtt	Kniv	200 g	200 g		15–25 s
Babykost	Kniv	200 g	200 g		10–20 s
Pannekakedeig	Kniv	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Coctail	Kniv	1,5 l	0,8 l		–30 s
Knust is	Ice-crush kniv	200 g eller ca. 8 isbiter		4–6 (I)	
Visping av eggehvit	Vispeskive	4 eggehvit			60–90 s
Visping av kremfløte	Vispeskive	400 ml			15–20 s

## Grønnsaksuppe

### Ingredienser

1 gulrot og et lite stykke selleri, purrelök, zucchini, blomkål eller andre typer grønnsaker. 1 middels stor kort potet, ¾ l buljong, persille, basilikum (dersom du liker det), salt, svart pepper, 100 g fløte, 1 eggeplomme

**Verktøy:** Kniv

### Tilberedning

- Vask og stell grønnsakene og skjær dem i grove stykker.
- Kok opp buljongen sammen med grønnsakene.
- Fyll suppen og grønnsakene i begeret og mos alt sammen.
- Hell den mosete suppen tilbake i pannen og smak til med urter, salt og pepper.
- Bland inn fløten og eggeplommnen. Ikke la suppen koke lengre.

## Milk-Shake

### Ingredienser

300 ml kald melk, 100 g jordbær eller annen frukt, 1 pk. Vaniljesukker, 2–3 SS vaniljeis.

**Verktøy:** Kniv

### Tilberedning

- Alle ingrediensene fylles i begeret og mikses i ca. 30 sek. Serveres deretter straks.

## Salatdressing

### Ingredienser

200 g sur fløte, 200 g yoghurt, 3 båter hvitlök, 2–3 SS ketchup, litt salt, sukker, 3–6 SS eddik.

**Verktøy:** Kniv

### Tilberedning

- Alle ingrediensene fylles i begeret og mikses i ca. 20 sek.

## Majones

### Ingredienser

1 egg, 1 TS sennep, 1 SS eddik, salt pepper, 100 ml olje og i tillegg 150 ml olje.

**Verktøy:** Vispeskive

### Tilberedning

Ingrediensene må ha samme temperatur.

- Bland sammen alle ingrediensene med 100 ml olje i begeret og miks i 20 sek.
- Bland deretter de 150 ml oljen sammen med massen og mikse videre i 30–45 sek. I det lille begeret kan majonesen tilberedes med kniven.

## Honningsmør

### Ingredienser for det lille begeret:

75 g smør (romtemperatur), 150 g honning

### Ingredienser for det store begeret:

100 g smør (romtemperatur), 200 g honning

**Verktøy:** Kniv

### Tilberedning

- Fyll det myke smøret og honningen i begeret og miks det sammen i ca. 10 sek.

## Henvisning om avskaffing



Dette apparatet tilsvarer det europeiske direktivet 2002/96/EG som kennetegner gamle elektro- og elektronikk apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammen for returnering og gjenvinning av de gamle apparatene som er gyldig for hele EU.

Tips om aktuelle måter å skrote apparatet på fåes ved henvendelse til faghandelen eller hos kommunen.

## Garanti

For dette apparatet gjelder de garanti-betingelser som er oppgitt av vår representant i de respektive land. Detaljer om disse garanti-betingelsene får du ved å henvende deg til elektrohandelen der du har kjøpt apparatet. Ved krav i forbindelse med garantiytelser, er det i alle fall nødvendig å legge fram kvittering for kjøpet av apparatet.

*Vi gratulerar dig till ditt nya inköp av en produkt från BOSCH.*

*Du har därmed bestämt dig för en modern hushållsapparat av hög kvalitet.*

*Mer information om våra produkter hittar du på vår hemsida på Internet.*

Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig användning. Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för anställda i en affär, ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när gäster på ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner använder produkten.

Använd produkten för att bearbeta endast sådana mängder som är normala för ett hushåll. Detsamma gäller bearbetningstiderna.

Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med produkten vid ett eventuellt ägarbyte. Denna bruksanvisning gäller för flera varianter av minihackaren.

## Översiktsbilderna

### Vik ut uppslaget med bilder.

#### Bild 1

##### a Motordel

används för att starta/stoppa minihackaren och olika arbetslätt

■ → ... kontinuerlig drift

= Tryck motordelen nedåt

2sec ↑ ↓ 2sec ... intervalläge (I)

= Tryck motordelen nedåt och håll fast den i det läget; släpp sedan motordelen. Upprepa.

##### b Skyddslock

används som lock över bågaren och för att låsa fast redskapen – kontrollera att resp. redskap sitter fast ordentligt och att locket sitter rätt. Minihackaren går inte att starta förrän skyddslocket sitter fast på rätt sätt.

##### Tillbehör

- c **Kniv** för att finfördela t.ex. kryddor, lök, frukt, grönsaker, ost och kött; för att finfördela och blanda samman örtsåser som t.ex. pesto, gravlaxsås, tapenade, guacamole och olika dipsåser; för att finfördela och puréa grönsakssoppor; för att mixa frukt- och bärssåser.

Endringer forbeholdes.

- d **Vispskiva** för att vispa grädde, äggvitor, mjölkskum (använd kall mjölk, max. 8 °C varm) och bereda majonnäs
- e **Ice Crush-kniv** för att krossla isbitar
- Bägare (kan användas i mikrovågsugn)
- f **plastbägare** (rymmer max. 8 dl) eller
- g **glasbägare** (rymmer max. 1,5 liter)

## Säkerhetsanvisningar

### Var försiktig så att du inte skadar dig Risk för elektriska stötar

Kontrollera att nätpänningen hemma hos dig är densamma som anges på produktens typskyld. Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.

Låt inte barn ensamma använda produkten. Håll barn under uppsikt för att förhindra att de leker med produkten.

Låt inte personer (gäller även barn) med reducerad kroppslig sinnesförmiddelse eller mental förmåga eller med otillräckligt erfarenhet och kunskap använda produkten utan att ha uppsikt över dem eller att de fått instruktioner om hur produkten ska användas av en person, som ansvarar för deras säkerhet.

Dra alltid ut stickkontakten ur vägguttaget sedan du använt färdigt produkten samt vid ett eventuellt fel. Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller komma i kontakt med heta kokplattor/kokzoner. Om sladden skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service eller annan fackkunnig person. Detta för att undvika skador.

Reparationer på produkten får endast utföras av service.

Kontrollera att nätpänningen hemma hos dig är densamma som anges på produkten typskyld. Ställ aldrig bägaren på hett underlag.

Använd endast originaltillbehör.

Var försiktig när heta vätskor bearbetas så att det inte stänker. Ta inte i minihackaren med våta händer, håll den inte under rinnande vatten och doppa den inte i vatten. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan motordelen lossas från bägaren.

### Var försiktig så att du inte skadar dig

Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna. Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Kniven fortsätter rotera en liten stund sedan du stängt av minihackaren.

### Risk för skållskador

När du bearbetar skummande eller heta vätskor plastbägaren – håll aldrig i mera än 0,5 liter, glasbägaren – håll aldrig i mera än 1,0 liter.

## Montering och start

### Bild 2–6

#### Obs!

Använd inte minihackaren för att finfördela kaffebönor, rättika och socker. Ta först bort alla hårda delar (t.ex. senor, brosk och ben från kött och fisk). Använd alltid Ice Crush-kniven för att bearbeta djupfrysat.

Torka ren motordelen med fuktig duk och diska tillbehören grundligt före första användningen.

- Börja med att rulla ut nätsladden helt och hållet.
- Ställ bägaren på plan, ren yta.
- Sätt redskapet i bägaren.
- Lägg livsmedlet i bägaren. Observera måttangivelserna (A).
- Sätt på skyddslocket och kontrollera att det sitter fast på rätt sätt.
- Sätt motordelen på bägaren och vrid fast den.

Minihackaren startar inte förrän motordelen sitter fast på rätt sätt.

- Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
- Håll ordentlig i bägaren med ena handen. Tryck med den andra handen på motordelen.

Välj kontinuerlig drift när du vill finfördela eller vispa äggvita och grädde. älj intervalläge för att skära t.ex. lök och frukt i mindre bitar eller krossa isbitar.

## Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Lossa motordelen från bägaren och ta av skyddslocket.
- Ta ut redskapet och därefter livsmedlet.

## Rengöring

### Risk för elektriska stötar

Doppa aldrig motordelen i vatten.

Rengör den aldrig i diskmaskin.

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Torka av motordelen med en fuktig duk. Torka därefter ordentligt torrt.
- Redskapen, bägaren och skyddslocket kan rengöras i diskmaskin eller under rinnande vatten med en borste.

#### Obs!

Ta aldrig i kniven med händerna.

Använd en borste. Ta alltid kniven i plasthandtaget.

**Obs!** Plastdetaljer kan missfärgas när t.ex. rödkål bearbetas men denna missfärgning försvisser om du gnuggar den med lite matolja. Rengör bågaren genast efter det att lök resp. vitlök bearbetats.

### Förvaring

- Linda sladden runt motordelen.

Bild 7

### Praktiska tips och recept

Arbetet med minihackaren går lättare och resultatet blir bättre om du följer nedanstående tips.

Innan resp. livsmedel bearbetas:

- kött, ost, färsk frukt och färsk grönsaker skäres i ca 1 cm stora tärningar
- skölj färsk grönkryddor, ta bort stjälkar och torka därefter grönkryddorna

- lät ost först svalna i kyckelkåpet
- skär torkat bröd i bitar
- ta bort ben, brosk och senor från kött och fisk
- kontrollera att bågaren är ren från fett och helt torr om du ska vispa äggvita.

### Obs:

De tider som anges i tabellen nedan är riktvärden och beror på mängd samt hur fint resp. livsmedel ska bearbetas.

Kort bearbetningstid: små mängder och/eller inte alltför finfördelat

Lång bearbetningstid: stora mängder och/eller mycket finfördelat

Livsmedel	Redskap	Max. mängd		Antal intervaller (I)	Tid i sekunder
		glasbägaren	plastbägaren		
Persilja	Kniv	40 g	30 g	5–15 (I)	
Vitlök, gul lök	Kniv	200 g	150 g	5–10 (I)	
Frukt/grönsaker	Kniv	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandel, valnötter	Kniv	250 g	200 g		20–30 s
Ost	Kniv	200 g	150 g		20–30 s
Kött	Kniv	200 g	200 g		15–25 s
Babymat	Kniv	200 g	200 g		10–20 s
Pannkakssmet	Kniv	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Kniv	1,5 l	0,8 l		–30 s
Isbitar	Ice Crush-kniven	200 g eller ca. 8 isbitar		4–6 (I)	
Vispa äggvita	Vispskivan	4 äggvitor			60–90 s
Vispa grädde	Vispskivan	400 ml			15–20 s

### Grönsakssoppa

#### Ingredienser

1 morot och 1 liten bit av var och en av följande – selleri, purjolök, zucchini, blomkål eller annan grönsak, 1 medelstor kokt potatis,  $\frac{3}{4}$  liter köttbuljong, persilja, några blad färsk basilika (om så önskas), salt, svartpeppar, 100 g söt grädde, 1 äggula

**Redskap:** Kniven

#### Så gör man

- Rensa grönsakerna, skölj dem och skär dem grovt.
- Koka upp köttbuljongen med grönsakerna.
- Häll den kokta soppan och grönsakerna i bågaren och puréa.

- Häll tillbaka den puréade soppan i kastrullen och smaka av med kryddor, salt och peppar.
- Blanda äggulan med den söta grädden och rör ned i soppan. Lyft bor från värmen.

### Mjölkshake

#### Ingredienser

300 ml kall mjölk, 100 g jordgubbar eller annan frukt,  $\frac{1}{2}$  tsk vaniljsocker, 2–3 msk vaniljglass

**Redskap:** Kniven

#### Så gör man

Lägg alla ingredienser i bågaren och mixa ca. 30 sekunder. Servera genast.

## Salladsdressing

### Ingredienser

200 g sur grädde, 200 g yoghurt, 3 vitlöksklyftor, 2–3 msk ketchup, 1 krm salt, socker, 3–6 msk vinäger

### Redskap:

Kniven

### Så gör man

- Lägg alla ingredienser i bágaren och mixa ca. 20 sekunder.

## Majonnäs

### Ingredienser

1 ägg, 1 msk senap, /2–1 tsk vinäger, salt, peppar, 1 dl matolja + ytterligare 1,5 dl matolja

### Redskap:

Vispskivan

### Så gör man

Alla ingredienser måste ha samma temperatur.

- Häll alla ingredienser och 1 dl matolja i bágaren. Blanda ca. 20 sekunder.
- Tillsätt ytterligare 1,5 dl matolja och blanda 30–45 sekunder. I den lilla bágaren kan majonnäsen blandas med hjälp av kniven.

## Honungsmör

### Ingredienser om du använder den lilla bágaren

75 g smör (rumstempererat), 150 g honung

### Ingredienser om du använder den stora bágaren

100 g smör (rumstempererat), 200 g honung

### Redskap:

Kniven

### Så gör man

- Häll det mjuka smöret och honungen i bágaren. Blanda ca. 10 sekunder.

## Den gamla köksmaskinen



Denna produkt uppfyller kraven för det europeiska direktivet 2002/96/EG om elektriska och elektroniska hushållsprodukter (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramen för återtagande och återvinning av gamla produkter inom EU.

Hör med din kommun eller det ställe där du köpt produkten var du lämnar en gammal köksmaskin.

## Konsumentbestämmelser

I Sverige gäller av EHL antagna konsumentbestämmelser. Den fullständiga texten finns hos din handlare. Spar kvittot.

Rätten till ändringar förbehålls.

### Onneksi olkoon valintasi on BOSCH.

*Uusi hankintasi on nykyaikainen ja laadukas kodinkone. Lisätietoja tuotteistamme löydet [internet-sivuiltamme](#).*

Tämä laite on tarkoitettu määritteille, jotka ovat normaaleja kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä.

Se ei soveltu ammattimaiseen käyttöön.

Kotitalouskäytöön rinnastettava käyttö käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja muiden ammatilisten yritysten henkilökunnan keittiötiloissa, sekä laitteen käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.

Noudata tässä ilmoitettuja valmistusmääriä ja -aikoja. Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Käyttöohje on tarkoitettu eri malleille.

## Laitteen osat

### Käännä esisiin kuvasivut.

#### Kuva 1

##### a Moottoriosa

Tästä laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta ja valitaan toimintatapa.

= paina moottoriosa alas

intervallitoiminta (I)

= paina moottoriosa alas, pidä kiinni

- päästää irti - paina alas, pidä kiinni

- päästää irti

##### b Suojakansi

kannella suljetaan kulho ja lukitaan työväline – varmista että kansi on oikein paikoillaan!

Kansi ei saa mennä vinoon! Laitteen voi käynnistää vain, kun suojaan kansi on oikein paikoillaan.

#### Varusteet

##### c Terä hienontaa esim. yrtit, sipulit, marjet/ hedelmät, vihannekset, juuston ja lihan

##### d Vatkainkiekko

vatkaa kermavaahdon, valkuaisvaahdon, majoneesin ja vaahdottaa maidon (kylmä maito, max. 8 °C)

##### e Jäänmurskaintera

murskaa jääläpatat

##### Kulho

(mikrokäytöön soveltuva)

##### f Muovikulho

(vetoisuus max. 800 ml) tai

##### g Lasikulho

(vetoisuus max. 1500 ml)

## Turvallisuusohjeita

### Loukkaantumisvaara Sähköiskun vaara

Liiä laite ainostaan tyypikilvessä olevien ohjeiden mukaiseen sähköverkkoon.

Käytä laitetta vain, kun laite ja liitäntäjohto ovat moitteettomassa kunnossa.

Pidä laite poissa pienien lasten ulottuvilta. Älä jätä lapsia koskaan yksin, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

Henkilöt (myös lapset), jotka ovat ruumiillisesti tai henkisesti rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoa, eivät saa käyttää laitetta, paitsi jos he käyttävät sitä valvonnan alaisena tai ovat saaneet opastusta laitteen käyttöön henkilöltä, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan.

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina käytön jälkeen, ennen laitteen puhdistamista, kun poistut huoneesta tai kun laitteeseen tulee vika. Varo, että terävät reunat tai kuumat pinnat eivät vaurioita liitäntäjohtoa.

Jos laitteen liitäntäjohto vioittuu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaavat valtuudet omaava sähköasentaja. Jätä sen vuoksi laitteen korjaukset vain valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.

Tee käytöstä poistettu laite käytökelvottomaksi. Älä aseta kulhoa kuumalle alustalle. Älä käytä koskaan laitetta tyhjänä.

Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana. Varo kun käsittelet kuumia nesteitä, ne voivat roiskua työskentelyn aikana. Älä käytä laitetta märillä käsillä, pidä sitä juoksevan veden alla tai upota nesteisiin. Irrota moottoriosa kulhosta vain laitteen ollessa pysähdyksissä. Älä käytä laitetta tyhjänä.

### Loukkaantumisvaara

Varo teräviä terä – voit loukata itsesi. Tartu terään vain muovikahvasta. Kun laite kytketään pois toiminnasta, se käy vielä jonkin aikaa.

### Palovamman vaara

Kun käsittelet kuohuvia tai kuumia nesteitä, annostelee nestettä muovikulhoon enintään 0,5 litraa ja lasikulhoon enintään litra.

## Käytyö

### Kuvat 2–6

### Huom.!

Minileikkuri ei sovellu kahvinpapujen, retikoiden tai sokerin hienontamiseen. Poista ennen hienontamista kaikki kovat ainesosat (poista esim. lihasta järteet, rusto tai luut).

Hienonna jäisiä elintarvikkeita vain jäänmurskainterällä.

Puhdista laite ja työvälineet ennen ensimmäistä käyttökertaa.

- Kelaa liitäntäjohto kokonaan auki.
- Aseta kulho tasaiselle ja puhtaalle työtasolle.
- Pane työväline paikoilleen kulhoon.
- Täytä elintarvikkeet kulhoon. Tarkkaille mittasteikkoa (**A**).
- Aseta suojakansi paikoilleen – varo ettei se mene vinoon!
- Aseta moottoriosa paikoilleen niin, että se napsahtaa kiinni.
- Laite ei käynnytä, jos moottoriosa ei lukkiudu kunnolla.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä toisella kädellä kiinni kulhosta ja paina toisella kädellä moottoriosasta: käytä yhtäjaksoista toimintaa hienontamiseen ja valkuaisvaahdon tai kerman vatkaamiseen ja intervallitoimintaa esim. sipulien tai marjojen/hedelmien paloittelun sekä jääpalojen murskaamiseen

## Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota moottoriosa ja suojakansi.
- Poista työväline ja ota sitten elintarvikkeet pois kulhosta.

## Puhdistus

### Sähköiskun vaara

Alä upota moottoriosaa veteen tai pese sitä astianpesukoneessa.

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Pyhi moottoriosa puhtaaksi kostealla liinalla ja kuivaa lopuksi.
- Pese työväline, kulho ja suojakansi astianpesukoneessa tai harjalla juoksevan veden alla.

### Huom.!

Älä pese terä käsini, vaan käytä harjaa. Käytä pesemiseen harjaa. Tartu terään vain muovikahvasta.

**Ohje:** Jos esimerkiksi punakaalista lähtee väriä muoviosiin, pyyhni ne puhtaaksi muutamalla tipalla ruokaöljyä.

Puhdista kulho heti sipulien tai valkosipulien hienontamisen jälkeen.

### Säilytysohje

- Kierrä liitäntäjohto moottoriosan ympärille.

### Kuva 7

## Käytännöllisiä vinkkejä ja ruokaohjeita

Seuraavista vinkkeistä saattaa olla apua, jotta työskentely laitteella onnistuu helpommin ja lopputulokset olisivat parhaita mahdollisia.

Ennen laitteen käyttöä:


- Paloittele liha, juusto, raa'at hedelmät tai kasvikset ennen hienontamista noin sentin kokoiseksi paloiksi.
- Pese yrityt, poista varret ja kuivaa hieman yrtejä.
- Anna juuston jäähtyä jääkaapissa.
- Paloittele kuiva leipä.

- Poista lihasta rusto, luut ja jänteet.
- Tarkista ennen valkuaisvaahdon vatkaamista, että kulho on kuiva ja ettei siinä ole yhtään rasvaa.

### Ohje:

Seuraavassa taulukossa ilmoitetut käyttöajat ovat ohjeearvoja, joilhin vaikuttavat täytönmäärä ja hienonnusaste.

lyhyempi käyttöaika	pienet määräät, ja/tai karkeampi lopputulos
pitempi käyttöaika	isot määräät ja/tai hienompi lopputulos

Elintarvike	Työväline	Maksimimäärä		Käynnistys - kertoja (I) 	Käyttöaika/sekuntia 
		Lasikulho	Muovikulho		
Persilja	Terä	40 g	30 g	5–15 (I)	
Valkosipuli, sipulit	Terä	200 g	150 g	5–10 (I)	
Hedelmät/marjat/vihannekset	Terä	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mantelit, saksanpähkinät	Terä	250 g	200 g		20–30 s
Juusto	Terä	200 g	150 g		20–30 s
Liha	Terä	200 g	200 g		15–25 s
Vauvanruoka	Terä	200 g	200 g		10–20 s
Lettutaikina	Terä	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Juomat	Terä	1,5 l	0,8 l		–30 s
Jäämurska	Jäämurskainterä	200 g tai n. 8 jääpalaa		4–6 (I)	
Valkuaisvaahdon vatkaaminen	Vatkainkiekko	4 valkuista			60–90 s
Kermavaahdon vatkaaminen	Vatkainkiekko	400 ml			15–20 s

## Kasviskeitto

### Ainekset

1 porkkana ja pieni pala selleriä, purjoa, kesäkürpitsaa, kukkakaalia tai muita kasviksia, 1 keskikokoinen peruna, ¾ l lihalientä, persiljaa, basilikaa (haluttaessa), suolaa, mustapippuria, 100 g kermaa, munankeltuainen

### Työväline: Terä

### Valmistus

- Puhdista, pese ja paloittele kasvikset.
- Kiehauta lihalienti yhdessä kasvisten kanssa.
- Laita valmiiksi keitetyt keitto ja kasvikset kulhoon ja soseuta.
- Kaada soseutettu keitto takaisin kattilaan ja mausta yrteillä, suolalla ja pippurilla.

- Lisää keittoon keltuainen ja kerma ja sekoita. Älä anna keiton enää kiehua.

### Maitopirtelö

### Ainekset

3 dl kylmää maitoa, 100 g mansikoita tai muita marjoja, 1 tl vaniljasokeria, 2–3 rkl vaniljajäätelöä

### Työväline: Terä

### Valmistus

- Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita noin 30 sekuntia. Tarjoile heti.

### Salaattikastike

### Ainekset

200 g kermaviliä, 200 g luonnonjogurttaa, 3 valkosipulin kynttää, 2–3 rkl ketsuppia, ripaus suolaa, sokeria, 3–6 rkl etikkää

**Työvälaine:** Terä**Valmistus**

- Laita kaikki ainekset kulhoon ja sekoita noin 20 sekuntia.

**Majoneesi****Ainekset**

1 kananmunaa, 1 rkl sinappia, 1 rkl etikkää, suolaa, pippuria, 1 dl öljyä ja lisäksi vielä 1,5 dl öljyä

**Työvälaine:** Vatkainkiekko**Valmistus**

Kaikkien ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.

- Laita ainekset kulhoon ja kaada joukkoon 1 dl öljyä ja sekoita noin 20 sekuntia.
- Lisää sitten noin 1,5 dl öljyä ja sekoita vielä noin 30–45 sekuntia. Pienessä kulhossa voit valmistaa majoneesin myös terällä.

**Hunaja-voi****Ainekset pieneen kulhoon**

75 g voita (huoneenlämpöistä), 150 g hunajaa

**Ainekset isoon kulhoon**

100 g voita (huoneenlämpöistä), 200 g hunajaa

**Työvälaine:** Terä**Valmistus**

- Laita kulhoon pehmeä voi ja hunaja ja sekoita noin 10 sekuntia.

**Kierrätysohjeita**

 Tässä laitteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY mukainen merkintä (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktiivi antaa puitteet käytöstä poistettujen laitteiden palautusoikeudesta ja hyödyntämisestä ja se koskee kaikkia EU-maita.

Tarkempia tietoja kierrätysmahdollisuuksista saat koneen myyjältä sekä kaupungin tai kunnan virastosta, jätehuoltoasioista vastaavilta henkilöiltä.

**Takuu**

Tälle laitteelle ovat voimassa maahantuojan myöntämät takuehdot.

Täydelliset takuehdot saat myyntiliikkeeltä, josta olet ostanut laitteen.

Takuutapauksessa on näytettävä ostokuitti.

**Enhorabuena por la compra de su nuevo aparato de la casa BOSCH.**

**Con él, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad.**

**Más informaciones sobre nuestros productos las podrá hallar en nuestra página web.**

Este aparato ha sido diseñado para la elaboración de alimentos en cantidades usuales domésticas, quedando excluido su uso industrial. Por aplicaciones semejantes a las de hogares particulares se entienden aquéllas en cocinas de personal en oficinas, comercios, explotaciones agrícolas, etc., así como cocinas para uso por huéspedes o clientes de pensiones, hostales, casas de huéspedes etc. No sobrepasar las cantidades a elaborar y los tiempos de funcionamiento habituales para uso doméstico. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior. En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompañelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

Las presentes instrucciones de uso son válidas para diferentes modelos de aparato.

**Vista general del aparato**

**Despliegue, por favor, la página con las ilustraciones.**

**Fig. 1****a Unidad de accionamiento**

Para conectar y desconectar el aparato, así como modificar la modalidad de funcionamiento.

 Funcionamiento continuo  
= presionar la unidad de accionamiento hacia abajo

 Funcionamiento a intervalos (I)  
= presionar la unidad de accionamiento hacia abajo, sujetarla en dicha posición – soltarla – sujetarla – presionar hacia abajo, sujetarla – soltarla

**b Tapa protectora**

para cubrir el vaso y fijar los accesorios empleados – ¡prestar atención al asiento correcto de la tapa! ¡No ladearla! El aparato sólo se pone en marcha estando la tapa protectora correctamente colocada.

## Accesorios

- c **Cuchilla** para picar, por ejemplo, cebollas, hierbas aromáticas, frutas, verduras, quesos y carne
- d **Varilla batidora** para preparar nata, montar la clara de huevo a punto de nieve y batir leche (leche fría, máx. 8 °C)
- e **Cuchilla para picar hielo** para picar cubitos de hielo
- Vaso** (apropiado para microondas)
- f de **plástico** (máx. capacidad admisible: 800 ml) ó
- g de **vidrio** (máx. capacidad admisible: 1.500 ml)

## Advertencias generales de seguridad

### ⚠ ¡Peligro de lesiones!

#### Peligro de descargas eléctricas

Conectar y usar el aparato sólo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.

No conectar el aparato a la red eléctrica en caso de presentar el cable de conexión o el aparato mismo huellas visibles de desperfectos.

Mantener el aparato fuera del alcance de los niños. Mantener vigilados siempre a los niños a fin de evitar que usen el aparato como un juguete.

No permitir que las personas cuyas facultades sensoriales o mentales estén mermadas o que carezcan de suficientes conocimientos y experiencia, manejen y manipulen el aparato, excepto en caso de hacerlo bajo la vigilancia de una persona con experiencia o haber recibido instrucción práctica por la persona responsable de su seguridad.

Desconectar el aparato de la red eléctrica tras cada uso o en caso de comprobar defectos en el mismo. No arrastrar el cable de conexión del aparato por encima de bordes o cantos cortantes.

Prestar asimismo atención a que el cable de conexión del aparato no entre en ningún momento en contacto con objetos o piezas calientes. Con objeto de evitar posibles situaciones de peligro, la sustitución del cable de conexión del aparato sólo podrá ser realizada por personal técnico del fabricante o de su Servicio Técnico. Las reparaciones e intervenciones que debieran efectuarse en el aparato sólo podrán ser ejecutadas por personal técnico cualificado del Servicio Técnico Oficial de la marca.

Antes de deshacerse de su aparato usado deberá inutilizarlo. No colocar el vaso del aparato sobre una base caliente.

Hacer funcionar el aparato sólo con accesorios originales del fabricante.

Prestar atención al elaborar alimentos o líquidos calientes con el aparato. ¡Los líquidos pueden salpicar! No tocar ni manipular nunca del aparato con las manos húmedas: No colocarlo debajo del chorro de agua del grifo ni sumergirlo en líquidos. Retirar la unidad de accionamiento del vaso sólo una vez que esté totalmente parada. ¡No hacer funcionar nunca el aparato en vacío!

### ⚠ ¡Peligro de lesiones!

*Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes. Sujetar las cuchillas sólo por la pieza de plástico. El aparato continúa funcionando unos instantes tras su desconexión.*

### ⚠ ¡Peligro de quemadura!

*Al elaborar líquidos espumantes o calientes, llenar como máximo 0,5 litros de líquido en el vaso de plástico o un litro en el vaso de cristal.*

## Manejo del aparato

### Fig. 2-6

#### ¡Atención!

*No utilizar la picadora para moler café o azúcar, o picar rábanos. Antes de elaborar los alimentos, deberán eliminarse de éstos todos los elementos duros (en la carne, por ejemplo, tendones, cartílagos o huesos). Los alimentos ultracongelados, así como los cubitos de hielo, sólo se picarán con la cuchilla para picar hielo.*

Limpiar el aparato y los accesorios a fondo antes de la puesta en marcha inicial.

- Desenrollar completamente el cable de conexión del aparato.
- Colocar el vaso sobre una base lisa y limpia.
- Montar el accesorio en el vaso.
- Incorporar los alimentos en el vaso. Téngase presente a este respecto la escala de medición (A).
- Colocar la tapa protectora sobre el vaso, prestando atención a no ladearla.
- Montar la unidad de accionamiento en el vaso, haciéndola encajar. El aparato no se pone en marcha si la unidad de accionamiento no ha encajado correctamente en su sitio.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.

- Sujetar el vaso con una mano y presionar con la otra sobre la unidad de accionamiento: Funcionamiento continuo para picar finamente alimentos, preparar nata o montar la clara de huevo a punto de nieve o funcionamiento a intervalos para cortar a trozos cebollas o frutas.

## Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Retirar la unidad de accionamiento y la tapa protectora del vaso
- Extraer el accesorio empleado y, continuación, el alimento elaborado.

## Limpieza del aparato

### Peligro de descargas eléctricas

*¡No sumergir nunca la unidad de accionamiento en el agua ni lavarla en el lavavajillas!*

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Limpiar el cuerpo de la unidad de accionamiento con un paño húmedo, secándola.
- Lavar los accesorios, el vaso y la tapa protectora en el lavavajillas o con un cepillo bajo el grifo de agua.

### **¡Atención!**

*No lavar nunca las cuchillas sujetándolas con las manos, sino utilizar siempre un cepillo. Utilizar siempre un cepillo. Sujetar las cuchillas siempre por la pieza de plástico.*

**Advertencia:** Al picar zanahorias, lombardas o productos similares, se acumula sobre las piezas de plástico una capa de color rojizo. Esta capa se puede eliminar aplicando varias gotas de aceite comestible y frotando con un paño.

Limpiar el vaso inmediatamente después de picar cebollas o ajos.

### Guardar la máquina

**Fig. 7**

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente y enrollarlo en torno al cuerpo de la unidad de accionamiento.

## Consejos prácticos y recetas

Los siguientes consejos prácticos y recetas pueden contribuir a facilitar el trabajo con el aparato y obtener mejores resultados con el mismo.


Antes de usar el aparato:

- Cortar la carne, el queso, la fruta cruda o verdura en dados de 1 cm aprox., antes de proceder a su elaboración.
- Lavar las hierbas aromáticas, quitar los tallos de las mismas y secarlas brevemente.
- Refrigerar el queso en el frigorífico.
- Cortar el pan seco en tiras.
- Retirar los tendones, cartílagos y huesos de la carne.
- El vaso tiene que estar libre de grasa y seco antes de batir en él mismo las claras de huevo.

### Advertencia:

Los tiempos señalados en las tablas y cuadros siguientes sólo son valores orientativos, en función de las cantidades y grado de picado.

Tiempos de conexión más cortos	Menores cantidades de alimentos y/o menor grado de picado
Tiempos de conexión más prolongados	Mayores cantidades de alimentos y/o mayor grado de picado

Alimentos	Accesorio	Máxima cantidad admisible		Nº de intervalos (I)	Duración/ Segundos 
		Vaso de vidrio	Vaso de plástico		
Perejil	Cuchilla	40 g	30 g	5-15 (I)	
Ajos, cebollas	Cuchilla	200 g	150 g	5-10 (I)	
Frutas/Verduras	Cuchilla	200 g	200 g	10-15 (I)	
Almendras, nueces	Cuchilla	250 g	200 g		20-30 segundos
Queso	Cuchilla	200 g	150 g		20-30 segundos

Alimentos	Accesorio	Máxima cantidad admisible		Nº de intervalos (I)	Duración/Segundos 2sec → ...
		Vaso de vidrio	Vaso de plástico		
Carne	Cuchilla	200 g	200 g		15–25 segundos
Alimentos para bebés	Cuchilla	200 g	200 g		10–20 segundos
Masa para crêpes	Cuchilla	1,0 l	0,7 l		30–45 segundos
Cócteles	Cuchilla	1,5 l	0,8 l		–30 segundos
Hielo picado	Cuchilla para picar hielo	200 gramos o aprox. 8 cubitos de hielo		4–6 (I)	
Montar claras de huevo	Disco para batir	4 claras			60–90 segundos
Preparar nata	Disco para batir	400 ml			15–20 segundos

## Sopa de verdura

### Ingredientes

1 zanahoria, así como un trozo pequeño de apio, puerro, calabacín, coliflor o cualquier otra verdura, 1 patata mediana cocida, ¾ de litro de caldo de carne, perejil, albahaca (opcional), sal, pimienta negra, 100 gramos de nata dulce, 1 yema

**Accesorio:** Cuchilla

### Elaboración

- Lavar y cortar la verdura.
- Cocer la verdura en el caldo de carne.
- Poner la salsa y la verdura en el vaso de la picadora; hacerlas puré.
- Verter la sopa hecha puré en la cacerola y sazonar con las hierbas aromáticas, sal y pimienta.
- Mezclar la yema de huevo con la nata dulce e incorporarlas a la sopa. No hacerla hervir.

### Batido

### Ingredientes

300 ml de leche fría, 100 gramos de fresas o cualquier otro tipo de fruta, 1 sobrecito de azúcar de vainilla, 2–3 cucharadas soperas de helado de vainilla

**Accesorio:** Cuchilla

### Elaboración

- Poner todos los ingredientes en el vaso y batir durante aprox. 30 segundos. Servir inmediatamente.

## Aderezo para ensalada

### Ingredientes

200 gramos de nata líquida, 200 gramos de yogur, 3 dientes de ajo, 2–3 cucharadas soperas de ketchup, una pizca de sal, una pizca de azúcar, 3–6 cucharadas soperas de vinagre

**Accesorio:** Cuchilla

### Elaboración

- Poner todos los ingredientes en el vaso y batir durante 20 segundos.

## Mayonesa

### Ingredientes

1 huevo, 1 cucharada sopera de mostaza, 1 cucharada sopera de vinagre, sal, pimienta, 100 ml de aceite, otros 150 ml de aceite más

**Accesorio:** Disco para batir

### Elaboración

Los ingredientes deberán tener todos la misma temperatura.

- Poner todos los ingredientes con los 100 ml de aceite en el vaso; batir durante 20 segundos.
- Agregar 150 ml de aceite y batir otros 30–45 segundos. En caso de utilizar el vaso pequeño, la mayonesa se puede preparar con la cuchilla.

## Mantequilla con miel

### Ingredientes para el vaso pequeño

75 gramos de mantequilla (a temperatura ambiente), 150 gramos de miel

### Ingredientes para el vaso grande

100 gramos de mantequilla (a temperatura ambiente), 200 gramos de miel

**Accesorio:** Cuchilla

**Elaboración**

- Poner a mantequilla tibia y la miel en el vaso; batir durante aprox. 10 segundos.

## Consejos para la eliminación de embalajes y el desguace de aparatos usados



El presente aparato incorpora las marcas prescritas por la directiva europea CE/2002/96 relativa a la retirada y el reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (WEEE). Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

Solicite una información detallada y actual a este respecto a su distribuidor o Administración local.

## Garantía

### CONDICIONES DE GARANTIA PAE

BOSCH, se compromete a reparar o reponer de forma gratuita durante el período de 24 meses, a partir de la fecha de compra por el usuario final, las piezas cuyo defecto o falta de funcionamiento obedezca a causas de fabricación, así como la mano de obra necesaria para su reparación, siempre y cuando el aparato sea llevado por el usuario al taller del Servicio Técnico Autorizado por BOSCH.

En el caso de que el usuario solicitará la visita del Técnico Autorizado a su domicilio para la reparación del aparato, estará obligado el usuario a pagar los gastos del desplazamiento.

Esta garantía no incluye: lámparas, cristales, plásticos, ni piezas estéticas, reclamadas después del primer uso, ni averías producidas por causas ajenas a la fabricación o por uso no doméstico. Igualmente no están amparadas por esta garantía las averías o falta de funciona-

miento producidas por causas no imputables al aparato (manejo inadecuado del mismo, limpiezas, voltajes e instalación incorrecta) o falta de seguimiento en las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento que para cada aparato se incluyen en el folleto de instrucciones.

Para la efectividad de esta garantía es imprescindible acreditar por parte del usuario y ante el Servicio Autorizado de BOSCH, la fecha de adquisición mediante la correspondiente FACTURA DE COMPRA o que el usuario acompañará con el aparato cuando ante la eventualidad de una avería lo tenga que llevar al Taller Autorizado.

La intervención en el aparato por personal ajeno al Servicio Técnico Autorizado por BOSCH, significa la pérdida de garantía.

**GUARDE POR TANTO LA FACTURA DE COMPRA.** Todos nuestros técnicos van provistos del correspondiente carnet avalado por ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos) que le acredita como Servicio Autorizado de BOSCH.

Exija su identificación.

MODELO: FD: E-Nr.: F. COMPRA:

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

**Muitos parabéns por ter comprado um novo aparelho da Marca BOSCH. Optou, assim, por um electrodoméstico moderno e de elevada qualidade.**  
**Na nossa página da Internet poderá encontrar mais informações sobre os nossos produtos.**

Este aparelho destina-se a ser utilizado no processamento de quantidades habituais numa família ou em aplicações similares e não para uso industrial. Utilizações semelhantes a um lar abrangem, p. ex., a utilização em cozinhas para colaboradores de lojas, escritórios, empresas agrícolas e de outros ramos de actividade, bem como a utilização por clientes de pensões, pequenos hotéis e de outras empresas do género.  
 Utilizar o aparelho apenas nas quantidades e frequências normais num lar. Favor, guardar as Instruções de Serviço. No caso do aparelho mudar de dono, as instruções de serviço devem acompanhá-lo.  
 Nestas Instruções de Serviço são descritos diversos modelos.

## Panorâmica do aparelho

Favor desdobrar as páginas com as ilustrações

**Fig. 1**

**a Unidade do motor**

Para ligar e desligar o aparelho e alterar os tipos de funcionamento



= pressionar a unidade do motor para baixo  
 = pressionar a unidade do motor para baixo, mantê-la nessa posição – libertá-la – pressioná-la para baixo – mantê-la nessa posição – libertá-la

**b Tampa de protecção**

Para fechar o copo e travar o acessório – ter em atenção o encaixe correcto! Não empurrar a unidade! O aparelho só pode funcionar, se a tampa de protecção estiver correctamente encaixada.

**Ferramenta**

**c Lâmina** para picar, p. ex. ervas aromáticas, cebolas, frutos, legumes, queijo e carne.

**d Disco de batidos** para bater natas, claras, maionese e leite em espuma (leite frio, máx. 8 °C)

**e Picador de gelo**

**Copo** (próprio para micro-ondas)

**f** em **plástico** (capacidade máx. 800 ml) ou

**g** em **vidro** (capacidade máx. 1500 ml)

## Indicações de segurança

**Perigo de ferimentos**  
**Perigo de choque eléctrico**

Ligar e utilizar o aparelho somente de acordo com as indicações constantes da placa de características.

Utilizar só, se o cabo de alimentação e o aparelho não apresentarem quaisquer danos. Manter as crianças afastadas do aparelho. Vigiar as crianças, para evitar que estas brinquem com o aparelho.

Não permitir que o aparelho seja utilizado por pessoas (e também crianças) com limitações sensoriais, físicas ou mentais ou, ainda, sem experiência e sem conhecimentos sobre o aparelho, a menos que sejam vigiadas ou que tenham recebido informações sobre a utilização do mesmo, por parte de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Desligar a ficha da tomada após cada utilização, antes da limpeza, antes de abandonar a cozinha e em caso de anomalia. Não deixar que o cabo passe sobre arestas aguçadas nem superfícies quentes.

Se o cabo de alimentação deste aparelho apresentar danos, terá que ser substituído pelo fabricante ou pelos seus Serviços Técnicos ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo. As reparações no aparelho devem ser executadas somente pelos nossos Serviços Técnicos.

Inutilizar os aparelhos fora de serviço. Não colocar o copo sobre uma superfície quente. O aparelho só deve funcionar com acessórios originais.

Deverá ter cuidado ao preparar líquidos quentes. Pode haver salpicar durante a preparação. Não segurar o aparelho com as mãos molhadas nem o manter debaixo de água corrente ou mergulhar em líquido. Desmontar a unidade do motor somente depois do copo estar completamente parado. Nunca deixar o aparelho a funcionar em vazio.

## Perigo de ferimentos

Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas. Segurar as lâminas sempre pelo seu cabo de plástico. Depois de desligado, o aparelho ainda funciona por inércia, durante um breve período.

## Perigo de queimaduras

Se o líquido estiver quente ou formar espuma, adicionar e trabalhar, no máximo, 0,5 litro, no copo de plástico, e 1,0 litro, no copo de vidro.

## Utilização

Fig. 2-6

### Atenção!

O picador não é indicado para moer café em grão, triturar rábanos ou açúcar. Antes da utilização, eliminar todas as partes rijas (no caso de carne, p. ex., nervos, cartilagens ou ossos).

Alimentos ultracongelados só devem ser partidos com o picador de gelo.

Antes da primeira utilização, limpar o aparelho e as ferramentas.

- Desenrolar completamente o cabo eléctrico.
- Colocar o copo sobre uma superfície lisa e limpa.
- Aplicar os acessórios no copo.
- Colocar os alimentos no copo.  
Observar a escala de medição (A).
- Colocar a tampa de protecção – não a deixar empurrar!
- Montar a unidade do motor e proceder ao seu encaixe.  
O aparelho não arranca se o encaixe não for perfeito.
- Ligar a ficha à tomada.
- Segurar o copo com uma das mãos e, com a outra mão, exercer pressão na unidade do motor:  
Funcionamento contínuo para um ralar muito fino e bater claras em castelo, ou natas ou funcionamento por intervalos para picar cebolas, frutos, assim como picar gelo.

## Depois do trabalho

- Desligar a ficha da tomada.
- Desmontar a unidade do motor e a tampa de protecção.
- Desmontar os acessórios e retirar os alimentos.

## Limpeza

### Perigo de choque eléctrico

Nunca mergulhar a unidade do motor em água nem a lavar na máquina de lavar loiça.

- Desligar a ficha da tomada.
- Limpar a unidade do motor com um pano húmido e, de seguida, secá-la bem.
- Lavar os acessórios, o copo e a tampa de protecção na máquina de lavar loiça ou sob água corrente com uma escova.

### Atenção!

Nunca segurar as lâminas com as mãos sem qualquer protecção. Utilizar uma escova. Utilizar uma escova e segurar sempre as lâminas pelo cabo de plástico.

**Nota:** Na preparação, p. ex., de couve roxa, podem surgir manchas nos acessórios de plástico, que podem ser eliminadas com algumas gotas de óleo alimentar.

Depois de terem sido cortadas cebolas ou alhos, lavar imediatamente o copo.

### Para guardar

- Enrolar o cabo em volta da unidade de motor.

Fig. 7

## Conselhos práticos e receitas

Para que seja fácil trabalhar com o aparelho e os resultados sejam os melhores, deverá seguir os seguintes conselhos.

Antes da utilização do aparelho:

- Cortar carne, queijo, fruta crua ou legumes em cubos de ca. de 1 cm.
- Lavar as ervas aromáticas, retirar-lhe os talos e deixá-las secar um pouco.
- Deixar o queijo arrefecer um pouco dentro do frigorífico.
- Cortar o pão seco em pedaços.
- Retirar da carne, as cartilagens, os ossos e o nervos.
- O copo não deve estar engordurado e deve estar seco antes de se baterem as claras em castelo.

### Indicação:

Os tempos indicados na tabela seguinte são valores de orientação, de acordo com o nível de enchimento do copo e grau de tratamento dos alimentos.

Tempo de ligação: Pequenas quantidades e/oução mais curto grau de trituração mais baixo

Tempo de ligação: Pequenas quantidades e/oução mais longo grau de trituração mais baixo

Alimentos	Ferramenta	Quantidade máxima		Número de intervalos 	Tempo/segundos 
		Copo de vidro	Copo de plástico		
Salsa	Lâmina	40 g	30 g	5–15 (l)	
Alhos/cebolas	Lâmina	200 g	150 g	5–10 (l)	
Fruta/Legumes	Lâmina	200 g	200 g	10–15 (l)	
Amêndoas/Nozes	Lâmina	250 g	200 g		20–30 s
Queijo	Lâmina	200 g	150 g		20–30 s
Carne	Lâmina	200 g	200 g		15–25 s
Alimentos para bebés	Lâmina	200 g	200 g		10–20 s
Massa para crepes	Lâmina	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktails	Lâmina	1,5 l	0,8 l		-30 s
Gelo picado	Picador de gelo	200 g ou ca. de 8 cubos		4–6 (l)	
Bater claras em castelo	Disco de bater	4 claras de ovo			60–90 s
Bater natas	Disco de bater	400 ml			15–20 s

## Sopa de legumes

### Ingredientes

1 cenoura, 1 aipo pequeno, 1 alho francês, 1 gorgete, 1 couve flor ou outro tipo de legumes, 1 batata média cozida,  $\frac{3}{4}$  l de caldo de carne, salsa, manjericão (a gosto), sal, pimenta preta, 100 g de natas doces, 1 gema de ovo.

### Acessório: Lâmina

### Preparação

- Limpar e lavar bem os legumes e cortá-los em pedaços grandes.
- Cozer o caldo de carne com os legumes.
- Deitar os legumes cozidos com o caldo dentro do copo e passar até ficar em puré.
- Voltar a deitar a sopa já em puré dentro do tacho e temperar com as ervas, o sal e a pimenta.
- Misturar a gema de ovo com as natas doces e deitar dentro da sopa, misturando bem. Não deixar cozer mais.

## Batido de leite

### Ingredientes

300 ml de leite, 100 g de morangos ou outro tipo de fruta, 1 pacotinho de açúcar baunilhado, 2–3 colheres de sopa de gelado de baunilha.

### Acessório: Lâmina

### Preparação

- Deitar todos os ingredientes no copo e misturar durante ca. de 30 segundos. Servir imediatamente.

## Tempero para saladas

### Ingredientes

200 g de natas azedas, 200 g de iogurte, 3 dentes de alho, 2–3 colheres de sopa de ketchup, pitadas de sal e de açúcar, 3–6 colheres de sopa de vinagre

### Acessório: Lâmina

### Preparação

- Colocar todos os ingredientes no copo e misturar durante ca. de 20 segundos.

## Maionese

### Ingredientes

1 ovo, 1 colher de sopa de mostarda, 1 colher de sopa de vinagre, sal, pimenta, 100 ml de óleo e, posteriormente, mais 150 ml de óleo

### Acessório: Disco de bater

### Preparação

Todos os ingredientes têm que estar à mesma temperatura.

- Colocar os ingredientes com 100 ml de óleo no copo e misturar durante ca. de 20 segundos.
- Juntar mais 150 ml de óleo e misturar durante ca. de 45 segundos. Em copos pequenos a maionese pode ser preparada com a lâmina.

## Manteiga de mel

### Ingredientes para copos pequenos

75 g de manteiga à temperatura ambiente,  
150 g de mel

### Ingredientes para copos grandes

100 g de manteiga à temperatura ambiente,  
200 g de mel

**Acessório:** Lâmina

### Preparação

- Colocar a manteiga mole com o mel no copo e mexer durante ca. de 10 segundos.

## Indicações sobre reciclagem



Este aparelho está identificado de acordo com a Norma Europeia 2002/96/UE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados (Waste electrical and electronic equipment – WEEE). A Norma prevê as condições para recolha e valorização de aparelhos usados, a vigorar em toda a UE.

Poderá informar-se sobre os meios actuais de reciclagem Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados.

## Garantia

Para este aparelho vigoram as condições de garantia publicadas pelo nosso representante no país, em que o mesmo for adquirido.

O Agente onde comprou o aparelho poderá dar-lhe mais pormenores sobre este assunto.

Para a prestação de qualquer serviço em garantia é, no entanto, necessária a apresentação do documento de compra do aparelho.

**Σας ευχαριστούμε για την αγορά της νέας σας συσκευής από τον Οίκο BOSCH.**

**Μ' αυτή διαλέξατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή.**

**Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας.**

Η παρούσα συσκευή προορίζεται για την επεξεργασία ποσοτήτων, συνήθως για το νοικοκυρίο ή σε μη επαγγελματικές εφαρμογές, παρόμοιες με νοικοκυρίο.

Εφαρμογές παρόμοιες με νοικοκυρίο περιλαμβάνουν π. χ. τη χρήση σε κουζίνες για τους υπαλλήλους καταστημάτων, γραφείων, αγροτικών και άλλων επαγγελματικών επιχειρήσεων καθώς και τη χρήση από ενοικιαστές πανσιόν, μικρών ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για ποσότητες και χρόνους επεξεργασίας, συνήθως για το νοικοκυρίο. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης. Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Σ' αυτές τις οδηγίες χρήσης περιγράφονται διάφορα μοντέλα.

## Με μια ματιά

**Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τη σελίδα με τις εικόνες.**

### Εικόνα 1

#### a Μονάδα κινητήρα

Για τη θέση της συσκευής σε και εκτός λειτουργίας και την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας

☰→☰ Διαρκής λειτουργία  
= Πιέζετε τη μονάδα κινητήρα προς τα κάτω.

☰ 2sec ↑ 2sec ☷ Διακοπόμενη λειτουργία (I)  
= Πιέζετε τη μονάδα κινητήρα προς τα κάτω, την κρατάτε – την αφήνετε, την πιέζετε προς τα κάτω, την κρατάτε – την αφήνετε.

#### b Προστατευτικό καπάκι

Για το κλείσιμο του ποτηριού και την ασφάλιση του εργαλείου – προσέξτε τη σωστή εφαρμογή! Να μην στραβοπιάσει! Η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία, μόνον όταν έχει τοποθετηθεί σωστά το προστατευτικό καπάκι.

Direitos reservados quanto a alterações.

## Εργαλεία

- c **Μαχαίρι**, για το κόψιμο/τρίψιμο π. χ. αρωματικών χόρτων, κρεμμυδιού, φρούτων, λαχανικών, τυριού και κρέατος
- d **Δίσκος χτυπήματος**, για το χτύπημα σαντιγί, μαρέγκας, μαγιονέζας και αφρού γάλακτος (κρύο γάλα, το πολύ 8 °C)
- e **Μαχαίρι θρυμματισμού πάγου**, για τη θραύση παγοκύβων
- Ποτήρια** (κατάλληλα για τη συσκευή μικροκυμάτων)
- f **από από πλαστικό υλικό** (χωρητικότητα: το πολύ 800 ml) ή
- g **από γυαλί** (χωρητικότητα: το πολύ 1500 ml)

## Υποδείξεις ασφαλείας

- ⚠ Kίνδυνος τραυματισμού  
Kίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Συνδέετε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στην πινακίδα τύπου αυτής.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνον, όταν αυτή και το καλώδιο της δεν παρουσιάζουν βλάβες.

Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή. Επιβλέπετε τα παιδιά, για να εμποδιστεί, το παιγνίδι με τη συσκευή.

Πρόσωπα (επίσης παιδιά) με σωματικές διαταραχές στις αισθήσεις ή μειωμένη νοητική ικανότητα ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή, εκτός αν επιβλέπονται ή είχαν κατατοπιστεί σχετικά με τη συσκευή από πρόσωπο, υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μετά από κάθε χρήση, πριν τον καθαρισμό, όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο ή σε περίπτωση βλάβης, τραβάτε το φίς από την πρίζα. Μη φέρνετε το τροφοδοτικό καλώδιο σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή με καυτές επιφάνειες.

Η αλλαγή του τροφοδοτικού καλωδίου, όταν αυτό παρουσιάζει κάποια βλάβη, επιτρέπεται να γίνεται μόνον από τον κατασκευαστή ή την αντίστοιχη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών ή από κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι. Οι επισκευές στη συσκευή πρέπει να ανατίθενται στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Αρχηγούστε τις παλιές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Μην αποθέτετε τα ποτήρια επάνω σε θερμή επιφάνεια. Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με γνήσια εξαρτήματα.

Προσοχή κατά την επεξεργασία καυτών υγρών. Κατά την επεξεργασία υγρών μπορούν να δημιουργηθούν πιτσιλίσματα. Μην πιάνετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, μην την κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό ούτε να τη βυθίσετε σε υγρό. Αφαιρείτε την μονάδα κινητήρα μόνο με ακινητοποιημένο το ποτήρι. Μην θέσετε τη συσκευή ποτέ με άδειο ποτήρι σε λειτουργία.

**⚠ Kίνδυνος τραυματισμού**

Κίνδυνος τραυματισμού από τις κοφτερές λάμες. Πιάνετε τα μαχαίρια πάντοτε μόνο στην πλαστική λαβή. Μετά τη θέση εκτός λειτουργίας η συσκευή συνεχίζει να δουλεύει για λίγο.

**⚠ Kίνδυνος ζεματίσματος**

Όταν πρόκειται για αφρώδη ή πολύ ζεστό υγρό, γεμίζετε πλαστικά ποτήρια το πολύ με 0,5 λίτρο και γυαλινά ποτήρια το πολύ με 1,0 λίτρο.

## Χειρισμός

### Εικόνες 2-6

#### Προσοχή!

Ο κόφτης δεν είναι κατάλληλος για κόψιμο/τρίψιμο/άλεση κόκκων καφέ, γουλιών ή ζάχαρης. Πριν την επεξεργασία αφαιρείτε όλα τα σκληρά μέρη (στο κρέας π. χ. τους τένοντες, τους χόνδρους ή τα κόκαλα).

Κόβετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα μόνο με το μαχαίρι θρυμματισμού πάγου.

Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε τη συσκευή και τα εργαλεία.

- Ξετυλίγετε τελείως το καλώδιο.
- Τοποθετήστε το ποτήρι επάνω σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Βάλτε το εργαλείο μέσα στο ποτήρι.
- Βάλτε τα τρόφιμα στο ποτήρι. Προσέξτε την κλίμακα (A).
- Τοποθετήστε από πάνω το προστατευτικό καπάκι – προσέξτε μην στραβωπιάσει!
- Βάλτε από πάνω τη μονάδα κινητήρα και αφήστε την να κουμπώσει. Η συσκευή δεν ξεκινά, αν δεν έχει κουμπώσει σωστά.

- Βάζετε το φις στην πρίζα.
- Κρατάτε το ποτήρι με το ένα χέρι και με το άλλο πιέζετε τη μονάδα κινητήρα:  
Διαρκής λειτουργία για το ψιλοκόψιμο  
και για το χτύπημα μαρέγκας ή σαντιγί.

## Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φις από την πρίζα.
- Αφαιρέστε τη μονάδα κινητήρα και το προστατευτικό καπάκι.
- Βγάλτε το εργαλείο και αφαιρέστε κατόπιν τα τρόφιμα.

## Καθαρισμός

### **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**

Μη βυθίσετε ποτέ τη μονάδα κινητήρα σε νερό και μην την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων.

- Τραβάτε το φις από την πρίζα.
- Σκουπίστε τη μονάδα κινητήρα με βρεγμένο πανί και στη συνέχεια τρίψτε την με στεγνό πανί να στεγνώσει.
- Πλύντε τα εργαλεία, τα ποτήρια και το προστατευτικό καπάκι στο πλυντήριο ή με βούρτσα κάτω από τρεχούμενο νερό.

## Προσοχή!

Μην καθαρίζετε το μαχαίρι ποτέ με γυμνά χέρια. Χρησιμοποιείτε βούρτσα. Πιάνετε το μαχαίρι μόνο στην πλαστική λαβή.

**Υπόδειξη:** Κατά την επεξεργασία π. χ. κόκκινου λάχανου βάφουν τα πλαστικά μέρη, τα οποία μπορούν να αποχρωματιστούν ξανά με μερικές σταγόνες βρώσιμου λαδιού.

Μετά το κόψιμο κρεμμυδιών ή σκόρδου καθαρίζετε αμέσως το ποτήρι.

## Για τη φύλαξη

- Τυλίξτε το τροφοδοτικό καλώδιο γύρω από τη μονάδα κινητήρα.

## Εικόνα 7

## Πρακτικές συμβουλές και συνταγές

Για ευκολότερη και αποτελεσματικότερη εργασία με τη συσκευή θα σας βοηθήσουν οι παρακάτω συμβουλές.

Πριν τη χρήση της συσκευής:

- Κόβετε το κρέας, το τυρί, τα ωμά φρούτα ή λαχανικά πριν την επεξεργασία σε κύβους περ. 1 cm.
- Πλένετε τα αρωματικά χόρτα, κόβετε τα κοτσάνια και τα σκουπίζετε ελαφρά.
- Το τυρί πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο.
- Κόβετε το ξερό ψωμί σε κομμάτια.
- Αφαιρείτε από το κρέας τους χόντρους, τα κόκαλα και τους τένοντες.
- Το ποτήρι πρέπει να είναι στεγνό και χωρίς κατάλοιπα λίπους, προτού χτυπήσετε ασπράδια αβγών.

## Υπόδειξη:

Οι διάρκειες που δίνονται στον ακόλουθο πίνακα είναι ενδεικτικές τιμές, ανάλογα με την ποσότητα πλήρωσης και το βαθμό επεξεργασίας.

Μικρότερη διάρκεια επεξεργασίας: τρόφιμα μικρότερη ποσότητα και/ή πιο χοντροκομμένα

Μεγαλύτερη διάρκεια επεξεργασίας: τρόφιμα μεγαλύτερη ποσότητα και/ή περισσότερο ψιλοκομμένα

Τρόφιμα	Εργαλείο	Μέγιστη ποσότητα		Αριθμός διακοπών λειτουργίας (I)	Διάρκεια/δευτερόλεπτα
		Γυάλινο ποτήρι	Πλαστικό ποτήρι		
Μαϊντανός	Μαχαίρι	40 g	30 g	5–15 (I)	2sec → 2sec → ...
Σκόρδα, κρεμμύδια	Μαχαίρι	200 g	150 g	5–10 (I)	
Φρούτα/Λαχανικά	Μαχαίρι	200 g	200 g	10–15 (I)	

Τρόφιμα	Εργαλείο	Μέγιστη ποσότητα		Αριθμός διακοπών λειτουργίας (I)	Διάρκεια/δευτερόλεπτα ▀————…
		Γυάλινο ποτήρι	Πλαστικό ποτήρι		
Αμύγδαλα, καρυδιά	Μαχαίρι	250 g	200 g		20–30 s
Τυρί	Μαχαίρι	200 g	150 g		20–30 s
Κρέας	Μαχαίρι	200 g	200 g		15–25 s
Παιδικές τροφές	Μαχαίρι	200 g	200 g		10–20 s
Ζύμη για κρέπες	Μαχαίρι	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Κοκτέιλ	Μαχαίρι	1,5 l	0,8 l		–30 s
Θρυμματισμένος πάγος	Μαχαίρι θρυμματισμού πάγου	200 g ή περ. 8 παγάκια		4–6 (I)	
Χτύπημα μαρέγκας	Δίσκος χτυπήματος	4 ασπράδια αβγών			60–90 s
Χτύπημα σαντιγί	Δίσκος χτυπήματος	400 ml			15–20 s

## Σούπα λαχανικών

### Υλικά

1 καρότο και από ένα μικρό κομμάτι σελινόριζα, πράσο, κολοκυθάκι, κουνουπίδι ή άλλο είδος λαχανικού, 1 μέτρια βρασμένη πατάτα,  $\frac{3}{4}$  l ζωμός κρέατος, μαϊντανός, βασιλικός (κατά προτίμηση), αλάτι, μαύρο πιπέρι, 100 g γλυκιά κρέμα γάλακτος, 1 κρόκος αβγού

**Εργαλείο:** Μαχαίρι

### Παρασκευή

- Καθαρίστε τα λαχανικά και κόψτε τα σε χοντρά κομμάτια.
- Βάλτε το ζωμό κρέατος με τα λαχανικά να κοχλάσουν.
- Ρίξτε τη βρασμένη σούπα και τα λαχανικά στο ποτήρι και πολτοποιήστε τα.
- Χύνετε την πολτοποιημένη σούπα ξανά στην κατσαρόλα και την καρυκεύετε με τα αρωματικά χόρτα, αλάτι και πιπέρι.
- Ανακατέψτε τον κρόκο αβγού και τη γλυκιά κρέμα γάλακτος και προσθέστε το μίγμα στη σούπα, ανακατεύοντας. Μην αφήστε τη σούπα να βράσει πλέον.

## Μιλκσέικ

### Υλικά

300 ml κρύο γάλα, 100 g φράουλες ή άλλο φρούτο, 1 φακ. βανίλια, 2–3 κ.σ. παγωτό βανίλια

**Εργαλείο:** Μαχαίρι

### Παρασκευή

- Βάλτε όλα τα υλικά στο ποτήρι και αναμίξτε τα επί περ. 30 δευτερόλεπτα. Σερβίρετε αμεσώς.

## Σάλτσα σαλάτας

### Υλικά

200 g ξινή κρέμα γάλακτος, 200 g γιαούρτι, 3 σκελιδες σκόρδο, 2–3 κ.σ. κέτσαπ, πρέζα αλάτι και ζάχαρη, 3–6 κ.σ. ξίδι

**Εργαλείο:** Μαχαίρι

### Παρασκευή

- Βάλτε όλα τα υλικά στο ποτήρι και αναμίξτε τα επί περ. 20 δευτερόλεπτα.

## Μαγιονέζα

### Υλικά

1 αβγό, 1 κ.σ. μουστάρδα, 1 κ.σ. ξίδι, αλάτι, πιπέρι, 100 ml λάδι και επιπλέον άλλα 150 ml λάδι

## **Εργαλείο: Δίσκος χτυπήματος Παρασκευή**

Όλα τα υλικά πρέπει να έχουν την ίδια θερμοκρασία.

- Βάλτε τα υλικά με 100 ml λάδι στο ποτήρι και αναμίξτε τα επί περ. 20 δευτερόλεπτα.
- Προσθέστε 150 ml λάδι και χτυπήστε άλλα 30–45 δευτερόλεπτα. Στο μικρό ποτήρι η μαγιονέζα μπορεί να παρασκευαστεί με το μαχαίρι.

## **Βούτυρο με μέλι**

### **Υλικά για το μικρό ποτήρι**

75 g βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου),  
150 g μέλι

### **Υλικά για το μεγάλο ποτήρι**

100 g βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου),  
200 g μέλι

## **Εργαλείο: Μαχαίρι**

### **Παρασκευή**

- Βάλτε το μαλακό βούτυρο και το μέλι στο ποτήρι και αναμίξτε τα επί περ. 10 δευτερόλεπτα.

## **Απόσυρση**



Η συσκευή έχει σημανθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 Ε. Κ. περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για την σε όλη την επικράτεια της Ε. Ε. ισχύουσα παραλαβή και αξιοποίηση των παλιών συσκευών από τον πωλητή.

Για πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε τη συσκευή ή στη Δημοτική ή Κοινωνική Αρχή του τόπου κατοικίας σας.

## **ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

1. Η εγγύηση παρέχεται για εικοσιτέσσερις (24) μήνες, από την ημερομηνία αγορά της συσκευής που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς (δελτίο λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο). Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς.

2. Η εταιρία, μέσα στα πιο πάνω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση επαναφοράς σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους, (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, οι λαμπτήρες κ.λπ.) εφόσον αυτή προέρχεται από την κατασκευή και όχι από την κακή χρησιμοποίηση, την λανθασμένη εγκατάσταση, την μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, την ακατάλληλη συντήρηση, την επεμβάση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή εξωγενείς παράγοντες όπως ηλεκτρικές αντιδράσεις κ.λπ. Στην περίπτωση που η εταιρία ειδοποιηθεί για την πλημμελή λειτουργία μετά την πάροδο εξάμηνου από την αγορά της, θεωρείται ότι η συσκευή κατά την παράδοσή της στον τελικό καταναλωτή λειτουργούσε κανονικά και ότι η βλάβη δεν οφείλεται σε ελαττωματικότητά της εκτός αν ο τελικός καταναλωτής αποδείξει το αντίθετο. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης παρέχονται δωρεάν το ανταλλακτικά, η εργασία επισκευής και η μεταφορά της συσκευής (αν αυτό κριθεί απαραίτητο) στα συνεργεία της εταιρίας. Οπαιαδήποτε άλλη αξώση αποκλείεται.
3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση πραγματοποίησης επισκευών ή γενικά παρεμβάσεων μη εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία προσώπων στη συσκευή.
4. Η κάθε επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει το χρόνο της εγγύησης.
5. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθιστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.
6. Η εγγύηση παύει να ισχύει από τη στιγμή που η κυριότητα της συσκευής μεταβιβάστει σε τρίτο πρόσωπο από τον αγοραστή.
7. Άλλαγή της συσκευής γίνεται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωσή της.

Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.

**Yeni bir BOSCH cihazı satın aldığınız için siz i candan kutluyoruz.**

**Böylelikle kararınızı modern ve yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde vermiş olduğunuz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen internet sitemize bakınz.**

Bu cihaz, ticaret amaçlı kullanım için değil, evde veya ev ortamına benzer mekanlarda kullanılan normal miktarlar için tasarlanmıştır. Ev ortamına benzer mekanlardaki kullanım, örn. dükkanların, büroların, çiftlik veya çiftçilik işletmelerinin ve diğer sanayi işletmelerinin elemanlarının kullandığı mutfaklardaki kullanımı ve ayrıca pansionların, küçük otellerin ve benzeri mesken tırtıbatlarının misafirlerinin kullanımını kapsar.

Cihazı sadece evde işlenilen miktar ve süreler için kullanınız. Kullanma kılavuzunu lütfen ilerde lazım olma ihtiyalinden dolayı saklayınız. Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Bu kullanma kılavuzunda farklı cihaz modelleri tarif edilmektedir.

## Genel bakış

**Lütfen resimli sayfayı açınız.**

### Resim 1

#### a Motor ünitesi

Cihazı açıp kapatmak ve işletme şeklini değiştirmek için kullanılır.

→ ... Sürekli kullanım

= Motor ünitesi aşağıya bastırılmalıdır

↔ 2sec ↔ 2sec Aralıklı kullanım (I)

= Motor ünitesi aşağıya bastırılmalı, basılı tutulmalı – serbest bırakılmalı – aşağıya bastırılmalı, basılı tutulmalı – serbest bırakılmalı

#### b Koruyucu kapak

Kabin kapatılması ve takılan aletin kilitlenmesi için kullanılır; yerine doğru oturmasına dikkat edilmelidir! Eğik yerleştirilmemesine dikkat edilmelidir!

Cihaz ancak koruyucu kapak yerine doğru takıldığı zaman çalıştırılabilir.

### Aletler

#### c Bıçak

örn. otsu baharat, soğan, meyve, sebze, peynir ve et doğramak için kullanılır

d **Çırpmacı disk** krema, kremşanti, mayonez ve süt köpüğü (soğuk süt, azm. 8 °C) çırpmak için kullanılır

e **Buz doğrama bıçağı** küp buzların doğranması için kullanılır

**Kap** (mikrodalga fırında kullanılma elverişlidir)

f **Plastikten** (Dolum hacmi: azm. 800 ml)

g **Camdan** (Dolum hacmi: azm. 1500 ml)

## Güvenlik bilgileri

### ⚠ Yaralanma tehlikesi Elektrik çarpması tehlikesi

Cihazı sadece güç kaynağının tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayınız ve çalıştırınız. Cihazı sadece bağlantı kablosunda veya kendisinde herhangi bir arıza yoksa kullanmayın.

Çocukları cihazdan uzak tutunuz. Çocukların cihaz ile oynamamasına dikkat ediniz. Vücutsal hassaslığı azalmış veya akli degenesi bozuk, tecrübesiz ve yeterince bilgi sahibi olmayan kişilerin (çocuklar dahil), cihazı kullanmasına izin vermeyiniz; bu kişilere ancak sorumluluğu üstlenecek bir kişinin denetimi altında veya cihazın kullanımı hususunda yeterli eğitim gördülerse, kullanma izni veriniz.

Cihaz her kullandığınızda işiniz bittiğinden sonra, cihazı temizlemeden önce, cihazın kurulu olduğu yerden ayrıldığınızda veya herhangi bir arıza durumunda elektrik fışını daima prizden çıkarınız. Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sıcak yüzeyler üzerinden geçecek şekilde çekmeyiniz.

Herhangi bir tehlikeli duruma yer vermemek için, cihazın bağlantı kablosunda herhangi bir hasar olduğu zaman, sadece üretici tarafından, üreticinin yetkili servisi tarafından veya benzeri yetki ve eğitime sahip başka bir uzman eleman tarafından değiştirilmelidir.

Artık kullanılmayacak olan eski cihazları tamamen kullanılamaz hale getiriniz.

Cihazın kabı sıcak bir yüzey üzerine konulmamalıdır.

Cihazı sadece orijinal aksesuarlar ile kullanınız.

Sıcak sıvı işlenmesinde dikkatli olunmalıdır. Sıvılar işlenirken etrafına sıçrayabilir.

Cihaz ıslak elle tutulmamalı, akan su altına tutulmamalı veya suya sokulmamalıdır.

Motor ünitesi sadece durur konumda kabdan çıkarılmalıdır. Cihaz kesinlikle boş çalıştırılmamalıdır.

## **Yaralanma tehlikesi**

Keskin bıçakdan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur. Bıçaklar sadece plastik sapından tutulmalıdır. Cihaz kapatıldıktan sonra, motor belli bir süre dönmeye devam eder.

## **Haşlanma tehlikesi**

Köpüren veya sıcak sıvılar işleneceği zaman, plastik kabin içine azami 0,5 litre, cam kabin içine ise azami 1,0 litre doldurulmalı ve işlenmelidir.

## **Kullanılması**

### **Resim 2–6**

#### **Dikkat!**

Doğrayıcı bıçak, çekirdek halinde kuru kahve, turp ve şeker öğütmek için uygun değildir. Cihazı çalıştırmadan önce, işlenecek malzemenin içindeki tüm sert parçalar (örneğin et içindeki lifler, sinirler, kitirdaklar veya kemikler) çıkarılmalıdır. Derin dondurulmuş besinler sadece buz doğrama bıçağı ile doğranmalıdır.

İlk kez kullanmadan önce, cihazı ve aletleri temizleyiniz.

- Elektrik kablosu tamamen açılmalıdır.
- Malzeme kabı, çalışılacak olan düz ve temiz bir alana yerleştirilmelidir.
- Doğrayıcı bıçak kabin içine yerleştirilmelidir.
- İşlenecek malzeme kaba doldurulmalıdır. Doldurulacak miktar için, ölçü cetveline (A) dikkat edilmelidir.
- Koruyucu kapak kapatılmalıdır; eğik takılmamasına dikkat edilmelidir!
- Motor ünitesi takılmalı ve yerine oturması sağlanmalıdır. Motor ünitesi yerine tam oturmazsa, cihaz çalışmaya başlamaz.
- Elektrik fışını prize takınız.
- Kap bir elle sabit tutulmalı ve diğer elle motor ünitesine basılmalıdır: Kremşanti veya krema çırpmak ve malzemeyi ince öğütmek için sürekli kullanım fonksiyonu, örn. soğan veya meye parçalamak ya da küp buz doğramak için aralıklı kullanım fonksiyonunun kullanılması önerilir.

## **İşiniz sona erdikten sonra**

- Elektrik fışını çekip çıkarınız.
- Motor ünitesi ve koruyucu kapak çıkarılmalı,
- Doğrayıcı bıçak kabin içinden çıkarılıp, ardından işlenmiş besin kabdan boşaltılmalıdır.

## **Cihazın temizlenmesi**

### **Elektrik çarpması tehlikesi**

Motor ünitesini kesinlikle suya sokmayın ve bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Elektrik fışını çekip çıkarınız.
- Motor ünitesi nemli bir bez ile silinmeli ve ardından kurulmalıdır.
- Aksesuarlar, kap ve koruyucu kapak, bulaşık makinesinde veya bir fırça ile, musluktan akan su altında temizlenmelidir.

#### **Dikkat!**

Bıçakları kesinlikle cıplak el ile temizlemeyiniz. Temizleme işlemi için fırça kullanınız. Bıçakları sadece plastik sapından tutunuz.

**Bilgi:** Örneğin kırmızı lahana işlendiği zaman cihazda renkli lekeler kalabilir ve bu lekeler birkaç damla sıvı yemeklik yağı ile temizlenebilir.

Cihaz ile soğan veya sarmısk doğrandıktan sonra, malzeme kabı hemen temizlenmelidir.

### **Cihazın muhafaza edilmesi Resim 7**

- Elektrik kablosu motor ünitesinin etrafına sarılmalıdır.

## **Pratik bilgiler ve tarifler**

Cihaz ile daha rahat çalışabilmeniz ve elde edeceğiniz sonuçların daha iyi olması için, aşağıdaki bilgiler yararlı olacaktır.

Cihazı kullanmaya başlamadan önce:

- Et, peynir, çiğ meyve veya sebze işlenmeden önce, 1 cm büyülüklükte küp şeklinde parçalar halinde doğranmalıdır.
- Otsu baharatlar yikanmalı, sapları kesilip alınmalı ve kısaca kurutulmalıdır.
- Peynir, soğuması için buz dolabına konmalıdır.
- Kuru ekmek parça parça doğranmalıdır.
- Etin kırkırdığı, kemikleri ve lifleri (sinir) alınmalıdır.

- Malzeme kabında yumurta aki çırپılma- dan önce, kabın temiz, yağsız ve kuru olması gereklidir.

**Bilgi:**

Tabloda bildirilen süreler kılavuz değerdir ve bu süreler, doldurulan miktara ve işleme derecesine göre değişebilir.

Cihazın kısa süre Az malzeme ve/veya doğrama derecesi düşük çalıştırılması:

Cihazın uzun süre Çok malzeme ve/veya doğrama derecesi yüksek çalıştırılması:

<b>Besin</b>	<b>Aksesuar</b>	<b>Azami miktar</b>		<b>Aralık adedi (I)</b> 	<b>Süre [saniye]</b> 
		Cam kap	Plastik kap		
Maydanoz	Bıçak	40 g	30 g	5–15 (I)	
Sarmısk, soğan	Bıçak	200 g	150 g	5–10 (I)	
Meyve/Sebze	Bıçak	200 g	200 g	10–15 (I)	
Badem, ceviz	Bıçak	250 g	200 g		20–30 s
Peynir	Bıçak	200 g	150 g		20–30 s
Et	Bıçak	200 g	200 g		15–25 s
Bebek mamaşı	Bıçak	200 g	200 g		10–20 s
Kaygana (krep) hamuru	Bıçak	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Kokteyl	Bıçak	1,5 l	0,8 l		–30 s
Doğranmış buz	Buz doğrama bıçağı	200 g veya yakl. 8 küp şeklinde buz		4–6 (I)	
Çırılılmış yumurta akı	Çırpmalı disk	4 yumurta akı			60–90 s
Çırılılmış krema	Çırpmalı disk	400 ml			15–20 s

## Sebze çorbası

### Malzemeler

1 havuç ve birer küçük kereviz, pırasa, kabak, Karnabahar veya başka bir sebze türü, 1 orta büyüklükte pişmiş patates,  $\frac{3}{4}$  litre et suyu, maydanoz, fesleğen (arzu edilirse), tuz, karabiber, 100 g krema, 1 yumurta sarısı

**Aksesuar:** Bıçak

### Kahve hazırlanması

- Sebze ayıklanmalı, yıkanıp temizlenmeli ve kabaca doğranmalıdır.
- Et suyu ve sebze birlikte kaynatılmalıdır.
- Kaynatılmış çorba, sebze ile birlikte malzeme kabına doldurulup pürelenmelidir.
- Pürelenmiş çorba tekrar tencereye doldurulmalı ve ardından otsu baharatlar, tuz ve karabiber ile baharatlanmalıdır.

- Yumurta akı ve taze krema karıştırılmalı ve corbaya katılıp tekrar karıştırılmalıdır. Çorba artık kaynatılmamalıdır. Çorbayı artık kaynatmayınız.

## Sütlü içecek

### Malzemeler

300 ml soğuk süt, 100 g çilek veya başka bir meyve, 1 paket şekerli vanilin, 2–3 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

**Aksesuar:** Bıçak

### Kahve hazırlanması

- Tüm malzemeler, malzeme kabına doldurulmalı ve cihaz yaklaşık 30 saniye çalıştırılmalıdır. Hemen servis yapılmalıdır.

## Salata sosu

### Malzemeler

200 ml ekşi krema, 200 g yoğurt, 3 diş sarmısap, 2–3 yemek kaşığı ketçap, bir tutam tuz, şeker, 3–6 yemek kaşığı sirke

### Aksesuar: Bıçak

### Kahve hazırlanması

- Tüm malzemeler, malzeme kabına doldurulmalı ve cihaz ile yaklaşık 20 saniye karıştırılmalıdır.

## Mayonez

### Malzemeler

1 yumurta, 1 yemek kaşığı hardal, 1 yemek kaşığı sirke, tuz, karabiber (veya beyaz toz biber), 100 ml sıvı yağı ve ayrıca 150 ml sıvı yağı

### Aksesuar: Çırpmacı diskı

### Kahve hazırlanması

İşlenecek tüm malzemeler aynı sıcaklıkta olmalıdır.

- Malzemeler 100 ml sıvı yağı ile malzeme kabına doldurulmalı ve cihaz ile yaklaşık 20 saniye karıştırılmalıdır.
- Diğer 150 ml sıvı yağı ilave edilmeli ve 30–45 saniye daha karıştırılmalıdır. Mayonez, küçük kab içinde hazırlanırsa, çırpmacı diskı yerine bıçak kullanılabilir.

## Ballı tereyağı

### Küçük kap için gereklı malzemeler

75 g tereyağı (oda sıcaklığında), 150 g bal

### Büyük kap için gereklı malzemeler

100 g tereyağı (oda sıcaklığında), 200 g bal

### Aksesuar: Bıçak

### Kahve hazırlanması

- Yumuşak tereyağı ve bal malzeme kabına konulmalı ve yaklaşık 10 saniye karıştırılmalıdır.

## Giderilmesi



Bu cihaz, elektro ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2002/96/EG numaralı Avrupa direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Bu direktif, eski cihazların geri alınması ve değerlendirilmesi için, AB dahilinde geçerli olan bir uygulama kapsamını belirlemektedir.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi almak için yetkili satıcınız veya bağlı olduğunuz belediye idaresine başvurunuz.

## Garanti

Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususda daha detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya başvurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz şarttır.



**Bosch çağrı  
yönetim merkezi**

**444 6 333**

Haftanın 7 günü hizmetinizde



**BOSCH**

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

### **Yazılı başvurular için adresimiz**

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ

Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51 Ümraniye 34770 - İstanbul

**Bosch'u tercih ettiğiniz için teşekkür eder, ürününüüzü iyi günlerde kullanmanızı dileriz.**



### **KÜÇÜK EV ALETLERİ GARANTİ BELGESİ**

- Cihazınız, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkilisi kıldırmış teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (IKI) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arizaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamızca aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkiyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerinde tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

#### **GARANTİ ŞARTLARI**

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayili, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayiye malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek sorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafi, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir adlına hiçbir ücret talep etmemek üzere takdirde garanti yapılmacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicisi teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisindeki arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların mağdan yararlanamamayı sürekli kılmacı,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmamın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayili, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretlis deştiirilmesini, bedel iadesi veya alıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çökabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Bu belgenin kullanımı sonrasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

**Bu ürün Bosch için BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ tarafından ithal edilmektedir.**

**BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.**

#### **BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. AŞ**

Çakmak Mah. Balkan Cad. No.: 51

Ümraniye 34770 - İstanbul

Tel.: (0216) 528 90 00

Faks: (0216) 528 91 88

#### **Üretim Yeri**

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Str. 34

D-81739 München

Phone: +49 (89) 45 90 01

Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Marka	Ürün İsmi	Belge Numarası	Belge Onay Tarihi
Bosch	Kahve Makinası	54274	24.06.2008
Bosch	Dökme Kırma Mak.	54643	23.09.2008
Bosch	Ekmek Kızartma Mak.	54237	24.06.2008
Bosch	Su İstirci (Kettle)	54279	24.06.2008
Bosch	Miksör	56356	10.07.2008
Bosch	Mutfak Robotu	56354	10.07.2008
Bosch	Konserve Değirmeni	54011	23.06.2008
Bosch	Tost Makinası	54238	24.06.2008
Bosch	Kıyma Makinası	54007	23.06.2008
Bosch	Suç Kurutma Mak.	54397	25.06.2008
Bosch	Çamaşır Makinası	54276	24.06.2008
Bosch	Naturel Su Sıkacağı	54236	24.06.2008
Bosch	Mutfak Terazisi	54588	25.06.2008
Bosch	Banyo Tartsı	54590	25.06.2008
Bosch	Elektrikli Saç Maşası	54360	25.06.2008
Bosch	Sarıklı El Stüplürü	54012	23.06.2008
Bosch	Ütü	56279	10.07.2008
Bosch	Blender	57226	18.07.2008
Bosch	Sarı Sıvı İndirici	57144	18.07.2008
Bosch	Kan Yağı Sıkacağı	57227	18.07.2008
Bosch	Masaüstü Aletleri	58537	08.08.2008

## **Değerli Müşterimiz**

Bosch Çağrı Yönetim Merkezi 444 6 333 no.lu telefon numarası ile, hafta içi ve cumartesi günleri 08.00-22.00, pazar günleri 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bırakığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir.

Mesai saatleri içerisinde doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Bosch Çağrı Yönetim Merkezimize ayrıca [www.boschevaletlери.com](http://www.boschevaletlери.com) adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan Müşteri Hizmetleri Formunu doldurarak ya da 0216 528 91 88 no.lu telefona faks çekerek de ulaşabilirsiniz.

### **Aşağıda yer alan konularda yardımcı olmanızı rica ederiz.**

1. Cihazınızı kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanmaya özen gösteriniz.
2. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıda yazılı telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezimizi arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "BOSCH YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.



## **DİKKAT**

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

## **YETKİLİ SATICI**

**BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.**

### **İmza ve kaşe**

## **MALIN**

Cinsi : ..... KÜÇÜK.EV.ALETLERİ.....  
Markası : ..... BOSCH.....  
Modeli : .....  
Bandrol ve Seri No. : .....  
Teslim tarihi ve yeri : .....  
Azami tamir süresi : .....  
Cihaz ömrü : .....  
Kullanım Süresi : ..... 7 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için  
gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## **SATICI FIRMANIN**

Ünvanı : .....  
Adresi : .....  
Telefonu : .....  
Telefaksi : .....  
Tarih / İmza / Kaşe

**Serdecznie gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia firmy BOSCH.**  
**Tym samym wybór Państwa padł na nowoczesne, wysokowartościowe urządzenie gospodarstwa domowego.**  
**Dalsze informacje o naszych produktach można znaleźć na stronie internetowej naszej firmy.**

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego lecz skonstruowane z przeznaczeniem do przetwarzania ilości typowych dla gospodarstwa domowego itp. Zastosowania o charakterze podobnym do domowego obejmują np. użytkowanie w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur, zakładów rolniczych, rzemieślniczych i przemysłowych, jak również użytkowanie przez gości pensjonatów, małych hoteli i podobnych pomieszczeń mieszkalnych. Używać tylko dla takiej ilości produktów i czasu przygotowania, które są typowe dla gospodarstwa domowego. Instrukcję obsługi proszę przechowywać starannie. Instrukcję obsługi proszę przekazać wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścielowi. Niniejsza instrukcja obsługi opisuje różne modele.

## Opis urządzenia

Proszę rozłożyć składaną kartkę z rysunkami.


### Rysunek 1

#### a Jednostka napędowa

Do włączania i wyłączania urządzenia oraz zmiany trybu pracy.



= jednostkę napędową nacisnąć w dół



= jednostkę napędową nacisnąć w dół, przytrzymać – zwolnić – nacisnąć w dół, przytrzymać – zwolnić

#### b Pokrywa ochronna

Do zamykania pojemnika i mocowania Końcówek – zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie pokrywy! Urządzenie można włączać tylko wtedy, jeżeli pokrywa ochronna jest prawidłowo założona.

### Końcówki

#### c Nóż do rozdrabniania np. ziół i zielonych warzyw, sera i mięsa.

- d **Tarcza do ubijania** śmietany, piany z białek, majonezu, pianki z mleka (zimne mleko, maks. 8 °C)
- e **Nóż Ice-Crush** do rozdrabniania kostek lodu
- Pojemnik (nadaje się do kuchenki mikrofalowej)
- f **z tworzywa sztucznego** (o pojemności maks. 800 ml) albo
- g **ze szkła** (o pojemności maks. 1500 ml)

## Wskazówki bezpieczeństwa



**Niebezpieczeństwo zranienia**

**Niebezpieczeństwwo porażenia prądem elektrycznym**

Urządzenie podłączyć do gniazdka sieciowego i eksplotować zgodnie z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej.

Urządzenie można używać tylko wtedy, jeżeli elektryczny przewód zasilający i samo urządzenie nie są uszkodzone.

Urządzenie należy chronić przed dziećmi.

Dzieci nie pozostawiać bez nadzoru, aby zapobiec zabawie urządzeniem.

Nie dopuszczać do obsługi urządzenia osób (również dzieci) o zmniejszonym postrzeganiu zmysłowym, lub zmniejszonych zdolnościach umysłowych, albo nie posiadających odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one obsługiwać urządzenie pod nadzorem lub zostały pouczone w obsłudze i użytkowaniu urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Po każdym użyciu urządzenia, przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, przed opuszczeniem pomieszczenia, w którym stoi urządzenie, lub w przypadku awarii należy wyjąć wtyczkę z gniazdką sieciowego. Nie wolno ocierać elektrycznego przewodu zasilającego o ostre krawędzie ani gorące powierzchnie.

Aby uniknąć zagrożeń w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zlecić jego wymianę wyłącznie producentowi albo jego autoryzowanemu serwisowi lub specjalistie o podobnych kwalifikacjach i odpowiednich uprawnieniach. Naprawy urządzenia można przeprowadzić tylko w naszym autoryzowanym punkcie serwisowym.

Zużyte urządzenie uczyć się niezdatnym do użycia. Pojemnika nie stawiać na gorącej powierzchni. Urządzenie używać tylko z oryginalnym wyposażeniem. Zachować ostrożność w czasie mikowania gorących płynów.

Płyny mogą się rozpryskiwać w czasie mikowania. Urządzenia nie wolno chwytać mokrą rękoma, wkładać pod strumień wody, ani zanurzać w cieczach. Jednostkę napędową zdejmować z pojemnika tylko wtedy, jeżeli urządzenie jest wyłączone a napęd nieruchomy. Nie wolno nigdyłączyć urządzenia na biegu jałowym.

### **Niebezpieczeństwo zranienia**

**Niebezpieczeństwo zranienia ostrymi nożami. Noże rozdrabniacza chwytać tylko za uchwyt z tworzywa sztucznego. Po wyłączeniu urządzenie pracuje jeszcze krótką chwilę.**

### **Niebezpieczeństwoparzenia**

W pojemniku z tworzywa sztucznego można mikować maksymalnie 0,5 litra, a w pojemniku szklanym maksymalnie 1,0 litr gorących lub pieniących płynów.

## Obsługa

### Rysunki 2–6

#### Uwaga!

Rozdrabniacz nie nadaje się do rozdrabniania kawy ziarnistej, chrzanu i rzepy ani cukru.

Przed rozdrabnianiem usunąć twardze części (z mięsa usunąć ścięgna, chrząstki i kości).

Mrozonki rozdrabniać tylko nożem Ice-Crush.

Przed pierwszym użyciem wyczyścić urządzenie i końcówki.

- Całkowicie rozwiniąć elektryczny przewód zasilający.
- Pojemnik postawić na gładkim, czystym podłożu.
- Do pojemnika włożyć odpowiednią końcówkę.
- Włożyć składniki, zwracać uwagę na oznaczenie (A).
- Nałożyć pokrywę ochronną.
- Nałożyć jednostkę napędową aż do zatrasku. Urządzenie niełączy się, jeżeli jednostka napędowa nie zatrąśnie się prawidłowo.
- Wtyczkę włożyć do gniazdka sieciowego.
- Pojemnik trzymać mocno jedną ręką, a drugą naciskać jednostkę napędową:  
Praca ciągła – do mocnego rozdrobnienia lub ubijania śmietany i piany z białek.  
Praca przerywana – do siekania np. cebuli, owoców i kruszenia lodu.

## Po pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Zdjąć jednostkę napędową i pokrywę ochronną.
- Wyjąć końcówkę, a następnie rozdrobnione produkty spożywcze.

## Czyszczenie

### **Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym**

Jednostki napędowej nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani myć w zmywarce do naczyń.

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Jednostkę napędową wytrzeć wilgotną ścierką a następnie wytrzeć do sucha.
- Końcówki, pojemnik i pokrywę ochronną wymyć w zmywarce do naczyń albo szczotką pod bieżącą wodą.

#### Uwaga!

Noża nie myć gołymi rękoma. Do czyszczenia użyć szczotki. Nóż chwytać za uchwyt z tworzywa sztucznego.

**Wskazówka:** Przebarwienia powstałe na elementach z tworzywa sztucznego po rozdrabnianiu np. czerwonej kapusty można usunąć za pomocą kilku kropel oleju jadalnego. Po rozdrabnianiu cebuli lub czosnku pojemnik natychmiast wymyć.

#### Przechowywanie

#### Rysunek 7

- Elektryczny przewód zasilający zawinąć wokół jednostki napędowej.

## Wskazówki praktyczne i przepisy

Zastosowanie niżej wymienionych wskazówek ułatwi pracę z zastosowaniem rozdrabniacza i pomoże uzyskać lepsze wyniki.

Przed użyciem urządzenia:

- Mięso, ser, surowe owoce i warzywa przeznaczone do rozdrobnienia pokroić w kostkę wielkości ok. 1 cm.
- Zioła i zieleninę wymyć, usunąć łodygi i osuszyć.
- Ser ochłodzić w chłodziarce.
- Suchy chleb pokroić na kawałki.
- Z mięsa usunąć chrząstki, kości i ścięgna.
- Pianę z białek można ubić tylko w suchym pojemniku, który nie zawiera żadnych pozostałości tłuszczu.

#### Wskazówka:

Długości czasu podane w poniższej tabeli to wartości zalecane, które zależne są od ilości produktów spożywczych i stopnia rozdrobnienia.

krótszy czas	mniejsze ilości i/lub mniejszy stopień rozdrobnienia
--------------	------------------------------------------------------

dłuższy czas	większe ilości i/lub większy stopień rozdrobnienia
--------------	----------------------------------------------------

Produkty spożywcze	Końcówka	Maksymalna ilość		Ilość włączeń (I)	Czas/ sekundy 
		Pojemnik ze szkła	Pojemnik z tworzywa sztucznego		
Pietruszka zielona	Nóż	40 g	30 g	5–15 (I)	
Czosnek, cebula	Nóż	200 g	150 g	5–10 (I)	
Owoce/warzywa	Nóż	200 g	200 g	10–15 (I)	
Migdały, orzechy włoskie	Nóż	250 g	200 g		20–30 s
Ser żółty	Nóż	200 g	150 g		20–30 s
Mięso	Nóż	200 g	200 g		15–25 s
Potrawy dla niemowląt	Nóż	200 g	200 g		10–20 s
Ciasto naleśnikowe	Nóż	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Cocktail	Nóż	1,5 l	0,8 l		-30 s
Kruszony lód	Nóż Ice-Crush	200 g lub ok. 8 kostek lodu		4–6 (I)	
Piana z białek jaj	Tarcza do ubijania	4 białka			60–90 s
Bita śmietana	Tarcza do ubijania	400 ml			15–20 s

## Zupa z warzyw

### Składniki

1 marchewka i po jednym małym kawałku selera, pora, kabaczka, kalafiora lub warzywa innego rodzaju, 1 gotowany ziemniak średniej wielkości,  $\frac{3}{4}$  litra wywaru z mięsa, zielona pietruszka, bazylia (według smaku), sól, czarny pieprz, 100 g słodkiej śmietany, 1 żółtko

**Końcówka:** nóż

### Przygotowanie

- Warzywa oczyścić, wymyć i pokroić na duże kawałki.
- Wywar z mięsa zagotować z warzywami.
- Ugotowaną zupę z warzywami przełożyć do pojemnika rozdrabniacza i roztrzecie.
- Zupę z roztartymi warzywami przełożyć z powrotem do garnka i przyprawić ziołami, solą i pieprzem.
- Żółtko wymieszać ze słodką śmietaną i wlać do zupy. Nie gotować dalej.

## Milk (napój mleczny) shake

### Składniki

300 ml zimnego mleka, 100 g truskawek lub innych owoców, 1 paczka cukru waniliowego, 2–3 łyżki lodów waniliowych

**Końcówka:** nóż

### Przygotowanie

- Wszystkie składniki włożyć do pojemnika i miksuwać ok. 30 sekund; natychmiast podać na stół.

## Sos do sałat

### Składniki

200 g kwaśnej śmietany, 200 g jogurtu, 3 ząbki czosnku, 2–3 łyżki ketchupu, szczypta soli, cukier, 3–6 łyżek octu.

**Końcówka:** nóż

### Przygotowanie

- Wszystkie składniki włożyć do pojemnika i miksuwać ok. 20 sekund.

## Majonez

### Składniki

1 jajko, 1 łyżka musztardy, 1 łyżka octu, sól, pieprz, 100 ml oleju i dodatkowo 150 ml oleju.

**Końcówka:** tarcza do ubijania

### Przygotowanie

Wszystkie składniki muszą mieć tę samą temperaturę.

- Składniki i 100 ml oleju włożyć do pojemnika rozdrabniacza i miksuwać ok. 20 sekund.
- Dodać do tego 150 ml oleju i miksuwać dalej ok. 30–45 sekund. W małym pojemniku można przygotować majonez za pomocą noża.

## Masło miodowe

### Składniki na mały pojemnik

75 g masła (o temperaturze pokojowej), 150 g miodu

### Składniki na duży pojemnik

100 g masła (o temperaturze pokojowej), 200 g miodu

**Końcówka:** nóż**Przygotowanie**

- Masło i miód włożyć do pojemnika i miksować ok. 10 sekund.

**Wskazówki dotyczące usuwania zużytego urządzenia**

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącyymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

**Gwarancja**

Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług gwarancyjnych konieczne jest przedłożenie dowodu kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“.

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.

**Szívből gratulálunk új BOSCH készüléke megvásárlásához.**

**Ön egy kiváló minőségű, modern háztartási készülék mellett döntött.**

**A termékeinkkel kapcsolatos további információkat az internetes oldalunkon talál.**

Ezt a készüléket nem ipari felhasználásra tervezték, a készülék háztartási vagy háztartás-szerű mennyiségek feldolgozására készült. A háztartásokhoz hasonló felhasználásnak minősül például az üzletekben, irodákban, mezőgazdasági és más ipari létesítményekben található munkahelyi konyhákban történő használat, illetve a panziókban, kisebb hotelekben és hasonló lakóépületekben a vendégek általi használat. A készüléket csak a háztartásban szokásos mennyiségek feldolgozására és csak a háztartásban szokás ideig használja. Kérjük, őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda. Jelen használati utasításban különböző modelleket írtunk le.

**A készülék részei**

Kérjük, nyissa ki az ábrás oldalt.

**1. ábra****a Motor-egység**

a készülék be- és kikapcsolásához és az üzemmód megváltoztatásához

→ ... folyamatos üzemmód

= a motor-egységet nyomja le

→ 2sec ↑ ↓ 2sec megszakított üzemmód (I)

= a motor-egységet nyomja le, tartsa így – engedje el – nyomja le, tartsa így – engedje el

**b Védőfélél**

az aprítótégely lezáráshoz és a szerszám rögzítéséhez – ügyeljen a pontos illeszkedésre! Ne legyen ferdén rátevé!

A készülék csak jól felhelyezett védőfedéllel használható.

**Szerszámok****c** Kés pl. fűszerek, hagyma, gyümölcsök, zöldségek, sajt és hús aprításához**d** Habverő-tárcsa tejszin, tojáshab, majonéz és tejhab (hideg tej, max. 8 °C) készítéséhez**e** Jégaprító kés jegkocka aprításához

**Aprítótégely** (mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas)

**f műanyagból** (befogadó-képesség:

max. 800 ml) vagy

**g üvegből** (befogadó-képesség: max. 1500 ml)

## Biztonsági útmutató

### ⚠ Sérülésveszély

#### Áramütés veszélye

A készüléket csak a típustáblán szereplő adatok szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.

Csak akkor használja a készüléket, ha a csatlakozóvezeték és a készülék teljesen hibátlan. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ne engedje, hogy szellemi vagy testi fogyatékos-sággal élő vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (gyerekek) kezeljék a készüléket, hacsak nem valaki felügyel rájuk vagy egy a biztonságért felelős személy által eligazításban részesülték a készülék használatát illetően.

A munka befejezése után, a tisztítás megkezdése előtt, valamint mielőtt elhagyja a helyiséget és a készülék meghibásodása esetén húzza ki a dugós csatlakozót. A csatlakozóvezetéket ne húzza végig éles széleken vagy forró felületen.

Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy annak ügyfélszolgálatával vagy hasonlónan képzett szakemberrel ki kell cserélhetni, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék javítatását csak a vevőszolgálatunkkal végeztesse.

Az elhasználódott készüléket azonnal tegye használatatlanná. Az aprítótégelyt ne állítsa forró felületre.

A készüléket csak eredeti tartozékokkal használja. Vigyázzon a forró folyadékok feldolgozásakor. A folyadék kifröccsenhet. A készüléket soha ne fogja nedves kézzel, ne tartsa folyó víz alá, és ne merítse folyadékba. A motor-egységet kizárolag kikapcsolt állapotban vegye le az aprítótégelyről. A készüléket soha ne járassa üresen.

### ⚠ Sérülésveszély

Sérülésveszély az éles kés miatt. A kést minden műanyag fogantyúnál fogja meg. A készülék a kikapcsolás után még egy kis ideig tovább forog.

### ⚠ Leforrázási veszély

Műanyagturmix esetén maximum 0,5 liter, üvegturmix esetén maximum 1,0 liter habzó, vagy forró folyadékot töltön be és dolgozzon fel.

## A készülék kezelése

### 2–6. ábra

#### Figyelem!

Az aprítót ne használja kávé, rettek és cukor aprításához. A feldolgozás előtt minden keményebb részt távolítsan el (a húsból pl. az ínt, a porcot vagy a csontot). Mélyhűtött árut kizárolag a jégaprító késsel aprítson.

Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és a szerszámokat.

- A elektromos csatlakozókábelt teljesen csavarja le.
- Az aprítótégelyt sima és tiszta munkafelületre állítsa.
- Tegye bele a szerszámot az aprítótégelybe.
- Töltsé be az élelmiszerit az aprítótégelybe. Vegye figyelembe a mérőskálát (A).
- Helyezze fel a védőfedelet – ne legyen ferdén rátéve!
- Helyezze fel a motor-egységet úgy, hogy bekattanjon.

A készülék addig nem kezd működni, míg nincs jól bekattanva.

- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa az aprítótégelyt az egyik kezelvel szilárдан, a másikkal pedig nyomja le a motor-egységet:

Folyamatos üzemmód finom aprításhoz és tojáshab vagy tejzsín felveréséhez vagy egyszakított üzemmód pl. hagyma vagy gyümölc apróra vágásához, továbbá jégkockák darabolásához.

## A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Vegye le a motor-egységet és a védőfedelet.
- Vegye ki a szerszámat, ezután vegye ki az élelmiszerit.

## Tisztítás

### ⚠ Áramütés veszélye

A motor-egységet soha ne mártsa vízbe és ne tisztítsa mosogatógépben.

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- A motor-egységet törlje meg nedves ruhával, utána dörgölje szárazra.
- A szerszámokat, az aprítótégelyt és a védőfedelet mosogatógépben vagy egy kefével folyó víz alatt tisztítsa.

#### Figyelem!

A kést soha ne csupasz kézzel tisztítsa. Használjon kefét. A kést csak a műanyag fogantyúnál fogja meg.

**Megjegyzés:** A műanyag alkatrészeken elszíneződések jöhetsznek létre pl. vöröskáposzta feldolgozása során, amelyek néhány csepp étoljaljai eltávolíthatók.

Hagyma vagy fokhagyma apróra vágása után az aprítótégelyt azonnal tisztítsa meg.

#### Tárolás

#### 7. ábra

- A hálózati kábelt csavarja fel a motor-egység köré.

## Praktikus tanácsok és receptek

A következő tanácsok segíthetnek Önnek abban, hogy a készüléket könnyebben és eredményesebben használhassa.

Mielőtt használná a készüléket:

- A húst, a sajtot, a nyers gyümölcsöt vagy zöldséget a feldolgozás előtt vágja kb. 1 cm-es kockákra.
- A zöldfűszereket mosza meg, távolítsa el a szárakat és itassa le a nedvességet.

- A sajtot hűtse le hűtőszekrényben.
- A száraz kenyeret szeletelez fel.
- Távolítsa el a porcot, csontot és az inakat a húsról.
- Az aprítótégely zsírmentes és száraz legyen, mielőtt tojásfehérjét ver fel benne.

#### Megjegyzés:

A következő táblázatban megadott időtartamok irányértékeknek tekintendők, töltési mennyiség és finomsági fok szerint.

rövidebb bekapcsolási időtartam	kisebb mennyiség és/vagy finomabbra aprított állag
hosszabb bekapcsolási időtartam	nagyobb mennyiség és/vagy durvábbra aprított állag

Élelmiszer	Szerszámok	Maximális mennyiség		Időközök száma (I)	Idő/ másodperc
		Üveg aprítótégely	Műanyag aprítótégely		
Petrezselyem	Kés	40 g	30 g	5–15 (I)	
Fokhagyma, hagyma	Kés	200 g	150 g	5–10 (I)	
Gyümölcs/zöldség	Kés	200 g	200 g	10–15 (I)	
Mandula, dió	Kés	250 g	200 g		20–30 s
Sajt	Kés	200 g	150 g		20–30 s
Hús	Kés	200 g	200 g		15–25 s
Bébiétel	Kés	200 g	200 g		10–20 s
Palacsintászta	Kés	1,0 l	0,7 l		30–45 s
Koktél	Kés	1,5 l	0,8 l		-30 s
Jégkása	Jégaprító kés	200 g vagy kb. 8 jégkocka		4–6 (I)	
Tojásfehérje habbá verése	Habverőtárcsa	4 tojásfehérje			60–90 s
Tejszínhab készítése	Habverőtárcsa	400 ml			15–20 s

## Zöldségleves

### Hozzávalók

1 karota és egy kis darab zeller, hagyma, cukkini, karfiol vagy valamilyen más zöldségféle, 1 közepes nagyságú főtt burgonya, ¾ l húslé, petrezselyem, bazsalikom (ízlés szerint), só, fekete bors, 100 g tejszín, 1 tojássárgája

**Szerszámok:** Kés

### Elkészítés

- Tisztítsa és mosza meg a zöldségeket, majd vágja fel nagyobb darabokra.
- Főzze fel a zöldségeket a húslében.
- Az elkészült levest és a zöldségeket töltse az aprítótégelybe és pépesítse.
- A pépesített levest öntse vissza a lábasba, és izesítse zöldfűszerekkel, sóval és borossal.
- A tojássárgáját keverje el a tejszinnel, és habarja be a levesbe. Ne főzze tovább.

## Tejtermix

### Hozzávalók

300 ml hideg tej, 100 g eper vagy más gyümölcs, 1 csomag vaníliás cukor, 2–3 evőkanál vaníliafagyoltat

### Szerszámok:

#### Kés

#### Elkészítés

- Öntse az összes összetevőt az aprítótégelybe, és kb. 30 másodpercig turmixolja. Azonnal tállalja fel.

## Salátaöntet

### Hozzávalók

200 g tejföl, 200 g joghurt, 3 gerezd fokhagyma, 2–3 evőkanál ketchup, egy csipet só, cukor, 3–6 evőkanál ecet

### Szerszámok:

#### Kés

#### Elkészítés

- Öntse az összes összetevőt az aprítótégelybe, és kb. 20 másodpercig turmixolja.

## Majonéz

### Hozzávalók

1 tojás, 1 evőkanál mustár, 1 evőkanál ecet, só, bors, 100 ml és később még 150 ml olaj

### Szerszámok:

#### Habverő-tárcsa

#### Elkészítés

Minden hozzávaló azonos hőmérsékletű legyen!

- Az összetevőket 100 ml olajjal tegye az aprítótégelybe, és kb. 20 másodpercig turmixolja.
- Adjon hozzá még 150 ml olajat és turmixolja további 30–45 másodpercig. Kis aprítótégelyben a majonéz a késsel elkészíthető.

## Vajas méz

### Hozzávalók, ha a kis aprítótégelyben készít

75 g vaj (szobahőmérsékletű), 150 g méz

### Hozzávalók, ha a nagy aprítótégelyben készít

100 g vaj (szobahőmérsékletű), 200 g méz

### Szerszámok:

#### Kés

#### Elkészítés

- A puha vajat és mézet tegye az aprítótégelybe, és kb. 10 másodpercig turmixolja.

## Ártalmatlanítás



A készülék a 2002/96/EG, az elektromos és elektronikus használt készülékekkel szóló (waste electrical and electronic equipment – WEEE) európai irányelvnek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon.

Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedejénél vagy a helyi önkormányzathnál.

## Garanciális feltételek

A garanciális feltételeket a 117/1991 (IX. 10) számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket a kereskedelemben kicseréli.

Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik az előírt 15 napon belüli, kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belüli javításról.

A garanciális szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10.) BkM-IpM számú rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak megfelel.

**Щиро вітаємо Вас з покупкою нового приладу фірми BOSCH.**  
**Ви придбали сучасний, високоякісний побутовий прилад.**  
**Додаткову інформацію про нашу продукцію Ви знайдете на нашій сторінці в Інтернеті.**

Цей прилад призначений для вжитку в домашньому господарстві, а не для промислового використання.  
 Використовуйте прилад лише для переробки продуктів у кількості та протягом часу, які відповідають звичайним для домашнього господарства умовам.  
 Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання.  
 Передайте іншим користувачам разом з приладом інструкцію з використання.  
 В цій інструкції з використання описуються різні моделі.

## Короткий огляд

**Будь ласка, розгорніть сторінку з малюнками.**

### Малюнок 1

#### a Блок двигуна

для ввімкнення і вимкнення приладу і зміни режиму роботи

- =>... Безперервний режим
- = блок двигуна натиснути донизу
-  Інтервалийний режим (I)
- = блок двигуна натиснути донизу, утримувати – відпустити – натиснути донизу, утримувати – відпустити

#### b Захисна кришка

для закривання келиху і фіксації насадки – слідкуйте за правильним розташуванням! Не перекошуйте різьби! Прилад можна експлуатувати лише з правильно закритою захисною кришкою.

### Насадки

- c **Ніж** для подрібнення, напр., зелені, цибулі, фруктів, овочів, сиру і м'яса
- d **Диск для збивання** вершків, білкової піни, майонезу і молочної піни (холодне молоко, макс. 8 °C)
- e **Ніж для крищення льоду** для подрібнення кубиків льоду

**Келих** (придатний для використання в мікрохвильовій печі)

- f із **пластмаси** (місткість: макс. 800 мл) або
- g із **скла** (місткість: макс. 1500 мл)

## Зауваження з техніки безпеки

- ⚠ **Небезпека отримання травм**
- Небезпека удару струмом**

Прилад слід підключати до електромережі та експлуатувати лише у відповідності із даними на табличці з технічними характеристиками.

Не користуйтесь приладом, якщо шнур живлення і прилад мають будь-які пошкодження.

Тримайте прилад поодаль від дітей. Не залишайте дітей без нагляду, щоб запобігти іграм дітей із приладом. Не допускайте експлуатації приладу особами (в т. ч. дітьми) із обмеженим фізичним сенсорним сприйняттям, із нерозвитими розумовими здібностями, а також із недостатнім рівнем досвіду та знань; експлуатація приладу в таких випадках дозволяється лише під наглядом або після проведення інструктажу з експлуатації особою, яка відповідає за їх безпеку.

Виймайте штекер із розетки після кожного користування, перед чисткою, перед виходом із приміщення та у випадку дефекту. Провід не тягніть через гострі краї та гарячі поверхні.

Якщо шнур живлення цього приладу пошкоджений, то його заміна повинна виконуватися виробником, його службою сервісу або відповідно кваліфікованим фахівцем з метою уникнення ризиків. Ремонт приладу проводиться лише нашою службою сервісу.

Прилади, які вийшли із вжитку, слід зробити непридатними для використання. Не ставте келихи на гарячу поверхню.

Користуватися приладом можна тільки в комплекті з оригінальним фірмовим приладдям.

Будьте обережні при переробці гарячої рідини. Рідина під час переробки може розбрязгуватися. Не доторкайтесь до приладу вологими руками, не тримайте його під проточною водою та не занурюйте в рідини. Знімайте блок двигуна з келиху лише після повної зупинки.

Ні в якому разі не працюйте з порожнім приладом.

## **Небезпека поранення!**

**Небезпека поранення гострими ножами.** Ножі слід брати завжди за пластмасову ручку. Після вимкнення прилад ще деякий час продовжує рухатися.

## **Небезпека ошпарювання**

До келиху із пластмаси слід заливати для переробки не більше 0,5 літра пінистої або гарячої рідини, а до келиху із скла – не більше 1,0 літра.

## **Використання**

### **Малюнки 2–6**

#### **Увага!**

Подрібнювач не придатний для подрібнення кавових бобів, редису чи цукру. Перед переробкою видаліть всі тверді частини (із м'яса, напр., сухожилля, хрящі чи кістки).

Заморожені продукти подрібнююте лише за допомогою ножа для кришення льоду. Почистіть прилад і насадки перед першим використанням.

- Розмотайте повністю електрокабель.
- Установіть келих на рівній і чистій робочій поверхні.
- Вставте насадку до келиху.
- Завантажте продукти до келиху. Зверніть увагу на мірну шкалу (A).
- Закрійте захисну кришку – не перекошуйте різьбу!
- Вставте блок двигуна і зафіксуйте його. Прилад не запускається в разі неправильної фіксації.
- Ввімкніть вилку до розетки.
- Тримайте келих однією рукою, а іншою рукою натисніть на блок двигуна: безперервний режим для мілкого подрібнення або збивання білків, вершків чи інтервальний режим для нарізання на шматочки, напр., цибулі або фруктів, а також подрібнення кубиків льоду.

## **Після роботи**

- Вийміть штепсельну вилку із розетки.
- Зніміть блок двигуна і захисну кришку.
- Вийміть насадку, а після цього вийміть продукти.

## **Чистка**

### **Небезпека удару струмом**

Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна в воду і не мийте в посудомийній машині.

- Вийміть штепсельну вилку із розетки.
- Протріть блок двигуна вологою тканиною, а потім витріть насуcho.
- Насадки, келихи і захисну кришку помийте в посудомийній машині або за допомогою щітки під проточною водою.

#### **Увага!**

**Ніколи не чистіть ножа голими руками.**

Користуйтесь для цього щіткою.

Тримайте ніж лише за пластмасову ручку.

**Вказівка:** Під час переробки деяких продуктів, напр., червона капуста, на пластмасових деталях можуть утворитися забарвлення, які можна усунути за допомогою декількох крапель столової олії.

Після подрібнення цибулі чи часнику келих слід одразу ж помити.

### **Для зберігання**

### **Малюнок 7**

- Змотайте електрокабель навколо блоку двигуна.

## **Практичні поради і рецепти**

Наступні поради допоможуть Вам полегшити роботу з приладом і отримати кращі результати.

Перед використанням приладу:

- Поріжте м'ясо, сир, сирі фрукти або овочі перед переробкою кубиками величиною приблизно 1 см.
- Помийте зелень, видаліть стеблі і коротко просушіть.
- Сир охолоньте в холодильнику.
- Поріжте сухий хліб шматочками
- Видаліть із м'яса хрящі, кістки і сухожилля.
- Келих повинен бути обезжиреним і сухим перед збиванням білків.

#### **Вказівка:**

Тривалість переробки продуктів наведена в наступній таблиці приблизно і залежить від завантаженої кількості продуктів і ступеня подрібнення.

коротший час ввімкнення	менша кількість та/або менший ступінь подрібнення
-------------------------	---------------------------------------------------

довший час ввімкнення	більша кількість та/або вищий ступінь подрібнення
-----------------------	---------------------------------------------------

продукти	приладдя	максимальна кількість		число інтервалів (I)	час/секунд
		келих із скла	келих із пласти маси		
петрушка	Ніж	40 г	30 г	5–15 (I)	
часник, цибуля	Ніж	200 г	150 г	5–10 (I)	
фрукти/овочі	Ніж	200 г	200 г	10–15 (I)	
мигдаль, грецькі горіхи	Ніж	250 г	200 г		20–30 s
сир	Ніж	200 г	150 г		20–30 s
м'ясо	Ніж	200 г	200 г		15–25 s
пюре для немовлят	Ніж	200 г	200 г		10–20 s
Тісто для млинців	Ніж	1,0 л	0,7 л		30–45 s
коктейль	Ніж	1,5 л	0,8 л		–30 s
покришений лід	Ніж для крищення льоду	200 г або прибл. 8 кубиків льоду		4–6 (I)	
збивання яєчних білків	Диск для збивання	4 яєчних білка			60–90 s
збивання вершків	Диск для збивання	400 мл			15–20 s

## Овочевий суп

### Інгредієнти

1 морква та по одному шматочку селери, порею, кабачка, цвітної капусти чи іншого сорту овочів, 1 варена картопля середньої величини, ½ л м'ясного бульйону, петрушка, базилік (за бажанням), сіль, чорний перець, 100 г солодких вершків, 1 яєчний жовток

**Приладдя:** Ніж

### Приготування

- Почищені і помиті овочі нарізати великими шматками.
- Зварити овочі в м'ясному бульйоні.
- Зварений суп і овочі покласти до келиху і приготувати пюре.
- Суп-пюре вилити назад до каструлі і заправити зеленню, сіллю і перцем.
- Яєчний жовток і солодкі вершки змішати і влити до супу, помішуючи. Після цього зніміть суп з плити.

## Молочний шейк

### Інгредієнти

300 мл холодного молока, 100 г суніць чи інших фруктів, 1 п. ванільного цукру, 2–3 ст. л. ванільного морозива

**Приладдя:** Ніж

## Приготування

- Всі інгредієнти покласти до келиху і перемішувати приблизно 30 сек. Зразу ж подавати на стіл.

## Соус для салату

### Інгредієнти

200 г сметани, 200 г йогурту, 3 зубчика часнику, 2–3 ст. л. кетчупу, пушка солі, цукру, 3–6 ст. л. оцту

**Приладдя:** Ніж

### Приготування

- Всі інгредієнти покласти до келиху і перемішувати приблизно 20 сек.

## Майонез

### Інгредієнти

1 яйце, 1 ст. л. гірчиці, 1 ст. л. оцту, сіль, перець, 100 мл олії і додатково ще 150 мл олії

**Приладдя:** Диск для збивання

### Приготування

Всі інгредієнти повинні бути однакової температури.

- Інгредієнти і 100 мл олії покласти до келиху і перемішувати приблизно 20 сек.
- Додати 150 мл олії і перемішувати ще 30–45 сек. Майонез можна приготувати в малому келиху за допомогою ножа.

## Вершкове масло з медом

### Інгредієнти для малого келиха

75 г вершкового масла (кімнатної температури), 150 г меду

### Інгредієнти для великого келиха

100 г вершкового масла (кімнатної температури), 200 г меду

**Приладдя:** Ніж

### Приготування

- М'яке масло і мед покласти до келиху і перемішувати приблизно 10 сек.

## Рекомендації з утилізації



Даний прилад позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/EG про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива визначає порядок збору та утилізації старих приладів на території усіх країн ЄС.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться будь ласка до свого спеціалізованого торговця або до адміністрації своєї громади.

## Гарантія

Умови гарантії для цього приладу визначаються нашим представником у країні, де прилад був проданий. Подробіці цих умов можна отримати від торговця, у якого прилад був куплений. Висуваючи будь-яку вимогу у відповідності із даною гарантією, слід подавати чек на проданий товар або квитанцію.

Внесення змін не виключається.

**От всего сердца поздравляем Вас с покупкой нового прибора фирмы BOSCH.**

**Вы приобрели современный, высококачественный бытовой прибор. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдете на нашей странице в Интернете.**

Данный бытовой электроприбор не предназначен для промышленного использования, им можно пользоваться только в домашнем хозяйстве.

С помощью электроприбора можно перерабатывать только такое количество продуктов и в течение такого времени, которые характерны для домашнего хозяйства. Сохраните, пожалуйста, инструкцию по эксплуатации в надежном месте. При передаче этого бытового электроприбора другому владельцу не забудьте отдать ему и эту инструкцию. В данной инструкции по эксплуатации описываются различные модели приборов.

## Комплектный обзор

**Откройте, пожалуйста, страницу с рисунками.**

### Рисунок 1

#### a Блок двигателя

для включения и выключения измельчителя и изменения режима работы

— непрерывная эксплуатация  
= надавите на блок двигателя по направлению вниз

 периодическая эксплуатация (I)

= надавите на блок двигателя по направлению вниз, зафиксируйте его – отпустите – опять вниз, фиксация – отпускание

#### b Защитная крышка

для закрывания рабочей емкости и фиксации насадки: следите за тем, чтобы крышка была правильно установлена! Не перекашивайте ее!

Измельчителем можно начинать пользоваться только после того, как крышка будет правильно установлена.

## Насадки

- c **Нож** для измельчения, например, пряных трав, репчатого лука, фруктов, овощей, сыра и мяса
- d **Диск-взбивалка** для получения взбитых сливок и яичных белков, майонеза и молочной пены (температура холодного молока должна быть макс. 8 °C)
- e **Нож «Ice-Crush»** для измельчения кубиков пищевого льда
- Рабочая емкость** (пригодна для использования в микроволновой печи)
- f **пластмассовая** (вместимость: макс. 800 мл) или
- g **стеклянная** (вместимость: макс. 1500 мл)

## Указания по безопасности

 **Не исключена опасность травмирования**  
**Существует опасность поражения электрическим током**

Электроприбор следует подключать и эксплуатировать только с учетом данных, приведенных в фирменной табличке. Электроприбором можно пользоваться только в случае, если у самого прибора и его сетевого шнура нет никаких повреждений.

Не подпускайте детей близко к электроприбору. Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не использовали бытовой прибор в качестве игрушки. Лица (также и дети) с пониженным восприятием органами чувств или душевнобольные, а также лица, не обладающие достаточными опытом и знаниями, ни в коем случае не должны самостоятельно пользоваться бытовым прибором, а только под присмотром или в случае, если они получили подробный инструктаж по правильному использованию бытового прибора от лица, ответственного за их безопасность. После каждого использования, перед чисткой, прежде чем покинуть помещение и в случае возникновения неисправности следует извлечь вилку электроприбора из розетки. Следите за тем, чтобы не повредить сетевой шнур электроприбора об острые края и горячие поверхности. Если сетевой шнур этого электроприбора поврежден, то, во избежание опасной

ситуации, заменять его должны специалисты фирмы-изготовителя или его сервисной службы, или лицо, имеющее такую же квалификацию. Во избежание опасных для пользователя ситуаций, ремонт прибора должен выполняться только специалистами нашей Службы сервиса. Отслужившие свой срок бытовые приборы следует привести в негодность. Нельзя ставить рабочую емкость на горячую поверхность. Пользоваться прибором можно только в комплекте с фирменными принадлежностями. Будьте осторожны при перемешивании горячих жидкостей. Так как жидкости могут при этом разбрзгаться. За измельчитель нельзя браться мокрыми руками, мыть его в проточной воде или погружать в жидкость. Блок двигателя можно снимать с рабочей емкости только после полной остановки двигателя. Следите за тем, чтобы измельчитель никогда не работал вхолостую.

 **Не исключена опасность травмирования**

*Не исключена опасность травмирования об острые ножи. Беритесь только за пластмассовые держатели ножей. После выключения измельчитель еще некоторое время работает по инерции.*

 **Не исключена опасность ошпаривания**

*В целях безопасности в пластмассовую рабочую емкость измельчителя можно заливать максимум 0,5 л, в стеклянную – 1,0 л сильнолопняющейся или горячей жидкости.*

## Эксплуатация

### Рисунки 2–6

#### *Внимание!*

*Данный кухонный прибор не предназначен для измельчения кофейных зерен, редьки или сахара. Перед переработкой продуктов из них следует удалить все твердые части (например, из мяса должны быть удалены сухожилия, хрящи и кости). Замороженные продукты можно измельчать только с помощью ножа «Ice-Crush».*

Перед первым использованием проведите чистку прибора и насадок.

- Полностью размотайте сетевой шнур.
- Поставьте рабочую емкость на чистую и гладкую поверхность.
- Вставьте насадки в рабочую емкость.
- Загрузите в рабочую емкость продукты. Для контроля пользуйтесь шкалой (**A**).
- Накройте рабочую емкость крышкой, не допуская перекосов!
- Установите на крышку блок двигателя и зафиксируйте его.  
Измельчитель не начнет работать, пока блок двигателя не будет правильно зафиксирован.
- Вставьте вилку в розетку.
- Держа рабочую емкость одной рукой, другой рукой нажимайте на блок двигателя, выбрав: непрерывный режим работы, предназначенный для тонкого измельчения продуктов и взбивания яичных белков и сливок, или периодический режим работы, предназначенный для разрезания на куски, например, репчатого лука или фруктов, а также для измельчения кубиков пищевого льда.

## По окончании работы

- Извлеките вилку из розетки.
- Снимите блок двигателя и защитную крышку.
- Сначала извлеките насадку, затем переработанные продукты питания.

## Чистка



### **Существует опасность поражения электрическим током**

Блок двигателя нельзя погружать в воду или мыть в посудомоечной машине.

- Извлеките вилку из розетки.
- Протрите блок двигателя сначала влажной салфеткой, а затем сухой.
- Насадки, рабочую емкость и защитную крышку можно мыть в посудомоечной машине или в проточной воде с помощью щетки.

## **Внимание!**

Ни в коем случае нельзя чистить нож голой рукой. Используйте для этого щетку.

**Беритесь только за пластмассовый держатель ножа.**

**К Вашему сведению:** при переработке таких продуктов, как, например, краснокачанная капуста, на пластмассовых деталях погружного блендера образуется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла. После измельчения репчатого лука или чеснока рабочую емкость следует сразу же вымыть.

## **Хранение**

## **Рисунок 7**

- Обмотайте сетевой шнур вокруг блока двигателя.

## **Практические советы и рецепты**

Чтобы облегчить Вам работу и улучшить ее результаты, мы можем посоветовать следующее:

Перед началом работы:

- Мясо, сыр, сырые фрукты или овощи перед переработкой следует нарезать кусочками размером 1 см.
- Пряные травы следует помыть, отрезать стебли и слегка просушить.
- Сыр следует охладить в холодильнике.
- Сухой хлеб лучше нарезать кусками.
- Мясо следует очистить от хрящей, костей и сухожилий.
- Если Вы собираетесь взбивать яичные белки, то рабочая емкость должна быть абсолютно чистой и сухой.

## **Указание:**

Приведенные в таблице значения продолжительности переработки продуктов представляют собой ориентировочные значения, которые могут изменяться в зависимости от количества продуктов и степени их измельчения.

Укороченное время	меньшее количество продуктов и/или грубое измельчение
переработки	

Продолжительное время	большее количество продуктов и/или более тонкое измельчение
переработки	

Продукты питания	Насадки	Максимальное количество		Колво интервалов (I)	Время в секундах
		Стеклянная емкость	Пластмассовая емкость		
Петрушка	Нож	40 г	30 г	5–15 (I)	
Чеснок, репчатый лук	Нож	200 г	150 г	5–10 (I)	
Фрукты/овощи	Нож	200 г	200 г	10–15 (I)	
Миндаль, греческие орехи	Нож	250 г	200 г		20–30 сек
Сыр	Нож	200 г	150 г		20–30 сек
Мясо	Нож	200 г	200 г		15–25 сек
Детское питание	Нож	200 г	200 г		10–20 сек
Тесто для блинов	Нож	1,0 л	0,7 л		30–45 сек
Коктейль	Нож	1,5 л	0,8 л		–30 сек
Измельчение льда	Нож «Ice-Crush»	200 г или ок. 8 кубиков льда		4–6 (I)	
Взбивание яичных белков	Диск-сбивалка	4 яичных белка			60–90 сек
Взбивание сливок	Диск-сбивалка	400 мл			15–20 сек

## Овощной суп

### Продукты

1 морковь и по одному маленькому кусочку сельдерея, лука-порея, кабачка, цветной капусты или овощей другого сорта, 1 вареная картошка средних размеров,  $\frac{3}{4}$  л мясного бульона, петрушка, базилик (по желанию), соль, черный перец, 100 г сладких сливок, 1 желток.

### Насадка: нож

### Приготовление

- Овощи следует почистить, помыть и крупно нарезать.
- Вскипятите мясной бульон вместе с овощами.
- Готовый суп перелейте вместе с овощами в рабочую емкость измельчителя и приготовьте из него пюре.
- Перелейте суп-пюре обратно в кастрюлю, добавьте пряности, соль и перец.
- Желток и сливки смешайте и добавьте в суп. После этого суп нельзя больше кипятить. После этого суп больше вариТЬ нельзя.

## Молочный коктейль

### Продукты

300 мл холодного молока, 100 г клубники или других фруктов, 1 пакетик ванильного сахара, 2–3 ст. ложки ванильного мороженого

### Насадка: нож

### Приготовление

- Все продукты загрузите в рабочую емкость и взбивайте их в течение приблизительно 30 секунд. Коктейль сразу же подается на стол.

## Соус для салата

### Продукты

200 г кислых сливок, 200 г йогурта, 3 зубчика чеснока, 2–3 ст. ложки кетчупа, щепотка соли, сахар, 3–6 ст. ложек уксуса

### Насадка: нож

### Приготовление

- Все продукты загрузите в рабочую емкость и взбивайте в течение приблизительно 20 секунд.

## Майонез

### Продукты

1 яйцо, 1 ст. ложка горчицы, 1 ст. ложка уксуса, соль, перец, сначала 100 мл, затем еще 150 мл растительного масла

**Насадка:** диск-взбивалка

### Приготовление

Все составляющие должны иметь одинаковую температуру.

- Загрузите в рабочую емкость все продукты, влейте 100 мл растительного масла и взбивайте все в течение приблизительно 20 секунд.
- Добавьте еще 150 мл масла и продолжайте взбивать смесь в течение еще 30–45 секунд. В маленькой рабочей емкости майонез можно приготовить с помощью ножа.

## Медовое масло

### Продукты для маленькой рабочей емкости

75 г сливочного масла (комнатной температуры), 150 г меда

### Продукты для большой рабочей емкости

100 г сливочного масла (комнатной температуры), 200 г меда

**Насадка:** нож

### Приготовление

- Загрузите в рабочую емкость мягкое масло и мед и взбивайте их в течение приблизительно 10 секунд.

## Утилизация



Этот бытовой электроприбор имеет обозначение согласно требованиям Директивы ЕС 2002/96/EG об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). В этой Директиве приведены правила, действующие на всей территории ЕС, по приему и утилизации отслуживших свой срок приборов.

Информацию об актуальных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента или в органах коммунального управления по месту Вашего жительства.

## Условия гарантийного обслуживания

Получить исчерпывающую информацию об условиях гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем ближайшем авторизованном сервисном центре или в сервисном центре от производителя ООО «БСХ Бытовая Техника», а также найти в фирменном гарантийном талоне, выдаваемом при продаже.

Право на внесение изменений оставляем за собой.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

# Гарантинный талон



Разработано для жизни

## ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

### Малый бытовой прибор с электродвигателем

Изделие

Данный гарантинный талон распространяется на следующие виды продукции: кухонные комбайны, розки, блендеры, миксеры, измельчители, мясорубки, сковорожки, кофемолки и аналогичные.

Модель \_\_\_\_\_

Заводской номер FD \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Претензий по внешнему виду  
и комплектности не имею.  
Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

### Прием заявок на ремонт в г. Москве:

### Прием заявок на ремонт в г. Санкт-Петербург:

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров приведены на обратной стороне

телефона, а также в Интернете: <http://www.bsh-service.ru>  
Рекомендуем Вам пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров.

### Гарантия изготовителя

Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенный Вами прибор, к которому при покупке был выдан настоящий гарантинный талон, гарантию в соответствии с действующим законодательством РФ о защите прав потребителей сроком 1 год.

### Внимание! Важная информация для потребителей

Данный талон пред назначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование прибора в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.

Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисная служба будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил использования, транспортировки, хранения, действий третьих лиц, непредоставленной силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), погодных бытовых явлений, разыгравшихся в результате иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений технических требований, от оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-97.

Для подтверждения даты покупки прибора притегните талоном к документам, подтверждающим право пользования, правильно и четко заполненный гарантинный талон, указанном серийного номера прибора, даты покупки, а также различными печатями продавца, иные документы, подтверждающие дату и место его покупки. С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего прибора обращайтесь в мастерские сервиса с просьбой о занесении сведений об всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего гарантинного талона.

Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции по эксплуатации (правилам пользования), поможет избежать проблем при эксплуатации прибора и его обслуживании.

Ненадлежащие узлы приборов в гарантинный период, предоставленные бесплатно или замененные на новые, решению вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за службами сервиса.

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

(заполняется Службой Сервиса)

Счет/акт выполненных работ \_\_\_\_\_

Счет/акт выполненных работ \_\_\_\_\_

Счет/акт выполненных работ \_\_\_\_\_

\* Адресслыны и средства поиска приборов, а также данные

о помехах и частотах Бесплатно по телефону 100-000-000 - БШХ Бытовая техника.

Организации, расположенные в г. Москве: БШХ Бытовая техника, А.19, стр. 1, тел.: (495) 737-2793, факс: (495) 737-2795.



А46

\* Адресслыны и средства поиска приборов, а также данные

о помехах и частотах Бесплатно по телефону 100-000-000 - БШХ Бытовая техника.

Организации, расположенные в г. Москве: БШХ Бытовая техника, А.19, стр. 1, тел.: (495) 737-2793, факс: (495) 737-2795.

Членственных на обороте данного гарантинного талона сервисных центров.

**Адреса сервисных центров на территории России по обслуживанию бытовой техники**

<http://www.bsh-service.ru>

**Внимание! Список сервисных центров постоянно обновляется.**

## حساء الخضروات

### المقادير

بيضة واحدة . ملعقة كبيرة مسترد . ملعقة كبيرة خل و ملح وفلفل 100 ملي لتر زيت و 150 ملي لتر زيت أخرى

### أداة العمل: محفنة

### طريقة التحضير

يجب أن تكون درجة حرارة كافة المكونات متقاربة.

- تخلط كافة المكونات مع الـ 100 غرام زيت في الوعاء لمدة 20 ثانية.

- ثم يضاف الـ 150 غرام زيت ثم يشغل الجهاز

مرة أخرى لمدة 30-45 ثانية يمكن تحضير المايونيز باستخدام السكين في الأوعية الصغيرة.

### عسل - بالزبد

#### المقادير للتحضير في وعاء صغير

75 غرام زبد (درجة حرارة الوسط المحيط). 150 غرام عسل

#### المقادير للتحضير في وعاء كبير

100 غرام زبد (درجة حرارة الوسط المحيط). 200 غرام

### عسل

### أداة العمل: سكين

### طريقة التحضير

يوضع الزبد والعسل بالوعاء ويسقط لعدة 10 ثوان بالجهاز.

### تبنيهات متعلقة بالتخلص من

### الأجهزة المستهلكة

هذا الجهاز مصنف طبقاً للتوجيهات الأوروبية



2002/96/EG المتعلقة بالأجهزة الكهربائية

و والإلكترونية المستهلكة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE)

و تحدد هذه التعليمات الإطار المتعلق باسترجاع الأجهزة المستهلكة والاستفادة من خاماتها في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث الأساليب المتبعة للتخلص من الأجهزة المستهلكة عند أحد الحالات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة المدينة.

### الضمان

شروط الضمان لهذا الجهاز مبنية عن طريق مثمنا في بلد الشراء. لمزيد من التفاصيل يمكنك الاتصال بالموقع المعتمد.

عند تقديم شكوى في حالة الضمان يجب تقديم إيصال الشراء معها.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات

## المقادير

عدد 1 ثمرة جزر وثمرة صغيرة كرافس وكراث وكوسة وقرنبيط أو خضروات أخرى. عدد 1 ثمرة بطاطس مسلوقة متوسطة الحجم، ¾ لتر بهيرز لحم، بقدونس وريحان (عند الرغبة) وملح وفلفل أسود و 100 غرام قشدة

و عدد 1 صفار بيض

### أداة العمل: سكين

### طريقة التحضير:

- تغسل الخضروات وتقطع إلى قطع كبيرة.

- نطهي الخضروات في البهيرز.

ثم توضع الخضروات المسلوقة والبهيرز في الوعاء وتقطع بالسكين حتى تحصل على حساء

أعد صب الحساء في القدر ثم أضف إليه الأعشاب والملح والفلفل.

• اخلط صفار البيض على القشدة وأضفها إلى المساء . ولا يعاد غلي المساء بعد إضافة البيض.

## مشروب الحليب بالفرولة

### المقادير

300 ملي لتر حليب بارد، 100 غرام فراولة، أو أي نوع آخر من الفاكهة، عبوة فانيлиلا، 2-3 ملعقة آيس كرم بالفانيليا

### أداة العمل: سكين

### طريقة تحضير

- توضع كافة المقادير بالوعاء وتضرب لمدة 30 ثانية بالجهاز يقدم المشروب بعد تحضيره مباشرة.

## صلصة للسلطات

### المقادير

200 غرام قشدة، 200 غرام زبادي، 3 فصوص ثوم.

3-2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (كيتشوب)، قليل من الملح قليل من السكر، 6-3 ملعقة كبيرة خل

### أداة العمل: السكين

### طريقة التحضير

- توضع كافة المقادير في الوعاء وتضرب لمدة 20 ثانية بالجهاز.

## نصائح عملية ووصفات أطعمة

نقدم إليك بعض النصائح العملية التي تسهل عليك استخدام الجهاز وتمكنك من الحصول على نتيجة عمل أفضل.

قبل الشروع في استخدام الجهاز:

- قم بتنقیط اللحوم والجبن والفواكه الطازجة والخضروات إلى مكعبات صغيرة حوالي 1 سم قبل وضعها بالجهاز.
- قم بغسل وقطع سيقان الأعشاب وتركها فترة قصيرة حتى يجف الماء منها.
- ضع الجبن في الثلاجة ليبرد قبل الاستخدام.
- قم بتنقیط الخبز الجاف إلى قطع صغيرة.

### تنبيه:

الفترات الزمنية المذكورة بالجدول التالي فترات تقريرية تم تقديرها طبقاً لكمية المواد الغذائية ودرجة النعومة المرغوبة.

**فتررة زمنية قصيرة** كميات قليلة من المواد الغذائية وأو درجة طحن أقل نعومة

**فتررة زمنية طويلة** كميات كبيرة من المواد الغذائية وأو درجة طحن أكثر نعومة.

فتررة التشغيل (ثوان) →...→	عدد الدورات (ا) 	أقصى كمية		الآلية المستخدمة	المواد الغذائية
		وعاء بلاستيك	وعاء زجاج		
	(I) 5-15	30 غرام	40 غرام	سكين	بقدونس
	(I) 5-10	150 غرام	200 غرام	سكين	ثوم أو بصل
	(II) 10-15	200 غرام	200 غرام	سكين	فواكه/خضر
20-30 ثانية		200 غرام	250 غرام	سكين	لوز/بندق
20-30 ثانية		150 غرام	200 غرام	سكين	الجبن
15-25 ثانية		200 غرام	200 غرام	سكين	اللحوم
10-20 ثانية		200 غرام	200 غرام	سكين	طعام الأطفال
30-45 ثانية		0,7 لتر	1,0 لتر	سكين	عصير الفطائر الرقيقة
	(II) 4-6	200 غرام أو 8 مكعبات ثلج	Ice-Crush	قطع الثلاج	
60-90 ثانية		4 بياض بيض	الخفق	الخفق	خفق بياض البيض
15-20 ثانية		400 مل	الخفق	الخفق	خفق القشدة

## ⚠ خطر الإصابة بجروح

احترس من خطر الإصابة بواسطة حواف السكاكين الماءة. يجب إمساك سكاكين التقطيع عن طريق المقبض البلاستيكي فقط. يستمر الحرك في الدوران ليهله من الوقت بعد فصل التيار الكهربائي عنه.

## ⚠ خطر التعرض للحرق

يجب ألا تزيد كمية السوائل الساخنة أو السوائل الرغوية المعدة بالوعاء المصنع من البلاستيك عن 0,5 لتر أو عن 1,0 لتر بالوعاء المصنع من الزجاج.

## استخدام الجهاز

صور 6-2  
انتبه!

سكين التقطيع غير معن لطحن البن ولا لتنقطيع الفجل أو طحن السكر. يجب عند إعداد اللحوم استبعاد القطع الصلبة منها (مثل العظام والغضاريف والغضارات). لا تستخدم سكين تقطيع قطع الثلج Ice-Crush لتنقطيع المواد الغذائية الجمدة.

يجب تنظيف الجهاز وكافة الملحقات جيدا قبل استخدامها لأول مرة.

- قم بفك سلك الكهربائي بالكامل.
- ضع الوعاء على منضدة نظيفة ومسطحة.
- ثم ضع أداة العمل المرغوب استخدامها في الوعاء.
- قم بتعينة المواد الغذائية في الوعاء. رجاء الانتباه إلى المعيار (A).

- قم بتركيب الغطاء - لا تركبه بشكل مائل.
- ثم قم بتركيب وحدة المحرك جيدا حتى ثبت تماما.
- الجهاز لا يبدأ في العمل سوى بعد ثبيت الغطاء بطريقة صحيحة.

- ثم وصل الجهاز بالتيار الكهربائي بوضع القابس.
- امسك الوعاء بيديك وقم بالضغط على وحدة المحرك باليد الأخرى.

يستخدم الجهاز على وضع التشغيل المستمر عند القيام بتنقطيع المواد الغذائية لقطع صغيرة أو لخفق بياض البيض والقشدة أو يستخدم الجهاز على وضع التشغيل المتقطع لتنقطيع المواد الغذائية قطع كبيرة مثل البصل أو الفواكه او عند تقطيع قطع الثلج.

## بعد الانتهاء من العمل

- قم بفصل التيار الكهربائي عن الجهاز بسحب القابس من المقابس.
- قم بفك وحدة المحرك والغطاء.
- قم بإخراج أداء العمل من الوعاء . ثم قم بتفرير المواد الغذائية المجهزة

## تنظيف الجهاز

### ⚠ خطر التعرض للصعق بالتيار الكهربائي

- لا ينبغي بأي حال من الأحوال غمر وحدة المحرك في الماء أو وضعها في غسالة الأواني الكهربائية.
- يتم فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من المقابس.
- يتم مسح وحدة المحرك باستخدام فوطة مبللة ثم يجفف بعد ذلك.
- يمكن وضع كافة أدوات العمل والوعاء في غسالة الأواني الكهربائية أو تنظيفها بفرشاة خات الماء الجاري.

تنبيه!

منزع تماماً تنظيف السكين باليد الجرد بل يجب استخدام فرشاة لتنظيفها يجب إمساك السكين من المقابس البلاستيكي

تنبيه هام: عند تضيير بعض المأكولات مثل الكرنب الأحمر تكون بقع لونية على الأجزاء البلاستيكية يمكن إزالتها باستخدام قليل من زيت الطعام.

يجب غسل الوعاء فوراً بعد الانتهاء من تقطيع البصل والثوم.

صورة 7

## حفظ الجهاز

- قم بلف سلك الكهرباء حول وحدة المحرك.

- وعاء يمكن وضعه في الأفران الكهربائية  
وعاء مصنوع من البلاستيك (سعة 800 مل كحد أقصى)  
وعاء مصنوع من الزجاج (سعة 1500 مل كحد أقصى)  
**إرشادات للأمان**

نتقدم لكم بأصدق التهاني على شرائكم لهذا الجهاز الجديد من ماركة BOSCH.  
بهذا يكون اختياركم قد وقع على جهاز منزلي حديث وعلى أعلى مستوى من الجودة وتحمّون المزيد من المعلومات حول منتجاتنا في موقع الإنترنت الخاص بنا.

إن هذا الجهاز مهيأً فقط للاستخدام المنزلي وليس مُصمماً للاستعمال في المجال المغربي.

ولذا ينصحني أن يجري استخدامه لإعداد الكميات المأكولة في الاستخدام المنزلي وتشغيله لفترات العادة لذلك. الجهاز ليس بحاجة إلى إجراء أي من عمليات الصيانة.

انتبه من فضلك إلى الحفاظ على دليل الاستخدام وقم بتسليمه لأي طرف ثالث في حال حصوله على الجهاز. سيجري هنا عرض ووصف لطرازات مختلفة من الجهاز في دليل الاستخدام الخاص بهذا الجهاز.

## نظرة عامة

رجاءً فتح صفحات الرسومات البيانية.

**صورة 1**

### a وحدة المحرك

تستخدم لتشغيل وإبطال عمل الجهاز ولتحديد سرعة عمل الجهاز.

••• الاستعمال بصفة مستمرة

= اضغط وحدة المحرك إلى أسفل

••• الاستعمال بصفة متقطعة (ا)

= اضغط وحدة المحرك إلى أسفل. مع استمرار الضغط - ثم اتركها - اضغط وحدة المحرك إلى

أسفل. مع استمرار الضغط - ثم اتركها.

### b غطاء واقٍ

يستخدم الغطاء لتغطية الوعاء ولتشييد أدوات

العمل - رجاء الانتباه إلى تركيب الغطاء بطريقة

صحيحة ومستوية. لا تركب الغطاء بشكل مائل!

المهاز لا يعمل سوي بعد تركيب الغطاء بطريقة

صحيحة.

### c أدوات العمل:

سكن يستخدم لقطع المواد الغذائية مثل

الأعشاب والبصل والفواكه والخضروات والجبن

.واللحوم.

d مخفق يستخدم لتفق القشدة وبياض البيض

ووصلصة المايونيز واللبن للحصول لين ذات الرغاؤى

(لين بار). لا تزيد درجة حرارته عن 8 درجة مئوية

e سكن قطع مكعبات الثلج Ice-Crush يستخدم لقطيع مكعبات الثلج

## خطر الإصابة بجروح خطير الصعوة بالتيار الكهربائي

يجب توصيل الجهاز وتشغيله طبقاً للبيانات المدونة ببطاقة الطراز فقط.

لا يجب استخدام توصيل الكهرباء إلا في حالة عدم وجود أي تلف أو عطب بأسلاك توصيل الكهرباء أو بالجهاز نفسه. يجب حفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

يجب الانتباه إلى إبعاد الجهاز عن متناول الأطفال. كما يجب وضع الأطفال تحت الملاحظة لكي خلوا دون تلاعهم بالجهاز.

ينبغي جنب استعمال الأشخاص (والأطفال أيضاً) الذين يعانون من مشاكل في القدرات البدنية أو الحسية أو الذهنية قد خلوا دون استخدامهم الجهاز على نحو آمن. بدون مساعدة أو رقاية. يجب أن يقوم شخص ملم بتعليمات الاستخدام بمساعدة هؤلاء الأشخاص من أجل الحفاظ على سلامتهم.

يجب فصل التيار الكهربائي عنه بسحب القابس من المقابس في كل مرة بعد الانتهاء من استخدام الجهاز وقبل تنظيفه وقبل مغادرة المكان وفي حالة حدوث أعطال.

يجب فصل التيار الكهربائي عنه بسحب القابس من المقابس في كل مرة بعد الانتهاء من استخدام الجهاز وقبل تنظيفه وقبل مغادرة المكان وفي حالة حدوث أعطال.

لا يجب سحب سلك توصيل الكهرباء فوق حواف حادة أو مسطوحات ساخنة.

لا يجب إجراء أية إصلاحات بالجهاز كاستبدال سلك توصيل الكهرباء على سبيل المثال. إلا عن طريق مرکز خدمة العمالء التابع لنا وذلك لتجنب أية مخاطر محتملة.

لا تضع الوعاء على أسطح ساخنة. الرجاء استخدام الملحقات الأصلية فقط.

احترس عند إعداد مواد غذائية ساخنة حيث قد تتبادر بعض قطرات السوائل الساخنة. لا تستخدم الجهاز ويتكب مبللة من نوع باتا غمراً الجهاز بالماء أو بآي سوائل. لا تنزع وحدة المحرك من الوعاء أثناء تشغيل الجهاز. منوع منعاً باتا تشغيل الجهاز وهو فارغ.

## Kundendienst – Customer Service

### **DE Deutschland, Germany**

BSH Hausgeräte Service GmbH  
Zentralwerkstatt  
für kleine Hausgeräte  
Trautskirchener Strasse 6 – 8  
90431 Nürnberg  
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-Konfigurator und viele weitere Infos unter: [www.bosch-home.de](http://www.bosch-home.de)  
Reparaturservice\*  
(Mo-Fr: 8.00-18.00 h erreichbar):  
Tel.: 01801 33 53 03  
mailto:[cp-servicecenter@bshg.com](mailto:cp-servicecenter@bshg.com)  
Ersatzteilbestellung\*  
(365 Tage rund um die Uhr erreichbar):  
Tel.: 01801 33 53 04  
Fax: 01801 33 53 08  
mailto:[spareparts@bshg.com](mailto:spareparts@bshg.com)  
\*) 3,9 Ct./Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

### **AE United Arab Emirates, الإمارات العربية المتحدة**

BSH Home Appliances FZE  
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A  
17312 Jebel Ali Free Zone – Dubai  
Tel.: 04 881 4401  
Fax: 04 881 4805

### **AT Österreich, Austria**

BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH  
Werkskundendienst  
für Hausgeräte  
Quellenstrasse 2  
1100 Wien  
Tel.: 0810 240 260  
innerhalb Österreichs  
zum Regionaltarif  
Tel.: 0810 700 400  
Hotline für Espresso-Geräte  
zum Regionaltarif  
Fax: 01 605 75 51212  
mailto:[vie-stoerungsannahme@bshg.com](mailto:vie-stoerungsannahme@bshg.com)

### **AU Australia**

BSH Home Appliances Pty Ltd  
7-9 Arco Lane  
HEATHERTON, Victoria 3202  
Tel.: 1300 368 339  
Fax: 1300 306 818  
valid only in AUS  
mailto:[bshau-as@bshg.com](mailto:bshau-as@bshg.com)

### **BA Bosna i Hercegovina, Bosnia-Herzegovina**

"HIGH" d.o.o.  
Odobasina 57  
71000 Sarajewo  
Info-Line: 061 100 905  
Fax: 033 213 513  
mailto:[delicnanda@hotmail.com](mailto:delicnanda@hotmail.com)

### **BE Belgique, België, Belgium**

BSH Home Appliances S.A.  
Avenue du Laerbeek 74  
Laarbeeklaan 74  
1090 Bruxelles – Brussel  
Tel.: 070 222 141  
Fax: 024 757 291  
mailto:[bru-repairs@bshg.com](mailto:bru-repairs@bshg.com)

### **BG Bulgaria**

EXPO2000-service  
Ks. Ljulin, bl.549/B - patrer  
1359 Sofia  
Tel.: 02 826 0148  
Fax: 02 925 0991  
mailto:[service@expo2000.bg](mailto:service@expo2000.bg)

### **BH Bahrain, البحرين**

Khalaifat Est.  
P.O.BOX 5111  
Manama  
Tel.: 1759 2233  
Fax: 1759 3340  
mailto:[info@khalaifat.com](mailto:info@khalaifat.com)

### **BR Brasil, Brazil**

Mabe Hortolândia  
Eletrodomésticos LTDA.  
Rua Barão Geraldo Rezende, 250  
13020-440 Campinas/SP  
Tel.: 0800 704 5446  
Fax: 0193 737 7769  
mailto:[bshconsumidor@ATENTO.com.br](mailto:bshconsumidor@ATENTO.com.br)  
[www.boscheletrodomesticos.com.br](http://www.boscheletrodomesticos.com.br)

### **CH Schweiz, Suisse, Svizzera, Switzerland**

BSH Hausgeräte AG  
Werkskundendienst für  
Hausgeräte  
Fahrweidstrasse 80  
8954 Geroldswil  
mailto:[ch-info.hausgeraete@bshg.com](mailto:ch-info.hausgeraete@bshg.com)  
Service Tel.: 0848 840 040  
Service Fax: 0848 840 041  
mailto:[ch-reparatur@bshg.com](mailto:ch-reparatur@bshg.com)  
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080  
Ersatzteile Fax: 0848 880 081  
mailto:[ch-ersatzteil@bshg.com](mailto:ch-ersatzteil@bshg.com)

### **CY Cyprus, Κύπρος**

BSH Ikiakes Syskeves-Service  
39, Arh. Makaariou III Str.  
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosa)  
Tel.: 77 77 807  
Fax: 022 658 128  
mailto:[bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy](mailto:bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy)

### **CZ Česká Republika, Czech Republic**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Firemní servis domácích  
spotřebičů  
Pekařská 10b  
155 00 Praha 5  
Tel.: 0251 095 546  
Fax: 0251 095 549

### **DK Danmark, Denmark**

BSH Hvivedeværer A/S  
Bosch Hvivedevareservice  
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup  
Tel.: 44 89 89 85  
Fax: 44 89 89 86  
mailto:[BSH-Service.dk@BSHG.com](mailto:BSH-Service.dk@BSHG.com)

### **EE Eesti, Estonia**

SIMSON OÜ  
RAUA 55  
10152 Tallinn  
Tel.: 0627 8730  
Fax: 0627 8733  
mailto:[teenindus@simson.ee](mailto:teenindus@simson.ee)

### **ES España, Spain**

BSH Electrodomésticos  
España S. A.  
Servicio BSH al Cliente  
Polígono Malpica, Calle D  
Parcela 96 A  
50016 Zaragoza  
Tel.: 902 351 352  
Fax: 976 578 425  
mailto:[CAU-Bosch@bshg.com](mailto:CAU-Bosch@bshg.com)

### **FI Suomi, Finland**

BSH Kodinkoneet Oy  
Sinimäentie 8 D, PL 66  
02631 Espoo  
Tel.: 020 7510700  
Fax: 020 7510790  
mailto:[Bosch-Service-FI@bshg.com](mailto:Bosch-Service-FI@bshg.com)

**FR France**

BSH Electroménager S.A.S.  
50 rue Ardoin – BP 47  
93401 SAINT-Ouen cedex  
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00

Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn)  
mailto :soa.consommateurs@  
bshg.com

Service Pièces Détachées et  
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn)

**GB Great Britain**

BSH Home Appliances Ltd.  
Customer Service  
Grand Union House  
Old Wolverton Road  
Wolverton  
Milton Keynes MK12 5PT  
To arrange an engineer visit or to  
order replacement spare parts or  
accessories  
Tel.: 0844 892 8979

**GR Greece, Ελλάς**

BSH Ikiakes Siskeves A. B. E.  
Central Branch Services  
17 km E.O. Athinon-Lamias &  
Potamou 20  
145 64 Kifisia  
Greece – Athens  
Tel.: 2104 277 701  
Fax: 2104 277 669  
North-Greece – Thessaloniki  
Tel.: 2310 497 200  
Fax: 2310 497 220  
South-Greece – Heraklion/Kreta  
Tel.: 2810 325 403  
Fax: 2810 324 585  
Central-Greece – Patras  
Tel.: 2610 330 478  
Fax: 2610 331 832  
mailto:cs\_gr\_helpdesk@bshg.com

**HK Hong Kong, 香港**

BSH Home Appliances Limited  
Unit 1 & 2, 3rd Floor  
North Block, Skyway House  
3 Sham Mong Road  
Tai Kok Tsui, Kowloon  
Tel.: 2565 6151  
Fax: 2565 6252  
mailto:bshhkgservice@bshg.com

**HR Hrvatska, Croatia**

Andabaka d.o.o.  
Gunduliceva 10  
21000 Split  
Info-Line: 021 481 403  
Info-Fax: 021 481 402  
mailto:servis@andabaka.hr

**HU Magyarország, Hungary**

BSH Háztartási Készülék  
Kereskedelmi Kft.  
Háztartási gépek márkeszervize  
Királyhágó tér 8-9.  
1126 Budapest  
Hibabejelentés  
Tel.: 01 489 5461  
Fax: 01 201 8786  
mailto:hibabejelentes@bsh.hu  
Alkatrészrendelés  
Tel.: 01 489 5463  
Fax: 01 201 8786  
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu

**IE Republic of Ireland**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F4, Ballymount Drive  
Ballymount Industrial Estate  
Walkinstown  
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories  
Tel.: 01450 2655  
Fax: 01450 2520

**IL Israel, ישראל**

C/S/B Home Appliance Ltd.  
Uliet Building  
2, Hamelacha St.  
Industrial Park North  
71293 Lod  
Tel.: 08 9777 222  
Fax: 08 9777 245  
mailto:csb-serv@zahav.net.il

**IS Iceland**

Smith & Norland hf.  
Noatuni 4  
105 Reykjavik  
Tel.: 0520 3000  
Fax: 0520 3011  
www.sminor.is

**IT Italia, Italy**

BSH Elettrodomestici S.p.A.  
Via. M. Nizzoli 1  
20147 Milano (MI)  
Numero verde 800 829120  
mailto:mil-assistenza@bshg.com

**KZ Kazakhstan, Қазақстан**

Kombitechnocenter  
Seyfulina No:422  
480096 Almaty  
Tel.: 272 793 333  
Fax: 272 798 383  
mailto:cts\_pavel@bk.ru

**LB Lebanon, لبنان**

Teheni, Hana & Co.  
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449  
Jdeideh 1202 2040  
Tel.: 01 255 211  
Fax: 01 257 359  
mailto:Info@Teheni-Hana.com

**LT Lietuva, Lithuania**

Senuku Prekybos Centras UAB.  
Jonavos g. 62  
44192 Kaunas  
Tel.: 0372 12146  
Fax: 0372 12165  
www.senukai.lt

**LU Luxembourg**

BSH électroménagers S. A.  
13-15,ZI Breedeweuves  
1259 Senningerberg  
Tel.: 26349 300  
Fax: 26349 315  
mailto:lux-service.electromenagers@  
bshg.com  
www.bosch-home.com

**LV Latvija, Latvia**

Sia Olimpeks Elektroniks Ltd.  
Bullu street 70c  
1067 Riga  
Tel.: 07 42 41 37  
mailto:bt@olimpeks.lv

**ME Crna Gora, Montenegro**

Elektronika komerc  
Ulica Slobode 17  
84000 Bijelo polje  
Tel.: 084 432 575  
Fax: 084 432 575  
mailto:elektronikabsh@cg.yu

**MK Macedonia, Македония**

Vudelgo  
Pero Nakov b.b.  
1000 Skopje  
Tel.: 02 2580 064  
Tel.: 02 2551 099  
mailto:goran@vudelgo.com.mk

**MT Malta**

Oxford House Ltd.  
Notabile Road  
Mriehel BKR 14  
Tel.: 021 442 334  
Fax: 021 488 656  
[www.oxfordhouse.com.mt](http://www.oxfordhouse.com.mt)

**NL Nederland, Netherlands**

BSH Huishoudapparaten B.V.  
Burg. Stramanweg 122  
1101 EN Amsterdam Zuidoost  
Storingsmelding:  
Tel.: 020 430 3 430  
Fax: 020 430 3 445  
<mailto:contactcenter-nl@bshg.com>

Onderdelenverkoop:

Tel.: 020 430 3 435  
Fax: 020 430 3 400  
<mailto:bosch-onderdelen@bshg.com>

**NO Norge, Norway**

BSH Husholdningsapparater A/S  
Grensesvingen 9  
0661 Oslo  
Tel.: 22 66 06 00  
Fax: 22 66 05 50  
5052 Bergen  
Tel.: 55 59 68 80  
Fax: 55 59 68 90  
7037 Trondheim  
Tel.: 73 95 23 30  
Fax: 73 95 23 40  
<mailto:Bosch-Service-NO@bshg.com>

**NZ New Zealand**

BSH Home Appliances Ltd.  
Unit F 2, 4 Orbit Drive  
Mairangi BAY  
Auckland 0632  
Tel.: 09 477 0492  
Fax: 09 477 2647  
<mailto:bshnz-cs@bshg.com>

**PL Polska, Poland**

BSH Sprzęt Gospodarstwa  
Domowego Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 183  
02-222 Warszawa  
Centralna Serwisu  
Tel.: 0801 191 534  
Fax: 022 57 27 709  
<mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com>

**PT Portugal**

BSHP Electrodomésticos, Lda.  
Rua Alto do Montijo, nº 15  
2790-012 Carnaxide  
Tel.: 707 500 545  
Fax: 21 4250 701  
[mailto:careline.portugal@bshg.com](mailto:mailto:careline.portugal@bshg.com)

**RO România, Romania**

BSH Electrocasnice srl.  
Sos. Bucuresti-Ploiești,  
nr.17-21, sect.1  
13682 Bucuresti  
Tel.: 0801 000 110  
Fax: 021 203 9731  
[mailto:service.romania@bshg.com](mailto:mailto:service.romania@bshg.com)

**RU Russia, Россия**

ООО "БСХ Бытовая техника"  
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19  
119071 Москва  
тел.: 495 737 2961  
факс: 495 737 2982  
[mailto:mok-kdhl@bshg.com](mailto:mailto:mok-kdhl@bshg.com)

**SE Sverige, Sweden**

BSH Hushållsapparater AB  
Landsvägen 32  
169 29 Solna  
Tel.: 0771 11 22 77  
[mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com](mailto:mailto:Bosch-Service-SE@bshg.com)

**SG Singapore, 新加坡**

BSH Home Appliances Pte. Ltd.  
37 Jalan Pemimpin  
Union Industrial Building  
Block A, #01-03  
577177 Singapore  
Tel.: 6751 5000  
Fax: 6751 5005  
[mailto:bshsgp.service@bshg.com](mailto:mailto:bshsgp.service@bshg.com)

**SI Slovenija, Slovenia**

BSH Hišni aparati,d.o.o.  
Litostrojska 48  
1000 Ljubljana  
Tel.: 01 583 08 87  
Fax: 01 583 08 89  
[mailto:informacije.servis@bshg.com](mailto:mailto:informacije.servis@bshg.com)

**SK Slovensko, Slovakia**

Technoservis Bratislava  
Trhová 38  
84108 Bratislava – Doubravka  
Tel.: 02 6446 3643  
Fax: 02 6446 3643

**TR Türkiye, Turkey**

BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A. S.  
Cakmak Mahallesi,  
Balkan Caddesi No: 51  
34770 Ümraniye, İstanbul  
Tel.: 0 216 444 6333  
Fax: 0 216 528 9188  
[mailto:careline.turkey@bshg.com](mailto:mailto:careline.turkey@bshg.com)  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

**TW Taiwan, 台灣**

Achelis Taiwan Co. Ltd.  
4th Floor, No.112  
Chung Hsiao E. Road, Sec. 1  
Taipei ROC 100  
Tel.: 02 5556 2556  
Fax: 02 5556 1235  
[www.boschappliance.com.tw](http://www.boschappliance.com.tw)

**UA Ukraine, Україна**

Київ  
ТОВ "ДойчелектроСервіс"  
тел.: 044 248 71 54, 55  
СП "Аматі-Сервіс"  
тел.: 044 568 51 50  
ТОВ «Техноофіс»  
тел.: 044 274 96 72, 74, 76  
ТОВ "Повуттехсервіс"  
тел.: 044 462 50 05

**XK Kosovo**

NTP GAMA  
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj  
70000 Ferizaj  
Tel.: 038 502 448  
Fax: 029 021 434  
[mailto:gama\\_mb@yahoo.com](mailto:mailto:gama_mb@yahoo.com)

**XS Srbija, Serbia**

SZR "SPECIJALELEKTRO"  
Bulevar Milutina Milankovića 34.  
11070 Novi Beograd  
Tel.: 011 2147 110  
Fax: 011 2139 689  
[mailto:spec.el@eunet.yu](mailto:mailto:spec.el@eunet.yu)

**ZA South Africa**

BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15 th Rd., Randjespark  
Private Bag X36, Randjespark  
1685 Midrand – Johannesburg  
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 011 265 7852  
[mailto:service@bsh.co.za](mailto:mailto:service@bsh.co.za)

# **Garantiebedingungen**

## **DEUTSCHLAND (DE)**

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

1. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 - 6) Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen.

Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, eine nicht haushaltstypische Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind.

Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.

3. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden.

Geräte, die zumutbar (z.B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden.

Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert.

5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.

6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, die die technischen Voraussetzungen (z.B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedingungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern.

### **Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:**

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner zur Verfügung.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
**Carl-Wery-Str. 34 / 81739 München // Germany**

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen aus Deutschland:

### **Bosch-Infoteam**

(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)

**Tel.: 01805 267242\*** oder unter


**bosch-infoteam@bshg.com**

<sup>\*)</sup> 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,


Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Nur für Deutschland gültig!


1




a

**MMR 08..**

f



b


**MMR 15..**

g

d


e

2




A


3




4



5



6



7

