



HEISSLUFT-FRITTEUSE FR 3699 H

Hetelucht friteuse • Friteuse à air chaud • Freidora por aire caliente
Friggitrice ad aria calda • Hot Air Fryer • Frytkownica na gorące powietrze
Forró levegős olajsütő • Фритюрница с горячим воздухом • مقلاة التحمير العميق بالهواء الساخن



Bedienungsanleitung / Garantie

Gebruiksaanwijzing • Mode d'emploi • Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso • Instruction Manual • Instrukcja obsługi / Gwarancja
Használati utasítás • Руководство по эксплуатации • دليل التعلیمات



DEUTSCH

NEDERLANDS

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

ENGLISH

MAGYARUL

РУССКИЙ

العربية

DEUTSCH**ENGLISH****Inhalt**

Übersicht der Bedienelemente	Seite	3
Bedienungsanleitung	Seite	4
Technische Daten	Seite	9
Garantie	Seite	9
Entsorgung.....	Seite	10

Contents

Overview of the Components	Page	3
Instruction Manual.....	Page	35
Technical Data.....	Page	39
Disposal.....	Page	39

NEDERLANDS**JĘZYK POLSKI****Inhoud**

Overzicht van de bedieningselementen	Pagina	3
Gebruiksaanwijzing.....	Pagina	11
Technische gegevens	Pagina	16
Verwijdering.....	Pagina	16

Spis treści

Przegląd elementów obsługi.....	Strona	3
Instrukcja obsługi	Strona	40
Dane techniczne	Strona	45
Warunki gwarancji.....	Strona	45
Usuwanie	Strona	45

FRANÇAIS**MAGYARUL****Sommaire**

Liste des différents éléments de commande	Page	3
Mode d'emploi.....	Page	17
Données techniques	Page	22
Élimination.....	Page	22

Tartalom

A kezelőelemek áttekintése	Oldal	3
Használati utasítás.....	Oldal	46
Műszaki adatok	Oldal	50
Hulladékkezelés.....	Oldal	50

ESPAÑOL**РУССКИЙ****Índice**

Indicación de los elementos de manejo	Página	3
Manual de instrucciones	Página	23
Datos técnicos.....	Página	28
Eliminación.....	Página	28

Содержание

Обзор деталей прибора	стр.	3
Руководство по эксплуатации.....	стр.	51
Технические данные.....	стр.	56
Утилизация	стр.	56


ITALIANO**العربية****Índice**

Elementi di comando	Pagina	3
Istruzioni per l'uso	Pagina	29
Dati tecnici.....	Pagina	34
Smaltimento	Pagina	34

المحتويات		
التوصيل الكهربائي.....	صفحة	3
دليل التطبيقات.....	صفحة	61
البيانات الفنية.....	صفحة	57
التخلص من الجهاز	صفحة	57

Übersicht der Bedienelemente

Overzicht van de bedieningselementen • Liste des différents éléments de commande
Indicación de los elementos de manejo • Elementi di comando • Overview of the Components
Przegląd elementów obsługi • A kezelőelemek áttekintése
Обзор деталей прибора • نظرة عامة على المكونات



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Symbole in dieser Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sind besonders gekennzeichnet. Beachten Sie diese Hinweise unbedingt, um Unfälle und Schäden am Gerät zu vermeiden:

WARNUNG:

Warnt vor Gefahren für Ihre Gesundheit und zeigt mögliche Verletzungsrisiken auf.

ACHTUNG:

Weist auf mögliche Gefährdungen für das Gerät oder andere Gegenstände hin.

HINWEIS:

Hebt Tipps und Informationen für Sie hervor.

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sehr sorgfältig durch und bewahren Sie diese inkl. Garantieschein, Kassenbon und nach Möglichkeit den Karton mit Innenverpackung gut auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Halten Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (auf keinen Fall in Flüssigkeiten tauchen) und scharfen Kanten fern. Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Bei feucht oder nass gewordenem Gerät sofort den Netzstecker ziehen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel), wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Zubehörteile anbringen, zur Reinigung oder bei Störung.
- Betreiben Sie das Gerät **nicht** unbeaufsichtigt. Sollten Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Das Gerät und das Netzkabel müssen regelmäßig auf Zeichen von Beschädigungen untersucht werden. Wird eine Beschädigung festgestellt, darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehör.
- Zur Sicherheit Ihrer Kinder lassen Sie keine Verpackungssteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) erreichbar liegen.

WARNUNG:

Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen.
Es besteht Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Auf dem Produkt finden Sie folgendes Symbol mit Warncharakter:



WARNUNG: Heiße Oberfläche! Verbrennungsgefahr!

Während des Betriebes und danach wird die Temperatur der berührbaren Oberflächen sehr hoch sein.

- Fassen Sie den Frittierbehälter nur am Griff an. Verwenden Sie gegebenenfalls Topfhandschuhe.
- Während des Betriebs kann heißer Dampf aus der Luftaustrittsöffnung austreten. Halten Sie genug Abstand.
- Decken Sie die Lufteinlass- und Luftaustrittsöffnungen nicht ab, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsabstand (15 cm) zu leicht entzündlichen Gegenständen wie Möbel, Vorhänge, etc.!

- Betreiben Sie das Gerät, wegen der aufsteigenden Hitze und der Dämpfe, nicht unter Hängeschränken.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Manipulieren Sie nicht den Sicherheitsschalter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder, die jünger sind als 8 Jahre, sind von dem Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern suchen Sie einen autorisierten Fachmann auf. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, bei der Reinigung in Wasser eingetaucht zu werden. Beachten Sie die Anweisungen, die wir Ihnen im Kapitel „Reinigung“ dazu geben.

Auspicken des Gerätes

1. Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung.
2. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, wie Folien, Füllmaterial, Kabelhalter und Kartonverpackung.
3. Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.
4. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Übersicht der Bedienelemente / Lieferumfang

- 1 Heizungskontrollleuchte
- 2 Betriebskontrollleuchte
- 3 Lufteinlassöffnungen
- 4 Luftauslassöffnungen
- 5 Temperaturregler
- 6 Ein-/Ausschalter/Zeitschaltuhr
- 7 Siebeinsatz
- 8 Griff des Frittierbehälters
- 9 Frittierbehälter

Anwendungshinweise

Standort

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste, ebene und hitzebeständige Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät und das Netzkabel nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden (z. B. Herd, Kochfeld).

Elektrischer Anschluss

Bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob die Netzspannung, die Sie benutzen wollen, mit der des Gerätes übereinstimmt. Die Angaben dazu finden Sie auf dem Typenschild.

Anschlusswert

Insgesamt kann das Gerät eine Leistung von 1400 W aufnehmen.



ACHTUNG: Überlastung!

Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen, da dieses Gerät zu leistungsstark ist.

Gerät ein-/ausschalten

- Das Gerät ist ausgeschaltet, wenn die Zeitschaltuhr auf Position Ø steht.
- Der Betrieb ist nur möglich, wenn der Frittierbehälter im Gerät eingesetzt ist.
- Um das Gerät zu benutzen, stellen Sie mit der Zeitschaltuhr die gewünschte Zeit ein. Und mit dem Temperaturregler stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.



HINWEIS:

Nach Ablauf der Zeit hören Sie einen Signalton. Das Gerät schaltet sich automatisch aus.

Vor der ersten Benutzung

- Am Heizelement befindet sich eine Schutzschicht. Um diese zu entfernen, betreiben Sie das Gerät ca. 10 Minuten lang ohne Inhalt.



HINWEIS:

Leichte Rauch- und Geruchsentwicklung ist bei diesem Vorgang normal. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.



WARNING:

- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen!
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Wischen Sie den Frittierbehälter, den Siebeinsatz und den Innenraum des Gerätes aus, bevor Sie das Gerät benutzen.

Hinweise für die Benutzung

- Dieses Gerät dient zur Zubereitung von festen Nahrungsmitteln. Bereiten Sie keine Suppen oder andere flüssige Nahrungsmittel darin zu.
- Ein Sicherheitsschalter verhindert die Benutzung des Gerätes ohne Frittierbehälter.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, füllen Sie den Frittierbehälter maximal bis zur Markierung **MAX**. Überfüllen Sie niemals den Frittierbehälter, damit die Nahrungsmittel das Heizelement nicht berühren.
- Füllen Sie in den Frittierbehälter niemals Öl oder andere Flüssigkeiten. Um ein knuspriges Ergebnis zu erzielen, können Sie die Nahrungsmittel mit etwas Öl bepinseln.
- Bereiten Sie mit dem Gerät keine sehr fetthaltigen Nahrungsmittel zu (z. B. Würste).
- Im Gerät können alle Nahrungsmittel zubereitet werden, die sich auch für den Backofen eignen.
- Der Siebeinsatz dient dafür, dass das angesammelt Fett sich unten im Frittierbehälter absetzt. So werden die Nahrungsmittel knuspriger.
- Beachten Sie beim Backen von Kuchen, Brot o. Ä., dass der Teig sich ausdehnt. Er darf nicht mit dem Heizelement in Berührung kommen.
- Beim Backen von Brot o. Ä. können Sie den Siebeinsatz entnehmen.
- Nahrungsmittel die beim Garen übereinander liegen, müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden. Damit wird das Ergebnis optimiert und ein ungleichmäßiges Garen verhindert.
- Hausgemachte Kartoffelprodukte wässern Sie nach dem Schneiden mindestens 30 Minuten, um die Kartoffelstärke zu verringern. Anschließend trocknen Sie die Kartoffelstücke mit Küchenpapier gut ab.
- Die Garzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Größe, Beschaffenheit, Menge der Nahrungsmittel und eingestellte Temperatur. Richtwerte finden Sie unter „Tabelle der Garzeiten“.
- Wenn Sie die Heißluffritteuse nicht vorheizen, addieren Sie 3 Minuten zur Garzeit.
- Braten Sie Steaks/größere Mengen Fleisch vorher in einer Pfanne heiß an, bevor Sie es in der Heißluffritteuse garen lassen. Zeit und Temperatur sind abhängig von der gewünschten Garstufe.
- Mit dem Gerät können Sie auch Nahrungsmittel aufwärmen. Stellen Sie dafür die Zeitschaltuhr auf 10 Minuten und den Temperaturregler auf 150 °C ein.

Benutzung des Gerätes

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Netz getrennt und ausgeschaltet ist (Die Kontrollleuchten sind aus).
- Ziehen Sie den Frittierbehälter am Griff aus dem Gerät.
- Setzen Sie ggf. den Siebeinsatz in das Gerät. Die Pfeile am Siebeinsatz und im Frittierbehälter müssen übereinanderstehen. Drücken Sie den Siebeinsatz bis ganz unten.
- Schieben Sie den Frittierbehälter zurück in das Gerät. Er muss einrasten.
- Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät mit der Zeitschaltuhr ein. Die obere Kontrollleuchte leuchtet. Wählen Sie eine Garzeit.
- Stellen Sie mit dem Temperaturregler die gewünschte Temperatur ein. Die untere Kontrollleuchte leuchtet.

HINWEIS:

- Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die untere Kontrollleuchte.
- Sie schaltet sich während des Betriebs an und aus. Dies ist normal und zeigt an, dass die Temperatur thermostatisch kontrolliert und beibehalten wird.
- Ziehen Sie den Frittierbehälter am Griff aus dem Gerät.
- Befüllen Sie den Frittierbehälter mit den gewünschten Nahrungsmitteln.
- Schieben Sie den Frittierbehälter zurück in das Gerät.
- Schütteln Sie ggf. nach der Hälfte der Zubereitungszeit die Nahrungsmittel. Ziehen Sie dafür den Frittierbehälter am Griff heraus.

WARNUNG: Heißer Dampf kann austreten!

- Schieben Sie den Frittierbehälter zurück in das Gerät.

Betrieb beenden

- Ein Signal ertönt, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Ziehen Sie den Frittierbehälter am Griff heraus.
- Geben Sie die Nahrungsmittel in eine hitzebeständige Schüssel.
- Schieben Sie den Frittierbehälter zurück in das Gerät.

HINWEIS:

Sie können den Betrieb auch vorzeitig beenden, indem Sie die Zeitschaltuhr auf 0 stellen.

Tabelle der Garzeiten

Nahrungsmittel	MIN / MAX ca. Menge (g)	Garzeit (Minuten)	Temperatur °C
Kartoffelprodukte			
Dünne tiefgekühlte Pommes frites	300-700	12-16	200
Dicke tiefgekühlte Pommes frites		12-20	
Hausgemachte Pommes frites	300-800	18-25	180
Hausgemachte Kartoffelecken		18-22	
Hausgemachte Kartoffelwürfel	300-750	12-18	180
Kartoffelgratin	500	18-22	
Rösti	250	15-18	
Fleisch			
Steak	100-500	8-12	180
Schweinekotelett		10-14	
Hamburger		7-14	
Würstchen im Teigmantel		13-15	200
Geflügel			
Hähnchen-Unterschenkel	100-500	18-22	180
Hühnerbrust		10-15	
Gebackenes			
Kuchen, Ø max. 15 cm	300	20-25	160
Muffins		15-18	200
Quiche, Ø max. 15 cm	400	20-22	180
Imbiss			
Gefrorene Chicken Nuggets	100-400	6-10	200
Gefrorene Fischstäbchen			
Frühlingsrollen		8-10	160
Gefüllte Gemüsesorten		10	
Gefrorene panierte Käsesnacks		8-10	180

Reinigung

⚠️ WARNUNG:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser! Es könnte zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

⚠️ ACHTUNG: Antihaftbeschichtung

- Benutzen Sie keine Drahtbürste oder andere scheinende Gegenstände.
- Benutzen Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.

⚠️ WARNUNG:

Lassen Sie den Siebeinsatz erst abkühlen, bevor Sie diesen aus dem Frittierbehälter entnehmen!

Den Frittierbehälter und den Siebeinsatz können Sie in einem warmen Spülbad reinigen.

- Reinigen Sie das Gerät von innen und außen mit einem leicht feuchten, nicht nassen Tuch.

Aufbewahrung

- Reinigen Sie das Gerät wie beschrieben und lassen Sie es vollständig trocknen.
- Wir empfehlen, das Gerät in der Original-Verpackung aufzubewahren, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten.
- Lagern Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern an einem gut belüfteten und trockenen Ort.

Störungsbehebung

Tritt ein Problem auf, liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bevor Sie sich an unseren Service wenden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät ist ohne Funktion.	Das Gerät hat keine Stromversorgung.	Überprüfen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät. Setzen Sie den Netzstecker richtig ein. Kontrollieren Sie die Haussicherung.
	Sie haben keine Garzeit eingestellt.	Wählen Sie eine gewünschte Garzeit.
Die Nahrungsmittel sind noch nicht fertig gegart.	Der Frittierbehälter ist überfüllt.	Reduzieren Sie die Menge der Nahrungsmittel. Kleinere Mengen werden gleichmäßiger gegart.
	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Temperatur mit dem Temperaturregler höher ein (siehe „Tabelle der Garzeiten“).
	Die Garzeit ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie die Zeit mit der Zeitschaltuhr höher ein (siehe „Tabelle der Garzeiten“).
Die Nahrungsmittel sind ungleichmäßig gegart.	Wenn Nahrungsmittel übereinander liegen, ist keine ausreichende Luftzirkulation gegeben.	Die Nahrungsmittel müssen nach der Hälfte der Zubereitungszeit geschüttelt werden.
Die Nahrungsmittel sind nicht knusprig.	Es wurden Nahrungsmittel verwendet, die nur für eine herkömmliche Friteuse geeignet sind.	Verwenden Sie ofenfertige Nahrungsmittel oder bestreichen Sie sie mit etwas Öl.
Rauch tritt aus dem Gerät.	Sie bereiten sehr fetthaltige Nahrungsmittel zu.	Durch Fettspritzer im Inneren des Gerätes kann es zur Rauchentwicklung kommen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
	Im Frittierbehälter befinden sich noch Fettrückstände vom vorherigen Gebrauch.	Reinigen Sie den Frittierbehälter nach jedem Gebrauch wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Technische Daten

Modell: FR 3699 H
 Spannungsversorgung: 220-240V~, 50-60Hz
 Leistungsaufnahme: 1400W
 Schutzklasse: I
 Nettogewicht: ca. 3,70kg

Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.

Hinweis zur Richtlinienkonformität

Hiermit erklärt der Hersteller, dass sich das Gerät FR 3699 H in Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen befindet:

- Europäische Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU
- EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014 / 30 / EU
- Ökodesign Richtlinie 2009 / 125 / EG
- RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU

Garantie

Garantiebedingungen

1. Gegenüber Verbrauchern gewähren wir bei privater Nutzung des Geräts eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Ist das Gerät zur gewerblichen Nutzung geeignet, gewähren wir beim Kauf durch Unternehmer für das Gerät eine Garantie von 12 Monaten.

Die Garantiezeit für Verbraucher reduziert sich auf 12 Monate, sofern sie ein zur gewerblichen Nutzung geeignetes Gerät – auch teilweise – gewerblich nutzen.

2. Voraussetzung für unsere Garantieleistungen sind der Kauf des Geräts in Deutschland bei einem unserer Vertragshändler sowie die Übersendung einer Kopie des Kaufbelegs und dieses Garantiescheins an uns.

Befindet sich das Gerät zum Zeitpunkt des Garantiefalls im Ausland, muss es auf Kosten des Käufers uns zur Erbringung der Garantieleistungen zur Verfügung gestellt werden.

3. Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erkennbarkeit uns gegenüber schriftlich angezeigt werden. Besteht der Garantieanspruch zu Recht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden / Mangel behoben werden soll, ob durch Reparatur oder durch Austausch eines gleichwertigen Geräts.

4. Garantieleistungen werden nicht für Mängel erbracht, die auf der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäßer Behandlung oder normaler Abnutzung des Geräts beruhen. Garantieansprüche sind ferner ausgeschlossen für leicht zerbrechliche Teile, wie zum Beispiel Glas oder Kunststoff. Schließlich sind Garantie-

ansprüche ausgeschlossen, wenn nicht von uns autorisierte Stellen Arbeiten an dem Gerät vornehmen.

5. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert. Es besteht auch kein Anspruch auf neue Garantieleistungen. Diese Garantieklärung ist eine freiwillige Leistung von uns als Hersteller des Geräts. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Nachergänzung, Rücktritt, Schadensersatz und Minderung) werden durch diese Garantie nicht berührt.

Stand 06 2012

Garantieabwicklung

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Sollte Ihr Gerät innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweisen, steht Ihnen die schnellste und komfortabelste Möglichkeit der Reklamationsanmeldung über unser SLI-Internet-Serviceportal zur Verfügung.

www.sli24.de

Bitte melden Sie direkt den Servicevorgang auf unserem Online Serviceportal www.sli24.de an. Sie erhalten wenige Sekunden nach Abschluss der Anmeldung ein kostenloses Versandticket per E-Mail übermittelt. Zusätzlich erhalten Sie weitere Informationen zur Abwicklung Ihrer Reklamation.

Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten, die direkt nach Ihrer Anmeldung per E-Mail an Sie übermittelt werden, können Sie den Status Ihres Vorgangs auf unserem Serviceportal www.sli24.de online verfolgen.

Sie brauchen das kostenlose Versandticket nur noch auf die Verpackung Ihres gut verpackten Gerätes zu kleben und das Paket bei der nächsten Annahmestelle der Deutschen Post / DHL abzugeben. Der Versand erfolgt für Sie kostenlos an unser Servicecenter bzw. Servicepartner.

So einfach kann Service sein!

1. Anmelden
2. Einpacken
3. Ab zur Post damit

Fertig, so einfach geht es!

Bitte vergessen Sie nicht, dem Gerät eine Kopie Ihres Kaufbeleges (Kassenbon, Rechnung, Lieferschein) als Garantienachweis beizulegen, da wir sonst keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen können.

Unser Serviceportal www.sli24.de bietet Ihnen weitere Leistungen an:

- Downloadbereich für Bedienungsanleitungen
- Downloadbereich für Firmwareupdates
- FAQ's, die Ihnen Problemlösungen anbieten
- Kontaktformular
- Zugang zu unseren Zubehör- und Ersatzteile-Websshops

Auch nach der Garantie sind wir für Sie da! – Kosten-günstige Reparaturen zum Festpreis!

Bitte nehmen Sie in keinem Fall eine unfreie Einsendung Ihres Gerätes vor. Unfreie Lieferungen werden von uns nicht angenommen. Es entstehen Ihnen damit erhebliche Kosten.

Stand 06 2012

Entsorgung

Bedeutung des Symbols „Mülltonne“



Schonen Sie unsere Umwelt, Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Nutzen Sie die für die Entsorgung von Elektrogeräten vorgesehenen Sammelstellen und

geben dort Ihre Elektrogeräte ab die Sie nicht mehr benutzen werden.

Sie helfen damit die potenziellen Auswirkungen, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten.

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die Gemeindeverwaltungen.

Gebruikaanwijzing

Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid zijn speciaal gekenmerkt. Neem deze aanwijzingen strikt in acht om ongevallen en schade aan het apparaat te vermijden:

WAARSCHUWING:

Waarschuwt voor gevaren voor uw gezondheid en toont mogelijk letselrisico's.

LET OP:

Wijst op mogelijke gevaren voor het apparaat of andere voorwerpen.

OPMERKING:

Kenmerkt tips en informatie voor u.

Algemene opmerkingen

Lees vóór de ingebruikname van dit apparaat de handleiding uiterst zorgvuldig door en bewaar deze goed, samen met het garantiebewijs, de kassabon en zo mogelijk de doos met de binnenverpakking. Geef ook de handleiding mee wanneer u de machine aan derden doorgeeft.

- Gebruik het apparaat uitsluitend privé en uitsluitend voor de voorgeschreven toepassing. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Beschermt het tegen hitte, directe zonnestralen, vocht (in geen geval in vloeistoffen dompelen) en scherpe randen. Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Bij vochtig of nat geworden apparaat onmiddellijk de stroomtoevoer onderbreken.
- Schakel het apparaat uit en onderbreek altijd de stroomtoevoer (trek aan de stekker, niet aan de kabel) wanneer u het apparaat niet gebruikt, hulpstukken aanbrengt, reinigt of wanneer storingen optreden.
- Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht werken. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de ruimte verlaat. Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Het apparaat en de netkabel moeten regelmatig op zichtbare schade worden gecontroleerd. Wanneer u schade vaststelt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Laat om veiligheidsredenen geen verpakkingsdelen (plasticzak, doos, piepschuim, enz.) binnen het bereik van uw kinderen liggen.

WAARSCHUWING:

Laat kleine kinderen niet met de folie spelen.
Er bestaat gevaar voor verstikking!

Speciale veiligheidsinstructies voor dit apparaat

U vindt het volgende symbool met een waarschuwing aard op het product:



WAARSCHUWING: Heet oppervlak! Gevaar op brandwonden!

Tijdens en na gebruik kunnen delen van de buitenkant van het apparaat erg heet worden.

- Houd het frituurmandje alleen vast aan het handvat. Gebruik zo nodig ovenhandschoenen.
- Tijdens het gebruik kan hete stoom vrijkomen uit de luchtauitlaatopeningen. Houd voldoende afstand.
- Dek de luchtinlaat en de luchtauitlaatopeningen niet af om een goede luchtcirculatie te garanderen.

- Houd voldoende afstand (15 cm) van licht ontvlambare voorwerpen, zoals meubels, gordijnen, enz.!
- Plaats het apparaat nooit onder keukenkastjes vanwege rijzende hitte en dampen.
- Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Verander niets aan de veiligheidsschakelaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 8 jaar of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden verricht, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en begeleid worden.
- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Repareer het apparaat niet zelf. Neem altijd contact op met een erkende monteur. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant, zijn dealer of vergelijkbare, erkende personen vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Dit apparaat mag niet in water ondergedompeld worden tijdens het reinigen. Let op de voorschriften die we voor u hebben opgenomen in het hoofdstuk "Reiniging".

Het apparaat uitpakken

1. Verwijder het apparaat uit de verpakking.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen, zoals folies, vulmateriaal, kabelbinders en kartonverpakking.
3. Controleer de omvang van de leveringen op compleetheid.
4. Indien er sprake is van ontbrekende onderdelen of duidelijke schade, dient het apparaat niet te worden gebruikt. Breng het apparaat onmiddellijk terug naar de verkoper.

Overzicht van de bedieningselementen/ Omvang van de levering

- 1 Indicatielampje verwarmen
- 2 Controlelampje
- 3 Luchtinlaat-openingen
- 4 Luchttuitlaat-openingen
- 5 Temperatuurregelaar
- 6 Aan/uit-schakelaar/timer
- 7 Filterinzet
- 8 Handvat van het frituurmandje
- 9 Frituurmandje

Opmerkingen voor het gebruik

Locatie

- Zet het apparaat op een niet-gladde, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Zorg dat het apparaat en het netsnoer nooit op een heet oppervlak of in de buurt van hittebronnen (fornuis, oven) terecht komen.

Elektrische aansluiting

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleert u de te gebruiken netspanning overeenkomt met die van het apparaat. U vindt de benodigde informatie op het typeplaatje.

Aansluitwaarde

Het apparaat kan maximaal een vermogen van 1400 W opnemen.

LET OP: Overbelasting!

Gebruik geen meervoudige contactdozen omdat dit apparaat te veel vermogen heeft.

Het apparaat in-/uitschakelen

- Het apparaat is uitgeschakeld als de timer in de O stand staat.
- Bediening is alleen mogelijk als het frituurmandje geplaatst is.
- Stel de gewenste tijd in met de timer om het apparaat te gebruiken. Stel de temperatuur in op de gewenste temperatuur.

OPMERKING:

Als de tijd verstrekken is, hoort u een geluidssignaal. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

Alvorens ingebruikname

- Het verwarmingselement heeft een beschermende laag. Zet het apparaat ongeveer 10 minuten aan zonder voedsel om dit te verwijderen.

OPMERKING:

Lichte rook- en stankontwikkeling zijn bij deze procedure normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.

WAARSCHUWING:

Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt!

- Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Veeg het frituurmandje, de filterinzet en de binnenkant van het apparaat voor gebruik schoon.

Gebruiksaanwijzingen

- Dit apparaat wordt gebruikt voor het bereiden van vast voedsel. Niet geschikt voor het bereiden van soepen of vloeibare voedingswaren.
- Een veiligheidsschakelaar voorkomt gebruik van het apparaat zonder frituurmandje.
- Om een optimaal resultaat te bereiken vult u het frituurmandje niet verder dan de **MAX** markering. Doe het frituurmandje nooit te vol zodat het voedsel niet in contact komt met het verwarmingselement.
- Doe nooit olie of andere vloeistoffen in het frituurmandje. Om een knapperig resultaat te bereiken kunt u het voedsel insmeren met een beetje olie.
- Gebruik het apparaat niet voor voedsel met veel vet (bijv. worstjes).
- Alle voedsel dat geschikt is voor bereiding in de oven kan ook in dit apparaat bereid worden.
- De filterinzet helpt het opgehoede vet op de bodem van de frituurmand te laten bezinken. Dat maakt het voedsel knapperiger.
- Onthoud dat deeg uitzet tijdens het bakken van cake, brood of iets dergelijks. Er mag niets in contact komen met het verwarmingselement.
- Verwijder de filterinzet wanneer u brood etc. wilt gaan bakken.
- Als het voedsel op elkaar ligt, dient het halverwege de bereidingstijd omgeschud te worden. Zo is het resultaat optimaal en het voorkomt ongelijke garing.
- Laat zelfgemaakte aardappelproducten na het snijden minimaal 30 minuten in water staan om het zetmeel te verwijderen. Droog de stukjes aardappel dan met keukenpapier af.
- De gaartijd is afhankelijk van verschillende factoren: Afmeting, staat, hoeveelheid etenswaar en ingestelde

temperatuur. Voor standaard waardes zie "Tabel met bereidingstijden".

- Als u de hetelucht friteuse niet voorverwarmt, voeg dan 3 minuten extra bereidingstijd toe.
- Bak biefstuk/grotere hoeveelheden vlees in een pan aan voor u ze in de hetelucht friteuse doet. Tijd en temperatuur zijn afhankelijk van de gewenste gaarheid.
- U kunt ook voedsel opwarmen met dit apparaat. Stel de temperatuur in op 150 °C en de timer op 10 minuten.

Gebruik van het apparaat

- Overtuig u ervan dat de stroomtoevoer naar het apparaat onderbroken is en dat het apparaat is uitgeschakeld (De controlelampjes zijn uit).
- Trek het frituurmandje aan het handvat uit het apparaat.
- Plaats de filterinzet indien nodig in het apparaat. De pijlen op de filterinzet en het frituurmandje dienen overeen te komen. Druk de filterinzet helemaal omlaag.
- Schuif het frituurmandje terug in het apparaat. Het moet vastklikken.
- Sluit het apparaat aan op een correct geaard stopcontact.
- Zet het apparaat aan met de schakelaar. Het bovenste indicatielampje licht op. U kunt een bereidingstijd selecteren.
- Zet de temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur. Het onderste indicatielampje licht op.

OPMERKING:

- Zodra het onderste indicatielampje dooft, is de ingestelde temperatuur bereikt.
- Het gaat tijdens gebruik aan en uit. Dit is normaal en betekent dat de temperatuur via de thermostaat gecontroleerd en constant gehouden wordt.

- Trek het frituurmandje aan het handvat uit het apparaat.
- Vul het frituurmandje met het gewenste voedsel.
- Schuif het frituurmandje terug in het apparaat.
- Schud indien nodig het voedsel halverwege de bereidingstijd. Om dit te doen, trekt u het frituurmandje aan het handvat naar buiten.

WAARSCHUWING:

Er kan hete stoom vrijkomen!

- Schuif het frituurmandje terug in het apparaat.

Einde van de werking

- Er klinkt een piep als de ingestelde tijd verlopen is.

OPMERKING:

U kunt ook de handeling afbreken door de timer op de Ø stand te zetten.

- Trek het frituurmandje aan het handvat naar buiten.
- Doe het voedsel in een hittebestendige schaal.
- Schuif het frituurmandje terug in het apparaat.

Tabel met bereidingstijden

Voedsel	MIN / MAX Hoeveelh. (g) bij benadering	Bereidingstijd (minuten)	Temperatuur (°C)
Aardappelproducten			
Dunne bevoren Franse frietjes	300 - 700	12 - 16	200
Dikke bevoren frieten		12 - 20	
Zelfgemaakte friet	300 - 800	18 - 25	180
Zelfgemaakte aardappelpartjes		18 - 22	
Zelfgemaakte aardappelblokjes	300 - 750	12 - 18	
Aardappelgratin	500	18 - 22	
Gebakken aardappels	250	15 - 18	
Vlees			
Biefstuk	100 - 500	8 - 12	180
Karbonade		10 - 14	
Hamburger		7 - 14	
Worstjes in deeg		13 - 15	200
Gevogelte			
Kippenpootje	100 - 500	18 - 22	180
Kipfilet		10 - 15	
Gebakken			
Cake, Ø max. 15 cm	300	20 - 25	160
Muffins		15 - 18	200
Quiche, Ø max. 15 cm	400	20 - 22	180
Lichte hapjes			
Bevoren kipnuggets	100 - 500	6 - 10	200
Bevoren vissticks		8 - 10	
Loempia's	100 - 400	10	160
Gevulde groenten		8 - 10	180
Bevoren gepaneerde kaassnacks			

Reiniging

NEDERLANDS

⚠ WAARSCHUWING:

- Schakel het apparaat vóór de reiniging altijd uit en trek de netstekker uit de contactdoos. Wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.
- Dompel het apparaat niet onder in water! Het kan tot elektrische schokken of brand leiden.

⚠ LET OP: Anti-aanbaklaag

- Gebruik geen draadborstel of andere schurende voorwerpen.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

⚠ WAARSCHUWING:

Laat de filterinzet afkoelen voor u deze uit het frituurmandje neemt!

Het frituurmandje en de filterinzet kunnen met een warm sopje gereinigd worden.

- Maak het apparaat van binnen en buiten met een vochtige, maar niet natte doek schoon.

Opslaan

- Reinig het apparaat zoals beschreven. Laat de accessoires volledig drogen.
- Wij raden u aan het apparaat in de originele verpakking te bewaren als het voor een langere periode niet wordt gebruikt.
- Bewaar het apparaat op een goed geventileerde en droge plaats buiten het bereik van kinderen.

Verhelpen van storingen

Als er een probleem optreedt is dit vaak niets ernstigs. Voor u contact opneemt met onze servicedienst, vragen wij u de onderstaande informatie door te lezen:

Probleem	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Het apparaat functioneert niet.	Het apparaat ontvangt geen voeding.	Controleer het stopcontact met een ander apparaat. Steek de stekker correct in het stopcontact. Controleer de hoofdcircuitbreker.
	U hebt de bereidingsijd niet ingesteld.	Stel de gewenste bereidingsijd in.
Het voedsel is niet overal geheel gaar.	Het frituurmandje zit te vol.	Verminder de hoeveelheid voedsel. Kleinere hoeveelheden worden gelijkmatiger gaar.
	De temperatuur is te laag ingesteld.	Zet de temperatuur hoger met de temperatuurregelaar (zie de "Tabel met bereidingsijden").
	De bereidingsijd is te kort ingesteld.	Gebruik de timer om de tijd te verhogen (zie de "Tabel met bereidingsijden").
Niet alle voedsel is ongelijkmatig gaar.	Als het voedsel bovenop elkaar ligt is er onvoldoende luchtcirculatie.	Schud het voedsel halverwege de bereidingsijd.
Het voedsel is niet knapperig.	Er is voedsel gebruikt dat alleen geschikt is voor een conventionele friteuse.	Gebruik oven-voedsel of besprenkel het met wat olie.
Er komt rook uit het apparaat.	U bent erg vet voedsel aan het bereiden.	Vetspetters in het apparaat kan de uitstoot van rook veroorzaken. Zorg voor een goede ventilatie.
	In het frituurmandje zit nog vet van de vorige bereiding.	Reinig het frituurmandje na elk gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging".

Technische gegevens

Model:..... FR 3699 H
Spanningstoever:..... 220-240V~, 50-60Hz
Opgenomen vermogen:..... 1400W
Beschergingsklasse:..... I
Nettogewicht ong. 3,70kg

Het recht om technische en ontwerpaanpassingen te maken in de loop van voortdurende productontwikkeling blijft voorbehouden.

Dit apparaat is gekeurd conform de op dit moment van toepassing zijnde CE-richtlijnen zoals bijvoorbeeld elektromagnetische compatibiliteit en laagspanningsvoorschriften en is geconstrueerd volgens de nieuwste veiligheidstechnische voorschriften.

Verwijdering

Betekenis van het "vuilnisbak"-symbool



Houd rekening met het milieu, gooい elektrische apparaten niet weg bij het huishoudafval.

Breng overbodige of defecte elektrische apparaten naar gemeentelijke inzamelpunten.



Help potentiële milieu- en gezondheidsgevaren door onverantwoordelijk wegwerpen te voorkomen.

Draag bij aan hergebruik en ander opnieuw gebruik van oude elektrische en elektronische apparaten.

Uw gemeente kan u informatie geven over inzamelingspunten.

Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons que vous saurez profiter votre appareil.

Symboles de ce mode d'emploi

Les informations importantes pour votre sécurité sont particulièrement indiquées. Veillez à bien respecter ces indications afin d'éviter tout risque d'accident ou d'endommagement de l'appareil :

AVERTISSEMENT :

Prévient des risques pour votre santé et des risques éventuels de blessure.

ATTENTION :

Indique les risques pour l'appareil ou tout autre appareil.

NOTE :

Attire votre attention sur des conseils et informations.

Notes générales

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant de mettre l'appareil en marche pour la première fois. Conservez le mode d'emploi ainsi que le bon de garantie, votre ticket de caisse et si possible, le carton avec l'emballage se trouvant à l'intérieur. Si vous remettez l'appareil à des tiers, veuillez-le remettre avec son mode d'emploi.

- N'utilisez cet appareil que pour un usage privé et pour les tâches auxquelles il est destiné. Cet appareil n'est pas prévu pour une utilisation professionnelle.
- Ne l'utilisez pas en plein air. Protégez-le de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité (ne le plongez en aucun cas dans l'eau) et des objets tranchants. N'utilisez pas cet appareil avec des mains humides. S'il arrive que de l'humidité ou de l'eau atteignent l'appareil, débranchez aussitôt le câble d'alimentation.
- Arrêtez l'appareil et débranchez toujours le câble d'alimentation de la prise de courant (en tirant sur la fiche et non pas sur le câble) si vous n'utilisez pas l'appareil, si vous installez les accessoires, pour le nettoyage ou en cas de panne.
- **Ne laissez jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.** Lorsque vous quittez la pièce, toujours arrêter l'appareil. Débranchez la fiche de la prise.
- Il y a lieu d'inspecter l'appareil et le bloc d'alimentation régulièrement en vue d'éventuels signes d'endommagements. Lorsqu'un endommagement est détecté, l'appareil ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez que les accessoires d'origine.
- Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.

AVERTISSEMENT :

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le film.

Il y a risque d'étouffement !

Conseils de sécurité spécifiques à cet appareil

Vous trouverez le symbole suivant accompagné d'un avertissement sur le produit :



AVERTISSEMENT : Surface chaude !

Danger de brûlure !

Pendant et après le fonctionnement, la température des surfaces accessibles sera très élevée.

- Tenez toujours le panier de friture par la poignée seulement. Si nécessaire, utilisez des maniques.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, de la vapeur chaude peut s'échapper par l'ouverture de sortie d'air. Gardez vos distances.

- Ne couvrez pas les ouvertures d'entrée et de sortie d'air, afin d'assurer une circulation d'air suffisante.
- Éloignez l'appareil d'au moins 15 cm des objets facilement inflammables tels que les meubles, les rideaux, etc. !
- En raison de la montée de la chaleur et des vapeurs, ne placez pas l'appareil sous les placards muraux.
- N'utilisez pas l'appareil avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.
- Ne modifiez pas l'interrupteur de sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes à capacité physique, sensorielle ou mentale réduite ou qui manquent d'expérience et de connaissance, tant qu'elles sont supervisées ou qu'elles ont reçues des instructions sur l'utilisation de l'appareil en sécurité et qu'elles comprennent les dangers inhérents.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne peuvent pas être effectués par les enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et supervisés.
- Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Contactez toujours un technicien agréé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes ayant qualité semblable afin d'éviter un risque.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être immergé dans l'eau pendant le nettoyage. Veuillez observer les instructions figurant dans le « Nettoyage ».

Déballer l'appareil

1. Retirez l'appareil de son emballage.
2. Retirez tous les matériaux d'emballage comme le film plastique, le rembourrage, les attache-câbles et la boîte.
3. Vérifiez que tout vous a bien été livré.
4. En cas de pièces manquantes ou de dégâts visibles, n'utilisez pas l'appareil. Renvoyez-le immédiatement à votre détaillant.

Liste des différents éléments de commande / Contenu de la livraison

- 1 Témoin de chauffage
- 2 Témoin de fonctionnement
- 3 Ouvertures d'entrée d'air
- 4 Ouvertures de sortie d'air
- 5 Molette de réglage de la température
- 6 Interrupteur marche / arrêt / minuteur
- 7 Insert de tamisage
- 8 Poignée du panier de friture
- 9 Panier de friture

Notes d'utilisation

Emplacement

- Posez l'appareil sur une surface antidérapante, plate et qui résiste à la chaleur.
- Assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation ne soient jamais placés sur des surfaces chaudes ou à proximité de sources de chaleur (p. ex., cuisinière, plaque chauffante).

Connexion électrique

Avant de brancher la prise dans la fiche, vérifiez que la tension du secteur que vous utilisez correspond à la tension de l'appareil. Vous trouverez l'information nécessaire sur la plaque d'identification.

Puissance électrique

Au total, l'appareil peut absorber une puissance de 1400 W.

ATTENTION : Surcharge !

N'utilisez pas de prises multiples étant donné que le présent appareil est trop puissant.

Allumer / éteindre l'appareil

- L'appareil est éteint si le minuteur est réglé sur la position **O**.
- L'appareil peut seulement fonctionner quand le panier de friture est inséré dans l'appareil.
- Pour utiliser cet appareil, réglez le temps souhaité avec le minuteur. Puis, réglez la température souhaitée avec la molette de réglage de la température.

NOTE :

Une fois le temps écoulé, une sonnerie retentira. L'appareil s'éteindra automatiquement.

Avant première utilisation

- Une couche de protection se situe sur l'élément chauffant. Pour l'enlever, faites fonctionner l'appareil pendant environ 10 minutes, vide.

NOTE :

L'émanation légère de fumée et d'odeurs est alors normale. Veillez à une aération suffisante.

AVERTISSEMENT :

Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer !

- Débranchez le câble de la prise de courant.
- Essuyez le panier de friture, l'insert de tamisage et l'intérieur de l'appareil avant utilisation.

Conseils d'utilisation

- Cet appareil sert à préparer des aliments solides. N'y préparez pas de soupe ou d'aliments liquides.
- Un interrupteur de sécurité empêche l'utilisation de l'appareil sans le panier de friture.
- Pour obtenir un résultat optimal, remplissez le panier de friture jusqu'au marquage maximal **MAX** uniquement. Ne remplissez jamais excessivement le panier de friture, afin d'éviter que les aliments ne touchent l'élément chauffant.
- Ne mettez jamais d'huile ni d'autre liquide dans le panier de friture. Pour obtenir des résultats croustillants, vous pouvez badigeonner les aliments avec un peu d'huile.
- Ne préparez pas d'aliments très gras tels que des saucisses dans l'appareil.
- Tous les aliments convenant à un four peuvent également être préparés dans l'appareil.
- L'insert de tamisage aide la graisse accumulée à se déposer au fond du panier de friture. Cela rend la nourriture plus croustillante.
- Sachez qu'une pâte gâteau, pain, etc. gonfle pendant la cuisson. Rien ne doit entrer en contact avec l'élément chauffant.
- Retirez l'insert de tamisage si souhaitez cuire du pain, etc.
- Les aliments qui sont cuits l'un sur un autre doivent être remués à mi-cuisson. Cela améliorera le résultat et rendra la cuisson plus uniforme.
- Versez de l'eau sur des préparations maison à base de pommes de terre après découpe au moins 30 minutes afin de réduire l'amidon des pommes de terre. Ensuite, séchez les morceaux de pomme de terre avec du papier.
- Le temps de cuisson dépend de plusieurs facteurs : Taille, état, quantité d'aliment et température de consigne. Pour des valeurs standards, voir le « Tableau des durées de cuisson ».

- Si vous ne préchauffez pas la friteuse à chaleur tournante, ajoutez 3 minutes à la durée de cuisson.
- Faire frire les steaks/de plus grandes quantités de viande dans une poêle précédemment avant de faire cuire dans la friteuse à chaleur tournante. La durée et la température dépendent du degré de cuisson désiré.
- Cet appareil permet également de réchauffer des aliments. Réglez le minuteur sur 10 minutes et la température sur 150 °C.

Utiliser l'appareil

1. Assurez-vous que l'appareil est arrêté et débranché (Les témoins lumineux sont éteints).
2. Retirez le panier de friture de l'appareil à l'aide de la poignée.
3. Mettez l'insert de tamisage dans l'appareil si besoin. Les flèches sur l'insert de tamisage et le panier de friture doivent correspondre. Poussez l'insert de tamisage complètement au fond.
4. Faites glisser le panier de friture de nouveau dans l'appareil. Il doit s'enclencher.
5. Branchez l'appareil à une prise correctement mise à la terre.
6. Mettez l'appareil en marche avec l'interrupteur marchearrêt. Le témoin supérieur s'allume. Vous pouvez sélectionner une durée de cuisson.
7. Réglez le thermostat sur la température voulue. Le témoin inférieur s'allume.

NOTE :

- Le témoin inférieur s'éteint dès que la température de consigne est atteinte.
- Il s'allume et s'éteint lors du fonctionnement de l'appareil. Ceci est normale et indique que la température est contrôlée et maintenue par régulation thermostatique.

8. Retirez le panier de friture de l'appareil à l'aide la poignée.
9. Remplissez le panier de friture avec les aliments voulus.
10. Faites glisser le panier de friture de nouveau dans l'appareil.
11. Si nécessaire, remuez les aliments à mi-cuisson. Pour ce faire, retirez le panier de friture à l'aide de la poignée.

AVERTISSEMENT :

De la vapeur brûlante peut s'échapper !

12. Faites glisser le panier de friture de nouveau dans l'appareil.

Fin de fonctionnement

1. Un bip indiquera quand la durée réglée se sera écoulée.

NOTE :

Vous pouvez également annuler l'opération en réglant le minuteur sur la position O.

2. Retirez le panier de friture à l'aide de la poignée.
3. Mettez les aliments dans un récipient résistant à la chaleur.
4. Faites glisser le panier de friture de nouveau dans l'appareil.

Tableau des durées de cuisson

Aliment	MIN/MAX quantité environ (g)	Durée de cuisson (minutes)	Température (°C)
Produits à base pomme de terre			
Frites congelées fines	300-700	12-16	200
Frites congelées épaisses		12-20	
Frites maison	300-800	18-25	180
Quartiers de pomme de terre maison		18-22	
Dés de pomme de terre maison		12-18	
Gratin de pomme de terre		18-22	
Pommes de terre rissolées	250	15-18	
Viande			
Steak	100-500	8-12	180
Côtelette de porc		10-14	
Hamburger		7-14	
Saucisses en pâte		13-15	200
Volaille			
Cuisse de poulet	100-500	18-22	180
Blanc de poulet		10-15	
Cuisson au four			
Gâteau, Ø max. 15 cm	300	20-25	160
Muffins		15-18	200
Quiche, Ø max. 15 cm	400	20-22	180
Repas légers			
Croquettes de poulet congelées	100-500	6-10	200
Bâtonnets de poisson congelés			
Rouleaux de printemps		8-10	
Légumes farcis		10	160
Collations au fromage panées congelés		8-10	180

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT :

- Toujours arrêter l'appareil avant le nettoyage et débrancher la fiche. Patientez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ! Sinon, cela peut causer un choc électrique ou un incendie.

⚠ ATTENTION : Revêtement anti-adhésif

- N'utilisez jamais de brosse métallique ni d'ustensile abrasif.
- N'utilisez jamais de détergent abrasif.

⚠ AVERTISSEMENT :

Laissez l'insert de tamisage refroidir avant de le retirer du panier de friture !

- Le panier de friture et l'insert de tamisage peuvent être nettoyés par rinçage chaud.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement humide, mais pas mouillé.

Stockage

- Nettoyez l'appareil comme il est décrit. Laissez complètement sécher les accessoires.
- Nous vous recommandons de conserver l'appareil dans son emballage d'origine s'il ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes.
- Conservez toujours l'appareil hors de portée des enfants et dans un endroit sec et bien aéré.

FRANÇAIS

En cas de dysfonctionnements

S'il y a un problème, ce n'est souvent pas grave. Avant de contacter notre service après-vente, veuillez vérifier ce qui suit :

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil ne reçoit pas d'alimentation électrique.	Vérifiez la prise avec un autre appareil. Branchez correctement la fiche secteur. Vérifiez le disjoncteur principal.
	Vous n'avez pas réglé la durée de cuisson.	Sélectionnez la durée de cuisson voulue.
Les aliments n'ont pas fini de cuire.	Le panier de friture est trop plein.	Réduisez la quantité d'aliments. Des quantités plus petites cuisent uniformément.
	La température réglée est trop basse.	Réglez la température grâce à la molette de réglage de la température (voir « Tableau des durées de cuisson »).
	La durée de cuisson est réglée trop basse.	Utilisez le minuteur pour augmenter le temps (voir « Tableau des durées de cuisson »).
Les aliments ne sont pas cuits uniformément.	Quand les aliments sont placés les uns sur les autres, il y a un flux d'air inadéquat.	Il faut remuer les aliments à mi-cuisson.
Les aliments ne sont pas croustillants.	Les aliments utilisés conviennent uniquement pour une friteuse conventionnelle.	Utilisez des aliments prêts à cuire au four ou arrosez-les d'un peu d'huile.
De la fumée sort de l'appareil.	Vous préparez les aliments très gras.	De l'huile qui gicle dans l'appareil peut causer une émission de fumée. Fournissez une ventilation adaptée.
	Dans le panier de friture, il reste des résidus de graisse d'utilisations antérieures.	Nettoyez le panier de friture après chaque utilisation comme décrit dans le chapitre « Nettoyage ».

Données techniques

Modèle : FR 3699 H
Alimentation : 220-240V~, 50-60Hz
Consommation 1400W
Classe de protection : I
Poids net : env. 3,70kg

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ainsi que des modifications de conception dans le cadre du développement continu de nos produits.

Cet appareil a été contrôlé d'après toutes les directives européennes actuelles applicables, comme par exemple concernant la compatibilité électromagnétique et la basse tension. Cet appareil a été fabriqué en respect des réglementations techniques de sécurité les plus récentes.

Élimination

Signification du symbole « Poubelle »



Prendre soin de l'environnement, ne pas jeter des appareils électriques avec les ordures ménagères.



Porter les appareils électriques obsolètes ou défectueux dans les centres de récupération municipaux.

Aider à éviter les impacts potentiels sur l'environnement et la santé en luttant contre les déchets sauvages.

Vous contribuerez ainsi au recyclage et autres formes de réutilisation des appareils électriques usagés.

Votre municipalité vous fournira les informations nécessaires sur les centres de collecte.

Manual de instrucciones

Le agradecemos la confianza depositada en este producto y esperamos que disfrute de su uso.

Símbolos en este manual de instrucciones

Advertencias importantes para su seguridad están señaladas en especial. Siga estas advertencias incondicionalmente, para evitar accidentes y daños en el aparato:

AVISO:

Advierte ante los peligros para su salud y demuestra posibles riesgos de herida.

ATENCIÓN:

Indica los posibles riesgos para el aparato u otros objetos.

NOTA:

Pone en relieve consejos e informaciones para usted.

Notas generales

Antes de la puesta en servicio de este aparato lea detenidamente el manual de instrucciones y guarde éste bien incluido la garantía, el recibo de pago y si es posible también el cartón de embalaje con el embalaje interior. En caso de dejar el aparato a terceros, también entregue el manual de instrucciones.

- Solamente utilice el aparato para el uso privado y para el fin previsto. Este aparato no está destinado para el uso profesional.
- No lo utilice al aire libre. No lo exponga al calor, a la entrada directa de rayos de sol, a la humedad (en ningún caso sumerja el aparato en agua) y a los cantos agudos. No utilice el aparato con las manos húmedas. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado retire de momento la clavija de la caja de enchufe.
- Desconecte el aparato y siempre retire la clavija de la caja de enchufe (por favor tire de la clavija y no del cable), cuando no quiera utilizar el aparato, montar piezas o en caso de limpieza o defectos.
- No utilice el aparato sin vigilancia. En caso de salir de la habitación, desconecte siempre el aparato. Retire la clavija de la caja de enchufe.
- El aparato y el cable de alimentación de red se deben controlar regularmente para garantizar que no estén dañados. En caso de que se comprueba un daño, no se podrá seguir utilizando el aparato.
- Solamente utilice accesorios originales.
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (Bolsas de plástico, cartón, poliestireno etc.) a su alcance.

AVISO:

No deje jugar a los niños con la lámina.

¡Existe peligro de asfixia!

Consejos de seguridad especiales para este aparato

En el producto encontrará el siguiente símbolo con carácter de aviso:



AVISO: ¡Superficie caliente! ¡Riesgo de quemaduras!

Durante el funcionamiento y después del mismo la temperatura de las superficies accesibles será muy elevada.

- Sujete siempre la cesta de freír solo por el asa. En caso necesario, use mitones para horno.
- Durante el funcionamiento puede salir vapor caliente de la apertura de salida de aire. Mantenga una distancia suficiente.
- No cubra las aperturas de entrada y salida de aire para garantizar una circulación suficiente.

- ¡Mantenga la distancia suficiente (15 cm) con respecto a objetos inflamables como muebles, cortinas, etc.!
- Debido al aumento de calor y a los vapores, no coloque el aparato debajo de armarios de cocina.
- No utilice el aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- No manipule el interruptor de seguridad.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimientos, siempre que lo hagan con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños menores de 8 años, y en este caso con supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- No repare usted mismo el aparato. Póngase en contacto con un técnico autorizado. Si el cable de alimentación está dañado, corresponde al fabricante, a su representante o persona de cualificación similar su reemplazo para evitar peligros.
- Este aparato no está destinado para ser sumergido en agua durante su limpieza. Siga las instrucciones que hemos incluido en el capítulo “Limpieza”.

Desembalaje del aparato

1. Extraiga el dispositivo de su embalaje.
2. Retire todos los materiales de embalaje, como papel de aluminio, sujetacables y envolturas de cartón.
3. Compruebe que todas las piezas estén presentes.
4. Si hay piezas faltantes o daños evidentes, no utilice el dispositivo. Devuélvalo inmediatamente al vendedor.

Indicación de los elementos de manejo /

Contenido en la entrega

- 1 Testigo de calentamiento
- 2 Testigo de funcionamiento
- 3 Aperturas de entrada de aire
- 4 Aberturas de salida de aire
- 5 Controlador de temperatura
- 6 Interruptor de encendido/apagado/temporizador
- 7 Tamiz
- 8 Mango de la cesta de freír
- 9 Cesta de freír

Notas de uso

Ubicación

- Coloque el aparato sobre una superficie antideslizante, plana y resistente al calor.
- Preste atención de que ni el aparato ni el cable de corriente estén sobre superficies calientes o cercanas a fuentes de calor (p. ej.: fogones).

Conexión eléctrica

Antes de introducir el enchufe en la toma de corriente, compruebe que la tensión de la red de suministro que se va a utilizar coincida con la del aparato. Encontrará la información necesaria en la placa de identificación.

Consumo nominal

El equipo puede asumir una potencia de 1400 W en total.



ATENCIÓN: ¡Sobrecarga!

No utilice enchufes múltiples, como este equipo es demasiado potente.

Cambiar el aparato de encendido/apagado

- El aparato se apagará cuando el termostato llegue a la posición O.
- Esta función solo estará disponible si la cesta de freír está dentro del aparato.
- Para utilizar el aparato, ajuste el tiempo que deseé con el temporizador. Y seleccione la temperatura deseada con el controlador de temperatura.



NOTA:

Cuando el tiempo se haya acabado, sonará una campana. El dispositivo se desconectará automáticamente.

Antes del primer uso

- El elemento calefactor está cubierto por una capa protectora. Para quitarla, haga funcionar el aparato durante unos 10 minutos sin contenido.

NOTA:

La leve generación de humo y de olor es en este proceso normal. Debería preocuparse de tener suficiente aireación.

AVISO:

¡Deje enfriar el aparato antes de limpiarlo!

- Retire la clavija de la caja de enchufe.
- Limpie la cesta de freír, el tamiz y el interior del aparato antes de usarlo.

Indicaciones para el uso

- Este dispositivo se utiliza para preparar alimentos sólidos. No prepare sopas ni alimentos líquidos en la unidad.
- Un interruptor de seguridad evita que se utilice el aparato sin la cesta de freír.
- Para obtener un resultado óptimo, no sobrepase la marca MAX de la cesta de freír. No llene nunca en exceso la cesta de freír para evitar que los alimentos entren en contacto con el elemento calentador.
- No ponga nunca aceite ni otros líquidos en la cesta de freír. Para obtener un resultado crujiente puede untar los alimentos con un poco de aceite.
- No prepare el dispositivo para alimentos con mucha grasa (como salchichas).
- Puede preparar todo tipo de alimentos adecuados para horno en el dispositivo.
- El tamiz ayuda a que la grasa acumulada se asiente en el fondo de la cesta de freír. De esa forma, la comida queda más crujiente.
- Tenga en cuenta que la masa se expande durante la cocción de pasteles, pan o similares. Nunca debe entrar nada en contacto con el elemento calentador.
- Saque el tamiz si desea hornear pan, etc.
- Los alimentos que se cocinen apilados deben agitarse a mitad del tiempo de cocción. Así se optimiza el resultado y se evita una cocción desigual.
- Limpie con agua los productos caseros de patata tras cortarlos durante al menos 30 minutos para reducir el almidón. Seque los trozos de patata con papel.
- El tiempo de cocción depende de diferentes factores: Tamaño, condición y calidad de los alimentos y temperatura establecida. Para los valores estándar, consulte "Tabla de tiempos de cocción".
- Si no precalienta la freidora por aire caliente, añada 3 minutos al tiempo de cocción.
- Fríe los bisteces / cantidades importantes de carne en una sartén antes de dejarlos cocer en la freidora por aire caliente. El tiempo y la temperatura dependen del grado de cocción deseado.

- Con este dispositivo también puede recalentar alimentos. Establezca el temporizador en 10 minutos y el control de temperatura en 150 °C.

Uso del aparato

- Debe asegurarse que el aparato esté desconectado de la red y apagado (Las lámparas de control están apagadas).
- Saque la cesta de freír del aparato sujetándola del asa.
- Coloque el tamiz en el aparato si es necesario. Las flechas del tamiz y la cesta de freír tienen que coincidir. Empuje el tamiz hacia abajo completamente.
- Introduzca la cesta de freír nuevamente dentro del aparato. Debe encajar.
- Conecte el dispositivo a una toma de corriente con toma de tierra correctamente instalada.
- Encienda el dispositivo con el interruptor. El testigo superior se encenderá. Puede elegir un tiempo de cocción.
- Ponga el controlador de temperatura a la temperatura deseada. El testigo inferior se encenderá.

NOTA:

- El testigo inferior se apagará en cuanto se alcance la temperatura establecida.
 - Se enciende y apaga durante el uso. Esto es normal y muestra que la temperatura se mantiene y está controlada de forma termostática.
- Saque la cesta de freír del aparato sujetándola del asa.
 - Llene la cesta de freír con los alimentos deseados.
 - Introduzca la cesta de freír nuevamente dentro del aparato.
 - En caso necesario, sacuda los alimentos pasada la mitad del tiempo de cocción. Para ello, saque la cesta de freír sujetándola del asa.
- AVISO:** ¡Puede salir vapor caliente!
- Introduzca la cesta de freír nuevamente dentro del aparato.

Término del funcionamiento

- Se emitirá un pitido cuando transcurra el tiempo establecido.
- NOTA:**
También puede cancelar la operación ajustando el temporizador a la posición O.
- Saque la cesta de freír sujetándola del asa.
 - Ponga los alimentos en un recipiente resistente al calor.
 - Introduzca la cesta de freír nuevamente dentro del aparato.

Tabla de tiempos de cocción

Alimentos	Cantidad aprox. MÍN / MÁX (g)	Tiempo de cocción (minutos)	Temperatura (°C)
Productos de patata			
Patatas fritas congeladas delgadas	300-700	12-16	200
Patatas fritas congeladas gruesas		12-20	
Patatas fritas caseras	300-800	18-25	180
Gajos de patata caseros		18-22	
Dados de patata caseros	300-750	12-18	
Patata paja	500	18-22	
Croquetas de patata	250	15-18	
Carne			
Bistec	100-500	8-12	180
Costilla de cerdo		10-14	
Hamburguesa		7-14	
Salchichas en salsa		13-15	200
Aves			
Muslo bajo de pollo	100-500	18-22	180
Pechuga de pollo		10-15	
Horneado			
Pastel, Ø máx. 15 cm	300	20-25	160
Magdalenas		15-18	200
Quiche, Ø máx. 15 cm	400	20-22	180
Aperitivos			
Nuggets de pollo congelados	100-500	6-10	200
Palitos de pescado congelados	100-400		
Rollitos de primavera	8-10		
Verdura rellena	10	160	
Queso rebozado congelado		8-10	180

Limpieza

⚠ AVISO:

- Antes de que limpie el equipo siempre lo apague y desconecte el enchufe. Espere hasta que el equipo se haya enfriado.
- No sumerja el aparato en agua. Hacerlo puede provocar electrocución o incendio.

⚠ ATENCIÓN: Revestimiento antiadherente

- No utilice ningún cepillo metálico u otros objetos que rayen el aparato.
- No utilice detergentes agresivos o que rayen.

⚠ AVISO:

Deje que el tamiz se enfríe antes de sacarlo de la cesta de freír.

- La cesta de freír y el tamiz se pueden limpiar con agua tibia.
- Limpie el interior y el exterior del aparato con una gamuza ligeramente humedecida.

Almacenamiento

- Limpie el aparato tal y como se describe. Deje que los accesorios de sequen completamente.
- Recomendamos que guarde el aparato en su embalaje original cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo de tiempo largo.
- Guarde el aparato siempre en un lugar seco y con buena ventilación, fuera del alcance de los niños.

ESPAÑOL

Reparación de fallos

Si se produce un problema, a menudo será menor. Antes de contactar con nuestro servicio, consulte la información siguiente:

Problema	Causa probable	Remedio
El aparato no tiene función.	El aparato no recibe suministro eléctrico.	Compruebe la toma con otro aparato. Enchufe el cable correctamente. Compruebe el disruptor de circuito principal.
	No ha establecido el tiempo de cocción.	Seleccione el tiempo de cocción deseado.
Los alimentos no se cuecen por completo.	La cesta de freír está demasiado llena.	Reduzca la cantidad de alimentos. Las cantidades más pequeñas se cuecen de forma más homogénea.
	La temperatura es demasiado baja.	Ponga una temperatura superior con el controlador de temperatura (consulte la "Tabla de tiempos de cocción").
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	Utilice el temporizador para aumentar el tiempo (consulte la "Tabla de tiempos de cocción").
Los alimentos no se cuecen homogéneamente.	Cuando se apilan alimentos el flujo de aire es inadecuado.	Debe sacudir los alimentos pasada la mitad del tiempo de cocción.
Los alimentos no están crujientes.	Usa alimentos solamente adecuados para una freidora convencional.	Use alimentos adecuados para horno o úntelos con un poco de aceite.
Sale humo del dispositivo.	Prepara alimentos con mucha grasa.	Las salpicaduras de grasa dentro de la unidad puede provocar la emisión de humos. Proporcione una ventilación adecuada.
	En la cesta de freír quedan restos de grasa de un uso anterior.	Limpie la cesta de freír tras cada uso como se describe en el capítulo "Limpieza".

Datos técnicos

Modelo: FR 3699 H
Suministro de tensión: 220-240V~, 50-60Hz
Consumo de energía: 1400W
Clase de protección: I
Peso neto: aprox. 3,70 kg

El derecho de realizar modificaciones técnicas y de diseño en el curso del desarrollo continuo del producto está reservado.

Este aparato se ha examinado según las normativas actuales y vigentes de la Comunidad Europea, como p.ej. compatibilidad electromagnética y directiva de baja tensión y se ha construido según las más nuevas especificaciones en razón de la seguridad.

Eliminación

Significado del símbolo “cubo de basura”



Cuide del medio ambiente, no deseche aparatos eléctricos con los residuos domésticos.

Deseche los aparatos eléctricos obsoletos o defectuosos en los puntos de recolección municipales.

Ayude a evitar potenciales impactos medioambientales y en la salud por una eliminación de residuos inadecuada.

Contribuye al reciclaje y otros modos de uso de aparatos eléctricos y electrónicos viejos.

Su municipalidad le proporcionará información sobre los puntos de recolección.

Istruzioni per l'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Vi auguriamo un buon utilizzo del dispositivo.

Simboli per questo manuale di istruzioni per l'uso

Le indicazioni importanti per la propria sicurezza sono indicati appropriatamente. Osservare assolutamente queste indicazioni, per evitare incidenti e danni all'apparecchio:

AVVISO:

Previene i rischi della propria salute ed indica possibili rischi di ferite.

ATTENZIONE:

Indica possibili pericoli per l'apparecchio o altri oggetti.

NOTA:

Mette in risalto consigli ed informazioni.

Note generali

Prima di mettere in funzione questo apparecchio, leggere molto attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura unitamente al certificato di garanzia, allo scontrino e, se possibile, alla scatola di cartone con la confezione interna. Se passate l'apparecchio a terzi, consegnate anche le istruzioni per l'uso.

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per scopi privati e conformemente al tipo di applicazione previsto. Questo prodotto non è stato concepito ai fini di un impiego in ambito industriale.
- Non utilizzarlo all'aperto. Proteggerlo dal calore, nonché dall'esposizione diretta ai raggi solari e dall'umidità (non immergerlo mai in sostanze liquide) e tenerlo a distanza da oggetti con spigoli affilati. Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Nel caso in cui si bagni o si inumidisca l'apparecchio, staccare immediatamente la spina.
- Disattivare l'apparecchio e staccare sempre la spina dalla relativa presa (prendendo in mano la spina, non tirando il cavo) allorché non si utilizza l'apparecchio, quando si applicano degli accessori oppure nel caso in cui lo si debba pulire o si siano manifestate anomalie.
- Non mettere in funzione l'apparecchio senza sorveglianza. Spegnere sempre l'apparecchio, se si desidera uscire dalla stanza. Estrarre la spina dalla presa.
- Controllare regolarmente che l'apparecchio e il cavo non presentino tracce di danneggiamento. In tal caso l'apparecchio non deve più essere utilizzato.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.
- Per sicurezza tenere l'imballaggio (sacchetto di plastica, scatola, polistirolo, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO:

Non lasciar giocare i bambini piccoli con la pellicola.

Pericolo di soffocamento!

ITALIANO

Avvertenze speciali di sicurezza per questo apparecchio

Sul prodotto sono riportati i seguenti simboli con avvertenze:



AVVISO: Superficie calda! Pericolo di ustioni!

Durante e dopo il funzionamento, la temperatura delle superfici accessibili sarà molto alta.

- Afferrare sempre il cestello di friggitura esclusivamente attraverso l'apposito manico. Se necessario, usare guanti da forno.
- Durante l'utilizzo, potrebbe uscire vapore bollente dall'apertura per l'uscita dell'aria. Mantenere una distanza sufficiente.
- Non coprire le aperture per l'ingresso e l'uscita dell'aria, per assicurare una ventilazione sufficiente.

- Mantieni una distanza sufficiente (15 cm) per oggetti altamente infiammabili quali mobili, tende ecc.!
- A causa della formazione di calore e vapori, non collocare l'apparecchio sotto credenze e scaffali a parete.
- Non far funzionare l'apparecchio con un timer esterno o un telecomando separato.
- Non manomettere gli interruttori di sicurezza.
- Questo dispositivo non può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone (comprese bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con poca esperienza e conoscenza, a meno che non sono controllate durante l'utilizzo del dispositivo da una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione utente non devono essere eseguiti da bambini, a meno che di età superiore agli 8 anni e non siano controllati.
- Tenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non riparare l'apparecchio da soli. Contattare sempre un tecnico autorizzato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dall'agente addetto all'assistenza oppure da personale qualificato per evitare situazioni pericolose.
- Questo dispositivo non è deve essere immerso in acqua durante la pulizia. Osservare le istruzioni incluse nel capitolo "Pulizia".

Disimballaggio dell'apparecchio

1. Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio.
2. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio come pellicole, materiali di riempimento, supporti cavi e cartone.
3. Controllare che siano presenti tutte le parti.
4. In caso di parti mancanti o danni, on utilizzare l'apparecchio. Restituirlo immediatamente al rivenditore.

Elementi di comando / Nella fornitura

- 1 Spia indicatrice di riscaldamento
- 2 Spia indicatrice di funzionamento
- 3 Aperture per l'ingresso dell'aria
- 4 Bocchette d'uscita dell'aria
- 5 Controllo di temperatura
- 6 Interruttore acceso / spento / timer
- 7 Elemento setaccio
- 8 Manico del cestello di friggitura
- 9 Cestello di friggitura

Note per l'uso

Ubicazione

- Regolare l'apparecchio su una superficie antisdruciolevole, livellata e termoresistente.
- Assicurarsi che il dispositivo e i cavi principali non siano disposti su superfici calde o vicino fonti di calore (per esempio, fornelli, piastre elettriche).

Collegamento elettrico

Prima di inserire la spina nella presa, controllare che la tensione nominale corrisponda alla tensione dell'apparecchio. Le informazioni sono riportate sulla targhetta dell'apparecchio.

Potenza allacciata

L'apparecchio ha una capacità totale di 1400 W.



ATTENZIONE: Sovraccarico!

Non utilizzare prese multiple perché questo apparecchio è troppo potente.

Accensione / spegnimento del dispositivo

- L'apparecchio si spegne se il timer è impostato in posizione O.
- Il funzionamento è possibile solo se il cestello di friggitura è inserito nell'apparecchio.
- Per utilizzare l'apparecchio, impostare il tempo desiderato con il timer. In seguito impostare la temperatura desiderata con il termoregolatore.



NOTA:

Allo scadere del tempo, suona una campana. Il dispositivo si spegnerà automaticamente.

Al primo utilizzo

- C'è uno strato protettivo sull'elemento termico. Per rimuoverlo, metti in funzione l'apparecchio per circa 10 minuti senza alcun contenuto.



NOTA:

Facendo questo è possibile che si formi un leggero fumo e odore. Arieggiare sufficientemente.



AVISO:

Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di pulirlo!

- Togliere la spina dalla presa.
- Asciugare e pulire sempre il cestello di friggitura, l'elemento setaccio e l'interno dell'apparecchio prima di ogni utilizzo.

Avvertenze per l'utente

- Questo dispositivo è usato per la preparazione di cibi solidi. Non preparare alcuna zuppa o cibo liquido.
- Un interruttore di sicurezza impedisce l'uso dell'apparecchio senza che il cestello di friggitura sia inserito.
- Per ottenere un risultato ottimale, riempire al massimo il cestello di friggitura solamente fino alla marcatura MAX. Non riempire mai in eccesso il cestello di friggitura, in modo tale che il cibo non tocchi l'elemento di riscaldamento.
- Non mettere mai olio o altri liquidi nel cestello di friggitura. Per ottenere un risultato di cottura croccante, si possono spennellare, con poco olio, i cibi.
- Non preparare il dispositivo per cibi ad alto contenuto di grasso (per esempio, salsicce).
- Tutti i cibi adatti alla cottura in forno possono essere preparati nel dispositivo.
- L'elemento setaccio contribuisce a fare in modo che il grasso accumulato si depositi sul fondo del cestello di friggitura. Questo rende il cibo più croccante.
- Notare che l'impasto si espande durante la cottura di torte, pane o simili. Niente deve entrare in contatto con l'elemento riscaldante.
- Estrarre l'elemento setaccio se si vuole cuocere il pane, ecc.
- I cibi che sono cotti l'uno sopra l'altro, devono essere mossi a metà cottura. Così il risultato è ottimizzato e si evitano cotture non uniformi.
- La quantità ideale per la preparazione di patatine fritte croccanti è di 500 g.
- Versare l'acqua sulle patate tagliate a mano per almeno 30 minuti per ridurre l'amido delle patate. Quindi asciugarle con la carta.
- Il tempo di cottura dipende da diversi fattori: Dimensioni, condizioni, quantità di cibo e temperatura impostata. Per i valori standard, vedere la "Tabella dei tempi di cottura".
- Se non si preriscalda la friggitrice ad aria calda, aggiungere 3 minuti al tempo di cottura.
- Friggere la carne / grandi quantità di carne in una padella prima di lasciar cuocere nella friggitrice ad aria calda. Tempo di cottura e temperatura dipendono dal grado di cottura desiderato.
- Con il dispositivo è inoltre possibile riscaldare il cibo. Impostare il timer a 10 minuti e il controllo di temperatura a 150 °C.

Utilizzo del dispositivo

- Accertarsi che la spina sia staccata e l'apparecchio spento (Le spie di controllo sono spente).
- Estrarre il cestello di friggitura dall'apparecchio utilizzando esclusivamente l'apposito manico.
- Se necessario, inserire l'elemento setaccio nell'apparecchio. Le frecce sull'elemento setaccio e sul cestello di friggitura devono essere allineate. Spingere l'elemento setaccio verso il basso fino in fondo.
- Riposizionare il cestello di friggitura nell'apparecchio. Deve agganciarsi.
- Collegare l'apparecchio ad una presa correttamente installata a terra.
- Accendere il dispositivo con l'interruttore. La spia superiore si accende. Si può selezionare il tempo di cottura.
- Regolare il controllo della temperatura alla temperatura desiderata. La spia inferiore si accende.

NOTA:

- La spia inferiore si spegne non appena la temperatura impostata è stata raggiunta.
 - Si accende e si spegne durante il funzionamento. È normale ed è il segnale che la temperatura viene controllata e mantenuta mediante il termostato.
- Estrarre il cestello di friggitura dall'apparecchio utilizzando esclusivamente l'apposito manico.
 - Riempire il cestello di friggitura con il cibo desiderato.
 - Riposizionare il cestello di friggitura nell'apparecchio.
 - Se necessario, mescolare il cibo dopo metà del tempo di cottura. A tale scopo, estrarre il cestello di friggitura dall'apparecchio utilizzando esclusivamente l'apposito manico.

AVVISO: Può uscire vapore bollente!

- Riposizionare il cestello di friggitura nell'apparecchio.

Fine operazione

- Si sente un bip quando il tempo è scaduto.
- NOTA:**
È anche possibile interrompere l'operazione di friggitura impostando il timer sulla posizione O.
- Estrarre il cestello di friggitura dall'apparecchio utilizzando esclusivamente l'apposito manico.
 - Mettere il cibo in una ciotola a prova di calore.
 - Riposizionare il cestello di friggitura nell'apparecchio.

Tabella dei tempi di cottura

Alimenti	Quantità approssimativa MIN/MAX (g)	Tempo di cottura (minuti)	Temperatura (°C)
Prodotti a base di patate			
Patatine fritte sottili	300-700	12-16	200
Patatine fritte spesse		12-20	
Patatine fritte fatte in casa	300-800	18-25	180
Spicchi di patate fatti in casa		18-22	
Cubetti di patate fatti in casa	300-750	12-18	
Gratin di patate	500	18-22	
Frittelle di patate	250	15-18	
Carne			
Bistecca	100-500	8-12	180
Cotoletta di maiale		10-14	
Hamburger		7-14	
Salsicce in pastella		13-15	200
Pollame			
Sottocoscia di pollo	100-500	18-22	180
Petto di pollo		10-15	
Cotti in forno			
Torta, Ø max. 15 cm	300	20-25	160
Muffin		15-18	200
Quiche, Ø max. 15 cm	400	20-22	180
Stuzzichini			
Bocconcini di pollo surgelati	100-500	6-10	200
Bastoncini di pollo surgelati			
Involtini primavera	100-400	8-10	
Verdure ripiene		10	
Snack al formaggio impanati surgelati		8-10	180

Pulizia

⚠ AVVISO:

- Spegnere sempre l'apparecchio prima della pulizia e staccare la spina. Attendere finché l'apparecchio è raffreddato.
- Non immergere l'apparecchio in acqua! Così facendo si può incorrere in shock elettrico o incendio.

⚠ ATTENZIONE: Rivestimento anti-aderente

- Non usare spazzole di ferro o altri oggetti abrasivi.
- Non usare detergenti forti o abrasivi.

⚠ AVVISO:

Lasciare raffreddare l'elemento setaccio prima di estrarlo dal cestello di friggitura!

- Il cestello di friggitura e l'elemento setaccio possono essere lavati in acqua tiepida.
- Pulire l'apparecchio all'interno e all'esterno con un panno leggermente umido e non bagnato.

Conservazione

- Pulire l'apparecchio come indicato. Lasciar asciugare completamente gli accessori.
- Si consiglia di conservare l'apparecchio nell'imballaggio originale quando non lo si utilizza per periodi prolungati.
- Rimettere sempre l'apparecchio in un luogo asciutto e ben ventilato al di fuori della portata dei bambini.

Rimozione guasti

Se si verifica un problema, di solito è un piccolo inconveniente. Prima di contattare il nostro servizio, tenere conto delle seguenti informazioni:

Problema	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio è senza funzione.	L'apparecchio non viene alimentato.	Controllare la presa con un altro apparecchio. Inserire la spina correttamente. Controllare l'interruttore di circuito principale.
	Non si è impostato il tempo di cottura.	Selezionare il tempo di cottura desiderato.
Il cibo non è cotto alla fine.	Il cestello di friggitura è stato riempito eccessivamente.	Ridurre la quantità di cibo. Quantità più piccole vengono cotte uniformemente.
	La temperatura è impostata troppo bassa.	Impostare la temperatura più alta con il controllo della temperatura (vedere la "Tabella dei tempi di cottura").
	Il tempo di cottura impostato è troppo basso.	Utilizzare il timer per aumentare il tempo di cottura (vedere la "Tabella dei tempi di cottura").
Il cibo è cotto in modo non uniforme.	Quando il cibo si sovrappone al resto, il flusso dell'aria è inadeguato.	Il cibo deve essere smosso dopo metà cottura.
Il cibo non è croccante.	I cibi usati devono essere adatti alla friggitrice convenzionale.	Usare cibo pronto per il forno e spargere un filo d'olio.
Esce fumo dal dispositivo.	Si stanno cuocendo cibi molto grassi.	Il grasso che schizza dentro l'unità potrebbe far emettere fumi. Fornire una ventilazione adeguata.
	Nel cestello di friggitura ci sono ancora residui di grassi dall'utilizzo precedente.	Pulire il cestello di friggitura dopo ogni uso come descritto nel capitolo "Pulizia".

Dati tecnici

Modello: FR 3699 H
Alimentazione rete: 220-240V~, 50-60Hz
Consumo di energia: 1400W
Classe di protezione: I
Peso netto: ca. 3,70kg

Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design nel corso dello sviluppo del prodotto.

Questo apparecchio è stato controllato sulla base di tutte le direttive CE attuali in vigore in questo settore, quali per esempio la normativa in materia di compatibilità elettromagnetica e la direttiva in materia di bassa tensione, ed è stato costruito conformemente alle norme di sicurezza più moderne.

Smaltimento

Significato del simbolo "Eliminazione"



Rispettare l'ambiente, non smaltire dispositivi elettrici nei rifiuti domestici.



Lo smaltimento di dispositivi obsoleti o difettosi deve avvenire tramite consegna presso punti di raccolta locali.

Aiutate ad evitare pericoli potenziali per l'ambiente e la nostra salute tramite uno smaltimento non corretto.

Voi contribuite al riciclaggio e altro forme di utilizzo di dispositivi elettrici e elettronici.

Il vostro comune è in grado di fornirvi informazioni sui punti di raccolta.

Instruction Manual

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy using the appliance.

Symbols in these Instruction Manual

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the appliance.

WARNING:

This warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

CAUTION:

This refers to possible hazards to the appliance or other objects.

NOTE: This highlights tips and information.

General Notes

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this appliance to other people, please also pass on the operating instructions.

- The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use.
- Do not use it outdoors. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately.
- When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead) if the appliance is not being used and remove the attached accessories.
- Do not operate the appliance without supervision. If you leave the room you should always turn the appliance off. Remove the plug from the socket.
- The appliance and the mains lead have to be checked regularly for signs of damage. If damage is found the appliance must not be used.
- Use only original spare parts.
- In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

WARNING:

Do not allow small children to play with the foil.
There is a danger of suffocation!

Special Safety Precautions for this Appliance

You will find the following symbol with warning character on the appliance:



WARNING: Hot surface!

Danger of burns!

During operation and afterwards, the temperature of the accessible surfaces will be very high.

- Always hold the frying basket by the handle only. If necessary, use oven gloves.
- During operation, hot steam may escape from the air outlet opening. Keep a sufficient distance.
- Do not cover the air inlet opening and air outlet opening, in order to ensure sufficient air circulation.
- Keep sufficient distance (15 cm) to highly flammable objects such as furniture, curtains, etc.!

- Due to rising heat and vapours do not place the appliance under wall cupboards.
- Do not operate the appliance with an external timer or separate remote control system.
- Do not tamper with the safety switch.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 8 years and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Do not repair the appliance by yourself. Always contact an authorized technician. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended to be immersed in water during cleaning. Please observe the instructions that we have included for you in the chapter "Cleaning".

Unpacking the Appliance

1. Remove the appliance from its packaging.
2. Remove all packaging materials like foils, filling materials, cable holders, and carton packaging.
3. Check the scope of deliveries for completeness.
4. If there are missing parts or obvious damage, do not use the appliance. Return it to your retailer immediately.

Overview of the Components / Scope of Delivery

- 1 Heating indicator lamp
- 2 Operation indicator lamp
- 3 Air inlet openings
- 4 Air outlet openings
- 5 Temperature controller
- 6 On / off switch / timer
- 7 Strainer insert
- 8 Handle of the frying basket
- 9 Frying basket

Notes for Use

Location

- Set the appliance onto a non-slip, level, and heat-resistant surface.
- Take care that the appliance and the mains cable never are placed onto hot surfaces or near heat sources (e.g. range, hob).

Electric Connection

Before inserting the power plug into the outlet, check that the mains voltage to be used matches that of the appliance. You can find the required information on the nameplate.

Connected Wattage

The total power consumption of this appliance can be up to 1400 W.



CAUTION: Overload!

Do not use any multiple sockets, as this appliance is too powerful.

Switching the Appliance On/Off

- The appliance is switched off if the timer is set to the O position.
- Operation is only possible if the frying basket is inserted into the appliance.
- To use the appliance, set the desired time with the timer. And set the desired temperature with the temperature controller.



NOTE:

Once the time is up, a bell will sound. The appliance will switch off automatically.


Before Initial Use

- There is a protective layer on the heating element. To remove this, operate the appliance for about 10 minutes without any contents.



NOTE:

Any smoke or smells produced during this procedure are normal. Please ensure sufficient ventilation.



WARNING:

Allow the appliance to cool down before you clean it!

- Disconnect the mains plug from the wall socket.
- Wipe the frying basket, the strainer insert, and the inside of the appliance before using it.

Useful Hints for Use

- This appliance is used for the preparation of solid foods. Do not prepare any soups or liquid foodstuffs in it.
- A safety switch prevents the use of the appliance without the frying basket.

- To achieve an optimum result, fill the frying basket maximal up to the **MAX** marking only. Never overfill the frying basket, so that the food does not touch the heating element.
- Never put oil or other liquids in the frying basket. In order to achieve crispy results, you can brush the food with a little bit of oil.
- Do not prepare the appliance for high-fat foods (e.g. sausages).
- All foods can be prepared in the appliance, which are also suitable for the oven.
- The strainer insert helps to let the accumulated fat settle on the bottom of the frying basket. That makes the food crispier.
- Note that the dough expands during baking of cakes, bread or similar. Nothing must come into contact with the heating element.
- Take out the strainer insert if you want to bake bread etc.
- Foods that are cooked over one another, must be shaken after half way through the cooking time. Thus the result is optimized and prevents uneven cooking.
- Pour water on homemade potato products after cutting at least 30 minutes to reduce the potato starch. Then dry the potato pieces with paper.
- The cooking time depends on several factors: Size, condition, quantity of food and set temperature. For standard values, see "Table of cooking times".
- If you do not preheat the hot air fryer, add 3 minutes to the cooking time.
- Fry steaks/larger quantities of meat in a pan previously before leaving to cook in the hot air fryer. Time and temperature are dependent on the desired degree of doneness.
- With the appliance, you can also reheat food. Set the timer to 10 minutes and the temperature control to 150 °C.

Using the Appliance

- Make sure that the appliance is unplugged and switched off (The control lamps are off).
- Pull the frying basket out of the appliance using the handle.
- Put the strainer insert into the appliance if needed. The arrows on the strainer insert and the frying basket have to match. Push the strainer insert down all the way.
- Slide the frying basket back into the appliance. It must engage.
- Connect the appliance to a properly installed earthed socket.
- Turn on the appliance with the switch. The upper indicator lamp lights up. You can select a cooking time.
- Turn the temperature controller to the desired temperature. The lower indicator lamp lights up.

NOTE:

- The lower indicator lamp goes out as soon as the set temperature has been reached.
- It switches on and off during operation. This is normal and it indicates that the temperature is controlled by the thermostat and is being maintained.

- Pull the frying basket out of the appliance using the handle.
- Fill the frying basket with the desired food.
- Slide the frying basket back into the appliance.
- If necessary, shake the food after half the cooking time. To do this, pull out the frying basket using the handle.

⚠ WARNING: Hot steam can escape!

- Slide the frying basket back into the appliance.

End of Operation

- A beep sounds when the set time has expired.

NOTE:

You can also abort the operation by setting the timer to the O position.

- Pull out the frying basket using the handle.
- Put the food in a heatproof bowl.
- Slide the frying basket back into the appliance.

Table of Cooking Times

Foodstuffs	MIN/MAX approx. quantity (g)	Cooking time (minutes)	Temperature (°C)
Potato products			
Thin frozen French fries	300-700	12-16	200
Thick frozen French fries		12-20	

Foodstuffs	MIN/MAX approx. quantity (g)	Cooking time (minutes)	Temperature (°C)
Potato products			
Homemade fries	300-800	18-25	180
Homemade potato wedges		18-22	
Homemade potato cubes		12-18	
Gratin potatoes		18-22	
Hash browns	250	15-18	
Meat			
Steak	100-500	8-12	180
Pork cutlet		10-14	
Hamburger		7-14	
Sausages in batter		13-15	200
Poultry			
Chicken lower leg	100-500	18-22	180
Chicken breast		10-15	
Baked			
Cake, Ø max. 15 cm	300	20-25	160
Muffins		15-18	200
Quiche, Ø max. 15 cm	400	20-22	180
Light Refreshments			
Frozen chicken nuggets	100-400	6-10	200
Frozen fish fingers		8-10	
Spring rolls		10	160
Stuffed vegetables		8-10	180
Frozen breaded cheese snacks			

Cleaning

⚠ WARNING:

- Always turn the appliance off before cleaning it and remove the mains plug. Wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water! Doing so may result in an electric shock or fire.

⚠ CAUTION: Non-stick coating

- Do not use any wire brush or other abrasive objects.
- Do not use any acidic or abrasive detergents.

⚠ WARNING:

Let the strainer insert cool down before you take it out of the frying basket!

- The frying basket and strainer insert can be cleaned in a warm rinse.
- Clean the appliance inside and outside with a slightly moist, not wet cloth.

Storage

- Clean the appliance as described. Let the accessories dry completely.
- We recommend that you store the appliance in its original packaging when it is not to be used for a longer period.
- Always store the appliance at a well ventilated and dry place outside the reach of children.

Troubleshooting

If a problem occurs, it is often only a small thing. Before you contact our service, please note the following information:

Problem	Possible Cause	Remedy
The appliance is not working.	The appliance has no power supply.	Check the socket with another appliance. Plug in the mains plug correctly. Check the main circuit breaker.
	You have not set the cooking time.	Select a desired cooking time.
The food is not cooked to the end.	The frying basket is overfilled.	Reduce the amount of food. Smaller quantities are cooked evenly.
	The temperature is set too low.	Set the temperature higher with the temperature controller (see "Table of cooking times").
	The cooking time is set too low.	Use the timer to increase the time (see "Table of cooking times").
The food is cooked unevenly.	When foods are placed on top of each other, there is inadequate airflow.	The food must be shaken after half the cooking time.
The food is not crisp.	Foods are used, which is only suitable for a conventional fryer.	Use oven-ready food or sprinkle it with a little oil.
Smoke comes out of the appliance.	You are preparing very fatty foods.	Fat splashes inside the appliance may cause the emission of fumes. Provide adequate ventilation.
	In the frying basket there are still fat residues from previous use.	Clean the frying basket after each use as described in the chapter "Cleaning".

Technical Data

Model: FR 3699 H
 Power supply: 220-240 V~, 50-60 Hz
 Power consumption: 1400 W
 Protection class: I
 Net weight: approx. 3.70 kg

The right to make technical and design modifications in the course of continuous product development remains reserved.

This appliance has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest regulations.

Disposal**Meaning of the "Wheelie Bin" Symbol**

Take care of our environment; do not dispose of electrical appliances via the household waste.

Dispose of obsolete or defective electrical appliances via municipal collection points.

Please help to avoid potential environmental and health impacts through improper waste disposal.

You contribute to recycling and other forms of utilization of old electric and electronic appliances.

Your municipality provides you with information about collecting points.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne uwagi

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

- Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.

Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działalności gospodarczej.

- Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrzych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
- Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Pracującego urządzenia **nie** należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.
- Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
- Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styporian itp.).

OSTRZEŻENIE:

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

Specjalne wskazówki związane z bezpieczną obsługą tego urządzenia

Na produkcie znajdują się poniższe symbole ostrzegawcze:



OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia!

Ryzyko poparzeń!

Podczas i po zakończeniu operacji, temperatura dostępnych powierzchni będzie bardzo wysoka.

- Zawsze trzymaj koszyk do smażenia tylko za uchwyt. W razie konieczności użyć rękawic do piekarnika.
- W trakcie pracy gorąca para może uciec przez wylot otworu od powietrzenia. Zachować bezpieczną odległość.

- Nie zakrywać wlotu powietrza i otworów wylotowych powietrza w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Utrzymać odpowiednią odległość (15 cm) od łatwopalnych obiektów takich jak meble, zasłony, itp.!
- Ze względu na unoszące się ciepło i parę nie należy ustawiać urządzenia pod szafkamiściennymi.
- Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie manipułować przy wyłączniku bezpieczeństwa.
- Z urządzenia mogą korzystać dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi albo brakiem doświadczenia, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje, jak korzystać bezpiecznie z urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
- Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenia nie należy zanurzać w wodzie podczas czyszczenia. Przestrzegać instrukcji załadowanej w rozdziale „Czyszczenie”.

Wypakowanie urządzenia

1. Wyjmij urządzenie z opakowania.
2. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia, materiał wypełniający, zaciски do kabli i karton.
3. Sprawdź, czy w dostarczonym opakowaniu znajdowały się wszystkie elementy.
4. Jeśli brakuje części lub widoczne są uszkodzenia, nie wolno używać urządzenia. Natychmiast wróć do je do sprzedawcy.

Przegląd elementów obsługi / Zakres dostawy

- 1 Kontrolka ogrzewania
- 2 Kontrolka pracy
- 3 Otwory wlotowe powietrza
- 4 Otwory wylotowe powietrza
- 5 Sterownik temperatury
- 6 Włącznik/włącznik/minutnik
- 7 Sitko
- 8 Uchwyty koszyka do smażenia
- 9 Koszyk do smażenia

Wskazówki dotyczące użytkowania

Lokalizacja

- Urządzenie należy ustawić na przeciwoślizgowej, równej, odpornej na ciepło powierzchni.
- Należy pamiętać, aby urządzenie wraz z przewodem zasilania nigdy nie umieszczać na gorących powierzchniach czy w pobliżu źródeł ciepła (np. palenisko kuchenne, piekarnik).

Połączenie elektryczne

Przed podłączeniem wtyczki zasilającej do gniazdka sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z napięciem urządzenia. Wymagane informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

Moc przyłączeniowa

Urządzenie może pobierać całkowitą moc 1400 W.



UWAGA: Przeciążenie!

Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc urządzenia.

Włączanie/wyłączanie urządzenia

- Urządzenie zostanie wyłączone, kiedy minutnik znajduje się w pozycji O.
- Praca jest możliwa tylko wtedy, gdy koszyk do smażenia zostanie włożony do urządzenia.
- Aby korzystać z urządzenia, ustaw żądaną czas za pomocą minutnika. Ustaw również wymaganą temperaturę za pomocą regulatora temperatury.

WSKAZÓWKA:

Po upływie czasu zadzwoni dzwonek. Urządzenie wyłącza się automatycznie.

Przed pierwszym użyciem

- Na elemencie grzewczym znajduje się warstwa ochronna. Aby ją usunąć, należy włączyć urządzenie na około 10 minut bez jakiejkolwiek zawartości.

WSKAZÓWKA:

Odczuwalny podczas tego procesu delikatny zapach spalenizny jest rzeczą normalną. Proszę pamiętać o odpowiedniej wentylacji.

OSTRZEŻENIE:

Przed czyszczeniem, pozwól urządzeniu ostygnąć!

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed użyciem należy wytrzeć koszyk do smażenia, sitko i wnętrze urządzenia.

Uwagi dotyczące eksploatacji

- To urządzenie służy do przygotowywania potraw stałych. Nie wolno przygotowywać w nim żadnych zup ani płynnych artykułów spożywczych.
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiega pracy urządzenia bez włożonego koszyka do smażenia.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, napełnij koszyk do smażenia maksymalnie tylko do oznaczenia **MAX**. Nigdy nie przepelnią koszyka do smażenia, aby żywność nie dotykała elementu grzejnego.
- Nigdy nie wlewaj oleju ani innych cieczy do koszyka do smażenia. W celu osiągnięcia efektu chrupkości, można posmarować potrawę odrobiną oleju.
- Nie przygotowywać w urządzeniu żywności o wysokiej zawartości tłuszczu (np. kiełbas).
- W urządzeniu można sporządzić wszystkie potrawy, które są odpowiednie do obróbki cieplnej w piekarniku.
- Sitko pomaga osadzeniu się nagromadzonemu tłuszczowi na dnie koszyka do smażenia. To sprawia, że jedzenie jest bardziej chrupiące.
- Należy pamiętać, że ciasto rośnie podczas pieczenia ciast, chleba itp. Nic nie może mieć kontaktu z elementem grzejnym.
- Wyjmij sitko, jeśli chcesz upiec chleb, itp.
- Potrawy pieczone jedna nad drugą muszą być wstrząsane w połowie czasu pieczenia. W ten sposób wynik będzie optymalny i zapobiegnie to nierównemu upieczeniu.
- Wlać wodę na pokrojone produkty ziemniaczane i pozostawić zalane na co najmniej 30 minut w celu zmniejszenia zawartości wolnej skrobi ziemniaczanej. Następnie wysuszyć pokrojone ziemniaki papierem.
- Czas pieczenia zależy od kilku czynników: rozmiaru, stanu, ilości produktu i ustawionej temperatury. Standardowe wartości podano w „Tabeli czasów pieczenia”.

- Jeśli frytownica nie była wstępnie podgrzewana, do czasu pieczenia należy dodać jeszcze 3 minuty.
- Steki /większe ilości mięsa należy wstępnie podsmażyć na patelni przed poddaniem ich pieczeniu we frytownicy do pieczenia gorącym powietrzem. Czas i temperatura są zależne od pożądanego stopnia dopiecenia.
- Urządzenie nadaje się także do odgrzewania potraw. Ustawić timer na 10 minut oraz regulator temperatury na 150 °C.

Korzystanie z urządzenia

- Proszę się upewnić, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci (Lampki kontrolne są zgaszone).
- Wyciągnij koszyk do smażenia z urządzenia za pomocą uchwytu.
- W razie potrzeby włóż sitko do urządzenia. Strzałki na sitku i koszyku do smażenia muszą do siebie pasować. Wepchnij sitko do końca.
- Wsun koszyk do smażenia z powrotem do urządzenia. Zbiornik musi wskoczyć na swoje miejsce.
- Podłącz urządzenie do prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdko sieciowego.
- Włącz urządzenie za pomocą wyłącznika. Zapala się górna kontrolka. Można wybrać czas pieczenia.
- Nastawić regulator temperatury na żądaną temperaturę. Zapala się dolna kontrolka.

■ WSKAŻÓWKA:

- Dolina kontrolka zgaśnie jak tylko urządzenie osiągnie ustaloną temperaturę.
- Włącza się i wyłącza podczas pracy. Jest to normalne i wskazuje na pracę termostatu kontrolującego i utrzymującego temperaturę.

- Wyciągnij koszyk do smażenia z urządzenia za pomocą uchwytu.
- Napełnij kosz do smażenia wybranym jedzeniem.
- Wsun koszyk do smażenia z powrotem do urządzenia.
- W razie potrzeby wstrząsnąć pieczoną żywnością po upływie połowy czasu pieczenia. Aby to zrobić, wyciągnij koszyk do smażenia za pomocą uchwytu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Może uchodzić gorąca para!

- Wsun koszyk do smażenia z powrotem do urządzenia.

Zakończenie działania

- Włączy się sygnał dźwiękowy po upływie zadanego czasu.
- Wyciągnij koszyk do smażenia za pomocą uchwytu.
- Upieczoną żywność włożyć do miski żaroodpornej.
- Wsun koszyk do smażenia z powrotem do urządzenia.

Tabeli czasów pieczenia

Żywność	MIN / MAX ilości przybliżone (g)	Czas pieczenia (minuty)	Temperatura (°C)
Produkty ziemniaczane			
Cienkie frytki mrożone	300 - 700	12-16	200
Grube frytki mrożone		12-20	
Domowe tarte ziemniaki	300 - 800	18-25	180
Domowe krojone ziemniaki		18-22	
Domowe kostki ziemniaczane		12-18	
Zapiekanka ziemniaczana		18-22	
Placki ziemniaczane	250	15-18	
Mięso			
Stek	100 - 500	8-12	180
Kotlet wieprzowy		10-14	
Hamburger		7-14	
Kiełbaski w cieście		13-15	200
Drób			
Dolne udka kurczaka	100 - 500	18-22	180
Pierś kurczaka		10-15	
Ciasta			
Ciasto, Ø maks. 15 cm	300	20-25	160
Mufinki		15-18	200
Biszkoft, Ø maks. 15 cm	400	20-22	180
Lekkie przekąski			
Mrożone skrzydełka kurczaka	100 - 500	6-10	200
Mrożone paluszki rybne		8-10	
Sajgonki	100 - 400	10	160
Warzywa nadziewane		8-10	180
Mrożone panierowane przekąski serowe		8-10	

Czyszczenie

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- Przed czyszczeniem wyłączaj zawsze urządzenie i wyciągaj wtyczkę sieciową. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie! Może to doprowadzić do porażenia prądem lub pożaru.

⚠️ UWAGA: Nieprzywierająca powłoka

- Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych przedmiotów szorujących.
- Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków czyszczących.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

Pozwól sitku ostygnąć, zanim wyjmiesz go z koszyka do smażenia!

- Koszyk do smażenia i sitko można myć i płukać w ciepłej wodzie.
- Czyścić urządzenie wewnętrz i na zewnątrz nieco zwilżoną lecz nie mokrą ścierką.

Przechowywanie

- Urządzenie należy wyczyścić zgodnie z opisem. Akcesoria należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- W przypadku dłuższych okresów nieużywania zalecane jest przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.
- Urządzenie należy zawsze przechowywać w odpowiednio wentylowanym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Eliminowanie usterek i zakłóceń

Jeśli wystąpi problem, często jest to tylko mała rzecz. Przed skontaktowaniem się z naszym serwisem należy sprawdzić następujące informacje:

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Urządzenie nie funkcjonuje.	Urządzenie nie ma dopływu zasilania.	Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia. Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową.
	Brak nastawionego czasu pieczenia.	Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci. Wybrać żądaną czas pieczenia.
Potrawa jest dopieczeniona do końca.	Koszyk do smażenia jest przepelony.	Zmniejszyć ilość żywności. Mniejsze ilości piekają się bardziej równomiernie.
	Ustawiono zbyt niską temperaturę.	Nastawić wyższą temperaturę na regulatorze temperatury (patrz „Tabela czasów pieczenia”).
	Ustawiono zbyt mały czas pieczenia.	Użyj minutnika, aby zwiększyć czas (patrz „Tabela czasów pieczenia”).
Żywłość pieczy się nierówno.	Kiedy żywność jest umieszczona jedna na drugiej, niewystarczający jest przedmuch powietrza.	Żywłość należy wstrząsnąć po upływie połowy nastawionego czasu.
Upieczena żywność nie jest chrupka.	Do przygotowania została użyta żywność przeznaczona do obróbki w tradycyjnych frytkownicach.	Stosować żywność gotową do pieczenia w piekarniku lub zrosić ją nieco olejem.

Problem	Możliwa przyczyna	Co robić
Dym wydostaje się z urządzenia.	Pieczona jest bardzo tłusta żywność.	Rozbryzgi tłuszcza wewnętrz urządzenie może być przyczyną emisji dymów. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
	W koszyku do smażenia są jeszcze resztki tłuszcza z poprzedniego użytkowania.	Po użyciu zawsze wyczyść koszyk do smażenia zgodnie z opisem w rozdziale „Czyszczenie”.

Dane techniczne

Model: FR 3699 H
 Napięcie zasilające: 220-240V~, 50-60Hz
 Pobór mocy: 1400 W
 Stopień ochrony: I
 Masa netto: ok. 3,70 kg

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.

Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.

Warunki gwarancji

Przyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc od daty zakupu.

W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartą gwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzenia powstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałów lub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniając wadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne) wymieniając całe urządzenie na nowe.

Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony w komplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartą gwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosi reklamujący.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

Gwarancja nie obejmuje:

- mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad,
- uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wylądowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,
- nieprawidłowego ustalenia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania,
- sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, baterii, akumulatorów,

- uszkodzeń wyrobu powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jego użytkowania, przechowywania, konserwacji, samowolnego zrywania plomb oraz wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez użytkownika lub osoby niepowołane,
- roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,
- prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mają nieistotny wpływ na wartość lub działanie tego urządzenia.

Karta gwarancyjna bez pieczęci sklepu, daty sprzedaży, nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek, nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustalenia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupu jest nieważna.

Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe po upływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na części lub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się, wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.

Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowania są wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Roszczenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględniane przez tą gwarancję.

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodnością towaru z umową.

Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dystrybutor:
 CTC Clatronic Sp. z o.o.
 Ul. Brzeska 1
 45-960 Opole

JEZYK POLSKI

Usuwanie

Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”



Należy zadbać o środowisko i nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Stare lub uszkodzone urządzenia elektryczne należy odstawić do miejskich punktów zbiórki.

Prosimy unikać potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i środowiska poprzez nieprawidłowe metody utylizacji odpadów.

Przyczyniasz się do recyklingu i innych form utylizacji użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Informacje na temat punktów zbiórki znajdują się na terenie danego miasta.

Használati utasítás

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elégdedten használja majd a készüléket.

A használati útmutatóban található szimbólumok

Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg vannak különböztetve. Kérjük, mindenkorban ügyeljen ezekre annak érdekében, hogy elkerülie a baleseteket és a készülék károsodását:

FIGYELMEZTETÉS:

Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.

VIGYÁZAT:

Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más tárgyakban kárt tehet.

 MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.

Általános megjegyzések

A készülék használatba vételle előtt gondosan olvassa végig a használati utasítást, ésőrizze meg a garancialevellel, a pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az abban lévő bélésanyaggal együtt! Amennyiben a készüléket harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is adja a készülékez.

- Kizárolag személyi célra használja a készüléket, és csupán arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra készült.
- Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzássnak és nedvességnak (semmi esetben se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
- Kapcsolja ki a készüléket és minden húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel fel rá, tisztítja vagy zavart észel.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
- A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a készüléket nem szabad használni.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Gyermeki biztonsága érdekében ne hagyja általuk elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó, karton, szírop stb.).

FIGYELMEZTETÉS:

Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulladás veszélye állhat fenn!

MAGYARUL



FIGYELMEZTETÉS: Forró felület!

Égési sérülések veszélye!

Működés közben és után az elérhető felületek hőmérséklete nagyon magas lesz.

- Mindig a fogantyúnál fogja meg a sütőkosarat. Ha szükséges, használjon sütőkesztyűt.
- A működés során forró gőz áramolhat ki a levegőkimeneti nyílásból. Tartson megfelelő távolságot.
- Ne takarja le a levegőbemeneti és -kimeneti nyílásokat, hogy biztosítja a szükséges levegőkeresztet.
- Hagyjon megfelelő távolságot (15 cm) a gyúlékony anyagoktól, mint például bútorok, függönyök, stb.!

- A felfelé szálló hő és gőzök miatt ne helyezze a készüléket falra szekrények alá.
- Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel.
- Ne iktassa ki és ne módosítsa a biztonsági kapcsolót.
- A készüléket csak 8 évesnél idősebb gyerekek használhatják, csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy a kellő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek pedig csak felügyelet alatt vagy akkor, ha megtanították őket a készülék használatára és tisztában vannak a veszélyekkel.
- Gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve, ha már 8 évesnél idősebbek és a művelet közben felügyelik őket.
- Tartsa a készüléket és tápkábelét a 8 évesnél fiatalabb gyerekek-től távol.
- Ne javítsa saját kezűleg a készüléket. Mindig lépjön kapcsolatba szakképzett szerelővel. Ha a villanyvezeték megsérül, a gyártónak, a szerviz ügynökségnek vagy más, hasonlóan képzett személynek kell a javítást végeznie, a veszélyek elkerülése érdekében.
- A készüléket tilos vízbe meríteni a tisztításhoz. Tartsa be a „Tisztítás” részben megadott utasításokat.

A készülék kicsomagolása

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Távolítsa el minden csomagoló-anyagot, mint a fólia, töltőanyagok, kábeltartók és kartoncsomagolás.
3. Ellenörízze, hogy minden alkatrész megvan-e.
4. Ha valamelyik alkatrész hiányzik vagy nyilvánvalóan károsodott, ne használja a készüléket. Azonnal vigye vissza a kereskedőnek.

A kezelőelemek áttekintése / Szállított elemek

- 1 Hevítmény jelzőlámpa
- 2 Működés jelzőlámpa
- 3 Levegőbemeneti nyílások
- 4 Szellőzőnyílások
- 5 Hőmérséklet-szabályozó
- 6 Be-/ki kapcsoló/időzítő
- 7 Szűrőbetét
- 8 Sütőkosár fogantyúja
- 9 Sütőkosár

Megjegyzések használatra

A készülék elhelyezése

- Helyezze a készüléket csúszásmentes, vízszintes és hőálló munkafelületre.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék és a hálózati kábel ne legyen forró felületekre vagy hőforrások közelébe helyezve (pl. tűzhely, főzőlap).

Elektromos csatlakozás

Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék feszült ségével. A keresett információt a névtáblán találja.

Csatlakoztatási érték

A készülék 1400 W összteljesítmény felvételére képes.

VIGÁZAT: Túlerhelés!

Ne használjon elosztót, mivel ez a készülék nagyon erős teljesítményű.

A készülék be-/kikapcsolása

- A készülék akkor van kikapcsolva, ha az időzítő O állásban van.
- A készülék csak akkor működtethető, ha a sütőkosár be van helyezve.
- A készülék használatához állítsa be a kívánt időt az időzítővel, illetve a kívánt hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozóval.

MEGJEGYZÉS:

Ha lejárt a beállított idő, a készülék hangjelzést ad és automatikusan kikapcsol.

Első használat előtt

- Egy védőréteg van a fűtőelemen. Ennek eltávolításához működtesse a készüléket körülbelül 10 percig bármilyen összetevő nélkül.

MEGJEGYZÉS:

Ennél a folyamatnál az enyhe füst- és szagképződés természetes. Gondoskodjék megfelelő szellőzősről!

FIGYELMEZTETÉS:

Tisztítása előtt hagyja lehűlni a készüléket!

- Húzza ki a dugaszat a konnektorból.
- Használat előtt törölje át a sütőkosarat, a szűrőt és a készülék belsejét.

Használati útmutató

- A készülék szilárd ételek elkészítésére használható. Ne készítsen vele leveseket vagy folyékony ételeket.
- Egy biztonsági kapcsoló megakadályozza a készülék sütőkosár nélküli használatát.
- Az optimális eredmény érdekében legfeljebb a **MAX** jelzésig töltse fel a sütőkosarat. Soha ne töltse túl a

sütőkosarat, nehogy az élelmiszer hozzáérjen a fűtőelemhez.

- Soha ne tegyen olajat vagy más folyadékot a sütőkosára. A ropogós végeredmény érdekében kevés olajjal megkenheti az ételt.
- Ne készítsen a készülékkel magas zsírtartalmú ételeket (pl. kolbász).
- Bármilyen étel készíthető a készülékkel, amely elkészíthetők a sütőben is.
- A szűrőbetét segít, hogy az összegyűlt zsír a sütőkosár alján maradjon. Ezzel az étel ropogósabbá válik.
- Ne feledd, hogy a térszta, sütemény, kenyér és más hasonló sütésekor megdagad. Semmi nem érintkezhet a fűtőelemmel.
- Ha kenyérfélét szeretne sütni, vegye ki a szűrőbetétet.
- Az egymás felett készített ételek esetében a főzési idő felénél fel kell ráni az ételt. Ezzel biztosítható az optimalizált eredmény, és elkerülhető a nem egyenletes elkészítés.
- Az összevágás után legalább 30 percre öntsön vizet az otthon készített burgonyára, hogy elkerülje a burgonya megkeményedését. Ezután papírtörlővel száritsa meg a burgonyahasábokat.
- Az elkészítési idő több tényezőtől függ: Méret, állag, étel mennyisége és a beállított hőmérséklet. A standard értékekhez lásd a „Főzési idő táblázat” c. részt.
- Ha nem melegít elő a forró levegős sütőt, adjon további 3 percet az elkészítési időhöz.
- A steaket/nagyobb mennyiséggű húst egy serpenyőben süssse elő, mielőtt behelyezné sütésre a forró levegős sütőbe. Az idő és a hőmérséklet a kívánt mértékű készültség függvénye.
- A készülékkel az ételeket újra is tudja melegíteni. Az időzítőt állítsa 10 percre, a hőmérséklet-szabályozót pedig 150°C-ra.

A készülék használata

- Győződjék meg róla, hogy a készülék ki van-e kapcsolva, és ki van-e húzva a konnektorból (Az ellenőrző lámpák nem égnek).
- Húzza ki a sütőkosarat a készülékből a fogantyúval.
- Tegye a szűrőbetétet a készülékebe, ha szükséges. A szűrőbetéten és a sütőkosáron lévő nyllaknak egy helyen kell lenniük. Nyomja le teljesen a szűrőbetétet.
- Csúsztassa vissza a sütőkosarat a készülékebe. Rög zülnie kell.
- Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelően felszerelt földelt aljzathoz.
- Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval. A felső jelzőfény kigyullad. Kiválaszthat egy elkészítési időt.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a kívánt hőmérsékletre. Az alsó jelzőfény kigyullad.

MEGJEGYZÉS:

- A alsó jelzőfény a beállított hőmérséklet elérésekor kialszik.
 - Használat során ki- és bekapcsol. Ez normális jelenség, és azt jelzi, hogy a hőmérséklet termosztatikus ellenőrzés alatt áll, és azonos marad.
8. Húzza ki a sütőkosarat a készülékből a fogantyúval.
 9. Töltsé fel a sütőkosarat a kívánt ételrellel.
 10. Csúsztassa vissza a sütőkosarat a készülékbe.
 11. Ha szükséges, az elkészítési idő felénél rázza fel az ételt. Ehhez húzza ki a sütőkosarat a fogantyúval.
FIGYELMEZTETÉS: Forró gőz áramolhat ki!
 12. Csúsztassa vissza a sütőkosarat a készülékbe.

A használat befejezése

- Egy sípoló hang jelzi, ha a beállított idő letelt.
- Húzza ki a sütőkosarat a fogantyúval.
- Helyezze az ételt hőálló edénybe.
- Csúsztassa vissza a sütőkosarat a készülékbe.

Főzési idő táblázat

Élelmiszer	MIN./MAX. kb. mennyiség (g)	Főzési idő(perc)	Hőmérsék- let (°C)
Burgonya termékek			
Vékony fagyasztott hasábbburgonya	300-700	12-16	200
Vastag fagyasztott hasábbburgonya		12-20	
Házi burgonya	300-800	18-25	180
Házi burgonyahasábok		18-22	
Házi burgonyakockák	300-750	12-18	
Burgonya gratin	500	18-22	
Röszti	250	15-18	

Élelmiszer	MIN./MAX. kb. mennyiség (g)	Főzési idő(perc)	Hőmérsék- let (°C)
Hús			
Steak	100-500	8-12	180
Tarja		10-14	
Hamburger		7-14	
Kolbász téstában		13-15	
Szárnynas			
Csirke alsócomb	100-500	18-22	180
Csirkemell		10-15	
Sültött			
Sütémény, Ø max. 15 cm	300	20-25	160
Muffin		15-18	200
Lepény, Ø max. 15 cm	400	20-22	180
Könnyű frissítők			
Fagyasztott csirkefalatkák	100-500	6-10	200
Fagyasztott halrudák			
Tavaszai tekercs		8-10	
Töltött zöldségek		10	
Fagyasztott rántott sajtszeletek		8-10	180

MAGYARUL

Tisztítás**FIGYELMEZTETÉS:**

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Ne merítse vízbe a készüléket! Ez áramütést vagy tüzet okozhat.

⚠️ VIGYÁZAT: Tapadásmentes bevonat

- Ne használjon drótkefét vagy egyéb szíról eszközt.
- Ne használjon maró vagy karcoló hatású tisztítószeret.
- **⚠️ FIGYELMEZTETÉS:**
Mielőtt kivenné a szűrőbetétet a sütőkosáról, hagyja lehűlni.
A sütőkosarat és a szűrőbetétet meleg vizes öblítéssel tisztitsa.
- A készülék belsejét és külsejét enyhén nedves, de nem vizes ruhával tisztitsa.

Tárolás

- Tisztitsa meg a készüléket a leírtak alapján. Hagya, hogy a tartozékok teljesen megszáradjanak.
- Javasoljuk, hogy a készüléket az eredeti csomagolásában tárolja, ha hosszabb ideig használaton kívülre helyezi.
- Mindig jól szellőző, száraz helységben, gyermekektől távol tárolja a készüléket.

Hibaelhárítás

Ha probléma merül fel, az általában csak kis dolog. Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizzel, tekintse át az alábbi információkat:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készüléknek nincs áramellátása.	Ellenőrizze az aljzatot egy másik készülékkel. Dugja be megfelelően a csatlakozódugaszat.
	Nem állított be főzési időt.	Ellenőrizze az áramkör-megszakítót. Állítsa be a kívánt főzési időt.
Az étel nincs teljesen átsütve.	A sütőkosár túl van töltve.	Csökkentse az étel mennyiségét. Kisebb mennyiségek egyenletesebben készülnek el.
	A beállított hőmérséklet túl alacsony.	Állítsan be magasabb hőmérsékletet a hőmérséklet-szabályozóval (lásd „Főzési idő táblázat”).
	A sütési idő túl kevésre van állítva.	Az időzítővel növelje az időt (lásd: „Főzési idő táblázat”).
Az étel egyenetleneül készült el.	Ha az ételek egymásra vannak helyezve, akkor nem megfelelő a légáramlás.	Az elkészítési idő felénél rázza fel az ételt.
Az étel nem ropongós.	Csak a hagyományos sütőhöz megfelelő ételeket használatosak.	Használjon konyhakész ételeket vagy permetezze némi olajjal.
A készülékből füst áramolhat ki.	Nagyon zsíros ételt készít.	A készülék belsejébe fröcskölö zsír füstkbikocsátást okozhat. Biztosítan megfelelő szellőzetet.
	A sütőkosárban az előző sütésből fennmaradt zsírmadarék található.	A „Tisztítás” részben leírtak szerint minden használat után tisztitsa meg a sütőkosarat.

Műszaki adatok

MAGYARUL

Modell: FR 3699 H
 Feszültségellátás: 220-240V~, 50-60Hz
 Teljesítményfelvétel: 1400W
 Védelmi osztály: I
 Nettó súly: kb. 3,70 kg

A műszaki és kivitelezési módosítások jogát a folyamatos termékkfejlesztés miatt fenntartjuk.

Ezt a készüléket az Európa Tanács minden vonatkozó aktuális irányelvre szerint (pl. elektromágnesesség-elviselő képesség vagy kifeszültség-elviselő képesség) ellenőriztük, és a legújabb biztonságtechnikai előírások szerint készült.

Hulladékkezelés

A „kuka” piktogram jelentése



Óvj a környezetet, ne a háztartási hulladékkel semmisítse meg az elektromos készülékeket.

A fölösleges vagy hibás elektromos készüléket a helyi gyűjtőpontokban adjon le.

Segítsen elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi hatásokat.

Hozzájárulhat a régi elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításához vagy más módon való hasznosításához.

A gyűjtőpontokról a helyi hatóságok adhatnak felvilágosítást.

Руководство по эксплуатации

Спасибо за выбор нашего продукта. Надеемся, он вам понравится.

Символы применяемые в данном руководстве пользователя

Важные рекомендации для обеспечения вашей безопасности обозначены по особенному. Обязательно следуйте этим рекомендациям, чтобы предотвратить несчастный случай или поломку изделия:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и возможном риске получения травмы.

⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможную опасность для изделия и других окружающих предметов.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ: Дает советы и информацию.

Общие замечания

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее в надежном месте, вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, картонной коробкой с упаковочным материалом. Если даете кому-либо попользоваться прибором, обязательно дайте в придачу данную инструкцию по эксплуатации.

- Пользуйтесь прибором только частным образом и по назначению. Прибор не предназначен для коммерческого использования.
- Не пользуйтесь прибором под открытым небом. Продохранийте прибор от жары, прямых солнечных лучей, влажности (ни в коем случае не погружайте его в воду) и ударов об острые углы. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. Если прибор увлажнится или намок, тут же выньте вилку из розетки.
- После эксплуатации, монтаже принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда вынимайте вилку из розетки (тяните за вилку, а не за кабель).
- Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. Выходя из помещения всегда выключайте прибор. Выньте штекер из розетки.
- Прибор и кабель сетевого питания необходимо регулярно обследовать на наличие следов повреждения. При обнаружении повреждения пользоваться прибором запрещается.
- Используйте только оригинальные запчасти.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (пластиковые мешки, картон, пенопласт и т.д.) без присмотра.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!

Особые указания по технике безопасности для данного устройства

На изделии имеются следующие предупреждающие символ:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность! Опасность ожога!

Во время и после использования температура доступных поверхностей будет очень высокой.

- Всегда берите корзину для обжарки только за ручку. При необходимости используйте прихватки.
- Во время работы из воздуховыпускного отверстия может выходить горячий пар. Держитесь на достаточном расстоянии.

РУССКИЙ

- Для эффективной циркуляции воздуха не закрывайте воздуховпускные и воздуховыпускные отверстия.
- Поддерживайте достаточное расстояние (15 см) до легковоспламеняющихся предметов: мебели, штор и т.д.!
- Из-за поднимающегося жара и испарений не ставьте устройство под стенным шкафом.
- Не управляйте устройством с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не вмешивайтесь в работу предохранительного выключателя.
- Данное устройство может использоваться детьми, начиная с 8 лет, и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаток опыта или знаний, при условии, что они пользуются устройством под присмотром или были проинструктированы как его безопасно использовать, и понимают возможные риски.
- Детям не разрешается играть с устройством.
- Чистка и обслуживание не должно выполняться детьми, за исключением детей старше 8 лет и под наблюдением взрослых.
- Прибор и сетевой шнур следует хранить в местах недоступных для детей младше 8 лет.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Обязательно свяжитесь с авторизованным мастером. При повреждении сетевого шнура, во избежание опасности поражения электрическим током, шнур следует заменить у изготовителя, сервисного представителя или других квалифицированных лиц.
- Во время чистки прибор нельзя погружать в воду. Необходимо соблюдать инструкции, приведенные в разделе «Чистка».

Распаковка устройства

1. Извлеките устройство из его упаковки.
2. Удалите все упаковочные материалы, такие как полиэтиленовая пленка, материал наполнителя, кабельные стяжки и коробки.
3. Убедитесь, что в коробке есть весь комплект поставки.
4. В случае обнаружения повреждений или неполного комплекта поставки, не используйте прибор. Немедленно верните его дилеру.

Обзор деталей прибора / Комплект поставки

- 1 Индикаторная лампочка нагрева
- 2 Индикаторная лампочка работы
- 3 Воздуховпусканые отверстия
- 4 Воздуховыпускные отверстия
- 5 Регулятор температуры
- 6 Переключатель Вкл./Откл./Таймер
- 7 Вставная решетка
- 8 Ручка корзины для обжарки
- 9 Корзина для обжарки

Примечания по использованию

Расположение

- Поставьте су-вид на ровную, водонепроницаемую и жаропрочную поверхность.
- Убедитесь, что су-вид и сетевой кабель не касаются раскаленных поверхностей и не расположены рядом с источниками тепла (например, кухонной плитой или варочной поверхностью).

Электрическое подключение

Перед тем, как вставлять штепсель в розетку, убедитесь, что напряжение сети соответствует спецификации устройства. Требуемую информацию можно найти на табличке.

Потребляемая мощность

Общее потребление мощности прибора может достигать 1400 ватт.

⚠ ВНИМАНИЕ: Перегрузка!

Не пользуйтесь разветвительными штепсельными розетками, так как этот прибор имеет слишком высокую мощность.

Включение/выключение прибора

- Устройство выключается когда таймер установлен в положение О.
- Работа устройства возможна только тогда, когда в него вставлена корзина для обжарки.

- Для работы с устройством установите требуемое время с помощью таймера. Установите требуемую температуру с помощью термостата.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

По истечении времени прозвучит сигнал. Прибор отключится автоматически.

Перед первым использованием

- На нагревательном элементе имеется защитный слой. Для удаления защитного слоя дайте прибору поработать в течение 10 минут без содержимого.

ℹ ПРИМЕЧАНИЯ:

Появление легкого дыма и постороннего запаха при этой процедуре явление нормальное. Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед очисткой дождитесь остывания прибора!

- Выньте сетевую вилку из розетки.
- Перед использованием протрите корзину для обжарки, решетку и внутреннюю поверхность устройства.

Указания по эксплуатации

- Данное устройство используется для приготовления твердой пищи. Запрещено готовить супы и другую жидкую пищу.
- Предохранительный выключатель предотвращает использование устройства без корзины для обжарки.
- Для достижения оптимальных результатов не заполняйте корзину для обжарки выше отметки MAX. Никогда не переполняйте корзину для обжарки, чтобы пища не касалась нагревательного элемента.
- Никогда не заливайте в корзину для обжарки масло или другие жидкости. Чтобы добиться хрустящей корочки, можно смазать пищу небольшим количеством масла.
- Не готовьте в устройстве пищевые продукты с высоким содержанием жира (например, сосиски).
- В устройстве можно готовить все продукты, которые также подходят для духовки.
- Вставная решетка помогает собирать жир на дне корзины для обжарки. Это делает приготовляемую пищу более хрустящей.
- Следует учесть, что во время приготовления кексов, хлеба и т.п. тесто расширяется. Ничто не должно касаться нагревательного элемента.
- Если вы хотите приготовить хлебные изделия, извлеките вставную решетку.
- Продукты, которые готовятся один над другим, необходимо встраивать по истечении половины времени приготовления. Это позволит получить оптимальный результат и предотвратить неравномерное приготовление.

РУССКИЙ


- Для снижения содержания картофельного крахмала залейте водой картофель домашнего приготовления не менее чем на 30 минут, предварительно его нарезав. После этого просушите ломтики картофеля с помощью бумаги.
- Время приготовления зависит от нескольких факторов: от размера, состояния, количества продуктов и от заданной температуры. Стартовые значения указаны в «Таблице времени приготовления».
- Если вы предварительно не нагрели воздушную фритюрницу, добавьте к времени приготовления 3 минуты.
- Перед тем, как готовить стейки/большое количество мяса в воздушной фритюрнице, обжарьте их на сковороде. Время и температура зависят от необходимой степени прожарки.
- С помощью этого устройства также можно подогревать пищу. Установите таймер на 10 минут, а регулятор температуры - на 150 °C.

Использование устройства

- Уводитесь в том, что прибор отключен от сети и выключен (Контрольные лампочки не светятся).
- Извлеките корзину для обжарки из устройства с помощью ручки.
- В случае необходимости установите в устройство вставную решетку. Стрелки на вставной решетке и корзине для обжарки должны совпадать. Вставьте решетку до конца.
- Вставьте корзину для обжарки в устройство. Она должна войти в зацепление.
- Подключите устройство к правильно установленной заземленной розетке.
- Включите устройство с помощью переключателя. Загорится верхний индикатор. Можно выбрать время приготовления.
- Установите регулятор температуры на нужное значение. Загорится нижний индикатор.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Когда заданная температура будет достигнута, нижний индикатор погаснет.
 - Она включается и выключается во время работы. Это нормальное явление и сигнализирует о том, что температура контролируется и поддерживается терmostатом.
- Извлеките корзину для обжарки из устройства с помощью ручки.
 - Заполните корзину для обжарки необходимыми продуктами.
 - Вставьте корзину для обжарки в устройство.
 - При необходимости по прошествии половины времени приготовления встрайхните пищу. Для этого извлеките корзину для обжарки с помощью ручки.



- Вставьте корзину для обжарки в устройство.

Конец работы

- Когда заданное время истечет, раздастся гудок.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Вы можете прервать работу, установив таймер в положение 0.

- Извлеките корзину для обжарки с помощью ручки.
- Выложите пищу в жаропрочную посуду.
- Вставьте корзину для обжарки в устройство.

Таблица времени приготовления

Продукты питания	Примерное МИН./МАКС. количество (грамм)	Время приготовления (минут)	Температура (°C)
Продукты из картофеля			
Тонкий замороженный картофель-фри	300-700	12-16	200
Толстый замороженный картофель-фри		12-20	
Картофель-фри домашнего приготовления	300-800	18-25	180
Картофельные дольки домашнего приготовления		18-22	
Картофельные кубики домашнего приготовления	300-750	12-18	180
Картофельный грatin	500	18-22	
Картофельные оладьи	250	15-18	
Мясо			
Стейк	100-500	8-12	180
Свиная котлета		10-14	
Гамбургер		7-14	
Сосиски в тесте		13-15	200

Продукты питания	Примерное МИН./МАКС. количество (грамм)	Время приготовления (минут)	Температура (°C)	Продукты питания	Примерное МИН./МАКС. количество (грамм)	Время приготовления (минут)	Температура (°C)		
Курица									
Куриные голени	100-500	18-22	180	Замороженные куриные наггетсы	100-400	6-10	200		
Куриные грудки		10-15		Замороженные рыбные палочки					
Выпечка									
Кекс, макс. Ø 15 см	300	20-25	160	Фаршированные блинчики		8-10			
Мини-кексы		15-18	200	Фаршированные овощи		10	160		
Киш, макс. Ø 15 см	400	20-22	180	Замороженные сырные закуски в сухарях		8-10	180		

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда выключайте прибор и вынимайте сетевой штекерный разъём. Подождите, пока прибор не остывает.
- Не погружайте прибор в воду! После этого возникает риск возгорания или удара электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ: Антипригарное покрытие

- Не применяйте проволочные щетки или предметы с абразивным покрытием.
- Не применяйте сильные или абразивные моющие средства.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед тем, как извлечь вставную решетку из корзины для обжарки, дайте ей остить!

- Корзину для обжарки и вставную решетку можно очищать путем промывки в теплой воде.
- Очищайте прибор изнутри и снаружи слегка увлажненной, но не мокрой тряпочкой.

Хранение

- Почистите устройство в соответствии с описанием. Дайте аксессуарам полностью высохнуть.
- Рекомендуется хранить устройство в его оригинальной упаковке, если оно не будет использоваться длительное время.
- Всегда храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

РУССКИЙ

Устранение неисправностей

Возникающие проблемы часто не являются серьезными. Перед обращением в наш сервисный центр просим прочитать следующую информацию:

Проблема	Возможная причина	Помощь
Прибор не функционирует.	Прибор не функционирует.	Проверьте розетку с помощью другого устройства. Правильно вставьте штепсель в розетку. Проверьте выключатель.
	Вы не задали время приготовления.	Выберите нужное время приготовления.
	Пища не приготовлена до конца.	Уменьшите количество продуктов. Меньшие количества продуктов более равномерно готовятся.
Пища готовится неравномерно.	Корзина для обжарки переполнена.	Задайте более высокую температуру с помощью регулятора температуры (см. «Таблице времени приготовления»).
	Задана слишком низкая температура.	Используйте таймер для увеличения времени (см. «Таблице времени приготовления»).
	Задано слишком малое время приготовления.	По прошествии половины времени приготовления необходимо встряхнуть продукты.
Пища готовится без хрустящей корочки.	Когда продукты располагаются друг на друге, между ними отсутствует достаточный воздушный поток.	Использовать пищу, подходящую для выпекания в духовке, или сбрызнуть ее небольшим количеством масла.
Из устройства выходит дым.	Вы готовите слишком жирные продукты.	Разбрзгивание жира внутри устройства может вызвать появление дыма. Предусмотрите достаточную вентиляцию.
	В корзине для обжарки остался жир после предыдущего использования.	Очищайте корзину для обжарки после каждого использования, как описано в главе «Чистка».

Технические данные

Модель: FR 3699 H

Электропитание: 220-240 В~, 50-60 Гц

Потребляемая мощность: 1400 ватт

Класс защиты: I

Вес нетто: прибл. 3,70 кг

Сохранено право на технические и конструкционные изменения в рамках продолжающейся разработки продукта.

Это изделие прошло все необходимые и актуальные проверки, предписанные директивой CE, к прим. на электромагнитную совместимость и соответствие требованиям к низковольтной технике, оно было также сконструировано и построено с учетом последних требований по технике безопасности.

Утилизация

Значение символа «корзина»



Защита окружающей среды: не допускается утилизация электроприборов вместе с бытовыми отходами.

Утилизация устаревшей техники и неисправных электроприборов производится в городских приёмных пунктах.

Не допускайте неправильной утилизации отходов. Это наносит вред окружающей среде и оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Оказываете содействие программе утилизации и другим формам переработки электронной и электрической техники.

Информацию о пунктах утилизации бытовой техники можно получить в местных органах власти.

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
الطعام غير مقرمش.	تُستخدم أطعمة غير مناسبة للمقلة التقليدية.	استخدم الطعام المعد للفرن أو أضف إليه القليل من الزيت.
ينبعث دخان من الجهاز.	تقوم بتحضير أطعمة دسمة للغاية.	يتسبب تناول الشحوم داخل الجهاز في ابتعاث أدخنة. تأكد من وجود تهوية كافية.
	لا يزال هناك بقايا دهنية داخل خزان الدهون منذ آخر استخدام.	نظف خزان الدهون بعد كل استخدام على النحو الموضح في فصل "التنظيف".

التخلص من الجهاز

معنى رمز "صندوق القمامة"

حماية بيئتنا: يجب عدم التخلص من المعدات الكهربائية في سلة النفايات المنزلية.



تخلص من الأجهزة الكهربائية القديمة أو المعيبة من خلال نقاط تجميع البلدية.

يرجى المساعدة في تجنب الآثار البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن التخلص من النفايات بطريقة غير صحيحة.

سيسمهم ذلك في عملية إعادة التدوير وغيرها من الأساليب التي يمكن من خلالها إعادة استخدام المعدات الكهربائية والإلكترونية.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالأماكن التي يمكن التخلص من المعدات بها من خلال السلطة المحلية.

البيانات الفنية

الطراز: FR 3699 H.....

مزود الطاقة: 240 - 220 فولت~ 50 - 60 هرتز

استهلاك الطاقة: 1400 وات

فترة الحماية: I.....

الوزن الصافي: 3,70 كجم تقريباً

نحتفظ بالحق في إجراء تعديلات فنية وتمميمية في سياق التطوير المستمر لمنتجانا.

تم اختبار هذه الجهاز وفقاً لإرشادات CE الحالية ذات الصلة، مثل التوافقية الإلكترومنغناطيسية وتوجيهات الجهود المنخفض كما تم تصنيعه وفقاً لأحدث لوائح السلامة.

درجة الحرارة (بالدرجة المئوية)	وقت الطهي (بالدقيقة)	الحد الأقصى / الأدنى للكمية تقريباً (غ)	المواد الغذائية	درجة الحرارة (بالدرجة المئوية)	وقت الطهي (بالدقيقة)	الحد الأقصى / الأدنى للكمية تقريباً (غ)	المواد الغذائية
الأطعمة الجانبيّة الخفيفة				المخبوزات			
200	10 - 6	500 - 100	أصابع الدجاج المجمدة	300	160	25 - 20	الكعك، بقطر 15 سم كحد أقصى
		400 - 100	أصابع السمك المجمدة		200	18 - 15	كيل الملافن
	10 - 8		سبرنخ رول الخضروات المجمدة		180	22 - 20	الكيش، بقطر 15 سم كحد أقصى
160	10	وجبات الخبز والجبن الخفيفة المجمدة	المحشوة	400	400	300	اللحم والدواجن المجمدة
180	10 - 8		وجبات الخبز والجبن الخفيفة المجمدة				

التنظيف

تحذير:

- أوقف تشغيل الجهاز دائماً قبل تنظيفه وأزل القابس الرئيسي. انتظر حتى يبرد الجهاز.
- لا تضع الجهاز في الماء! يمكن أن يؤدي هذا إلى حدوث صدمة كهربائية أو حرائق.

التخزين

- نظف الجهاز كالموصوف. أترك الملحقات تجف تماماً.
- نحن ننصح بتخزين الجهاز في عبوة الأصلية عند عدم استخدامه لمدة طويلة.
- داماً قم بتخزين الجهاز في مكان جيد التهوية وجاف بعيد عن متناول الأطفال.

تنبيه: الطلاء غير القابل للالتصاق

- لا تستعمل فرشاة سلك أو أي مواد كاشطة.
- لا تستخدم أي مطهرات حمضية أو كاشطة.

تحذير:

- اترك مصفاة الإدراغ لتبرد قبل إخراجها من سلة التحمير.

يمكن تنظيف سلة التحمير ومصفاة الإدراغ من خلال شطفهما بالماء دافئ. احرص على تنظيف الجهاز من الداخل والخارج بقطعة قماش رطبة قليلاً. ولكن ليست مبتلة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حالة حدوث مشكلة، فغالباً ما يكون أمراً بسيطاً. وقبل الاتصال بخدمة العملاء لدينا، يرجى تدوين المعلومات الآتية:

المشكلة	السبب المحتمل	الإجراء
الجهاز لا يعمل.	لا تصل طاقة كهربائية إلى الجهاز.	تحقق من عمل المقبس باستخدام جهاز آخر.
لا يتم طهي الطعام كما ينبغي.	يوجد إفراط في ملء سلة التحمير.	وصل مقبس كبل التوصيل الرئيسي بصورة صحيحة.
درجات الحرارة منخفضة للغاية.	أنت لم تضبط وقت الطهي.	تحقق من قاطع الدائرة الرئيسية.
يكون طهي الطعام بشكل غير متساوٍ.	عند وضع الأطعمة وفق بعضها البعض، يكون تدفق الهواء غير كافي.	قلّ كمية الطعام. حيث يتم طهي كميات صغيرة من الطعام بشكل متساوٍ. ارفع درجة الحرارة من خلال أداة التحكم في درجة الحرارة (راجع جدول "أوقات الطهي").
يجب تحريك الطعام بعد مرور نصف وقت الطهي.	وقت الطهي منخفض للغاية.	استخدم المؤقت لزيادة الوقت (راجع جدول "أوقات الطهي").

8. اسحب سلة التحمير من الجهاز باستخدام المقبض.
 9. املاً سلة التحمير بالطعام المرغوب.
 10. أعد إدخال سلة التحمير إلى الجهاز.
 11. وإذا لزم الأمر، يلزم تحريك الطعام بعد مرور نصف وقت الطهي. للقيام بذلك، اسحب سلة التحمير باستخدام المقبض.
- تحذير:** يمكن أن ينبعث بخار ساخن!
12. أعد إدخال سلة التحمير إلى الجهاز.

نهاية العملية

1. يصدر صوت صفير عند انتهاء الوقت المضبوط.

ملاحظة:

- يمكنك أيضًا إلغاء التشغيل بضبط المؤقت على الوضع ○
2. اسحب سلة التحمير باستخدام المقبض.
 3. ضع الطعام في وعاء مقاوم للحرارة.
 4. أعد إدخال سلة التحمير إلى الجهاز.

أوقات الطهي

درجة الحرارة (بالدرجة المئوية)	وقت الطهي (بالدقيقة) (بالدقيقة)	الحد الأقصى / الأدنى للكمية تقريباً (غ)	المواد الغذائية
منتجات البطاطس			
200	16 - 12	700 - 300	البطاطس المقلية الرقيقة المجمدة
	20 - 12		البطاطس المقلية السميكة المجمدة
180	25 - 18	800 - 300	البطاطس المقلية المجده في المنزل
	22 - 18		بطاطس ودجر المعدة في المنزل
	18 - 12	750 - 300	مكعبات البطاطس المعدة في المنزل
	22 - 18	500	غراثان بالبطاطس
	18 - 15	250	هاش براونز
اللحوم			
180	12 - 8	500 - 100	شرائح اللحم
	14 - 10		شرائح لحم الخنزير
	14 - 7		الهامبورغر
200	15 - 13		النقانق المغطاة بعجينة البانكيك
الدواجن			
180	22 - 18	500 - 100	أوراك الدجاج
	15 - 10		صدر الدجاج

للحصول على النتيجة المثلى، يجب ملء سلة التحمير إلى مستوى علامة MAX فقط. ويُحظر الإفراط في ملء سلة التحمير، حتى لا يلامس الطعام عناصر التسخين.

يُنطر وضع زيت أو سوائل أخرى داخل سلة التحمير. وللحصول على أطعمة مقرمشة، يمكنك دهن الطعام بالقليل من الزيت.

تجنب تحضير الأطعمة التي تحتوي على نسبة دهون مرتفعة (مثل النقانق).

يمكن تحضير جميع الأطعمة في الجهاز، والتي يمكن تحضيرها في الفرن أيضاً.

تساعد مصفاة الإدراج على السماح باستقرار الدهون المتراكمه أسفل سلة التحمير. ويجعل ذلك الطعام مقرمشاً.

لاحظ عدد العجين أثناء طهي الكعك أو الخبز أو ما شابه. يُحظر ملامسة أي شيء لعناصر التسخين.

أخرج مصفاة الإدراج إذا أردت خير الخبز وما إلى ذلك.

يجب تحضير الأطعمة التي يتم طهيها فوق بعضها البعض بعد مرور نصف وقت الطهي. وبالتالي ستحصل على نتائج أفضل وطهي متساوٍ.

صب الماء على منتجات البطاطس المعدة في المنزل بعد تقطيعها لمدة 30 دقيقة على الأقل للحد من نشا البطاطس. ثم جفف قطع البطاطس منشفة ورقية.

يتوقف وقت الطهي على عوامل متعددة: الحجم والحالة وكمية الطعام ودرجة الحرارة المضبوطة. للاطلاع على القيم القياسية، راجع جدول "أوقات الطهي".

في حالة عدم تسخين الهواء الساخن مسبقاً، أضف 3 دقائق إلى وقت الطهي.

احرص على قلي شرائح اللحم /كميات اللحم الكبيرة في مقلة قبل طهيها في مقلة الهواء الساخن. يعتمد الوقت ودرجة الحرارة على درجة التسخين المرغوبة.

يمكنك إعادة تسخين الطعام في الجهاز أيضاً. اضبط المؤقت على 10 دقائق وأداة التحكم في درجة الحرارة على 150 درجة مئوية.

كيفية استخدام الجهاز

1. تأكد من نزع قابس الجهاز وإيقاف تشغيله (مصابيح التحكم مُطفأة).

2. اسحب سلة التحمير من الجهاز باستخدام المقبض.

3. ضع مصفاة الإدراج في الجهاز عند الحاجة. ويجب أن تتطابق الأسماء الموجودة على مصفاة الإدراج وسلة التحمير. وادفع مصفاة الإدراج بالكامل للأجل.

4. أعد إدخال سلة التحمير إلى الجهاز. ويجب أن يُسمع صوت تشغيلها.

5. صل الجهاز بمقبس مثبت وموزرض جيداً.

6. **شُغل** الجهاز من خلال المفتاح. يضيّع مصباح المؤشر العلوي. وبإمكانك تحديد وقت الطهي.

7. أدر آداة التحكم في درجة الحرارة على درجة الحرارة المرغوبة. يضيّع مصباح المؤشر السفلي.

ملاحظة:

• ينطوي مصباح المؤشر السفلي بمجرد بلوغ درجة الحرارة المضبوطة.

• يضيّع المصباح الدليل وينطوي أثناء التشغيل. هنا شيء طبيعي

ويسير إلى أن درجة الحرارة يتم التحكم فيها والحفظ عليها

باستخدام منظم الحرارة.



إشراف أو بعد توجيهه تعليمات خاصة لهم عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر المضمنة.

- يجب عدم عبث الأطفال بهذا الجهاز.
- يجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف والصيانة من جانب المستخدم إذا لم يتجاوزوا سن 8 أعوام ويتم ذلك تحت الإشراف.
- احتفظ بالجهاز والكابل الخاص به بعيداً عن متناول الأطفال دون 8 سنوات.
- لا تقم بتصلاح الجهاز بنفسك. اتصل دائماً بفني معتمد. إذا كان كابل مزود الطاقة تالفاً، فيجب استبداله عن طريق المصنّع، أو وكيل الصيانة التابع له أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- تجنب غمر هذا الجهاز في الماء أثناء التنظيف. يرجى مراعاة التعليمات التي المدرجة في الفصل "التنظيف".

القدرة الكهربائية بالواط الموصولة

قد يصل إجمالي استهلاك الطاقة لهذا الجهاز حتى 1400 واط.

نٌبيه: حمل زائد!

لا تستخدم أي مقابس متعددة، حيث إن هذا الجهاز قوي جدًا.

تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله

يتوقف تشغيل الجهاز عند ضبط المؤقت على الوضع ○.

لا يمكن تشغيل الجهاز إلا مع إدخال سلة التحمير بداخله.

لاستخدام الجهاز، اضبط الوقت المبرمج بالمؤقت. وأضبط درجة الحرارة المرغوبة بوحدة التحكم في درجة الحرارة.

ملاحظة:

فور انتهاء الوقت، سيُصدر الجرس صوت رنين. وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

قبل الاستخدام الأول

توجد طبقة واقية على عنصر التسخين. لإزالة هذه الطبقة، شغل الجهاز لمدة 10 دقائق تقريباً دون إضافة أي مكونات.

ملاحظة:

يعد أي دخان أو رواح ناتجة أثناء هذا الإجراء أمراً عادياً. يُرجى التأكد من وجود تهوية كافية.

تحذير:

اترك الجهاز ليبرد قبل تنظيفه!

- أزل القابس الرئيسي من المقبس.
- امسح سلة التحمير والمصفاة وداخل الجهاز قبل استخدامه.

نصائح مفيدة للاستخدام

يُستخدم هذا الجهاز لتحضير الأطعمة الصلبة. لا تعدد أي حساء أو أغذية سائلة في الجهاز.

يمنع مفتاح السلامة استخدام الجهاز دون وجود سلة التحمير.

فض الجهاز

1. قم بأزالة الجهاز من عبوته.

2. قم بإزالة كل حامات التعبئة مثل الفوليل، خامات الحشو، ماسك الكابلات،

والعبوة الكرتونية.

3. أفحص كل نطاقات التسليمات لأكمالها.

4. إذا كانت هناك أجزاء مفقودة أو قائلة، فلا تستخدم الجهاز. وأعده إلى

باتج التجزء الخاص بك على الفور.

نظرة عامة على المكونات / نطاق التسليم

1 مصباح مؤشر التسخين

2 مصباح مؤشر التشغيل

3 فتحات دخول الهواء

4 فتحات مخرج هواء

5 وحدة التحكم في درجة الحرارة

6 مفتاح/مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل

7 مصفاة إدراج

8 مقبض سلة التحمير

9 سلة التحمير

تعليمات للاستخدام

المكان

- ضع الجهاز على سطح مستو وغير منزق و مقاوم للحرارة.
- احرص على ألا يوضع الجهاز أو الأسلاك الكهربائية على سطح ساخن أو بالقرب من مصادر الحرارة (مثل الطباخ أو الفرن).

التوصيل الكهربائي

قبل إدخال قابس الكهرباء في المخرج، تأكد أن الفولتيه الرئيسية التي ستستخدم توافق الجهاز. يمكنك إيجاد المعلومات المطلوبة على لوحة الإسم.

دليل التعليمات

شكراً لك لاختيارك منتجنا. نأمل في أن تستمتع باستخدام الجهاز.

رموز تعليمات الاستخدام

تم وضع علامات على هذه المعلومات الهامة خصيصاً لحفظها على سلامتك. من الضروري الامتثال لهذه التعليمات لتجنب وقوع حوادث ومنع الحريق تلف بالجهاز:

تحذير:

يحذرك هذا الرمز من الإصابة بمخاطر على صحتك ويشير إلى وجود مخاطر محتملة للعرض بالإصابة.

تنبيه:

يشير هذا الرمز إلى وجود مخاطر محتملة قد يتعرض لها الجهاز أو أشياء أخرى.

ملاحظة:

يلقي هذا الرمز الضوء على النصائح والمعلومات.

ملاحظات عامة

اقرأ تعليمات التشغيل بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بالتعليمات بما في ذلك الضمان وإيصال الاستلام، وإذا أمكن، الصندوق الذي يحتوي على العبوة الداخلية. عند إعطاء هذا الجهاز لأشخاص آخرين، يرجى إطلاعهم أيضاً على تعليمات التشغيل.

احتياطات السلامة الخاصة بهذا الجهاز

ستجد الرمز التالي على المنتج إضافة إلى تحذير أو رمز يفيد بدلالة:

تحذير: سطح ساخن!

خطر الاحتراق!



أثناء التشغيل وبعدده، ستكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة جدًا.

• امسك دائمًا سلة التحمير من المقبض فقط. وإذا لزم الأمر، استخدم قفازات الفرن.

• أثناء التشغيل، قد ينبعث بخار ساخن من فتحة خروج الهواء. لذا يرجى الحفاظ على مسافة كافية.

• تجنب تخطية فتحات دخول الهواء وخروجها، لضمان دوران الهواء بشكلٍ كافٍ.

• حافظ على وجود مسافة كافية (15 سم) بعيدًا عن الأجسام ذات قابلية الاشتعال العالية مثل الأثاث، والستائر وغيرها!

• نظراً لارتفاع الحرارة والأبخرة الناتجة عنه لا تضع الجهاز تحت خزانات الحائط.

• لا تشغيل الجهاز باستخدام مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد.

• تجنب العبث بمفتاح السلامة.

• يمكن للأطفال من سن 8 سنوات أو أكثر وكذلك الأشخاص أصحاب القدرات البدنية أو الإدراكية أو العقلية المحدودة أو أولئك الذين يفتقرن للخبرة والمعرفة الكافية استخدام الجهاز تحت



GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garantie • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійнийформуляр • Гарантійний талон •

بطاقة ضمان

FR 3699 H

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantía, de acordo com a declaração de garantia • 24 måneder garanti i henhold til garantibetingelsene • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenie gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjeseca jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declaratiei de garanție • 24 месеца гаранции в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesäcna záruka podla vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно завії про гарантію • Гарантія 24 місяця согласно заявленним гарантійним правилам • حفظ لمدة 24 شهرًا وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift - date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening - date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakupu, raziskvo prodjece, podpis • datum kupna, potpis • data zakupu, achizitie, stansda furnizorului, semnătură • Дата покупки, подпись продавца • data zakupu, podpis • datum kupna, podpis • datum zakupu, žig trgovca, podpis • vásárlás dátuma, kereskedő belyegzése, aláírás • дата приобретения, печать продавца, подпись • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • تاریخ شرک • و مضمون توکل (الاتباع) و التغیر



CLATRONIC®
INTERNATIONAL GMBH
www.clatronic-germany.de



Internet: <http://www.clatronic-germany.de>

Made in P.R.C.