

Forholdsregler

Om nedledningen

Når enheden ikke anvendes i en længere tidsperiode, skal nedledningen frakobles stikkontakten. Når enheden frakobles, skal du sørge for at gribe om stikket. Træk aldrig i selve ledningen.

Om placering

- Put ikke fremmedlegemer ind i åbningen på højttalerenheden.
- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlænger denne enhed.
 - Et sted som udsættes for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
 - Inden i et køretøj med vindruene lukket (især om sommeren)
 - Et sted udsat for varm luft, som fx fra en hårtørrer
- Placer denne enhed på en flad, jævn overflade. Når den placeres på en overflade, der holder, kan enheden muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskædemsk, funktionfej) eller forringet tydelise til følte.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne enhed er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke nogen værdigenstande i nærheden af enheden.
- Denne enhed er ikke anti-magnetisk. Hold genstande fælsomme over for magnetisme (bånd med oplagtejer på ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra enheden. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på denne enhed.
- Hvis din hud forbliver i kontakt med håndtaget i lang tid, mens lysnet er tændt, er der en risiko for forbrændinger ved lav temperatur. Ved transport af en højttaler, mens den er tændt, skal du slukke for lysnet (lysfunktionen).

Tænding eller slukning af BLUETOOTH®-funktionen

Du kan tilslutte til enheden fra et parer BLUETOOTH-udstyr, når enhedens BLUETOOTH-funktion er slået til (5 °C - 35 °C). Hvis enheden anvendes efterlades uden for området ovenfor, kan enheden automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.

- Berør og hold på ⓧ (lydstyrke)-knappen og ⓧ (BLUETOOTH)-knappen i 5 sekunder.
- ⓧ (BLUETOOTH)-indikatoren slukker, og BLUETOOTH-funktionen indstilles til 1.
- Når du berører og holder på ⓧ (lydstyrke)-knappen og ⓧ (BLUETOOTH)-knappen i 5 sekunder én gang til, tænder ⓧ (BLUETOOTH)-indikatoren, og BLUETOOTH-funktionen slås til.

Andre bemærkninger

- Anvend og efterlad ikke enheden i et ekstremt koldt eller varmt miljø [temperatur uden for området af 5 °C - 35 °C]. Hvis enheden anvendes efterlades uden for området ovenfor, kan enheden automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Hvis du anvender denne enhed i længere tid, kan temperaturen i denne enhed muligvis stige, men det er ikke et funktionsfejl.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Når enhedens lys føles meget lyst eller blændende, skal du sikre op for rumbelysningen eller slukke for belysningsfunktionerne.
- Placer din fingrspids direkte på berøringssensoren for betjeninger.
- Betjen ikke berøringssensoren med en våd hånd for at undgå en funktionsfejl.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende enheden i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Varemærker

- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- LDAC™ -navnet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/ eller andre lande.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
- iOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.

Alle andre varemærker og registrerede varemærke er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbole™ og ® er ikke angivet i denne brugsvejledning.

Specifikationer

| | |
|--|---------------------------------------|
| Frekvensbånd | 2,4 GHz (2.400 0 GHz til 2.483,5 GHz) |
| Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt | 2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm |



Generelt

| | |
|---------|---|
| Indgang | <ul style="list-style-type: none">• Type A USB-port: Understøtter USB-enhed (Masselagringsklasse) • AUDIO IN-stik (Ø 3,5 mm) • OPTICAL IN-stik (PCM) • MIC1-stik (Ø 6,3 mm) • MIC2/GUITAR-stik (Ø 6,3 mm) |
|---------|---|

| | |
|--------|--|
| DC OUT | Type A USB-port (til opladning af batteriet på en tilsluttet enhed) [5 V jævnstrøm/ MAKS. 1,5 A] |
|--------|--|

| | |
|--|--|
| Strøm | Vekselstrøm 120 V - 240 V, 50/60 Hz eller, brug af indbygget litium-ion-batteri |
| Strømforbrug | Ca. 77 W |
| Strømforbrug under standby | Når BLUETOOTH-standbytilstand er slået til: Ca. 2 W <p>Når BLUETOOTH-standbytilstand er slået fra: Ca. 0,5 W</p> |
| Levetid for litium-ion-batteri (mens batteribevarelingsstanden® ikke er aktiveret) | Med afspilning via en BLUETOOTH-tilslutning <p>Ca. 25 timer*2</p> <ul style="list-style-type: none">– Lydstyrkeniveau: 14 – Belysning: fra Ca. 15 timer (standard)*2 – Lydstyrkeniveau: 14 – Lyd: MEGA BASS til – Belysning: til Ca. 5 timer*2 – Lydstyrkeniveau: 50 (MAKS.) – Lyd: MEGA BASS til – Belysning: fra Ca. 3,5 timer*2 – Lydstyrkeniveau: 50 (MAKS.) – Lyd: MEGA BASS til – Belysning: fra Ca. 3 timer*2 – Lyd: MEGA BASS til – Belysning: til |
| Tid krævet til opladning af det indbyggede genopladelige batteri (mens batteribevarelingsstanden® ikke er aktiveret) | Ca. 3 timer*2 |
| Med afspilning via Bluetooth | Ca. 3 timerters opladning giver ca. 3 timer*2 musikafspilning.) <ul style="list-style-type: none">– Lydstyrkeniveau: 14 – Lyd: MEGA BASS til – Belysning: fra |
| Driftstemperatur | 5 °C - 35 °C |
| Batteriopladningstemperaturer | 5 °C - 35 °C |
| Mål (herunder fremspring og knapper) | Ca. 317 mm × 720 mm × 375 mm (b/h/d) |
| Vægt (inklusive batteri) | Ca. 18,5 kg |
| Medfølgende dele | Trådløs højttaler (1) <p>Nedledning (2)</p> <p>Optisk digitalkabel (optisk rektangulært stik ↔ optisk rektangulært stik) (1)</p> <p>Dokumenter (1 sæt)</p> |

Til kunder i Storbritannien, Irland, Malta og Cypern:

| | |
|--|---|
| Brug vekselstrømsledning (hovedledning) (A) | |
| For sikkerhedsårsagse. Årager er vekselstrømsledningen (hovedledning) (B) ikke beregnet til fernævnte lande/regioner og må derfor ikke bruges der. | |
| Til kunder i andre lande/regioner: Brug vekselstrømsledning (hovedledning) (B). | |
| (A) | (B) |
|  |  |

*1 Tilstand til forlængelse af holdbarheden af det indbyggede genopladelige batteri ved at begrænse opladningskapaciteten op til ca. 90%. Enheden i denne tilstand er i stand til at afspille i en kortere tidsperiode end angivet.

*2 Levetiden for det indbyggede batteri er målt hvis vore specifikke musiklåde. Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturer og anvendelsesforholdene.

*3 Tid krævet til fuld opladning (100%) af det samme batteri, mens enheden er lukket.

| | |
|--|--|
| Design og specifikationer kan ændres uden varsel. | |
| *1 Tilstand til forlængelse af holdbarheden af det indbyggede genopladelige batteri ved at begrænse opladningskapaciteten op til ca. 90%. Enheden i denne tilstand er i stand til at afspille i en kortere tidsperiode end angivet. | |
| *2 Levetiden for det indbyggede batteri er målt hvis vore specifikke musiklåde. Faktisk anvendelsestid kan muligvis afvige fra den nævnte tid pga. lydstyrken, de afspillede sange, omgivelsestemperaturer og anvendelsesforholdene. | |
| *3 Tid krævet til fuld opladning (100%) af det samme batteri, mens enheden er lukket. | |

Polski

Model: YY7854E
Termin „produkt” w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.
Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).
Ponieważ do odłączania urządzenia od sieci elektrycznej należy kabla zasilania, należy podłączyć urządzenie do łatwo dostępnego gniazda sieciowego. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z urządzeniem należy natychmiast odłączyć kabel zasilania od gniazda sieciowego.

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła zasilania prądem zmiennym (sieci elektrycznej), dopóki jest podłączone do gniazda sieciowego – nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

Powiadomienie dla Klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących przesyłkę UE.


Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantor w Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://compliance.sony.eu

Ważność oznaczenia znakami CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów EG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii. Ważność oznaczenia znakami UKCA jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do Wielkiej Brytanii.



Ustawianie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązuje w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznego symbolu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów. W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przepłucz miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem. Akumulatory należy naladować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania właściwych informacji dotyczących ładowania. Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkunastokrotne naladowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Usuwaj w odpowiedni sposób.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas. Nie wystawiać baterii na działanie skrajnie niskich temperatur, które mogą doprowadzić do ich przegrzania i niekontrolowanego wzrostu temperatury. Nie wolno demontować, otwierać ani niszczyć akumulatorów.

W przypadku wycieku z akumulatora nie wolno dopuścić do kontaktu płynu ze skórą lub oczami. Jeśli doszło do kontaktu, przepłucz miejsca kontaktu dużą ilością wody i skontaktować się lekarzem. Akumulatory należy naladować przed użyciem. Należy zawsze zapoznać się z instrukcjami producenta lub instrukcją obsługi produktu w celu uzyskania właściwych informacji dotyczących ładowania. Po dłuższym okresie przechowywania może okazać się konieczne kilkunastokrotne naladowanie i rozładowanie akumulatorów w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Usuwaj w odpowiedni sposób.


Ten produkt wyposażony jest w magnetyśi mogący(ę) zakłócać prace rozrzuśników serca, programowalnych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowa lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.

Włożenie wtyczki USB lub wtyczki kabla zasilania sieciowego, gdy jest mokra, może spowodować zwarcie z powodu przedostania się ciał obcych lub cieczy (woda z kranu, woda morską, napoje itp.) do urządzenia głównego lub kabla ładującego. Może to spowodować poważne uszkodzenia lub nadmierne nagrzewanie się urządzenia. Nigdy nie wkładaj wtyczki USB ani wtyczki kabla zasilania sieciowego, gdy urządzenie główne lub kabel ładujący są mokre.

To urządzenie należy zainstalować i używać z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między nadajnikiem i ciałem człowieka.

Należy pamiętać, że kółka mogą nie obracać się prawidłowo, jeśli do osi kółek przylgnie piasek lub kurz albo jeśli tarcia lub inne zanieczyszczenia owiąną się wokół niej.



| | |
|---|--|
| Licencje | <ul style="list-style-type: none">• Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmy Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedz następujący adres URL i przeczytaj: https://rd1.sony.net/help/speaker/s1/23 |
|  | |
| <ul style="list-style-type: none">• Korzystanie ze znaku Made for Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa. Korzystanie z tego akcesorium wraz z produktem Apple może negatywnie wpłynąć na działanie połączeń bezprzewodowych. • Opisany profil jest chroniony przez pewne prawa własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Używanie lub dystrybucja tej technologii poza opisywanym produktem bez uzyskania licencji od firmy Microsoft są upoważnionego oddziału firmy Microsoft są zabronione. • Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson. | |
| Wyłączenie odpowiedzialności dotyczącej korzystania z usług podmiotów trzecich | <ul style="list-style-type: none">• Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszono lub przerwane bez wcześniejszego powiadenia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji. |

| | |
|---|---|
|  | Uwagi na temat właściwości wodoodpornych (przeczytać przed użyciem urządzenia) |
| | Zaloczone akcesoria nie są wodoodporne. |

O właściwościach wodoodpornych urządzenia

Z prawidłowo założoną nakładką to urządzenie posiada właściwości kroploszczelne odpowiadające IPX4 (w pozycji pionowej)/IPX2 (w pozycji poziomej), które stanowią stopnie „ochrony przed wnikaniem wody” określone przez IEC 60529. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) dla urządzeń elektrycznych.

- Zaloczone akcesoria i złączca tego urządzenia (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR) nie są wodoodporne ani pyłoszczelne. Aby zmniejszyć ryzyko pożarów lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą lub kropkami wody podczas korzystania z któregokolwiek złącza (AC IN/USB/AUDIO IN/OPTICAL IN/MIC/GUITAR).

| | |
|---|---|
| (A) | (B) |
|  |  |


Wszelkie uszkodzenia wynikające z zanurzenia w wodzie lub wniknięcia pyłu spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie nie są pokryte gwarancją.

Aby zachować właściwości wodoodporne

Należy dokładnie zapoznać się ze środkami ostrożności wymienionymi poniżej, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia.

- Urządzenie nie jest odporne na ciśnienie wody. Nie umieszczać urządzenia w wodzie ani bezpośrednio pod wodą płynącą z kranu, aby nie dopuścić do wari.
- Nie polewać urządzenia gorącą wodą ani nie kierować na nie strumienia gorącego powietrza z suszarki lub innego urządzenia. Nie należy również umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na działanie wysokiej temperatur, na przykład w saunie lub w pobliżu źródła ciepła.

UWAGA: Ostrożnie obchodź się z nakładką, nakładka odrywna bardzo ważną rolę w zachowaniu właściwości wodoodpornych. Podczas użytkowania urządzenia nakładka musi być całkowicie zamknięta. Zamykając nakładkę uważać, by do środka nie dostało się ciało obce. Jeśli nakładka nie będzie całkowicie zamknięta, właściwości wodoodporne mogą nie być zachowane i może dojść do uszkodzenia urządzenia, gdy do urządzenia dostanie się woda.



Jak dbać o urządzenie
Urządzenie będzie można używać wygodnie i dłużej dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Jeśli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu, należy przetrzeć powierzchnię miękką, suchą ściereczką lub ściereczką zamoczoną w wodzie lub letniej wodzie i dobrze wykręconą. W zależności od rodzaju zabrudzenia jego usunięcie może być niemożliwe.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia urządzenia środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe urządzenia.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu urządzenia należy pamiętać szczególnie w zimniejszych regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni może spowodować zamrażanie i uszkodzenie urządzenia.

Środki ostrożności

Informacje o przewodzie zasilania

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, odłącz przewód zasilania z gniazda sieciowego. Odłączając urządzenie, koniecznie trzymaj za wtyk. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Miejsce użytkowania

- Nie wkładaj ciał obcych przez otwory w głośnika.
- Aby wyeliminować ryzyko awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać urządzenia w następujących miejscach:
 - W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródła ciepła lub w saunie
 - Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
 - W miejscach narażonych na działanie gorącego powietrza, na przykład z suszarki do włosów
- Umieść urządzenie na równej, płaskiej powierzchni. Urządzenie umieszczone na pochylej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich urządzenie zostało umieszczone, może się ono przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- To urządzenie nie ma właściwości antymagnetycznych. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia przedmiotów wrażliwych na działanie pola magnetycznego (fałm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia urządzenia.
- Jeśli przy wyłączonym oświetleniu skóra będzie miała kontakt z uchwytem przez dłuższy czas, istnieje ryzyko oparzenia niskotemperaturowego. Aby przzenieć głośnik, kiedy jest włączony, wyłącz oświetlenie (funkcja oświetlenia).

Włączenie/wyłączenie funkcji BLUETOOTH®

- Można połączyć się z urządzeniem ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH, kiedy funkcja BLUETOOTH urządzenia jest ustawiona na włączoną. W momencie zakupu funkcja jest ustawiona na włączoną.
- Dotknij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ⓧ (głośność) i przycisk ⓧ (BLUETOOTH) przez 5 sekund. Wskaznik ⓧ (BLUETOOTH) wyciszy się i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na wyłączoną.
- Po ponownym dotknięciu i przytrzymaniu przycisku ⓧ (głośność) i przycisku ⓧ (BLUETOOTH) przez 5 sekund wskaźnik ⓧ (BLUETOOTH) wyciszy się i funkcja BLUETOOTH zostanie ustawiona na włączoną.

Inne uwagi

- Nie używaj ani nie zostawiaj urządzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5 °C-35 °C). Jeśli urządzenie będzie używane lub pozostawione w temperaturze powyżej podanego zakresu, urządzenie może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwód wewnętrzny.
- W przypadku korzystania z urządzenia przez dłuższy czas temperatura urządzenia może wzrosnąć, ale nie jest to usterek.
- Przy wysokiej temperaturze może dojść do przzerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.
- Jeśli oświetlenie urządzenia wydaje się zbyt jasne lub osłabiające, zwiększ oświetlenie w pomieszczeniu lub wyłącz funkcję oświetlenia.
- Umieść palec bezpośrednio na czujniku dotykowym, aby wykonać operację.
- Nie używaj czujnika dotykowego mokrą ręką, aby nie spowodować uszkodzeń.
- Nawet jeśli urządzenie nie ma być używane przez dłuższy czas, akumulator należy naladować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

Znaki towarowe

- Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Nazwa LDAC™ jest znakiem towarowym firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
- Słowo i logo typu BLUETOOTH® jest zastrzeżonym znakiem towarowym, którego właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki™ i ® nie są wymieniane.

Dane techniczne

| | |
|----------------------|---|
| BLUETOOTH® | 2,4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz) |
| Pasma częstotliwości | Maksymalna moc wyjściowa <p>2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| Informacje ogólne | <ul style="list-style-type: none">• Gniazdo USB typ A: Obsługiwane urządzenie USB (klasa pamięci masowej) • Gniazdo AUDIO IN (Ø 3,5 mm) • Złącze OPTICAL IN (PCM) • Gniazdo MIC1 (Ø 6,3 mm) • Gniazdo MIC2/GUITAR (Ø 6,3 mm) |
|--------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| DC OUT | Gniazdo USB typ A (do ładowania akumulatora podłączonego urządzenia) (prąd stały 5 V/MAKS. 1,5 A) |
| Zasilanie | AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego |
| Pobór mocy | Ok. 77 W |
| Pobór mocy w trybie gotowości | Przy włączonym trybie gotowości BLUETOOTH: Ok. 2 W <p>Przy wyłączonym trybie gotowości BLUETOOTH: Ok. 0,5 W</p> |

Żywotność akumulatora litowo-jonowego (kiedy tryb Konserwacja akumulatora[®] nie jest włączony)
Przy odzwierzanu przez połączenie BLUETOOTH
Ok. 25 godzin*2


- Poziom głośność: 14
- Dźwięk: MEGA BASS wl.
- Oświetlenie: wyl.
- Ok. 15 godzin (domyślnie)*2
- Poziom głośność: 14
- Dźwięk: MEGA BASS wl.
- Oświetlenie: wyl.
- Ok. 5 godzin*2
- Poziom głośność: 50 (MAKS.)
- Dźwięk: MEGA BASS wl.
- Oświetlenie: wyl.
- Ok. 3,5 godzin*2
- Poziom głośność: 50 (MAKS.)
- Dźwięk: MEGA BASS wl.
- Oświetlenie: wyl.

Czas wymagany do naladowania wbudowanego akumulatora (kiedy tryb Konserwacja akumulatora[®] nie jest włączony)
Ok. 3 godzin*3
(10 minut ładowania zapewnia około 3 godzin*3 odtwarzania muzyki.)

- Poziom głośność: 14
- Dźwięk: MEGA BASS wl.
- Oświetlenie: wyl.

| | |
|---|--|
| Temperatury robocze | 5 °C - 35 °C |
| Temperatury ładowania akumulatora | 5 °C - 35 °C |
| Wymiary (łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi) | Ok. 317 mm × 720 mm × 375 mm (szer./wys./gł.) |
| Masa (łącznie z akumulatorem) | Ok. 18,5 kg |
| Zawartość zestawu | Głośnik bezprzewodowy (1) <p>Przewód zasilania (2)</p> <p>Opłyczny kabel cyfrowy (opłyczny wtyk prostokątny ↔ opłyczny wtyk prostokątny) (1)</p> <p>Dokumenty (1 zestaw)</p> |

Informacja dla klientów w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Malcie i Cyprze:
Stosować kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (A).
Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (B) nie jest przeznaczony do stosowania w powyszych krajach/regionach i dlatego nie może być w nich używany.
Informacja dla klientów w innych krajach/regionach:
Stosować kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (B).



*1 Tryb do przedłużania żywotności wbudowanego akumulatora poprzez ograniczenie pojemności ładowania do około 90%. Urządzenie w tym trybie może odtwarzać dźwięk krócej niż podano.
*2 Powyższa żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i zastosowania funkcji.
*3 Czas wymagany do pełnego naladowania (100%) całkowicie rozładowanego akumulatora, gdy urządzenie jest wyłączone.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Română

Model: YY7854E
Terminul „produs” în acest document se referă la unitatea sau la accesoriile sale.
Nu expuneți unitatea la surse de flacără deschisă (cum ar fi lumânări aprinse).
Deoarece pentru deconectarea unității de la rețea se utilizează cabul de alimentare, conectați unitatea la o priză în curent alternativ ușor accesibilă. Dacă observați orice anomalie în legătură cu unitatea, deconectați imediat cabul de alimentare de la priză în curent alternativ.
Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi bibliotecă sau un dulap instalat.
Unitatea nu este concepută de la sursa de alimentare în curent alternativ (rețeaua) atât timp cât este conectată la priză de preroate, chiar dacă unitatea ca atare este oprită.
Nu puneți clientii: mărtoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările/regiunile care respectă directivile UE.