

Hisense




LASER TV 4K

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

Avviso importante

I paragrafi che cominciano con il simbolo  indicano istruzioni, suggerimenti o condizioni importanti per le seguenti impostazioni.



Per la propria sicurezza e per ottenere prestazioni ottimali dal proprio televisore, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi installazione.

Non sono garantiti il funzionamento e le prestazioni dei dispositivi periferici realizzati da altri produttori. Decliniamo ogni responsabilità o danno che possa derivare dal funzionamento e / o dalle prestazioni derivanti dall'utilizzo dei dispositivi periferici di tali altri produttori.

La registrazione e la riproduzione di contenuti su questo o su qualsiasi altro dispositivo potrebbero richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright o di altri diritti su tale contenuto. È responsabilità dell'utente garantire che il proprio uso di questo o di qualsiasi altro dispositivo rispetti tutte le leggi e le normative pertinenti sul copyright in vigore nel proprio Paese. Se applicabile, contattare il proprietario dei diritti dei contenuti che si desiderano registrare o riprodurre.

L'Indice/Glossario spiega determinati termini utilizzati nel presente manuale utente e nel menù del televisore.

Leggere le presenti istruzioni
Seguire tutte le istruzioni
Osservare tutte le avvertenze
Conservare le istruzioni
Tutti i diritti riservati.



Istruzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del presente prodotto, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni al fine di evitare situazioni pericolose e provocare danni all'unità:



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto che può essere di potenza sufficiente per costituire un rischio di scosse elettriche.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di operazioni importanti ed istruzioni di manutenzione (e riparazione) nel manuale che accompagna l'apparato.

Destinazione d'uso e condizioni ambientali per questo dispositivo

Il presente dispositivo è stato progettato per il rendering di segnali video e audio. Esso può essere posizionato su di un tavolo oppure montato su una parete, in un ambiente domestico o lavorativo. Non deve essere utilizzato in stanze con un livello elevato di umidità o un'alta concentrazione di polvere. La garanzia è valida esclusivamente se il televisore è utilizzato per il suo scopo.



AVVERTENZA

L'elevata umidità e un'alta concentrazione di polvere possono portare a perdite elettriche nel dispositivo. Per ridurre i rischi di incendio o scosse elettriche:

- Non esporre il televisore a pioggia, umidità, gocce o spruzzi d'acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze, ecc. su o sopra l'unità.
- Non toccare il televisore con le mani bagnate.
- Non esporre all'aria condizionata diretta e tenere sempre candele e altre fiamme libere lontane dal televisore.

Se il televisore viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per almeno un'ora al fine di evitare la condensa. Se utilizzato all'aperto, accertarsi che sia protetto dall'umidità.

Se si nota qualcosa di insolito, staccare immediatamente la spina.

In caso di incendio, utilizzare preferibilmente estintori CO₂ o a polvere. In caso tali estintori non siano disponibili, tentare di isolare l'alimentazione elettrica prima di utilizzare un estintore liquido.

■ Alimentazione

Una tensione errata può danneggiare il televisore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a un alimentatore con il voltaggio e la frequenza corrette indicate sulla targhetta, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

La spina deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere sempre scollegato. L'unità è alimentata, anche in modalità standby, per tutto il tempo in cui è collegata ad una presa di corrente.

Si consiglia di utilizzare un circuito dedicato per il televisore.

- Non sovraccaricare le prese di corrente connettendo troppi apparecchi alla stessa presa. Le prese, i cavi di estensione sovraccarichi ecc. sono pericolosi e possono comportare scosse elettriche e incendi.

Dopo lo spegnimento, non accendere nuovamente il dispositivo per 5 secondi. L'accensione/lo spegnimento frequente del televisore in breve tempo potrebbe causare il guasto del televisore stesso.

L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente con un collegamento di terra di protezione.

■ Spina e cavo di alimentazione

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Disporre il cavo correttamente al fine di impedirne il danneggiamento mediante una piegatura eccessiva, oggetti taglienti, schiacciamento o esposizione di agenti chimici, ecc. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche e incendi.
- Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina INVECE DEL cavo; al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare un cortocircuito.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di un oggetto con temperatura elevata.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato a una presa.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione allentato o danneggiato o una presa danneggiata.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.

■ Ventilazione d'aria e temperature elevate

Installare il dispositivo solo in presenza di un'adeguata ventilazione e assicurarsi che ci sia almeno 20 cm di spazio libero sui lati e 10 cm di spazio libero sull'unità posteriore per la circolazione dell'aria. Il calore eccessivo e l'ostruzione della ventilazione possono provocare incendi o guasti precoci di alcuni componenti elettrici.

- Non bloccare le aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tende, ecc.

- Non asciugare panni sopra il televisore.
- Non toccare le aperture di ventilazione quando il televisore è acceso in quanto si surriscalda.
- Non inserire corpi estranei nel televisore attraverso le prese d'aria.

■ Avvertenza riguardo all'esarazione di odore

Nuovi mobili, tappeti, vernici, materiali da costruzione ed elettronici possono rilasciare sostanze chimiche nell'aria attraverso l'evaporazione. Dopo aver impostato il televisore e averlo acceso per la prima volta, potresti sentire un leggero odore entro un paio d'ore. Questo perché alcuni componenti del televisore si stanno scaldando per la prima volta. I materiali che utilizziamo soddisfano pienamente i requisiti e le normative ambientali. Il tuo televisore sta funzionando bene e l'esarazione di odore diminuirà alla fine.

■ Supervisione

- Non lasciare che i bambini giochino senza sorveglianza vicino al televisore. Potrebbe ribaltarsi, essere spinto o tirato giù dalla superficie del supporto, causando lesioni personali.
- Non lasciare incustodito un televisore acceso.

■ Volume

L'eccessiva pressione sonora può causare la perdita irreversibile dell'udito. Evitare volumi elevati per impedire danni al proprio udito, specialmente durante l'uso delle cuffie.

Se si percepisce un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o

interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.

■ Temporali

Estrarre la spina di alimentazione e tutti i cavi dell'antenna collegati dal televisore durante un temporale. La sovratensione causata da fulmini può danneggiare il televisore attraverso il sistema antenna e la presa a muro.

■ Lunghi periodi di assenza

Finché la spina è collegata ad una presa alimentata, il televisore consumerà elettricità anche in modalità standby. La spina e tutti i cavi dell'antenna collegati devono essere scollegati durante lunghi periodi di assenza.

■ Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE:

Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il televisore.

Si può pulire il televisore, lo schermo e il telecomando con un panno pulito, morbido e inumidito. Non utilizzare agenti chimici.

- Non applicare alle superfici insetticidi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe degradare la qualità della superficie stessa.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul televisore. La presenza di liquidi all'interno del televisore potrebbe portare al guasto del prodotto.
- La superficie del pannello dello schermo può danneggiarsi

facilmente. Prestare attenzione a non graffiarla con le unghie o con altri oggetti duri.

- Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto.

■ Assistenza/Riparazione

Non smontare mai il televisore da soli. Non sono presenti parti riparabili dall'utente al suo interno. Per assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

■ Imballaggio

Tenere l'agente a prova di umidità ed i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica possono causare soffocamento e l'agente a prova di umidità è nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, indurre la vittima a vomitare e recarsi all'ospedale più vicino.

■ Modifiche

Le modifiche al televisore possono causare scosse elettriche e incendi. Non tentare di modificare il presente prodotto in alcun modo, diversamente ciò invaliderà la garanzia.

■ Batterie del telecomando

- L'installazione scorretta potrebbe causare perdite di liquido, corrosione ed esplosione della batteria.
- Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.

- Non mescolare tipi diversi di batterie.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Non bruciare o smembrare le batterie.
- Assicurarsi di smaltire le batterie correttamente.
- Non esporre le batterie a un calore eccessivo come la luce diretta del sole, il fuoco o altre fonti.

■ Messa a terra dell'antenna esterna

Se si utilizza un'antenna esterna, accertarsi che il sistema dell'antenna sia protetto contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

■ Smaltimento

Fare riferimento alla sezione dedicata al riciclaggio del presente manuale.

■ Laser

Non guardare direttamente l'obiettivo quando questo dispositivo è acceso perché la luce del laser potrebbe danneggiare gli occhi!

- Questo prodotto viene fornito con un modulo laser. Non strappare o modificare questo dispositivo in alcun modo; in caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni personali.

Potenza di picco < 66.7mW

Lunghezza d'onda 450nm-460nm

Angolo di divergenza 49°

Prodotto laser di classe 2 IEC/EN 60825-1: 2014

ATTENZIONE:

L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

- Se questo dispositivo richiede una riparazione, indossare una protezione laser per gli occhi con una densità ottica pari a 4 o superiore e una lunghezza d'onda di 445-465nm.
- Non collocare recipienti contenenti acqua su questo dispositivo, ad esempio cosmetici o medicine liquide.
- In caso di penetrazione di oggetti o acqua nel dispositivo, scollegare il dispositivo e contattare il personale di assistenza di Hisense.
- Non posizionare fonti di fuoco esposte (ad es. candela accesa) su questo dispositivo. Conservarlo lontano da alte temperature e calore.
- Non esporre la batteria alla luce diretta del sole o alla luce di una candela.

- Mantenere le prese d'aria su entrambi i lati libere da qualsiasi oggetto per evitare che il dispositivo si surriscaldi all'interno.
- Per evitare cortocircuiti, danni al prodotto o scosse elettriche, non utilizzare oggetti appuntiti o metallo per toccare le porte o altre aperture del televisore.
- Se questo dispositivo è stato in un ambiente caldo, lasciare evaporare l'eventuale condensa accumulata PRIMA di accendere il dispositivo.
- Non consentire ad un bambino di salire o arrampicarsi su questo dispositivo.
- NON posizionare alcun oggetto sopra o davanti all'obiettivo perché la luce laser potrebbe rendere infiammabile l'oggetto.
- Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno pulito ed assicurarsi che il televisore sia spento prima di iniziare.

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DI CONFORMITÀ DELL'UE

Hisense Czech s.r.o dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [HE100L5 / 100L5F / 100L5F-A12 / 100L5F-B12 / 100L5F-F12 / 100L5F-D12 / 100L5FTUK / 100L5FTUK-A12 / 100L5FTUK-B12 / 100L5FTUK-F12 / 100L5FTUK-D12 / 100L5F-A1 / 100L5F-B1 / 100L5F-F1 / 100L5F-D1 / 100L5FTUK-A1 / 100L5FTUK-B1 / 100L5FTUK-F1 / 100L5FTUK-D1 / ERF6A64 / ERF6B64H] è conforme alla Direttiva 2014/53/53/2014 Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente sito Internet: <http://global.hisense.com/cuse/cedoc>.



Voltaggio AC: Questo simbolo indica che il voltaggio nominale marcato con il simbolo è voltaggio AC.



Prodotto di Classe II: Questo simbolo indica che non è necessario un collegamento di sicurezza di messa a terra di protezione (terra).

Congratulazioni per aver acquistato il vostro nuovo televisore! Questo manuale vi guiderà attraverso alcuni semplici passaggi per configurare il vostro televisore.

Per ulteriori dettagli, si prega di visitare il sito Web ufficiale di Hisense.

Le immagini del prodotto sono solo per riferimento, il prodotto reale potrebbe avere un aspetto diverso.

Qualche parte delle funzioni del software possono variare con l'aggiornamento del sistema.

Indice

Elenco degli accessori	2
Diagramma TV laser	3
PASSO 1. Montare lo schermo	4
PASSO 2. Installare il televisore laser	4
PASSO 3. Regolare l'immagine visualizzata e lo schermo	9
PASSO 4. Utilizzare il telecomando	13
PASSO 5. Procedere attraverso il menù di configurazione dello schermo	16
PASSO 6. Impostazione del televisore	17
Manutenzione e suggerimenti rapidi per la risoluzione dei problemi	18
Specifiche del prodotto	20
Riciclare/Licenze	22

- Non consentire ad un bambino di salire o arrampicarsi su questo dispositivo.
- NON posizionare alcun oggetto sopra o davanti all'obiettivo perché la luce laser potrebbe rendere infiammabile l'oggetto.
- Pulire periodicamente l'obiettivo con un panno pulito ed assicurarsi che il televisore sia spento prima di iniziare.


Elenco degli accessori

- TV laser × 1
- Telecomando × 1
- Batterie AAA × 2
- Guanti per maneggiare TV Laser × 2
- Cavo di alimentazione × 1
- Chiave per regolare la parte inferiore del televisore × 1
- Cavo di estensione USB × 1
- Manuale dell'utente di TV Laser × 1
- Garanzia europea TV Laser × 1
- Kit di pulizia per l'obiettivo × 1


NOTA: Gli accessori potrebbero essere diversi dall'elenco sopra a causa dei diversi modelli, paesi / regioni, si prega di fare riferimento al sacchetto effettivo degli accessori.

Diagramma TV laser

Indicatore di alimentazione




Ricevitore del telecomando




Sensore di protezione degli occhi

Lente con laser

Pulsante di alimentazione



Prese d'aria



Raccomandiamo vivamente che due persone gestiscano questo dispositivo quando lo si sposta da un luogo ad un altro. Assicurarsi di proteggere l'obiettivo quando si maneggia questo dispositivo.

PASSO 1 Montare lo schermo


Per l'installazione dello schermo, fare riferimento alla guida dell'installazione dello schermo specifica!


PASSO 2 Installare il televisore laser

Raccomandiamo vivamente che due persone gestiscano questo dispositivo quando lo si sposta da un luogo ad un altro. Assicurarsi di proteggere l'obiettivo quando si maneggia questo dispositivo.

Si consiglia di collegare tutti i cavi alle porte sul retro del televisore laser prima di posizionare il televisore. (I cavi audio, video, Ethernet e dispositivi esterni non sono inclusi.)

Verificare di aver selezionato i cavi giusti per le porte e che siano collegati in modo sicuro. Collegamenti allentati possono influire sulla qualità dell'immagine e del colore dell'immagine.






NOTA:

- Utilizzare il cavo di estensione USB (inclusa) per una facile connessione e disconnessione.
- Al momento del collegamento di un disco rigido o di un hub USB, collegare sempre alla presa l'adattatore di corrente del dispositivo connesso. Il superamento del consumo totale di corrente potrebbe comportare dei danni. Il consumo massimo di corrente dei dispositivi USB1.1 e USB2.0 è di 500mA.
- Per hard disk mobile ad alta capacità individuale non standard, se la sua corrente impulsiva è maggiore od uguale a 1A, potrebbe causare il riavvio del televisore o l'autobloccaggio. Quindi il televisore non lo supporta.
- La porta USB supporta una tensione di 5V.

LAN (configurazione cablata)

- Collegare il televisore alla propria rete collegando la porta LAN su retro del televisore a un modem o router esterno utilizzando un cavo LAN (Ethernet/Cat 5). Vedere l'immagine qui di seguito.



Configurazione wireless


- Collegare il televisore alla propria rete in modalità wireless avendo a disposizione un router o un modem wireless. Vedere l'immagine qui di seguito.



NOTA:


- È necessario usare l'adattatore LAN wireless integrato per accedere alla rete wireless perché il set non supporta l'adattatore di rete USB esterna.
- Se il router wireless supporta il DHCP, il televisore è in grado di connettersi più facilmente alla rete wireless.
- Se si applica un sistema di sicurezza diverso dai sistemi elencati qui di seguito, tale sistema non funzionerà con il televisore.
Sistema di sicurezza: WPA, WEP, WPA2.
- Al fine di garantire una rete liscia, la distanza tra il router e il televisore deve essere inferiore ai 10 metri.

1. Posizionare il televisore laser in modo che sia parallelo alla superficie dello schermo. Raccomandiamo che la distanza dal pannello posteriore del televisore Laser alla parete sia di 8 1/8 pollici.
2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa a muro.
3. Rimuovere il copriobiettivo. Premere il pulsante POWER per accendere il televisore laser.




! AVVERTENZA: Uno spazio insufficiente di ventilazione provocherà il surriscaldamento o il danneggiamento del dispositivo.

- Non bloccare le aperture di ventilazione con giornali, tovaglie, tende, ecc.
- Non posizionare questo dispositivo in spazi ristretti, chiusi o scarsamente ventilati.



Lasciare un minimo spazio mostrato nel diagramma seguente affinché questo dispositivo abbia una ventilazione adeguata.



PASSO 3 Regolare l'immagine visualizzata e lo schermo


Seguire i passi nell'ordine mostrato di seguito, solo se si applicano alla propria situazione.

NOTA: Prima della regolazione, piegare le bacchette della staffa per il montaggio a parete in modo che lo schermo sia in piano verticale. Ruotare i piedini da una vista panoramica, ma non guardare direttamente l'obiettivo quando il televisore Laser è acceso perché la luce laser potrebbe danneggiare gli occhi.



RENDERE IL FONDO DELL'IMMAGINE PARALLELO ALLO SCHERMO ADATTARE IL FONDO DELL'IMMAGINE ALLO SCHERMO

Se la parte inferiore dell'immagine è più passo a sinistra e più alto a destra, ruotare il dispositivo in senso antiorario.


- Se l'immagine si sposta sul lato sinistro, spostare il televisore Laser verso destra.




Se la parte inferiore dell'immagine è più passo a destra e più alto a sinistra, ruotare il dispositivo in senso orario.




Se l'immagine si sposta sul lato destro, spostare il televisore Laser a sinistra.



- Se la parte inferiore dell'immagine è più larga dello schermo, avvicinare il televisore Laser allo schermo.




Se la parte inferiore dell'immagine è più stretta dello schermo, spostare il televisore Laser più lontano dallo schermo.




NOTA: Assicurarsi che la parte inferiore dell'immagine rimanga sempre parallela allo schermo. In caso contrario, ruotare il televisore seguendo le istruzioni precedenti.

REGOLARE L'ANGOLO SUPERIORE DESTRO DELL'IMMAGINE

1. Se la parte superiore dell'immagine è più bassa a sinistra e più alta a destra, utilizzare la chiave inglese per ruotare il piede anteriore destro e il piede posteriore destro in senso orario alla stessa altezza.



2. Ora, ruotare il televisore in senso antiorario in modo che la parte inferiore dell'immagine sia parallela allo schermo.




3. Ripetere i passi precedenti fino a quando la parte superiore dell'immagine è parallela allo schermo.


4. Se l'angolo superiore destro si trova all'interno dello schermo dopo la regolazione, utilizzare la chiave per ruotare il piede anteriore destro e il piede posteriore destro in senso antiorario alla stessa altezza e ruotare il televisore in senso orario, per rendere l'immagine parallela allo schermo.

REGOLARE L'ANGOLO SUPERIORE SINISTRO DELL'IMMAGINE

1. Se la parte superiore dell'immagine è più alta a sinistra e più bassa a destra, utilizzare la chiave per ruotare il piede anteriore sinistro e il piede posteriore sinistro del televisore in senso orario alla stessa altezza.



2. Ora, ruotare il televisore in senso orario in modo che la parte inferiore dell'immagine sia parallela allo schermo.



3. Ripetere i passi precedenti fino a quando la parte superiore dell'immagine è parallela allo schermo.
4. Se l'angolo superiore sinistro si trova all'interno dello schermo dopo la regolazione, utilizzare la chiave per ruotare il piede anteriore sinistro e il piede posteriore sinistro in senso antiorario alla stessa altezza e ruotare il televisore in senso antiorario, per rendere l'immagine parallela allo schermo.

RIEMPIRE LA PARTE SUPERIORE DELL'IMMAGINE SULLO SCHERMO


Se la parte superiore dell'immagine è più larga dello schermo, utilizzare la chiave per ruotare i piedi anteriore sinistro e destro del televisore Laser in senso orario.



Se la parte superiore dell'immagine è più stretta dello schermo, utilizzare la chiave per ruotare i piedi sinistro e destro del televisore Laser in senso orario, finché i bordi sinistro e destro dell'immagine non siano paralleli ai bordi dello schermo.

Quindi, spostare ulteriormente il proiettore dallo schermo per riempire l'immagine alla larghezza dello schermo.

Se i piedini posteriori sono già alla massima altezza, ruotare i piedini anteriore sinistro e destro in senso antiorario.



Ruotare i piedini posteriori in senso orario




Ruotare i piedini anteriori in senso antiorario

PASSO 4 Utilizzare il telecomando

PULSANTI SUL TELECOMANDO DEL TELEVISORE

NOTA: Le etichette dei pulsanti sono fornite come riferimento. L'aspetto reale del telecomando incluso con il televisore potrebbe differire da questo diagramma.




- ① Pulsante di alimentazione
- ② Visualizza le informazioni sul programma attuale
- ③ Seleziona le sorgenti di input
- ④ Tutte le applicazioni
- ⑤ Pulsanti personalizzati per avviare rapidamente input o apps
- ⑥ Pulsanti numeri - selezione diretta dei canali o entrata dei numeri
- ⑦ Visualizza la Guida del Programma Elettronico (modalità DTV)
- ⑧ Visualizza la lista canali sullo schermo
- ⑨ Visualizza il menù
- ⑩ Visualizza i tasti colorati e usa $\wedge / \vee / < / >$ per controllare
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - Vi permettono di navigare nei menù OSD e regolare le impostazioni di sistema secondo le vostre preferenze
- ⑫ OK - Conferma la selezione
- ⑬ Ritorna all'app o al nemù precedente
- ⑭ Fare riferimento al diagramma sullo schermo per usare $\wedge / \vee / < / >$ e OK per controllare la riproduzione del contenuto
- ⑮ Cambia volume
- ⑯ Visualizza la schermata principale
- ⑰ Cambia canale (Su / Giù)
- ⑱ Mette in muto e ripristina l'audio del televisore
- ⑲ Attiva/disattiva la funzione televideo
- ⑳ Modalità immagine
- ㉑ Attiva o disattiva la modalità sottotitoli
- ㉒ Preme per avviare NETFLIX
- ㉓ Accede al video principale
- ㉔ Accede all'app YouTube
- ㉕ Modalità multimediale

NOTA: il telecomando incluso potrà variare in base a modelli, paesi / regioni. Controllare le informazioni in base al telecomando effettivo nel sacco degli accessori.


PULSANTI SUL TELECOMANDO DEL TELEVISORE

NOTA: Le etichette dei pulsanti sono fornite come riferimento. L'aspetto reale del telecomando incluso con il televisore potrebbe differire da questo diagramma.



- ① Pulsante di alimentazione
- ② Attiva/disattiva la funzione televideo
- ③ Seleziona le sorgenti di input
- ④ Riceve la voce (questa funzione è supportata solo in alcuni paesi o regioni).
- ⑤ Pulsanti numeri - selezione diretta dei canali o entrata dei numeri
- ⑥ Visualizza la lista canali sullo schermo
- ⑦ Visualizza la Guida del Programma Elettronico (modalità DTV)
- ⑧ Pulsanti funzioni speciali
- ⑨ Display the Menu
- ⑩ Fare riferimento al diagramma sullo schermo per usare $\wedge / \vee / < / >$ e OK per controllare la riproduzione del contenuto
- ⑪ $\wedge / \vee / < / >$ - Vi permettono di navigare nei menù OSD e regolare le impostazioni di sistema secondo le vostre preferenze
- ⑫ OK - Conferma la selezione
- ⑬ Ritorna all'app o al nemù precedente
- ⑭ Esce dal menù
- ⑮ Cambia volume
- ⑯ Visualizza la schermata principale
- ⑰ Cambia canale (Su / Giù)
- ⑱ Mette in mute e ripristina l'audio del televisore
- ⑲ Tutte le applicazioni
Entra nella TV Rakuten
Nota: le informazioni qui variano a seconda del paese.
- ⑳ Premere per attivare il MIC
- ㉑ Modalità multimediale
- ㉒ Premere per avviare NETFLIX
- ㉓ Accede al video principale
- ㉔ Accede all'app YouTube
- ㉕ Accede a Freeview Play
Entra nella TV Rakuten
Nota: le informazioni qui variano a seconda del paese.

NOTA: il telecomando incluso potrà variare in base a modelli, paesi / regioni. Controllare le informazioni in base al telecomando effettivo nel sacco degli accessori.



1. Premere l'interruttore e il vano batteria si aprirà automaticamente.
2. Inserire due batterie di tipo AAA. Assicurarsi di far corrispondere le estremità (+) e (-) delle batterie con quelle (+) e (-) indicate nel vano batterie.
3. Reinscrivere la custodia della batteria sul telecomando.


INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL TELECOMANDO SULLE BATTERIE

- Gettare le batterie in un'area di smaltimento designata. Non gettarle nel fuoco.
- Togliere immediatamente le vecchie batterie per evitare eventuale perdita di liquido nel vano batterie.
- Se non si desidera utilizzare il telecomando per un lungo periodo, rimuovere le batterie.
- Le sostanze chimiche delle batterie possono causare irritazione. Se le batterie hanno una perdita, pulire il vano batterie con un panno. Lavare immediatamente se le sostanze chimiche toccano la pelle.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (NiCd, NiMH, ecc.).
- Non continuare a utilizzare il telecomando se diventa caldo.
- Chiama immediatamente il nostro Centro assistenza sul sito Web dell'assistenza.

INFORMAZIONI SUL RAGGIO EFFETTIVO DEL TELECOMANDO

- Il telecomando può funzionare ad una distanza massima di 26 piedi davanti al televisore. (Questa distanza viene utilizzata dai mezzi infrarossi in uno stato non accoppiato.)
- Può funzionare con un angolo orizzontale o verticale di 30 gradi. (Questo angolo viene utilizzato dai mezzi infrarossi in uno stato non accoppiato.)

ACCOPPIAMENTO DEL TELECOMANDO

1. Accoppiare il telecomando al televisore dopo averlo acceso. Tenere il telecomando a meno di 20 piedi dalla TV. Tenere premuto il tasto [] per almeno 3 secondi per avviare l'accoppiamento.
2. Se il telecomando è stato accoppiato correttamente, sullo schermo verrà visualizzata una conferma. Se non è stato accoppiato correttamente, verrà visualizzato un messaggio "non riuscito". Ripete il passo 1.

NOTA:

- Se si è verificato un errore sconosciuto con il telecomando, potrebbe essere stato causato da interferenze. Prova a rimuovere ciò che causa l'interferenza e accoppiarlo di nuovo.
- Se si è verificato un errore sconosciuto nel telecomando mentre la carica della batteria è normale, è possibile estrarre le batterie e premere un tasto qualsiasi per 1 ~ 2 secondi, quindi il telecomando può funzionare normalmente.
- Non è possibile accoppiare il telecomando al televisore mentre il televisore è in modalità standby.

PASSO 5 Procedere attraverso il menù di configurazione dello schermo

MODALITÀ DI PROIEZIONE

Se è necessario capovolgere l'immagine dall'alto verso il basso e/o da sinistra a destra, selezionare la modalità di proiezione e premere i pulsanti SINISTRA / DESTRA.


CORREZIONE GEOMETRICA AUTOMATICA

Prima di utilizzare la funzione di correzione geometrica automatica, assicurarsi che il televisore Laser ed il dispositivo mobile siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.

1. Posizionare il televisore Laser ed utilizzare i piedini di livellamento secondo necessità per adattarsi all'intero bordo del display nell'area dello schermo.



2. Fare clic su Avanti per continuare.
3. Eseguire la scansione del codice QR con il dispositivo mobile per iniziare la correzione geometrica automatica.



Griglia di allineamento

Quando l'app viene caricata, il televisore Laser visualizzerà una griglia di allineamento.

4. Fare clic su "+" sul vostro dispositivo mobile per scattare una foto dell'intero schermo e dell'immagine. Per risultati ottimali, allontanarsi di circa 10 piedi dallo schermo e utilizzare la modalità orizzontale.
5. Cliccare "carica" sul vostroo dispositivo mobile per completare la correzione geometrica automatica.

PASSAO 6 Impostazione del televisore

Quando si è soddisfatti dell'immagine proiettata, selezionare "Setup TV" per configurare impostazioni aggiuntive, inclusa la connessione di rete.

Lingua	Seleziona la lingua desiderata da visualizzare nel menù.
Modalità TV	Selezionare "Home Mode(Schermata principale)" o "Mode Store(Modalità Negozio)".
Rete senza fili	Se il televisore non rileva automaticamente una connessione Ethernet, allora usare una rete wireless, selezionare la rete dalla lista che viene visualizzata, inoltre sarà possibile aggiungere una rete nascosta. Quando si è terminato, andare alla schermata successiva.
Paese	Selezionare il Paese dove opererete il televisore.
Fuso orario	Selezionare il fuso orario locale in base alla regione.
Contratto di licenza per l'utente	L'utilizzo di questo dispositivo è regolato dal Contratto di Licenza con l'Utente Finale. La mancata accettazione del Contratto di licenza con l'Utente Finale disattiverà tutte le funzionalità intelligenti di questo dispositivo. Potete scegliere di attivare/disattivare ogni tipo di funzionalità intelligente visualizzata separatamente, un clic sulla casella di ciascun tipo di funzionalità intelligente significa che date il vostro consenso alla relativa informativa/termini e condizioni sulla privacy.

Migliora la visualizzazione	La visualizzazione avanzata può regolare automaticamente la modalità immagine e la modalità audio in modo che corrispondano al contenuto corrente visualizzato su questo dispositivo nel caso in cui venga riconosciuto dal servizio di riconoscimento automatico dei contenuti. (Questa funzione è applicabile solo in alcuni modelli/paesi.)
Schermata di configurazione dell'account VIDAA	Collegare il vostro televisore all'account VIDAA.

Manutenzione

- Non toccare questo dispositivo quando è in funzione o appena spento perché potrebbe essere caldo.
- Non pulire questo dispositivo con olio perché potrebbe deteriorare l'esterno o danneggiare la vernice. Il contatto a lungo con prodotti in gomma od etilene può causare macchie su questo dispositivo.
- Se l'esterno del televisore è sporco, spegnere il televisore e pulire con un panno morbido inumidito.
- Non toccare l'obiettivo con le mani.
- Non toccare o pulire l'obiettivo con un normale panno per la pulizia. Utilizzare una pompetta per rimuovere la polvere sull'obiettivo. Grasso, sporco e impronte digitali devono essere puliti attentamente dal professionista utilizzando un panno per la pulizia ottica, carta per la pulizia delle lenti o soluzioni di pulizia professionali per evitare di distruggere le riprese ottiche e influire sulla qualità dell'immagine.
- Per spegnere questo dispositivo, premere il pulsante di accensione sul telecomando. Non interrompere l'alimentazione direttamente quando il dispositivo è in funzione.


Suggerimenti rapidi per la risoluzione dei problemi

Quando si verifica un problema con il televisore, spegnerlo e riaccenderlo. Se ciò non risolve il problema, fare riferimento ai suggerimenti seguenti.

Quando accendo il televisore, c'è qualche ritardo prima che appaia l'immagine. È normale?

Sì, è normale. Il televisore sta inizializzando e cercando informazioni sulle impostazioni precedenti.

Nessun suono o immagine

1. Controllare se il cavo di alimentazione è inserito in una presa CA alimentata.
2. Premere il tasto  Power sul telecomando per attivare l'unità dalla modalità 'Standby'.
3. Verificare se la luce LED è accesa o meno. Se sì, il televisore è alimentata.

Ho collegato una sorgente esterna al mio televisore e non ricevo immagini e/o suoni.

1. Verificare la corretta connessione di uscita sulla sorgente esterna e la corretta connessione di ingresso sul televisore.
2. Assicurarsi di aver effettuato la selezione corretta per la modalità di ingresso per il segnale in arrivo.

L'immagine è normale ma non c'è suono

1. Controllare le impostazioni del volume.
2. Verificare se la modalità "Muto" sia impostata su Sì.

Suono sì ma nessuna immagine o immagine in bianco e nero

1. Se l'immagine è in bianco e nero, scollegare il televisore dalla presa CA e ricollegarlo dopo 60 secondi.
2. Verificare che il Colore sia impostato su 50 o superiore.
3. Provare diversi canali TV.

Il suono e/o l'immagine sono distorti o appaiono ondulati

1. Un apparecchio elettrico potrebbe interferire nel funzionamento del televisore. Spegnerne tutti gli apparecchi che si trovano nelle vicinanze e spostarlo più lontano dal televisore.
2. Inserire la spina di alimentazione del televisore in un'altra presa di corrente.

Il suono e l'immagine sono sfocati o tagliati

1. Se si utilizza un'antenna esterna, controllare la direzione, la posizione ed il collegamento dell'antenna.
2. Regolare la direzione dell'antenna o ripristinare o sintonizzare il canale.

L'armadio di plastica emette un suono di tipo "clic"

Il suono "clic" può verificarsi quando la temperatura del televisore cambia. Questo cambiamento provoca l'espansione o la contrazione dell'armadio televisivo, che produce il suono. Questo è normale ed il televisore è OK.

Il telecomando non funziona

1. Confermare che il televisore sia ancora alimentato e sia operativo.
2. Sostituire le batterie nel telecomando.
3. Verificare che le batterie siano installate correttamente.

Specifiche del prodotto

Nome del modello		Televisore Laser da 100 "
Dimensione (L x A x P)		21.5 x 6.2 x 13.6 inches (547 x 158 x 346 mm)
Peso		25.4 lbs (11.5 kg)
Dimensione dello schermo attivo (Diagonale)		100 inches
Risoluzione dello schermo		3840 x 2160
Potenza audio		2 x 15 W
Consumo energetico		350 W
Alimentazione		120-240V ~ 50/60Hz
Sistemi riceventi	Analogico	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitale	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Specifiche del modulo LAN wireless	Modello	ZDGFMT7668AU
	Gamma di frequenza	2.400~2.4835GHz 5.150~5.850GHz
	Potenza di uscita (Max.)	2.400~2.4835GHz 18.5dBm 5.15~5.25GHz 14.5dBm 5.25 ~ 5.35 GHz (DFS band) 14.5dBm 5.490 ~ 5.710 GHz (DFS/TPC band) 14.5dBm 5.725 ~ 5.850 GHz (for Non EU) 14.5dBm

Specifiche del modulo Bluetooth	Modello	ZDGFMT7668AU
	Gamma di frequenza	2.400~2.485GHz
	Potenza di uscita (max.)	2.400~2.485GHz, Class1, 7dBm
Specifiche del telecomando	Modello	ERF6A64 / ERF6B64H
	Gamma di frequenza	2.400~2.4835GHz
	Potenza di uscita (Max.)	2.400~2.4835GHz 5dBm
Condizioni ambientali	Temperatura: 41°F - 104°F (5°C - 40°C) Umidità: 20% - 80% RH Pressione atmosferica: 86 kPa - 106 kPa	
Entrata HDMI	RGB / 60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24Hz, 3840×2160 / 25Hz, 3840×2160 / 30Hz 3840×2160 / 50Hz, 3840×2160 / 60Hz	
Consumo energetico in standby di rete	≤ 2.0 W	
Consumo di energia nella modalità stand-by	≤ 0.5 W	
WIFI	IEEE802.11 a/b/g/n/ac	
Bluetooth	BT4.2	

Rinuncia: Tutti i prodotti, le specifiche dei prodotti ed i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso per migliorare affidabilità, funzionalità, design o altro.

Riciclare/Licenze

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)

Direttiva Europea 2012/19/EU



Il significato del simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o confezione indica che questo prodotto non dev'essere trattato come rifiuto casalingo. Vi preghiamo di smaltire queste apparecchiature nel punto di raccolta adeguato per il riciclaggio della spazzatura elettrica ed elettronica. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto, aiuterete a prevenire potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti causati dalla manipolazione non adatta di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate i vostri uffici locali, il servizio di smaltimento della spazzatura o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Batterie



In accordo con la direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Smaltite le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi rivenditori.

ROHS (Restrizione sulle sostanze pericolose)

Direttiva Europea 2011/65/EU



Questa direttiva Europea limita l'uso delle sostanze pericolose e dannose che sono difficili da riciclare.

Questo permette di riciclare facilmente le EEE e contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente.

Le sostanze incluse in questo prodotto corrispondono alla direttiva RoHS.



I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi commerciali o registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti d'America e altre nazioni.



Prodotto su licenza da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

