



Questo manuale d'istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per [MSI G272QPF](#) o cerca il tuo prodotto tra le [migliori offerte di Monitor](#)



Serie G

Monitor LCD

G272QPF (3CD3)

Manuale dell'utente

Contenuti

Preparazione.....	3
Contenuti della confezione.....	3
Installazione del supporto del monitor.....	4
Regolazione del monitor	6
Panoramica del monitor.....	7
Collegamento del monitor al PC	9
Impostazione OSD	10
Navi Key (Tasto Navi).....	10
Tasto di scelta rapida	10
Menu OSD	11
Gaming (Gioco).....	11
Professional (Professionale).....	14
Image (Immagine).....	15
Input Source (Sorgente di ingresso)	15
Navi Key (Tasto Navi).....	16
Setting (Impostazione).....	16
Specifiche	18
Modalità di visualizzazione preimpostate.....	20
Risoluzione dei problemi	22
Istruzioni per la sicurezza.....	23
Certificazione TÜV Rheinland	25
Avvisi normativi.....	26

Revisione

V1.1, 2023/12

Preparazione

Questo capitolo fornisce le informazioni sulle procedure di installazione dell'hardware. Quando si collegano i dispositivi, prestare attenzione a come si maneggiano i dispositivi ed indossare un bracciale con messa a terra per evitare l'elettricità statica.

Contenuti della confezione

Monitor	G272QPF
Documentazione	Guida introduttiva
Accessori	Supporto con vite
	Base supporto con vite
	Viti per le staffe di montaggio a parete
	Cavo d'alimentazione
Cavi	Cavo DisplayPort




Importante

- Contattare il negozio presso cui si è effettuato l'acquisto o il distributore locale, se uno qualsiasi degli elementi è danneggiato o mancante.
- I contenuti della confezione potrebbero variare in base al Paese.
- Il cavo di alimentazione incluso è esclusivamente per questo monitor e non deve essere utilizzato con altri prodotti.


Installazione del supporto del monitor

1. Lasciare il monitor nella sua custodia protettiva in gommapiuma. Allineare la staffa di supporto alla scanalatura del monitor.
2. Serrare la staffa del supporto con le viti.
3. Collegare la base al supporto e serrare la vite della base per fissare la base.
4. Assicurarsi che il gruppo supporto sia installato correttamente prima di posizionare il monitor in posizione verticale.



 Importante

- Collocare il monitor su una superficie morbida e protetta per evitare di graffiare il pannello del display.
- Non utilizzare oggetti appuntiti sul pannello.
- Rimuovere le viti sulla scanalatura del monitor, se necessario, prima di installare il supporto.
- La scanalatura per l'installazione della staffa del supporto può essere utilizzata anche per il montaggio a parete. Contattare il rivenditore per un kit di montaggio a parete adeguato.
- Questo prodotto viene fornito **SENZA** pellicola protettiva che deve essere rimossa dall'utente! Eventuali danni meccanici al prodotto, inclusa la rimozione della pellicola polarizzante, possono pregiudicare la garanzia!







Regolazione del monitor


Questo monitor è progettato per massimizzare il comfort visivo grazie alle sue capacità di regolazione.

Importante

- Evitare di toccare il pannello del display quando si regola il monitor.
- Inclinare leggermente il monitor all'indietro prima di ruotarlo.




Panoramica del monitor



1	Power Button (Tasto di alim.)
2	Navi Key (Tasto Navi)
3	Blocco di sicurezza Kensington
4	Foro passacavi
5	Connettore di alimentazione
6	DisplayPort Supporta 2560x1440 a 170 Hz come specificato in DisplayPort 1.2a.
7	Connettore HDMI™  Supporta HDMI™ CEC, 2560x1440 a 144 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.
8	Connettore HDMI™  Supporta 2560x1440 a 144 Hz come specificato in HDMI™ 2.0b.
9	Connettore cuffie

Collegamento del monitor al PC

1. Spegner il computer.
2. Collegare il cavo Video dal monitor al computer.
3. Montare l'alimentazione esterna e il cavo di alimentazione. (Figura A)
4. Collegare l'alimentazione esterna al connettore di alimentazione del monitor. (Figura B)
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. (Figura C)
6. Accendere il monitor. (Figura D)
7. Accendere il computer, quindi il monitor rileverà automaticamente la sorgente del segnale.



Impostazione OSD


Questo capitolo fornisce le informazioni essenziali per l'impostazione OSD.



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Navi Key (Tasto Navi)

Il monitor è dotato di un Navi Key (Tasto Navi), un controllo multidirezionale che consente di navigare nel menu OSD (On-Screen Display).



Up (Su)/ Down (Giù)/ Left (Sinistra)/ Right (Destra):

- Selezione dei menu e delle voci della funzione
- Regolazione dei valori della funzione
- Accesso/uscita ai/dai menu funzione


Premere (OK):

- Avvio del menu OSD
- Accesso ai menu secondari
- Conferma di una selezione o di un'impostazione

Tasto di scelta rapida

- Gli utenti possono accedere ai menu delle funzioni preimpostate spostando Navi Key (Tasto Navi) Up (Su), Down (Giù), Left (Sinistra) o Right (Destra) quando il menu OSD è inattivo.
- Gli utenti possono personalizzare i propri tasti di scelta rapida per accedere a diversi menu funzione.

Menu OSD



Importante


Le seguenti impostazioni vengono disattivate quando si ricevono i segnali HDR:

- Night Vision (Visione notturna)
- Brightness (Luminosità)
- MPRT
- Contrast (Contrasto)
- Low Blue Light (Luce blu bassa)
- Color Temperature (Temperatura colore)
- HDCR

Gaming (Gioco)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello	Panoramica
Game Mode (Modalità Giochi)	User (Utente)	• Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. • Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità.
	FPS	
	Racing (Gara)	
	RTS	
	RPG	
Night Vision (Visione notturna)	OFF	• Questa funzione ottimizza la luminosità di sfondo ed è consigliata per giochi FPS.
	Normal (Normale)	
	Strong (Forte)	
	Strongest (Più forte)	
	A.I.	

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica								
Response Time (Tempo di risposta)	Normal (Normale)		L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su Tempo di risposta: <table><tr><th>Funzione attivata</th><th>Stato Tempo di risposta</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr></table>	Funzione attivata	Stato Tempo di risposta	» MPRT	Disabilitare per selezionare				
	Funzione attivata	Stato Tempo di risposta									
	» MPRT	Disabilitare per selezionare									
Fast (Rapida)											
Fastest (Più rapida)											
MPRT	OFF		L'attivazione di MPRT influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luminosità</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» Luminosità	» Adaptive-Sync	Impostare su OFF	» HDCR
	Funzione interessata	Stato funzione									
	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare									
» Luminosità											
» Adaptive-Sync	Impostare su OFF										
» HDCR											
ON											
Refresh Rate (Frequenza di agg.)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	- La posizione è regolabile nel menu OSD. Premere il tasto OK per confermare e applicare la posizione di Frequenza di aggiornamento. - Questo monitor segue e funzione alla frequenza di aggiornamento preimpostata dello schermo del sistema operativo.								
		Right Top (In alto a destra)									
		Left Bottom (In basso a sinistra)									
		Right Bottom (In basso a destra)									
		Customize (Personalizza)									
	OFF										
	ON										
Alarm Clock (Sveglia)	Location (Posizione)	Left Top (In alto a sinistra)	- Una volta impostata l'ora, premere il tasto OK per attivare il timer. - Gli utenti devono ripristinare manualmente Sveglia preimpostato dopo qualsiasi interruzione di corrente CA e ricollegamento.								
		Right Top (In alto a destra)									
		Left Bottom (In basso a sinistra)									
		Right Bottom (In basso a destra)									
		Customize (Personalizza)									
	OFF										
	15:00	00:01~99:59									
	30:00										
	45:00										
	60:00										

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica				
Smart Crosshair (Mirino intelligente)	Icon (Icona)	None (Nessuno)	- Attraverso l'algoritmo AI, questa funzione migliora la visibilità del mirino di gioco. - Gli utenti possono selezionare il colore e la posizione del mirino.				
							
	Color (Colore)	White (Bianco)					
		Red (Rosso)					
		Auto (Automatico)					
	Position (Posizione)						
	Reset (Ripristina)						
Adaptive-Sync	OFF		- Adaptive-Sync impedisce lo screen tearing. - Quando Adaptive-Sync è impostato su ON, è obbligatorio abilitare HDMI™ VRR*. - L'attivazione di Adaptive-Sync influisce su: <table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Impostare su OFF</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» MPRT	Impostare su OFF
	Funzione interessata	Stato funzione					
	» MPRT	Impostare su OFF					
	ON						

* HDMI™ VRR (frequenza di aggiornamento variabile) si sincronizza con **Adaptive-Sync (ON/ OFF)** e viene disabilitato quando **Dimensioni schermo 16:10** è impostato su ON.

Professional (Professionale)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica								
Pro Mode (Modalità Pro)	Eco	- Utilizzare il tasto Su o Giù per selezionare e visualizzare l'anteprima degli effetti della modalità. - Premere il tasto OK per confermare e applicare il tipo di modalità. - L'attivazione di sRGB influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Temperatura colore</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luce blu bassa</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Temperatura colore	Disabilitare per selezionare	» Luce blu bassa			
	Funzione interessata		Stato funzione							
	» Temperatura colore		Disabilitare per selezionare							
	» Luce blu bassa									
	User (Utente)									
	Anti-Blue (Anti-Blu)									
Movie (Film)										
Office										
sRGB										
Low Blue Light (Luce blu bassa)	OFF	- Luce blu bassa protegge gli occhi dalla luce blu. Se abilitato, Luce blu bassa regola la temperatura del colore dello schermo su un bagliore più giallo. - Se Modalità Pro è impostato su Anti-Blu, è obbligatorio abilitare Luce blu bassa. - L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su Low Blue Light (Luce blu bassa):<table><tr><th>Funzione attivata</th><th>Stato Luce blu bassa</th></tr><tr><td>» sRGB</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr></table>	Funzione attivata	Stato Luce blu bassa	» sRGB	Disabilitare per selezionare				
	Funzione attivata		Stato Luce blu bassa							
» sRGB	Disabilitare per selezionare									
ON										
HDCR	OFF	- HDCR migliora la qualità dell'immagine aumentando il contrasto delle immagini. - L'attivazione di HDCR influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Luminosità</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» MPRT</td><td>Impostare su OFF</td></tr></table>	Funzione interessata	Stato funzione	» Luminosità	Disabilitare per selezionare	» MPRT	Impostare su OFF		
	Funzione interessata		Stato funzione							
» Luminosità	Disabilitare per selezionare									
» MPRT	Impostare su OFF									
ON										
MPRT	OFF	- L'attivazione di MPRT influisce su:<table><tr><th>Funzione interessata</th><th>Stato funzione</th></tr><tr><td>» Tempo di risposta</td><td rowspan="2">Disabilitare per selezionare</td></tr><tr><td>» Luminosità</td></tr><tr><td>» Adaptive-Sync</td><td rowspan="2">Impostare su OFF</td></tr><tr><td>» HDCR</td></tr></table> - MPRT è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è superiore a 85 Hz.	Funzione interessata	Stato funzione	» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare	» Luminosità	» Adaptive-Sync	Impostare su OFF	» HDCR
	Funzione interessata		Stato funzione							
» Tempo di risposta	Disabilitare per selezionare									
» Luminosità										
» Adaptive-Sync	Impostare su OFF									
» HDCR										
ON										
Image Enhancement (Miglioramento immagine)	OFF	Miglioramento immagine migliora i bordi delle immagini per incrementarne la nitidezza.								
	Weak (Debole)									
	Medium (Medio)									
	Strong (Forte)									
	Strongest (Più forte)									

Image (Immagine)

Menu 1° livello	Menu 2°/3° livello		Panoramica			
Brightness (Luminosità)	0-100		- Regolare adeguatamente Luminosità in base alla luce circostante. - L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su Luminosità:			
					Funzione attivata	Stato Luminosità
					» MPRT	Disabilitare per selezionare
» HDCR						
Contrast (Contrasto)	0-100		Regolare adeguatamente Contrasto per rilassare gli occhi.			
Sharpness (Nitidezza)	0-5		Nitidezza migliora la nitidezza e i dettagli delle immagini.			
Color Temperature (Temperatura colore)	Cool (Freddo)		- Gli utenti possono regolare Temperatura colore in modalità Personalizzazione. - L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su Color Temperature (Temperatura colore):			
	Normal (Normale)					
	Warm (Caldo)					
	Customization (Personalizzazione)	R [0-100]	Funzione attivata	Stato Temperatura colore		
		G [0-100]				
		B [0-100]				
		» sRGB	Disabilitare per selezionare			
Screen Size (Dimensioni schermo)	Auto (Automatico)		L'attivazione di Dimensioni schermo 16:10 influisce su:			
	4:3					
	16:9		Funzione interessata	Stato funzione		
	16:10					
			» HDMI™ VRR	Impostare su OFF		
		» Overclocking DP	Disabilitare per selezionare			

Input Source (Sorgente di ingresso)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
HDMI™1		Gli utenti possono regolare Sorgente di ingresso in qualsiasi modalità.
HDMI™2		
DP		
Auto Scan (Scansione automatica)	OFF ON	- Gli utenti possono utilizzare Tasto Navi per selezionare Sorgente di ingresso nello stato di seguito: - Con "Scansione automatica" impostato su "OFF" e il monitor in modalità di risparmio energetico; - Quando sul monitor viene visualizzato il messaggio "No Signal" (Nessun segnale).

Navi Key (Tasto Navi)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Up (Su)	OFF	Tutte le voci del Tasto Navi possono essere regolate tramite il Menu OSD.
Down (Giù)	Brightness (Luminosità)	
Left (Sinistra)	Game Mode (Modalità Giochi)	
Right (Destra)	Smart Crosshair (Mirino intelligente)	
	Alarm Clock (Sveglia)	
	Input Source (Sorgente di ingresso)	
	Refresh Rate (Frequenza di agg.)	
	Info. On Screen (Info su schermo)	
	Night Vision (Visione notturna)	

Setting (Impostazione)

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica
Language (Lingua)	繁體中文	- Gli utenti devono premere il tasto OK per confermare e applicare l'impostazione Lingua. - Lingua è un'impostazione indipendente. L'impostazione della lingua degli utenti sovrascrive quella di fabbrica. Quando gli utenti impostano Ripristina su Sì, l'opzione Lingua non viene modificata.
	English	
	Français	
	Deutsch	
	Italiano	
	Español	
	한국어	
	日本語	
	Русский	
	Português	
	简体中文	
	Bahasa Indonesia	
	Türkçe	
	(Altre lingue saranno presto disponibili)	
Transparency (Trasparenza)	0~5	Gli utenti possono regolare Trasparenza in qualsiasi modalità.
OSD Time Out (Timeout OSD)	5~30 s	Gli utenti possono regolare Timeout OSD in qualsiasi modalità.

Menu 1° livello	Menu 2° livello	Panoramica				
Power Button (Tasto di alim.)	OFF	Se impostato su OFF, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il monitor.				
	Standby	Se impostato su Standby, gli utenti possono premere il Tasto di alim. per spegnere il pannello e la retroilluminazione.				
Info. On Screen (Info su schermo)	OFF	Le informazioni sullo stato del monitor vengono visualizzate sul lato destro dello schermo.				
	ON					
DP OverClocking (Overclocking DP)	OFF	- Per eseguire l'overclocking della frequenza di aggiornamento del monitor, gli utenti devono impostare Overclocking DP su ON. - L'attivazione delle seguenti funzioni influisce su DP OverClocking (Overclocking DP): <table><tr><th>Funzione attivata</th><th>Stato Overclocking DP</th></tr><tr><td>» Dimensioni schermo 16:10</td><td>Disabilitare per selezionare</td></tr></table>	Funzione attivata	Stato Overclocking DP	» Dimensioni schermo 16:10	Disabilitare per selezionare
	Funzione attivata		Stato Overclocking DP			
» Dimensioni schermo 16:10	Disabilitare per selezionare					
	ON					
HDMI™ CEC	OFF	- HDMI™ CEC (Consumer Electronics Control) supporta console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, Xbox Series X S e vari dispositivi audiovisivi compatibili con CEC. - Se HDMI™ CEC è impostato su ON: - Il monitor si accende automaticamente all'accensione del dispositivo CEC. - Il dispositivo CEC entra in modalità di risparmio energetico quando il monitor è OFF. - Quando la console Sony PlayStation®, Nintendo® Switch™, o Xbox Series X S è collegata, Game Mode (Modalità Gioco) e Pro Mode (Modalità Pro) verranno automaticamente impostate sulle modalità predefinite e potranno essere adattate alle modalità preferite dagli utenti in un secondo momento.				
	ON					
Reset (Ripristina)	YES (Sì)	Gli utenti possono ripristinare le impostazioni OSD predefinite in qualsiasi modalità.				
	NO					

Specifiche

Monitor	G272QPF
Dimensioni	27 pollici
Curvatura	Piatto
Tipo di pannello	IPS rapido
Risoluzione	2560 x 1440 (QHD)
Proporzioni	16:9
Luminosità	300 nit (tip.)
Rapporto di contrasto	1000:1
Frequenza di aggiornamento	170 Hz (impostazione predefinita 165 Hz)
Tempo di risposta	1 ms (GTG) 1 ms (MPRT) 5 ms (Tr + Tf)
I/O	• Connettore HDMI™ x2 • DisplayPort x1 • Connettore cuffie x1
Angoli di visione	178° [O] , 178° [V]
DCI-P3*/ sRGB	92,83% / 120,22%
Trattamento superficie	Antiriflesso
Colori display	10 bit (8 bit + FRC)
Opzioni di alimentazione del monitor	20 V  2,25 A
Alimentazione esterna	Modello: ADPC2045
Ingresso alimentazione	100~240 V CA, 50~60 Hz, 1,5 A
Uscita alimentazione	20 V  2,25 A
Regolazione (altezza)	0 ~ 130mm
Regolazione (inclinazione)	-5° ~ 20°
Regolazione (Rotazione)	-45° ~ 45°

Monitor		G272QPF
Regolazione (Perno)		-90° ~ 90°
Blocco di sicurezza Kensington		Yes (Si)
Supporto VESA		• Tipo di piastra: 100 x 100 mm • Tipo di vite: M4 x 10 mm • Diametro filetto: 4 mm • Passo filetto: 0,7 mm • Lunghezza filetto: 10 mm
Dimensioni (L x A x P)		613,04 x 535,11 x 233,68 mm
Peso	Netto	6,7 kg
	Lordo	8,6 kg
Ambiente	Operativo	• Temperatura: Da 0°C a 40°C • Umidità: Da 20% a 90%, senza condensa • Altitudine: 0 ~ 5000m
	Archiviazione	• Temperatura: Da -20°C a 60°C • Umidità: Da 10% a 90%, senza condensa

* In base agli standard del test CIE1976.

Modalità di visualizzazione preimpostate



Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso.

Standard	Risoluzione		G272QPF	
			HDMI™	DP
VGA	640x480	a 60 Hz	V	V
		a 67 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
Dos-Mode	720x480	a 60 Hz	V	V
	720x576	a 50 Hz	V	V
SVGA	800x600	a 56 Hz	V	V
		a 60 Hz	V	V
		a 72 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
XGA	1024x768	a 60 Hz	V	V
		a 70 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
SXGA	1280x1024	a 60 Hz	V	V
		a 75 Hz	V	V
WXGA+	1440x900	a 60 Hz	V	V
WSXGA+	1680x1050	a 60 Hz	V	V
Full HD	1920x1080	a 60 Hz	V	V
QHD	2560x1440	a 60 Hz	V	V
		a 85 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
		a 144 Hz	V	V
		a 165 Hz		V
		a 170 Hz		V**
Risoluzione di temporizzazione video	720P		V	V
	1080P	a 60 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
	2160P	a 30 Hz	V	
		a 50 Hz	V	
		a 60 Hz	V	
	HDMI™ VRR*		V	

Standard	Risoluzione		G272QPF	
			HDMI™	DP
QHD+	2560x1600	a 60 Hz	V	V
		a 85 Hz	V	V
		a 120 Hz	V	V
		a 144 Hz		V

* HDMI™ VRR (frequenza di aggiornamento variabile) si sincronizza con **Adaptive-Sync (ON/ OFF)** e viene disabilitato quando **Dimensioni schermo 16:10** è impostato su ON.

** Gli utenti devono impostare **Overclocking DP** su ON. Questa è la frequenza di aggiornamento più alta supportata da Overclocking DP. Se si verifica un errore di monitoraggio durante l'overclock, ridimensionare la frequenza di aggiornamento.

Risoluzione dei problemi

Il LED di alimentazione è spento.

- Premere di nuovo il tasto di alimentazione del monitor.
- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.

Nessuna immagine.

- Verificare che la scheda grafica del computer sia installata correttamente.
- Verificare che il computer e il monitor siano collegati a prese elettriche e accesi.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Il computer potrebbe essere in modalità standby. Premere un tasto per attivare il monitor.

L'immagine sullo schermo non è delle dimensioni corrette o non è centrata.

- Fare riferimento a Modalità di visualizzazione preimpostate per impostare il computer su un'impostazione adeguata per la visualizzazione sul monitor.

Nessun Plug & Play.

- Verificare che il cavo di alimentazione del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare che il computer e la scheda grafica sia compatibile Plug & Play.

Icone, caratteri o schermate sono sfocati o presentano problemi di colore.

- Evitare di utilizzare cavi prolunga video.
- Regolare luminosità e contrasto.
- Regolare il colore RGB o la temperatura del colore.
- Verificare che il cavo del segnale del monitor sia collegato correttamente.
- Verificare la presenza di pin piegati sul connettore del cavo del segnale.

Il monitor inizia a lampeggiare o mostra onde.

- Cambiare la frequenza di aggiornamento per adattarla alle funzionalità del monitor.
- Aggiornare i driver della scheda grafica.
- Tenere il monitor lontano da dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettromagnetiche (EMI).

Istruzioni per la sicurezza

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.
- Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel dispositivo o nella guida utente.
- Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per le riparazioni.

Alimentazione

- Assicurarsi che la tensione nominale sia nei limiti di sicurezza e che sia stata regolata in modo appropriato sul valore 100~240V prima di collegare il dispositivo alla presa di corrente.
- Se il cavo di alimentazione viene fornito con una spina a 3 pin, non disabilitare il pin di terra protettivo dalla spina. Il dispositivo deve essere collegato ad una presa di corrente con messa a terra.
- Verificare che il sistema di distribuzione dell'alimentazione nell'impianto sia dotato di interruttore del circuito da 120/240 V, 20 A (massimo).
- Scollegare sempre il cavo di alimentazione o togliere la corrente dalla presa a muro, quando il dispositivo resta inutilizzato per periodi prolungati per ridurre a zero i consumi di energia elettrica.
- Collocare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa calpestarlo. Non collocare nulla sopra il cavo di alimentazione.
- Se questo dispositivo viene fornito con un adattatore, utilizzare solo l'adattatore CA fornito da MSI approvato per l'uso con questo dispositivo.

Ambiente

- Per ridurre la possibilità di lesioni dovute al calore o di surriscaldamento del dispositivo, non collocare il dispositivo su una superficie morbida e instabile né ostruire i ventilatori dell'aria.
- Utilizzare questo dispositivo solo su una superficie dura, piatta e stabile.
- Per evitare che il dispositivo si ribalti, fissarlo a una scrivania, a una parete o a un oggetto fisso con un dispositivo di fissaggio antiribaltamento che consenta di sostenere adeguatamente il dispositivo e mantenerlo al sicuro in posizione.
- Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, tenere il dispositivo lontano da umidità e temperature elevate.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti d'immagazzinamento, non condizionati, con temperature superiori ai 60°C o inferiori ai -20°C, perché si può danneggiare il dispositivo.
- La temperatura operativa massima è di circa 40°C.
- Per la pulizia del dispositivo, assicurarsi di rimuovere la spina di alimentazione. Utilizzare un panno morbido, piuttosto che un prodotto chimico industriale, per pulire il dispositivo. Non versare mai alcun liquido nelle aperture perché possono provocare danni al dispositivo o provocare scosse elettriche.
- Tenere sempre il dispositivo lontano da oggetti con forte campo magnetico o elettrico.

- Se si verifica una qualsiasi delle seguenti situazioni, fare controllare il dispositivo dal personale dell'assistenza:
 - Il cavo di alimentazione o la spina è danneggiata.
 - Del liquido è penetrato nel dispositivo.
 - Il dispositivo è stato esposto ad umidità.
 - Il dispositivo non funziona bene oppure non funziona come descritto nella guida utente.
 - Il dispositivo è caduto e si è danneggiato.
 - Il dispositivo ha evidenti segni di rottura.

Certificazione TÜV Rheinland

Certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (Luce blu bassa)

È stato dimostrato che la luce blu provoca affaticamento e fastidio agli occhi. MSI ora offre monitor con certificazione TÜV Rheinland Luce blu bassa per garantire il comfort e il benessere degli occhi degli utenti. Attenersi alle istruzioni seguenti per ridurre i sintomi dall'esposizione prolungata allo schermo e alla luce blu.



Low Blue Light
(Software
Solution)

www.tuv.com

- Collocare lo schermo a 50 – 70 cm (20 – 28 pollici) di distanza dagli occhi e leggermente al di sotto del livello degli occhi.
- Sbattere le palpebre consapevolmente ogni tanto aiuterà a ridurre l'affaticamento degli occhi dopo un tempo prolungato sullo schermo.
- Fare delle pause per 20 minuti ogni 2 ore.
- Distogliere lo sguardo dallo schermo e fissare un oggetto distante per almeno 20 secondi durante le pause.
- Fare degli allungamenti per alleviare la fatica o il dolore del corpo durante le pause.
- Attivare la funzione opzionale Luce blu bassa.

Certificazione TÜV Rheinland Flicker Free

- TÜV Rheinland ha testato questo prodotto per accertare se il display produce uno sfarfallio visibile e invisibile all'occhio umano e quindi affatica gli occhi degli utenti.
- TÜV Rheinland ha definito un catalogo di test, che stabilisce standard minimi a varie gamme di frequenza. Il catalogo dei test si basa su standard applicabili a livello internazionale o standard comuni nel settore e supera questi requisiti.
- Il prodotto è stato testato in laboratorio secondo questi criteri.
- La parola chiave "Flicker Free" (Antisfarfallio) conferma che il dispositivo non presenta alcuno sfarfallio visibile e invisibile definito in questo standard nell'intervallo 0 - 3000 Hz con varie impostazioni di luminosità.
- Il display non supporterà Flicker Free (Antisfarfallio) quando si abilita Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT. (La disponibilità di Anti Motion Blur (Anti effetto mosso)/MPRT varia a seconda dei prodotti.)



Flicker Free

www.tuv.com

Avvisi normativi

Conformità CE

Questo dispositivo è conforme ai requisiti stabiliti dalla Direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, alle Direttive sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE), alla Direttiva sulla bassa tensione (2014/35/UE), alla Direttiva ErP (2009/125/CE) e alla Direttiva RoHS (2011/65/UE). Questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme alle norme armonizzate per gli apparecchi per la tecnologia dell'informazione in base alle Direttive della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.



Dichiarazione FCC-B sulle interferenze di frequenza radio

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:



- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avviso 1

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'uso di questa attrezzatura.

Avviso 2

I cavi d'interfaccia, se usati, ed il cavo di alimentazione CA devono essere schermati, per essere conformi alle normative sulle emissioni.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
2. questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Dichiarazione RAEE

In base alla Direttiva dell'Unione Europea ("UE") sullo smaltimento delle attrezzature elettriche ed elettroniche, Direttiva 2012/19/UE, le "attrezzature elettriche ed elettroniche" non possono più essere smaltite insieme ai rifiuti urbani ed i produttori delle attrezzature previste sono obbligati a ritirare tali prodotti al termine della loro durata utile.



Informazioni sulle sostanze chimiche

In conformità con le normative sulle sostanze chimiche, quale la normativa UE REACH (normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo), MSI fornisce informazioni relative alle sostanze chimiche presenti nei prodotti sul sito: <https://csr.msi.com/global/index>

Caratteristiche del prodotto ecologico

- Ridotto consumo energetico durante l'uso e lo standby
- Uso limitato di sostanze dannose per l'ambiente e la salute
- Facile smantellamento e riciclaggio
- Uso ridotto delle risorse naturali incoraggiando il riciclaggio
- Durata allungata del prodotto grazie a facili aggiornamenti
- Ridotta produzione di rifiuti solidi grazie alla politica di ritiro dell'usato

Politica ambientale

- Il prodotto è stato progettato per permettere il riutilizzo ed il riciclaggio appropriato delle parti e non deve essere buttato via.
- Gli utenti devono rivolgersi al centro autorizzato di raccolta locale per il riciclare e smaltire i prodotti usati.
- Per altre informazioni sul riciclo, visitare il sito MSI e rivolgersi ad un distributore locale.
- Gli utenti possono contattarci all'indirizzo gpcontdev@msi.com per informazioni su smaltimento, ritiro, riciclaggio e smontaggio appropriato dei prodotti MSI.



Avvertenza!

L'uso eccessivo di schermi potrebbe influire sulla vista.

Raccomandazioni:

1. Effettuare una pausa di 10 minuti ogni 30 minuti di utilizzo dello schermo.
2. I bambini di età inferiore ai 2 anni non devono utilizzare lo schermo. Per i bambini di età pari o superiore a 2 anni, l'uso dello schermo deve essere limitato a meno di un'ora al giorno.

Avviso su copyright e marchi di fabbrica

Copyright © Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Il logo MSI è un marchio registrato della Micro-Star Int'l Co., Ltd. Tutti gli altri marchi e nomi menzionati possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Nessuna garanzia in merito alla precisione o alla completezza è espressa o implicita. MSI si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento senza preavviso.



I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI™ (HDMI™ High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI™ (HDMI™ Trade dress) e i loghi HDMI™ sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Supporto tecnico

Se si verificano dei problemi con il prodotto e nel manuale d'uso non si trovano le istruzioni per risolverli, rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto oppure al rivenditore locale. In alternativa, visitare il sito <https://www.msi.com/support/> per ulteriori informazioni.