



EN | Instruction manual  
NL | Gebruiksaanwijzing  
FR | Mode d'emploi  
DE | Bedienungsanleitung  
ES | Manual de usuario  
PT | Manual de utilizador  
IT | Manuale utente  
SV | Bruksanvisning  
PL | Instrukcja obsługi  
CS | Návod na použití  
SK | Návod na použitie  
DK | Brugervejledning  
FI | Käyttöopas  
NO | Bruksanvisningen  
RU | Руководство по эксплуатации

FR-6956

PARTS DESCRIPTION / ONDERDelenbeschrijVing / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /  
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /  
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUTĚŽÍ / POPIS SÚČASŤÍ / BESKRIVELSE AF  
BESTANDELE / OSIEN KUVAUSSET / BESKRIVELSE AV DELER / INICAHUE SAINACTH



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands

## EN Instruction manual

### SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for. In worst case the food can catch fire. (i.e. do not use more than one tea spoon of oil, no meat that will release too much grease or water intended for boiling foods).
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthed contact (for class I appliances).
- WARNING:** If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the possibility of an electric shock.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

- Surfaces indicated with this logo are liable to get hot during use.
- In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything on top of the appliance and make sure there is always 10 centimeter of free space around the appliance.
- After the baking process the appliance needs to cooldown, this cooling process will activate automatically when the timer is done. Avoid to unplug the appliance from the net socket before the cooling process is finished because the remaining hot air can damage the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.
  - Farm houses.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

- PARTS DESCRIPTION  
1. Air inlet  
2. Display  
3. Removable grid (do not use without this grid)  
4. Pan  
5. Handle  
6. Air outlet openings

### BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging material.
- Remove any stickers or labels from the appliance.
- Thoroughly clean the parts with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.
- Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
- Place the appliance on a stable, horizontal and level surface, do not place the appliance on non-heat-resistant surfaces.
- When the odour is gone for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.
- Place the removable grid in the pan properly. NOTE: do not use the appliance without this grid.
- This is an air fryer that works on hot air. Do not fill the pan with oil or frying fat.**
- In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything on top of the appliance and make sure there is always 10 centimeter of free space around the appliance.
- Put the mains plug in an earthed wall socket.

- Carefully pull the pan out of the air fryer.
- Put the ingredients in the pan, make sure the removable grid is placed in the pan before you add the ingredients.
- Slowly close back into the air fryer.
- Do not touch the pan during and some time after use, as it gets very hot.
- Only hold the pan by the handle.
- Press the power button to turn on the appliance.

### Manual settings

- The time can be adjusted with the timer control buttons. Press the timer control buttons one time to increase or decrease the frying time by one minute. Press and hold one of the buttons to adjust the time faster. You can set the time between 1 and 20 minutes.
- The temperature can be adjusted with the temperature control buttons. Press the temperature control buttons one time to increase or decrease the temperature by 5 degrees. Press and hold one of the buttons to adjust the temperature faster. You can set the temperature between 80 and 200 degrees.
- When the desired time and temperature are set, press the power button to start.

	Min-max amount (g)	Time (min)	Temperature (°C)	Shake	Extra information
Fries	300-700	10-18	200	shake	
Homemade fries	300-800	16-20	200	shake	add 1/2 a tablespoon of oil
Frozen fish fingers	100-400	6-10	200		Use oven ready
Drumsticks	100-500	18-22	180		
Hamburger	100-500	13-15	180		
Springrolls	100-400	8-10	200	shake	Use oven ready
Cake	300	20-25	160		Use baking tin
Quiche	300	20-25	160		Use baking tin
Muffins	300	15-18	200		Use baking tin

### Programmed modes

- There are 8 frying programs included: CHIPS, MEAT, FISH, SHRIMP, STEAK, CAKE, PIZZA and CHICKEN. Use the mode button to choose between the programmed modes.

#	Symbol	Program	Temperature (°C)	Time (min)
1		Chips	200	15
2		Meat	180	25
3		Fish	160	20
4		Shrimp	160	20
5		Steak	180	20
6		Cake	160	30
7		Pizza	170	20
8		Chicken	200	20

- When you press the power button, the Aerofryer will start the corresponding program. When you have chosen the wrong program, you can cancel by pressing the power button. After this you can select another function. It is also possible to adjust the chosen program by changing the time and temperature.
- When you pull out the pan during the frying process, the device will shut off automatically within 5 seconds. When you reinstate the device, the program will resume.
- To stop a program, press the power button. The device will shut off after 20 seconds.
- Excess oil from the ingredients is collected on the bottom of the pan.
- Some ingredients require shaking halfway through the preparation time. To shake the ingredients, pull the pan out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the pan back into the air fryer.
- When you hear the timer beep, the set preparation time has elapsed. The device will shut off after 20 seconds. Pull the pan out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
- Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.
- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you've added the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Place a baking tin in the pan if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

### Tips

- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.

- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you've added the oil.

- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.

- Place a baking tin in the pan if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.

- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

### CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
- Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.
- Clean the pan and removable grid with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge. The pan and removable grid are not dishwasher-proof.

- If dirt is stuck to the removable grid or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid. Put the removable grid in the pan and let the pan and the grid soak for about 10 minutes.

- Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pads or steel wool, which damages the device.

### ENVIRONMENT

- This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance indicates that the appliance must not be disposed of with regular household waste. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of collection.

### Support

- You can find all available information and spare parts at [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## NL Gebruiksaanwijzing

### VEILIGHEID

- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- Als u de veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke schade.
- In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything on top of the appliance and make sure there is always 10 centimeter of free space around the appliance.

### Support

- Put the mains plug in an earthed wall socket.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhouds monteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken en zorg dat het snoer niet in de war kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.

- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is. In het ergste geval kan het voedsel vlam vatten. (Gebruik niet meer dan één theelepel olie, geen vlees dat vele vet vrijgeeft of water dat bedoeld is om voedsel te koken.)
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichaamselijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geraad stopcontact (voor klasse I-apparaten).

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geraad stopcontact (voor klasse I-apparaten).

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

- WAARSCHUWING:** Indien het oppervlak is gebeten, schakel dan het apparaat uit om elektrische schokken te voorkomen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.

- Pour éviter les perturbations du flux d'air, ne placez rien sur l'appareil et assurez-vous de préserver systématiquement un dégagement de 10 cm autour de l'appareil.

#### UTILISATION

- Branchez la fiche secteur dans une prise murale mise à la terre.
- Retirez prudemment la cuve de la friteuse à air chaud.
- Placez les ingrédients dans la cuve en vous assurant que la grille amovible est en place avant de le faire.
- Glissez à nouveau la cuve dans la friteuse à air chaud.
- Ne touchez pas la cuve durant l'usage et ensuitemen pendant un certain temps. Elle devient très chaude. Tenez la cuve uniquement par la poignée.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil.
- Règles manuelles**
- La durée est réglable avec les boutons de minuterie. Appuyez sur les boutons de minuterie une fois pour augmenter / réduire le temps de friture d'une minute. Appuyez sur l'un des boutons sans le relâcher pour accéder au réglage de la durée. La minuterie est réglable entre 1 et 60 minutes.
- La température est réglable avec les boutons de thermostat. Appuyez sur les boutons de température une fois pour augmenter / réduire la température de 5 degrés. Appuyez sur l'un des boutons sans le relâcher pour accélérer le réglage de température. La température est réglable entre 80 et 200 degrés.
- Après avoir défini la durée et la température souhaitées, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer.

	Quantité min-max (g)	Durée (min)	Température (°C)	Secouer	Informations supplémentaires
Frites	300-700	10-18	200	secouer	
Frites maison	300-800	16-20	200	secouer	ajouter une demie cuillère à café d'huile
Bâtonnets de poisson surgelés	100-400	6-10	200		Utiliser des produits prêts à cuire
Pilons	100-500	18-22	180		
Hamburger	100-500	13-15	180		
Rouleaux de printemps	100-400	8-10	200	secouer	Utiliser des produits prêts à cuire
Gâteau	300	20-25	160		Utiliser le moule à pâtisserie
Quiche	300	20-25	160		Utiliser le moule à pâtisserie
Muffins	300	15-18	200		Utiliser le moule à pâtisserie

- Il y a 8 programmes de cuisson inclus : CHIPS, VIANDE, POISSON, CREVETTES, STEAK, GÂTEAU, PIZZA et POULET. Utilisez le bouton mode pour choisir entre les modes de cuisson programmés.

#	Symbol	Programme	Temperatur (°C)	Durée (min)
1		Frites	200	15
2		Viande	180	25
3		Poisson	160	20
4		Crevettes	160	20
5		Steak	180	20
6		Gâteau	160	30
7		Pizza	170	20
8		Poulet	200	20

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'AeroFryer démarre le programme correspondant. Si vous avez choisi le mauvais programme, vous pouvez annuler en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Vous pourrez ensuite choisir une autre fonction. Il est également possible de modifier le programme choisi en adaptant la durée et la température.
- Si vous retirez la cuve durant le processus de friture, l'appareil s'éteint automatiquement dans les 5 secondes. Lorsque vous remettez l'appareil, le programme reprend.
- Pour arrêter le programme, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil s'éteint après 20 secondes.
- L'excès d'huile des ingrédients est recueilli au fond de la cuve. Certains ingrédients peuvent être renversés à mi-temps de la préparation. Pour agiter les ingrédients, sortez la poêle dans la friteuse à air. Dès ce le minuteur commence, le temps de préparation réglé s'est écoulé. L'appareil s'éteint après 20 secondes. Sortez la cuve de l'appareil et placez-la sur une surface thermorésistante.
- Vérifiez si les ingrédients sont prêts. Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, glissez simplement à nouveau la cuve dans l'appareil et ajoutez quelques minutes au minuteur.
- Conseils**
- Secouez les petits ingrédients à mi-temps durant la préparation optimise le résultat final et contribue à éviter la friture irrégulière des ingrédients.
- Ajoutez de l'huile aux pommes de terre fraîches pour un résultat croquant. Faites frire vos ingrédients dans la friteuse à air chaud en quelques minutes après avoir ajouté de l'huile.
- Evitez de préparer des ingrédients très graisseux comme les saucisses dans la friteuse à air chaud.
- Placez un moule à pâtisserie dans la friteuse si vous souhaitez préparer un gâteau ou une quiche, ou si vous voulez faire frire des ingrédients fragiles ou farcis.
- Vous pouvez aussi utiliser la friteuse à air chaud pour réchauffer des ingrédients. Pour réchauffer les ingrédients, réglez la température sur 150°C pendant un maximum de 10 minutes.

- NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides. L'appareil ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

Nettoyez la cuve et la grille amovible à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. La cuve et la grille amovible ne vont pas au lave-vaisselle.

Si la saleté adhère au fond de la cuve ou sur la grille amovible, remplissez la cuve d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Placez la grille amovible dans la cuve et laissez-les tremper environ 10 minutes.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

#### ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être ramené à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point

important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

**Support**  
Vous retrouvez toutes les informations et pièces de recharge sur [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu) !

## DE Bedienungsanleitung

### SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickeln kann.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde. Im schlimmsten Fall kann sich das Essen entzünden. (Verwenden Sie nicht mehr als einen Teelöffel Öl, verwenden Sie kein Fleisch, das zu viel Fett auslässt oder Wasser, das zum Kochen von Speisen vorgesehen ist.)
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nur mit einer geraden Steckdose (für Klasse I Geräte) verbunden werden.
- ACHTUNG:** Hat die Oberfläche einen Riss, schalten Sie das Gerät aus, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann hoch sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

- Folgende 8 Frittierprogramme sind verfügbar: POMMES FRITES, FLEISCH, FISCH, GARNELEN, STEAK, KUCHEN, PIZZA und GEFLÜGEL. Verwenden Sie die Modustaste, um einen der programmierten Modi zu wählen.

#	Symbol	Programm	Temperatur (°C)	Zeit (min)
1		Pommes Frites	200	15
2		Viande	180	25
3		Poisson	160	20
4		Crevettes	160	20
5		Steak	180	20
6		Gâteau	160	30
7		Pizza	170	20
8		Poulet	200	20

- Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, l'AeroFryer démarre le programme correspondant. Si vous avez choisi le mauvais programme, vous pouvez annuler en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Vous pourrez ensuite choisir une autre fonction. Il est également possible de modifier le programme choisi en adaptant la durée et la température.
- Si vous retirez la cuve durant le processus de friture, l'appareil s'éteint automatiquement dans les 5 secondes. Lorsque vous remettez l'appareil, le programme reprend.
- Pour arrêter le programme, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. L'appareil s'éteint après 20 secondes.
- L'excès d'huile des ingrédients est recueilli au fond de la cuve. Certains ingrédients peuvent être renversés à mi-temps de la préparation. Pour agiter les ingrédients, sortez la poêle dans la friteuse à air. Dès ce le minuteur commence, le temps de préparation réglé s'est écoulé. L'appareil s'éteint après 20 secondes. Sortez la cuve de l'appareil et placez-la sur une surface thermorésistante.
- Vérifiez si les ingrédients sont prêts. Si les ingrédients ne sont pas encore prêts, glissez simplement à nouveau la cuve dans l'appareil et ajoutez quelques minutes au minuteur.
- Conseils**
- Secouez les petits ingrédients à mi-temps durant la préparation optimise le résultat final et contribue à éviter la friture irrégulière des ingrédients.
- Ajoutez de l'huile aux pommes de terre fraîches pour un résultat croquant. Faites frire vos ingrédients dans la friteuse à air chaud en quelques minutes après avoir ajouté de l'huile.
- Evitez de préparer des ingrédients très graisseux comme les saucisses dans la friteuse à air chaud.
- Placez un moule à pâtisserie dans la friteuse si vous souhaitez préparer un gâteau ou une quiche, ou si vous voulez faire frire des ingrédients fragiles ou farcis.
- Vous pouvez aussi utiliser la friteuse à air chaud pour réchauffer des ingrédients. Pour réchauffer les ingrédients, réglez la température sur 150°C pendant un maximum de 10 minutes.

- NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides. L'appareil ne sont pas lavables au lave-vaisselle.

Nettoyez la cuve et la grille amovible à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle et une éponge non abrasive. La cuve et la grille amovible ne vont pas au lave-vaisselle.

Si la saleté adhère au fond de la cuve ou sur la grille amovible, remplissez la cuve d'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle. Placez la grille amovible dans la cuve et laissez-les tremper environ 10 minutes.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

### 6. Luftauslassöffnungen

#### VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie die gesamte Verpackungsmaterial.
- Entfernen Sie die Aufkleber oder Schilder vom Gerät.
- Reinigen Sie die Teile gründlich mit heißem Wasser, etwas Spülmittel und einem nicht scheuernden Schwamm.
- Wischen Sie das Innere und das Äußere des Geräts mit einem feuchten Lappen.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen, waagerechten und ebenen Fläche auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen auf, die nicht hitzebeständig sind.
- Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, kann es zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Dies ist normal. Sorgen Sie für ausreichende Lüftung. Dieser Geruch hält nur kurze Zeit an und verschwindet bald.
- Setzen Sie den herausnehmbaren Korb richtig in die Wanne ein. HINWEIS: Verwenden Sie das Gerät nicht ohne diesen Korb.
- Diese Fritteuse arbeitet mit Heißluft. Füllen Sie die Wanne nicht mit Öl oder Frittierfett.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und stellen Sie sicher, dass immer 10 Zentimeter Freiraum um das Gerät herum sind, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.

#### GEBAUCH

- Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Wandsteckdose.
- Ziehen Sie die Wanne vorsichtig aus der Heißluftfriteuse heraus.
- Geben Sie Zutaten in die Wanne und achten Sie darauf, dass der herausnehmbare Korb in die Wanne eingesetzt ist, bevor Sie die Zutaten in die Wanne geben.
- Schieben Sie die Wanne wieder in die Heißluftfriteuse.
- Berühren Sie die Wanne beim und kurze Zeit nach dem Gebrauch nicht, da sie sehr heiß wird. Halten Sie die Wanne nur am Handgriff fest.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Fritteuse einzuschalten.
- Manuelle Einstellungen**
- Die Zeit kann mit den Timer-Steuertasten eingestellt werden. Drücken Sie ein Mal auf die Timer-Steuertasten, um die Frittezeit um eine Minute zu erhöhen oder zu verringern. Drücken und halten Sie eine der Tasten, um die Zeit schneller einzustellen. Sie können den Timer zwischen 1 und 60 Minuten einstellen.
- Die Temperatur kann mit den Temperaturregelstufen eingestellt werden. Drücken Sie ein Mal auf die Temperaturregelstufen, um die Temperatur um 5 Grad zu erhöhen oder zu verringern. Drücken und halten Sie eine der Tasten, um die Temperatur schneller einzustellen. Sie können die Temperatur zwischen 80 und 200 Grad einstellen.
- Wenn die gewünschte Zeit und Temperatur eingestellt sind, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Betrieb zu starten.

Min-Max Menge (g)	Zeit (min)	Temperatur (°C)	Schütteln	Zusatzzinformation
Pommes Frites	300-700	10-18	200	Schütteln
Selbstgemachte Pommes Frites	300-800	16-20	200	Schütteln 1/2 Esslöffel Öl hinzugeben
Gefrorene Fischstäbchen	100-400	6-10	200	Ofenbereit verwenden
Keulen	100-500	18-22	180	
Hamburger	100-500	13-15	180	
Frühlingsrollen	100-400	8-10	200	Schütteln Ofenbereit verwenden
Kuchen	300	20-25	160	Backform verwenden
Quiche	300	20-25	160	Backform verwenden
Muffins	300	15-18	200	Backform verwenden



EN | Instruction manual  
 NL | Gebruiksaanwijzing  
 FR | Mode d'emploi  
 DE | Bedienungsanleitung  
 ES | Manual de usuario  
 PT | Manual de utilizador  
 IT | Manuale utente  
 SV | Bruksanvisning  
 PL | Instrukcja obsługi  
 CS | Návod na použití  
 SK | Návod na použitie  
 DK | Brugervejledning  
 FI | Käyttöopas  
 NO | Bruksanvisningen  
 RU | Руководство по эксплуатации

FR-6956

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AF DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČÁSTÍ / BESKRIVELSE AF BESTANDELLE / OSINI KUVAUKSET / BESKRIVELSE AF DELER / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



de atingido o tempo do temporizador. Evite desligar a ficha do aparelho da tomada antes de ser concluído o processo de arrefecimento, uma vez que o ar quente restante pode danificar o aparelho.

- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
  - Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
  - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
  - Ambientes de dormida e pequeno almoço.
  - Quintas.

#### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES APENAS PARA USO DOMÉSTICO

#### DESCRÍCION DE LAS PEÇAS

- Entrada de ar
- Visor
- Grelha amovível (não utilize sem esta grelha)
- Cuba
- Pega
- Aberturas de saída de ar

#### ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Retire todo o material de embalagem.  
 Retire quaisquer autoclanes ou etiquetas do aparelho.  
 Lixe minuciosamente as peças com água quente, algum detergente e uma esponja não abrasiva.  
 Limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano húmido.  
 Coloque o aparelho sobre uma superfície estável, horizontal e nivelada, não coloque o aparelho sobre superfícies não resistentes ao calor.  
 Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, irá sentir um ligeiro odor. Isto é normal, assegure que existe uma ventilação adequada.  
 Este é um dispositivo temporário e irá desaparecer em breve.  
 Coloque a grelha amovível corretamente na cuba. NOTA: não utilize o aparelho sem esta grelha.

**Esta é uma fritadeira sem óleo que funciona com ar quente. Não encha a cuba com óleo ou gordura.**

• De modo a manter livre o fluxo de ar, não coloque objetos em cima do aparelho e certifique-se que existe sempre 10 cm de espaço à volta do mesmo.

#### UTILIZAÇÃO

Ligue a ficha de alimentação a uma tomada de parede com proteção terra.  
 Retire cuidadosamente a cuba da fritadeira.  
 Coloque os ingredientes na cuba, certifique-se de que a grelha amovível está colocada na cuba antes de colocar os ingredientes.  
 Volte a colocar a cuba na fritadeira.  
 Não toque na cuba durante e algum tempo após a utilização, pois aquece muito. Segure a cuba apenas pela pega.  
 Prima o botão de alimentação para ligar o aparelho.  
**Definições manuais**  
 O tempo pode ser regulado com os botões de controlo do temporizador. Prima os botões de controlo do temporizador uma vez para aumentar ou para diminuir o tempo de fritura em um minuto. Prima e mantém um dos botões premido para regular o tempo mais rapidamente. Pode programar o temporizador entre 1 minuto e 60 minutos.  
 A temperatura pode ser regulada com os botões de controlo do temporizador. Prima os botões de controlo da temperatura uma vez para aumentar ou para diminuir a temperatura em 5 graus. Prima e mantém um dos botões premido para regular a temperatura mais rapidamente. Pode programar a temperatura entre 80 e 200 graus.  
 Depois de definido o tempo e a temperatura pretendidos, prima o botão de ligar/desligar + iniciar para começar.

	Quantidade min./máx. (g)	Tempo (min)	Temperatura (°C)	Agitar	Informação adicional
Batatas fritas	300-700	10-18	200	agitador	
Batatas fritas não congeladas	300-800	16-20	200	agitador	adicionar 1/2 colher de sopa de óleo
Panadinhos de peixe congelados	100-400	6-10	200		Pronto a cozinhar no forno
Coxas de frango	100-500	18-22	180		
Hambúrguer	100-500	13-15	180		
Crepes chineses	100-400	8-10	200	agitador	Pronto a cozinhar no forno
Bolo	300	20-25	160		Assadeira
Quiche	300	20-25	160		Assadeira
Queques	300	15-18	200		Assadeira

#### Modos programados

Inclui 8 programas de fritura: BATATAS, CARNE, PEIXE, CAMARÃO, BIFE, BOLÔ, PIZA e FRANGO. Utilize o botão de modo para escolher entre os modos programados.

#	Símbolo	Programa	Temperatura (°C)	Tempo (min)
1		Batatas fritas	200	15
2		Carne	180	25
3		Peixe	160	20
4		Camarões	160	20
5		Bife	180	20
6		Bolo	160	30
7		Pizza	170	20
8		Frango	200	20

• Quando prime o botão de alimentação, a fritadeira sem óleo iniciará o programa correspondente. Seiver escolhido o programa errado, pode cancelá-lo premindo o botão de função. Poderá depois escolher uma outra função. Pode também ajustar o programa escolhido, alterando o tempo e a temperatura.  
 • Se retirar a cuba durante o processo de fritura, o aparelho desligar-se-á automaticamente após 5 segundos. Ao recolocar a cuba, o programa será refeito.  
 • Para cancelar qualquer programa, prima o botão de alimentação. O aparelho irá desligar-se após 20 segundos.  
 • O excesso de óleo dos alimentos é recolhido no fundo da cuba. Para alguns alimentos é necessário agitar a meio do tempo de preparação. Para agitar os alimentos, retire a cuba do aparelho segurando na pega e agite-a. De seguida, volte a colocar a cuba na fritadeira sem óleo.  
**Le superfici indicate da questo simbolo possono diventare molto calde durante l'uso.**



WWW.TRISTAR.EU  
 Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
 5015 BH Tilburg | The Netherlands

de atingido o tempo do temporizador. Evite desligar a ficha do aparelho da tomada antes de ser concluído o processo de arrefecimento, uma vez que o ar quente restante pode danificar o aparelho.

- Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações domésticas e semelhantes tais como:
  - Zonas de cozinha profissional em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
  - Por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial.
  - Ambientes de dormida e pequeno almoço.
  - Quintas.

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

• Antes de limpar, desligue o aparelho da tomada e aguarde até arrefecer. • Verifique se os alimentos estão prontos. Se os alimentos ainda não estiverem prontos, basta voltar a colocar a cuba no aparelho e regular o temporizador para mais alguns minutos.  
 Sugestões:  
 • Agitar alimentos de menores dimensões durante o tempo de preparação otimiza o resultado final e pode ajudar a evitar a fritura não uniforme dos alimentos.

• Adicione algum óleo a batatas crusas para obter um resultado crocante. Frite os alimentos na fritadeira sem óleo alguns minutos depois de ter adicionado o óleo.

• Não prepare alimentos extremamente gordurosos como, por exemplo, salchichas, na fritadeira sem óleo.

• Coloque a forma de cozedura no cesto se pretender cozinhar um bolo ou uma quiche ou se pretender fritar alimentos frágiles ou recheados.

• Pode também utilizar a fritadeira para reaquecer alimentos. Para reaquecer alimentos, regule a temperatura para 150°C durante até 10 minutos.

- Quando ouvir o sinal sonoro do temporizador, o tempo de preparação definido terminou. O aparelho irá desligar-se após 20 segundos. Retire a cuba do aparelho e coloque-a sobre uma superfície resistente ao calor.
- Per evitare interruzioni del flusso d'aria, non collocare niente sopra l'apparecchio e verificare che vi siano sempre 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.
- Dopo la cottura, l'apparecchio deve raffreddarsi; tale processo di raffreddamento si attiva automaticamente allo scadere del tempo impostato sul timer. Evitare di scollegare l'apparecchio dalla presa di rete prima del termine del processo di raffreddamento perché l'aria calda residua può danneggiare l'apparecchio.
- Questo apparecchio è concepito per uso domestico e applicazioni simili come:

- Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
- Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
- Ambienti di tipo Bed and breakfast.
- Fattoria.

#### CONSERVARE QUESTE INSTRUÇÕES SOLO PER USO DOMESTICO

#### DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Presa d'aria
- Display
- Griglia rimovibile (non utilizzare senza questa griglia)
- Recipiente
- Maniglia
- Apertura per la fuoriuscita dell'aria

#### PULIZIA E MANUTENZIONE

• Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio ed attendere che l'apparecchio si raffreddi.  
 • Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altro liquido. L'apparecchio non è lavabile in lavastoviglie.  
 • Rimuovere tutti gli adesivi o le etichette dall'apparecchio.  
 • Lavare a fondo le parti in acqua calda con sapone liquido e una spugna.  
 • Pulire l'interno e l'esterno dell'apparecchio con un panno umido.  
 • Posizionare l'apparecchio su una superficie stabile, piana e regolare, non collocare l'apparecchio su superfici non resistenti al calore.  
 • Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, emetterà un leggero cattivo odore. Ciò è normale, garantire un'adeguata ventilazione. L'odore è solo temporaneo e scomparirà presto.  
 • Collocare correttamente la griglia rimovibile nel contenitore. NOTA: non utilizzare l'apparecchio senza questa griglia.

- Questa fritadeira ad aria funziona con aria calda. Non riempire il contenitore con óleo o grasso.
- Per evitare interruzioni del flusso d'aria, non collocare niente sopra l'apparecchio e verificare che vi siano sempre 10 cm di spazio libero attorno all'apparecchio.

#### USO

• Collegare la spina a uma presa a parete dotada de messa a terra.  
 • Estrarre com atenção o contenitore da fritadeira ad aria.  
 • Introduzir os ingredientes na cuba, certificando-se de que a grelha amovível está colocada na cuba antes de colocar os ingredientes.  
 • Se o cavo de alimentação é danificado, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.

• Non toccare o contenitore durante e por um certo tempo depois do uso, dado que diventa muito quente. Sustentar o contenitore exclusivamente pelo maníco.

• Premere o pulsante de accensione per accendere l'apparecchio.

#### Impostazioni manuali

• Il tempo di cottura può essere regolato con i pulsanti di controllo del timer. Premere i pulsanti di controllo del timer una volta per aumentare o diminuire il tempo di cottura di un minuto. Tenere premuto uno dei pulsanti di controllo per regolare il tempo più rapidamente. Il timer può essere impostato tra 1 e 60 minutos.

• La temperatura può essere regolata con i pulsanti di controllo della temperatura. Premere i pulsanti di controllo della temperatura una volta per aumentare o diminuire a temperatura di 5 graus. Tenere premuto uno dei pulsanti di controllo per regolare a temperatura mais rapidamente. La temperatura può essere impostata tra 80 e 200 graus.

• Dopo aver impostato o tempo e a temperatura desiderati, premere o pulsante di accensione per avviare l'apparecchio.

#### Assistência

Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

• Alla pressione del pulsante di accensione, la fritadeira ad aria calda avvia il programma correspondente. Se o programa scelto é sbagliado, é possível anular o processo premendo o pulsante de accensione. Successivamente é possível sceglieri un'altra funzione. È inoltre possibile regolare o programa scelto modificando tempo e temperatura.

- Estraendo o contenitore durante o processo de fritura, l'apparecchio si spegne automaticamente entro 5 segundos. Quando o contenitore viene reinserito, il programma riprende.
- Per interrompere um programa, premere o pulsante de accensione.
- L'olio in excesso da la pietanza viene raccolto sul fondo del contenitore.
- Alcuni ingredienti devono essere scossi a metà cubo, estendendo il contenitore dell'apparecchio usando il manico e scuotendolo.

• Quando si avverte il segnale acustico del timer, il tempo de preparazione é passato. L'apparecchio si spegne dopo 20 segundos. Estrarre il contenitore dell'apparecchio e collocarlo su una superficie resistente al calore.

- Controllare se la pietanza é pronta. In caso contrario, reinserire il contenitore nell'apparecchio e impostare o timer su alcuni minutos aggiuntivi.
- Sugestões:

- Saltear la pietanza más picante a mitad del tiempo de preparación para obtener el resultado final y puede ayudar a evitar una cocción excesiva.
- Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.

- Nunca mergulhe o aparelho na água ou outro líquido qualquer. O aparelho não pode ser colocado na máquina de lavar louça.
- Limpe a cuba e a grelha amovível com água quente, algum detergente e uma esponja não abrasiva. A cuba e a grelha amovível não podem ser lavadas na máquina de lavar louça.

- Se existir sujideza presa na grelha amovível ou no fundo da cuba, encha a cuba com água quente e algum detergente. Coloque a grelha amovível dentro da cuba e deixe a cuba e a grelha amovível durante 10 minutos.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esfregões de metal ou palha de aço, que agredem o aparelho.

• Acessórios:

• Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.

- Nunca mergulhe o aparelho na água ou outro líquido qualquer. O aparelho não é lavável em lavastoviglie.
- Limpar a grelha amovível com óleo de azeite ou óleo vegetal.
- Non preparare pietanze extremamente grasse, come le salsicce, nella fritadeira.
- Inserire una teglia nel cestello per cuocere una torta o una quiche, oppure per friggere alimenti delicati o ripieni.
- E inoltre possibile usare la fritadeira ad aria per riscaldare i cibi. Per riscaldare i cibi, impostare la temperatura a 150°C per un massimo di 10 minuti.

• **PULIZIA E MANUTENZIONE**<br

- När du hör timern pipa har den inställd tillagningstiden passerat. Apparaten stängs av efter 20 sekunder. Dra ut pannan från apparaten och placera den på en värmebeständig yta.
- Kolla om ingredienserna är färdiga. Om ingredienserna inte är färdiga, skjuta tillbaka pannan i apparaten och ställ i timern på ett par extra minuter.
- Tips
  - Skaka mindre ingredienser halvåt genom tillagningstiden för att optimera slutresultatet och för att förhindra att ingredienserna fräters öjam.
  - Tillsätt lite olja till färska potatisar för krispigt resultat. Fritera din ingredienser i luftfritösen inom några minuter efter att du har tillsatt oljan.
  - Tillaga inte extremt fetiga ingredienser så som korvar i luftfritösen.
  - Placerar i bakform i korgen om du vill baka en kaka eller en quiche eller om du vill fritera omlett eller fylda ingredienser.
  - Du kan använda luftfritösen för att varma upp ingredienser. För att varma upp ingredienser, ställ in temperaturen till 150°C i upp till 10 minuter.

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Innan rengöring, dra ut kontakten och vänta tills apparaten har svälvt.
- Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller i någon annan vätska. Apparaten kan inte diskas i diskmaskin.
- Rengör gallret och pannan med varmt vatten, lite diskmedel och en icke-slipande svamp. Pannan och gallret är ej diskmaskinsäkra.
- Om smuts fastnar i gallret eller i bottens av pannan, fyll pannan med varmvatten och lite diskmedel. Lägg gallret i pannan och låt pannan och gallret stå i 10 minuter.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa. Använd aldrig starka och slipande rengöringsmedel, skursvamp eller ståluli som skadar apparaten.

#### OMGIVNING

 Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denne symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på detta. Materialen som används i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsställen.

**Support**  
Du hittar all tillgänglig information och reservdelar på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)

## PL Instrukcje użytkowania

### BEZPIECZEŃSTWO

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby uniknąć zagrożenia, musi on być wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwać urządzenia, ciągnąć za przewód ani dopuszczać do zaplątania kabla.
- Urządzenie należy umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Urządzenie przeznaczane jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. W najgorszym przypadku żywność może się zapalić. (Nie używać więcej niż jednej łyżeczki oleju, mięsa, które uwalniają do dużo tłuszczu lub wody przeznaczonej do gotowania.)
- Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą używać tego urządzenia. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych i psychicznych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, pod warunkiem, że są nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego używania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.
- Urządzenie musi być podłączone do gniazda elektrycznego z uziemieniem (dla urządzeń klasy I).
- OSTRZEŻENIE:** Jeśli powierzchnia jest pęknięta, włączycy urządzenie, aby zapobiec ewentualnemu porażeniu prądem.
- Urządzenie oraz dołączony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, które nie ukończyły 8 lat.
- Podczas pracy urządzenia temperatura jego dostępnych powierzchni może być wysoka.
- Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym włącznikiem czasowym lub osobnym urządzeniem sterującym.

 Powierzchnie oznaczony tym logo mogą stać się gorące podczas użytkowania.

- Aby zapobiec przerwom w przepływie powietrza, nie należy umieszczać niczego na szczycie urządzenia. Należy też upewnić się, że wokół urządzenia jest 10 centymetrów wolnej przestrzeni.
- Po zakończeniu procesu pieczenia urządzenie musi ostygnąć; ten proces chłodzenia włączy się automatycznie, kiedy minutnik skończy pracę. Unikaj odłączania urządzenia od gniazda sieciowego przed zakończeniem procesu chłodzenia, ponieważ pozostałe gorące powietrze może uszkodzić urządzenie.
- To urządzenie zaprojektowano do użycia w domu oraz w celu podobnych zastosowań w miejscach takich jak:
  - Pomieszczenia kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.
  - Przez klientów w hotelach, motelach i innych ośrodkach tego typu.
  - Ośrodku oferujące noclegi ze śniadaniem.
  - Gospodarstwa rolne.

### NINIEJSZA INSTRUKCJA NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

#### OPIS CZĘŚCI

- Wlot powietrza
- Wyświetlacz
- Wyjmowany ruszt (nie używaj bez tego rusztu)
- Mieszak
- Uchwyt
- Otwory wylotowe powietrza

#### PRED PIERWSZYM UŻYCIMEM

- Usuń wszystkie elementy opakowania.
- Usuń z urządzenia wszelkie naklejki i etykiety.
- Dokładnie wyczyść części, używając cieplej wody, niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń oraz miękkiej gąbki.
- Wytrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną ściereką.
- Umieść urządzenie na stabilnej, równej i poziomej powierzchni. Urządzenie nie wolno umieszczać na powierzchniach nieodpornych na działanie wysokich temperatur.
- Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawi się delikatny zapach. Jest to normalne, należy zapewnić odpowiednią wentylację. Zapach ten jest tymczasowy i szybko znika.
- Umieść prawidłowo wyjmowany ruszt w urządzeniu. UWAGA: nie należy używać urządzenia bez tej kratki.
- Zewnętrzna obudowa należy czysty wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz drucików, aby nie uszkodzić urządzenia do smażenia.
- Aby zapobiec przerwom w przepływie powietrza, nie należy umieszczać niczego na szczycie urządzenia. Należy też upewnić się, że wokół urządzenia jest 10 centymetrów wolnej przestrzeni.

#### UŻYTOWANIE

- Umieść wtyczkę zasilającą w uziemionym gniazdecie elektrycznym. Ostrzegaj wtyczkę przed smażeniem.
- Wybierz składnik do pełni, upewniając się, że wyjmowany ruszt jest umieszczony w pełni w głowicy doładowania.
- Wskazówka: z powrotem do smażalnicy.
- Nie wolno dotyczącą pełni w trakcie użytkowania ani przez pewien czas po jej zakończeniu. Jest ona elementem osiągającym wysoką temperaturę. Do trzymania pełni należy zawsze używać uchwytu. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Czas można regulować za pomocą przycisków ustawiania temperatury. Jednorazowe naciśnięcie jednego z przycisków ustawiania temperatury zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 5 stopni. Aby ustawić temperaturę szybciej, wybrany przycisk należy naciąć i przytrzymać. Temperaturę można ustawić w zakresie od 80 do 200 stopni.
- Po ustawieniu żadanego czasu i temperatury naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć.

Dopuszczalna masa produktu (g)	Czas (min)	Temperatura (°C)	Potrząśnij	Dodatkowe informacje
Frytki	300–700	10–18	200	potrząśnij
Domowe frytki	300–800	16–20	200	potrząśnij dodaj 1/2 łyżki oleju
Mrożone paluszkis rybne	100–400	6–10	200	Użyj produktu do przygotowywania w piekarniku
Udko kurczaka	100–500	18–22	180	
Hamburger	100–500	13–15	180	
Sajgonki	100–400	8–10	200	potrząśnij Użyj produktu do przygotowywania w piekarniku
Ciasto	300	20–25	160	Użyj formy do pieczenia
Quiche	300	20–25	160	Użyj formy do pieczenia
Muffiny	300	15–18	200	Użyj formy do pieczenia

**Zaprogramowane tryby**  
Dostępnych jest 8 programów smażenia: FRYTKI, MIESO, RYBY, KREWETKI, STEK, CIÄSTO, PIZZA i KURÆ. Użyj przycisku trybu, aby wybrać jeden z zaprogramowanych trybów.

#	Symbol	Program	Temperatura (°C)	Czas (min)
1		Frytki	200	15
2		Mięso	180	25
3		Ryby	160	20
4		Krewetki	160	20
5		Steak	180	20
6		Kolaczek	160	30
7		Pizza	170	20
8		Stek	180	20

6		Ciasto	160	30
7		Pizza	170	20
8		Kurczak	200	20

- Na naciśnięciu przycisku zasilania frytkownica bezluszcza rozpoczęcie przypisywanego do danego przycisku programu. W przypadku wybrania niewłaściwego programu można anulować wybór, naciśkając przycisk zasilania. Następnie można wybrać inną funkcję. Można również modyfikować wybrane programy zmieniając czas i temperaturę. W przypadku wyciągnięcia patelni w trakcie procesu smażenia urządzenie wyłącza się automatycznie w ciągu 5 sekund. Po odłożeniu patelni do urządzenia program jest wznowiony.
- Aby zatrzymać program, naciśnij przycisk zasilania. Urządzenie wyłącza się po 20 sekundach.
- Niekto produkty spożywcze wymagają przemieszania poprzez połyskanie po upływie polowy czasu przygotowania. Aby przemieszać składniki, wyciągnij misę z powrotem do frytkownicy. Następnie wsuń misę z powrotem do frytkownicy.
- Użycie dzwoneczka z gniazda zatrzymuje automatyczne urządzanie się po 20 sekundach. Należy wtedy wyregulować czas i temperaturę z użyciem patelni.
- Przygotowanie i ustawianie czasu i temperatury odbywa się po powrocie do frytkownicy.
- Wszystkie artykuły spożywcze wymagają przemieszania poprzez połyskanie po upływie polowy czasu przygotowania. Aby przemieszać składniki, wyciągnij misę z powrotem do frytkownicy. Następnie wsuń misę z powrotem do frytkownicy.
- Wszystkie artykuły spożywcze wymagają upływu czasu przygotowania. Aby upiec ciasto lub quiche bądź przygotować delikatne lub wypełnione artykuły spożywcze, umieść w misie formę do pieczenia.
- Smażalnicę można również używać do podgrzewania żywności. Aby podgrzać potrawę, ustaw temperaturę o wartości 150°C oraz czas przygotowania wynoszący maksymalnie 10 minut.

- Wszystkie artykuły spożywcze po uszermieniu będą chrupiące, dodaj niewielką ilość oleju. Jeżeli dodajesz olej, poczekaj kilka minut przed rozpoczęciem smażenia żywności.
- Smażalnicę nie należy używać do przygotowywania bardzo tłustych artykułów spożywczych, takich jak kiełbaski.
- Aby upiec ciasto lub quiche bądź przygotować delikatne lub wypełnione artykuły spożywcze, umieść w misie formę do pieczenia.
- Smażalnicę można również używać do podgrzewania żywności. Aby podgrzać potrawę, ustaw temperaturę o wartości 150°C oraz czas przygotowania wynoszący maksymalnie 10 minut.

#### CZYŻCZENIE I KONSERWACJA

- Pred czyszczaniem wyjąć wtyczkę z gniazda i odczekać, aż urządzenie wystygnie.
- Nie należy nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie. Urządzenie nie nadaje się do mycia w zmywarce do naczyń.
- Dokładnie wyczyść patelnię i wyjmowany ruszt, używając cieplej wody, niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń oraz miękkiej gąbki. Patelnię i wyjmowany ruszt nie można myć w zmywarce.
- Jeliś do wyjmowanego rusztu lub dnie patelni przylega brud, napełnij patelnię ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń. Umieść wyjmowany ruszt na patelni i pozuź od niej pozuź do namoczenia przez około 10 minut.
- Zewnętrzna obudowa należy czysty wilgotną szmatką. Nie należy nigdy używać ostrych ani szorstkich środków czyszczących, zmywaków do szorowania oraz drucików, aby uzyskać efekt.
- Umieść prawidłowo wyjmowany ruszt w urządzeniu. UWAGA: nie należy używać urządzenia bez tej kratki.
- Aby zapobiec przerwom w przepływie powietrza, nie należy umieszczać niczego na szczycie urządzenia. Należy też upewnić się, że wokół urządzenia jest 10 centymetrów wolnej przestrzeni.

#### PRZED PIERWSZYM UŻYCIMIEM

#### PODSTRODZI

- Tento spotrebici by nemel byt po ukonceniu zivotnosti vyhazovany do domovniho odpadu, ale musi byt dovezen na stabilny horizontally a rovnou povrch, spotrebici nevhodny pre mytie v mytce.
- Dukladne vycistite dlyti teplou vodom, urcitym mnozstvom saponatu a neodtrajicihouhou. Odtrajicihouhou mlfizku nelze myt v mytce nadoby.
- Pokud je necistota pripelen k odtrajitelne mlfizke nebo na dnne pance, naplnite ho vysokou horou vodou s trochu tekuteho saponatu. Vlozte odtrajitelnu mlfizku do pance a nechte ji 10 minut odmocti.
- Spotrebici vycistite vlyhkom hadrikem. Nikdy nepouzivajte silne ani abrazivni cistici prostredky, skrabku ani dratenu, ktere poškodzuj spotrebici.

#### PRED PRVÝM POUŽITIOM

- Odstranite veškerý obaly materiálu.
- Ze spotrebicie odstranite veškeré nalepkne nebo cedulky.
- Dukladne vycistite dlyti teplou vodom, urcitym mnozstvom saponatu a neodtrajicihouhou.
- Vnitrni a vnútorni stranu spotrebicie ofete vlyhkom hadrikem.
- Spotrebici umistite na stabilni, vodorovny a rovnou povrch, neumistujte spotrebici na povrch, ktery neobsahuje odtrajicihouhou.
- Pri prvym pouzitiu sa musi objaviti mierny zapach. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosim, dostatočnu ventiláciu. Západ je dočasný a veľmi rýchlo zmizne.
- Umiestnite odtrajitelnu mlfizku správne do pance.
- Pri prvom pouzitiu sa musi objaviti mierny zapach. Ide o běžný, prosim, zabezpečte dostatečnu ventilaci. Západ je dočasný a velmi rychlo zmizí.
- Umiestnite odtrajitelnu mlfizku správne do pance.
- Toto spotrebici by nemel byt po ukonceniu zivotnosti vyhazovany do domovniho odpadu, ale musi byt dovezen na stabilny horizontally a rovnou povrch, spotrebici nevhodny pre mytie v mytce.
- Umistite spotrebicie na stabilny horizontally a rovnou povrch, spotrebici nevhodny pre mytie v mytce.
- Pri prvom zapnuti spotrebicie sa moze objaviti mierny zapach. Ide o normálny jav, zabezpečte, prosim, dostatočnu ventiláciu. Západ je dočasný a velmi rýchlo zmizne.</



EN | Instruction manual  
NL | Gebruiksaanwijzing  
FR | Mode d'emploi  
DE | Bedienungsanleitung  
ES | Manual de usuario  
PT | Manual de utilizador  
IT | Manuale utente  
SV | Bruksanvisning  
PL | Instrukcja obsługi  
CS | Návod na použití  
SK | Návod na použitie  
DK | Brugervejledning  
FI | Käyttöopas  
NO | Bruksanvisningen  
RU | Руководство по эксплуатации

**FR-6956**

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AF DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SÚČASTÍ / BESKRIVELSE AF BESTANDELLE / OSIN KUVAUKSET / BESKRIVELSE AF DELER / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ



[WWW.TRISTAR.EU](http://WWW.TRISTAR.EU)

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands

- Pokiai vytiahnete pavinu v priebehu procesu smaženia, spotrebči sa automaticky vypne na 5 sekund. Pokiai pavinicu znova vložíte, program bude pokračovať.
- Ak chcete program ukončiť, stlačte výpinač. Spotrebči sa vypne po 20 sekundach.
- Prebytočný olej z jedla sa zhromažduje v spodnej časti pavnice.
- Niektore potraviny si vyzádzajú počas prípravy pretraserne. Na pretraserne potraviny vyzádzajúce sa zo spotrebčíza za rúku a zatraste ňou. Potom pavnicu zasútie späť do teplovzdušnej fritézy.
- Spotrebči sa zastaví po 20 sekundach. Vytiahnete pavnicu zo spotrebčíza a položte ju na povrch odolnej voči teplu.
- Skontrolujte, či je jedlo pripravené. Ak jedlo ešte nie je pripravené, jednoducho zasútie pavnicu späť do spotrebčíza a nastavte časovač ešte na zopár minút.
- Tipy:**
  - Príprasenie menších potravín počas prípravy optimalizuje konečný výsledok a môže pomôcť predísť nerovnomernému prepečeniu.
  - Na dosiahnutie chrumkavosti pridajte k surovym zemiakovom malé množstvo oleja. Pečte príslušky v teplovzdušnej fritéze do niekoľkých fáz po tom, ako ste pridal olej.
  - V teplovzdušnej fritéze nepripravujte veľmi masné jedlá ako klobásu.
  - Ak chcete upiec koláč alebo quiche, prípravu ak chcete piekť krehké potraviny ciuňom jedľou, do nadaby vložte plech na pečenie.
  - Teplovzdušná fritéza môžete použiť takmer na pripravu jedla. Na pripravu jedla nastavte teplotu 150 °C a čas do 10 minút.

**CÍSTEŇIA A ÚDRŽBA**  
Pred čistením odpojte spotrebčí od elektrickej siete a počakajte, kým vychladne.  
Spotrebčí nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny. Zariadenie nie je vhodné do umýváckej riadu.  
Umyte pavnicu a odnímateľnú mriežku teplou vodou, čistiacim prostriedkom a nebrávnou hubkou. Pavnicu a odnímateľnú mriežku nju si vložíte do umýváckej riadu.  
Pokiai je spina zaschnutá na odnímateľnej mriežke alebo na dane pavnicu, napríklad pavnicu horúcou vodou s troškou kuchávky čistaciaho prostredku. Vložte odnímateľnú mriežku do pavnice a nechajte ich 10 minút odmrodiť.  
Zariadenie očistíte vlhkou handičkou. Nikdy nepoužívajte ostré a dŕsné čistiacia prostredky, špongii ani drôtkenou, pretože by mohlo poškodeniu spotrebčíka.

#### ZIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebčí nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebčí. Tento symbol na spotrebčí, v návode na obsluhu a na obale upozorzuje na túto dôležitosť skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebčí je možné recyklovať. Recyklácia používajúcich domácaných spotrebčíov výraznou miernou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú mestne úrady.

#### Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## DA Betjeningsvejledning

#### SIKKERHED

- Hvis sikkerhedsinstrukserne til sidesættes, vil fabrikanten ikke være ansvarlig for skader.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes service-agent eller en af lignende kvalificeret person, for at undgå fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i netledningen, og sørge for, at ledningen ikke bliver sammenfiltret.
- Apparatet skal placeres på et stabilt og plant underlag.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug og kun til brug for det, som det er konstrueret til. I værste tilfælde kan maden bryde i brand. (Brug ikke mere end én teske af olie, ikke noget kød der frigiver meget fedt, eller vand beregnet til at koge mad.)
- Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år. Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og op efter samt personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.
- For at undgå fare for elektrisk stød må netledning, stik eller apparatet ikke ned sænkes i vand eller andre væsker.
- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jord (til klasse I apparater).
- ADVARSEL:** Sluk for apparatet, hvis overfladen er itu, så du undgår risiko'en for elektrisk stød.
- Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år.
- Temperaturen på de tilgængelige overflader kan blive høj, når apparatet er i brug.
- Apparatet er ikke egnet til betjening med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- ⚠️ Overflader der er vist med dette symbol, kan blive varme under brug.**

• For at forhindre forstyrrelse af luftstrømmen, placer aldrig noget som helst oven på apparatet og sikr, at der er mindst 10 cm fri område omkring apparatet.

• Efter bageningen skal apparatet køle af. Denne afkøling aktiveres automatisk når timeren er færdig, kan man blot skyde baken ind i apparatet igen og indstille timeren til nogle få minutter mere.

• Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende steder så som:

- Kantinenområder i forretninger, kontorer og andre arbejdspladser.
- Af kunder i hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer.
- Miljøer som Bed and Breakfast.
- Bondegårde.

#### GEM DISSE ANVISNINGER KUN BEREGNET TIL EN ALMINDELIG HUSHOLDNING

#### BESKRIVELSE AF BESTANDDELE

- Luftindtag
- Display
- Aftagelig rist (brug ikke apparatet uden denne rist)
- Pande
- Håndtag
- Abninger til luftudtag

#### FOR FORSTE IBRUGTAGNING

• Fjern alt indpakningsmateriale.

• Fjern alle klistermerker og mærkater fra apparatet.

• Fjern denne grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en svamp, der ikke laver røsler. Panden og den aftagelige rist kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

• Hvis der sidder snaws fast på den aftagelige rist eller på bunden af panden, fyldes panden med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Laag den aftagelige rist i panden, og lad pande og rist sta i bled i ca. 10 minutter.

• Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug aldrig klud eller silbende rengøringsmidler, skuresvampe eller ståluld, som kan ødelægge apparatet.

• Når timeren bipper, betyder det, at tilberedelserne er gætt. Apparatet slukkes efter 20 sekunder. Træk panden ud af apparatet, og placer den på en varmebestandig overflade.

• Kontroller om ingredienserne er færdige. Hvis ingredienserne ikke er helt færdige, kan man blot skyde baken ind i apparatet igen og indstille timeren til nogle få minutter mere.

Gode råd

• Det giver de bedste resultater og forebygger ujævn stegning, hvis man omstyrer mindre ingredienser når halvdelen af tilberedelserne er forløbet.

• Kom en smule olie på de friske kartofler, så bliver de mere sprøde. Steg ingredienserne i luftstegeren nogle få minutter efter at der er kommet olie på dem.

• Tilberede ikke ekstremt fedtede ingredienser såsom pølser i luftstegeren.

• Kom bagefolie i panden, hvis du vil bage en kage eller quiche, eller hvis du vil stege eller fyldte ingredienser.

• Du kan også bruge luftstegeren til at genopvarme ingredienser. Til genopvarming af ingredienser indstilles temperaturen til 150 °C i op til 10 minutter.

#### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

• Tag netstikket ud og vent til apparatet er helt kølet af, inden det rengøres.

• Nedlæg aldrig apparatet i vand eller andre væsker. Panden kan ikke blæse væk i opvaskemaskine.

• Rens panden og den aftagelige rist grundigt med varmt vand, lidt opvaskemiddel og en svamp, der ikke laver røsler. Panden og den aftagelige rist kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

• Hvis der sidder snaws fast på den aftagelige rist eller på bunden af panden, fyldes panden med varmt vand og lidt opvaskemiddel. Laag den aftagelige rist i panden, og lad pande og rist sta i bled i ca. 10 minutter.

• Rengør apparatet med en fugtig klud. Brug aldrig klud eller silbende rengøringsmidler, skuresvampe eller ståluld, som kan ødelægge apparatet.

#### MILJØ

 Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet efter udtagt brug, men skal afferves på en genbrugsplads for elektronik og kælderenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialer, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Støtteanordning  
Du kan finde al tilgængelig information og reservedele på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

## FI Ohjekirja

#### TURVALLISUUS

• Jos turvallisuusohjeita ei noudata, valmistaja ei ole vastuussa vahingoista.

• Jos virtajohto vaarioituu, tulee valmistajan, huoltoedustajan tai vastaanavaan pätevyyden haltijan vaihtaa se, jotta välyttäään sähköiskun vararalta.

• Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johdosta ja varmista, ettei johto soitkeenu.

• Laite on asetettava vakaalle, tasaiselle alustalle.

• Laiteta saa käyttää vain kotitalouskien tarpeisiin ja vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Pahimmassa tapauksessa ruoka voi sytytyä tuleen. (Älä käytä enempää kuin yksi teeliusikallinen öljy, alakä lähiha, joka vapauttaa paljon rasvaa tai ruoan keittämiseen taroitettua vettä.)

• Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita, tai joilla on puutteellinen kokemus tai tuntemus, mikäli heitä valvotaan ja ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkää laitteella. Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Lapset eivät saa puistoidusta tai suorittaa käyttäjähultoita laitteelle, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuina.

• Sähköiskujen välttämiseksi älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

• Laite on liitettyvä maadoitettuun pistorasiaan (luokan I laitteille).

• **VAROITUS:** Jos pinta on haljennut, kytke laite pois päältä sähköiskumahdolisuuden välttämiseksi.

• Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.

• Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen käytön aikana.

• Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-ohjausjärjestelmällä.

•  Tässä logossa näytetyn pinnat tulevat kuumaksi käytön aikana.

• Älä estä ilmavirtauslaitannalla jotain laitteen päälle ja pidä aina vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä.

• Leivonnalan jälkeen laitteen on annettava jäähdytä. Tämä jäähdytmisprosessi käynnisty automaattisesti ajastinajan päätyttyä. Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta ennen jäähdytymisen päättymistä, sillä jäljelle jäädvää kuumaa ilma voi vaurioittaa laitetta.

• När du trykker på tænd/sluk-knappen, starter airfryeren det tilsvarende program. Hvis du har valgt det forkerte program, kan du annullere ved at trykke på tænd/sluk-knappen. Derefter kan du vælge en anden funktion. Det er også muligt at justere det valgte program ved at ændre tiden og temperaturen.

När du trækker panden ud under steaming/friturestegeing, slukkes apparatet automatisk inden for 5 sekunder. När du sætter panden tilbage i apparatet, genoptages programmet.

Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe et program. Apparatet slukkes efter 20 sekunder.

Overskynde olie fra ingredienserne opsamles i bunden af panden. Nogle ingredienser bør evt. ryastes, når halvdelen af tilberedelserne er gætt. Det gør du ved at trække panden ud vha. håndtaget og derefter ryste den. Skub derefter panden ind i airfryeren igen.

• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja samankaltaisissa ympäristöissä, kuten:

- Liikoloston keittiötiloissa kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä
- Asiaikaiden käytössä olevissa tiloissa hotelleissa, motelleissa ja muissa asuinalueissa.
- Majitöksessä ja aamiaisen tarjoavissa ympäristöissä.
- Maataloissa.

#### SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET VAIN KOTITALOUSKÄYTÖÖN

#### OSIEN KVUVAUS

1. Ilman sisäänotto
2. Näyttö
3. Irrotettava ritilä (älä käytä laitetta ilman tätä ritilää)
4. Panni
5. Kahva
6. Ilman ulostulon aukot

#### ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖTÖÄ

- Poista kaikki pakkausmateriaali.
- Poista kaikki tarat ja etiketti laitteesta.
- Puhdista osat huolellisesti kuumalla vedellä, astianpesuaineella ja hankaamattomalla pesuaineella.
- Pyyhki laitteen sisäänpäin ja ulkopäin kostealla liinalla.
- Äsäta laite vakaalle, kasvurakaselle pinnalille. Älä aseta laitetta kuumauteen kastelemalla pinnalille.
- Kun laite kytketään ensimmäiseen kerran päälle, ilmassa tuntuu hieman hankaamattomalla pinnaa.
- Kun laite kytketään ensimmäiseen kerran, tällä hetkellä on normaalina. Varmista, että laite on ilmassa tietävällä.
- Aseta irrotettava ritilä tiilille vuokaa oikein. HUOMAA: Älä käytä laitetta ilman

- Kjøkkenområder for personale i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer.
  - Av klienter på hoteller, moteller og andre boligmiljøer.
  - Bed and breakfast-miljøer.
  - Gårder
- TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE  
BARE TIL HUSHOLDNINGSBruk**

#### DELEBEKREIVELSE

1. Luftintak
2. Display
3. Uttakbar rist (må ikke brukes uten denne risten)
4. Gryte
5. Håndtak
6. Luftavløpsåpninger

#### FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Fjern all emballasje.
- Fjern eventuelle klistermerker eller etiketter fra apparatet.
- Rengjør alle delene med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en myk svamp.
- Tørk apparatet på et stabilt, horisontalt og plant underlag. Ikke plasser apparatet på underlag som ikke er varmebestandig.
- Når apparatet slår på for første gang, vil det oppstå litt lukt. Dette er normalt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Denne lukten er bare midlertidig og vil forsvinne raskt.
- Plasser den avtagbare risten i pannen. MERK: Ikke bruk apparatet uten denne risten.
- Dette er en frityrkoker som fungerer med varmluft. Ikke fyll pannen med olje eller stekefett.
- Før å hindre forstyrrelse av luftstrømmen må du ikke sette noe oppå apparatet. Påse at det altid er 10 cm ledig plass rundt apparatet.

#### BRUK

- sett stopselet i en jordet stikkontakt.
- Trekk pannen forsiktig ut av frityrkoken.
- Legg ingrediensene i gryten. Påse at den uttakbare risten er plassert i gryten før du legger i ingrediensene.
- Skjyv pannen tilbake i frityrkoken.
- Ikke berør pannen under eller rett etter bruk, da den blir svært varm. Hold kuri panne etter håndtaket.
- Trykk på strømknappen for å slå på apparatet.
- Manuelle innstillinger**
- Tiden kan justeres med tidskontrollknappene. Trykk én gang på tidskontrollknappene for å øke eller redusere steketiden med ett minutt. Trykk på og hold en av knappene for å justere tiden raskere. Du kan stille timeren på mellom 1 og 60 minutter.
- Temperatur kan justeres med knappene for temperaturregulering. Trykk på knappene for temperaturregulering én gang for å øke eller redusere temperaturen med fem grader. Trykk på og hold en av knappene for å justere temperaturen raskere. Du kan stille temperaturen på mellom 80 og 200 grader.
- Når ønsket tid og temperatur er angitt, trykker du på strømknappen for å starte.

	Min-/ maksme ngde (g)	Tid (min)	Temperatur (°C)	Rist	Tilleggsinfor masjon
Pommes frites	300–700	10–18	200	rist	
Hjemmelag de pommes frites	300–800	16–20	200	tilsett en halv spiseske olje	
Frosne fiskepinner	100–400	6–10	200	Bruk ferdiglagde	
Kyllinglår	100–500	18–22	180		
Hamburger e	100–500	13–15	180		
Vårruller	100–400	8–10	200	rist	Bruk ferdiglagde
Kake	300	20–25	160		Bruk kakeform
Quiche	300	20–25	160		Bruk kakeform
Muffins	300	15–18	200		Bruk kakeform

#### Programerte moduser

- Alle stekeprogrammer er inkludert: POMMES FRITES, KJØTT, FISK, REKER, BIFF, KAKE, PIZZA OG KYLLING. Bruk modusknappen til å velge mellom de programerte modusene.

Nr.	Symbol	Program	Temperatur (°C)	Tid (min)
1		Pommes frites	200	15
2		Kjøtt	180	25
3		Fisk	160	20
4		Reker	160	20
5		Biff	180	20
6		Kake	160	30
7		Pizza	170	20
8		Kylling	200	20

- Når du trykker på av/på-knappen, starter Aero fryer det aktuelle programmet. Hvis du har valgt fel program, kan du avbryte ved å trykke på av/på-knappen. Deretter kan du velge et annet program. Det er også mulig å justere det valgte programmet ved å endre tid og temperatur.
- Dersom du trekker ut pannen under stekingen, vil apparatet slå seg av automatisk i løpet av 5 sekunder. Når du setter den inn igjen, vil programmet fortsette.
- Trykk på av/på-knappen for å stoppe et program. Apparatet slår seg av etter 20 sekunder.
- Overflødig olje fra ingrediensene samler seg i bunnen av pannen.
- Noen ingredienser må ristes halveis i tilberedningstiden. Rist ingrediensene ved å trekke gryten ut av apparatet etter håndtaket og riste den. Skjyv deretter gryten tilbake i apparatet.
- Når du hører at timeren piper, er angitt tilberedningstid gatt. Enheten slår seg av etter 20 sekunder. Trekk gryten ut av apparatet og sett den på en varmebestandig overflate.
- Sjekk om ingrediensene er ferdig. Hvis maten ennå ikke er ferdig, skyk enkelt pannen tilbake i apparatet og still inn tidsuret til noen flere minutter.

- Tips**
- Risting av mindre ingredienser halveis i tilberedningen gir det beste sluttreseultatet, og bidrar til at ingrediensene ikke blir ujevn fritter.
  - Tilsett litt olje til ferske poteter for å gjøre dem sprø. Friter ingrediensene i frityrkokeren innen få minutter etter at du har tilsett oljen.
  - Ikke bruk frityrkokeren til å tilberede svært fete ingredienser, som f.eks. pølser.
  - Plasser en kakeform i kurven hvis du vil bake en kake eller lage quiche, eller hvis du vil steke skjøre eller fylle ingredienser.
  - Du kan også bruke luftfrityrkokeren til å varme opp ingredienser. Når du skal varme opp ingredienser, stiller du temperaturen på 150 °C i optil 10 minutter.

#### RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

- Før rengjøring må varmeovnens stopsels trekkes ut av kontakten og ovnen må være avkjølt før rengjøringen begynner.
- Sen aldri risokokeren ned i vann eller en annen væske. Apparatet kan ikke vaske i oppvaskmaskinen.
- Rengjør den avtagbare risten og pannen med varmt vann, litt oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Pannen og den avtagbare risten kan vaskes i oppvaskmaskinen.
- Hvis det sitter fast smuss på den avtagbare risten eller bunnen av pannen, fyll pannen med varmt vann og ha i litt oppvaskmiddel. Legg den avtagbare risten til plat i pannen i ca. 10 minutter.
- Rengjør apparatet med en fuktig klut. Bruk aldri sterke eller slipende rengjøringsmidler, skureputer eller stålull, som vil skade apparatet.



Dette apparatet skal ved utløpet av sin brukstid ikke legges i husholdningsavfallet, men bli levert til en sentral for gjenvinning av elektriske og elektroniske husholdningsapparater. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Ved resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du et viktig bidrag til beskyttelsen av vårt felles miljø. Spør dine lokale autoriteter etter informasjon om innsamlingsssted.

#### Hjelp

Du finner all informasjon og reservedeler på [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu).

#### R

##### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению. В худшем случае, еда может загораться. (Не добавляйте более одной чайной ложки масла, мяса, из которого выделяется слишком много жира, или воды для варки продуктов.)
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Это устройство предназначено для подключения к сетевой розетке, оснащенной заземлением контактом (для устройств класса I).
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если на поверхности появились трещины, отключите устройство во избежание поражения электрическим током.
- Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Во время работы устройства открытые поверхности могут нагреваться до очень высоких температур.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

- ⚠️** Поверхности, отмеченные этим логотипом, могут сильно нагреваться во время работы.
- Во избежание нарушения вентиляции, ничего не кладите на фритюрницу и удостоверьтесь, что свободное пространство вокруг устройства составляет не менее 10 см.
  - После завершения процесса выпечки устройству необходимо дать охладиться. Процесс охлаждения включается автоматически после срабатывания таймера. Не вынимайте вилку из сетевой розетки до завершения процесса охлаждения, поскольку при перегреве устройство может выйти из строя.

- Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:**

- Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.
- Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.
- Условия типа B&B.
- Фермерские дома.

#### СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

#### ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Воздухозаборное отверстие
2. Дисплей
3. Съемная решетка (запрещается использовать без данной решетки)
4. Емкости
5. Ручка
6. Отверстия для выпуска воздуха

#### ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Снимите всю упаковку.
- Снимите с устройства все наклейки и этикетки.
- Тщательно вымойте компоненты горячей водой с моющим средством и неабразивной губкой.
- Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность устройства влажной тканью.
- Установите устройство на устойчивую, горизонтальную и ровную поверхность, не устанавливайте его на нежесткости поверхности.
- При первом включении устройства появится нехарacterный запах. Это не является неисправностью. Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Этот аромат скоро исчезнет.
- Должным образом установите решетку в противень. ПРИМЕЧАНИЕ: запрещается использовать устройство без решетки.
- Снимите с устройства противень из аэрофриторнизы за ручку и вставьте ее. После этого поместите емкость обратно в аэрофриторнику.
- При истечении заданного таймером времени жарки раздается звуковой сигнал. Устройство выключается через 20 секунд. Вытните противень из аэрофриторнизы и поставьте его на жаростойкую поверхность.
- Проверьте готовность ингредиентов. Если ингредиенты еще не готовы, то просто зайдите противень обратно в устройство и установите таймер на несколько дополнительных минут.
- Советы
- Встраивание небольших ингредиентов в процессе жарки позволяет получить лучший результат и предотвратить неравномерное прожаривание.
- Для получения хрустящего картофеля добавьте в свежий картофель немного масла. После добавления масла выполните жарку ингредиентов в аэрофриторнике в течение нескольких минут.
- Не готовьте в аэрофриторнице слишком жирные продукты (сосиски).
- Для приготовления пирога, запеканки, киша, мягких ингредиентов или ингредиентов с начинкой вставьте в емкость форму для выпекания.
- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150 °C for up to 10 minutes.

#### ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой отключите устройство от сети и подождите, пока оно остывает.
- Запрещается погружать электрические устройства в воду или любую другую жидкость. Устройство не предназначено для очистки в посудомоечной машине.
- Вымойте противень и съемную решетку горячей водой с моющим средством и неабразивной губкой. Противень и съемную решетку нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Если съемная решетка или дно противня сильно загрязнены, наполните противень горячей водой, добавив туда моющее средство. Поместите съемную решетку в противень, дав им отдохнуть в течение 10 минут.
- Устройство чистят с помощью влажной ткани. Используйте только мягкие чистящие средства. Запрещается использовать абразивные средства, скребки или металлические мочалки, которые могут царапать устройство.

#### ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуйте вторичной переработке бытовых приборов, выносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

#### Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!

#### Маффини 300 15–18 200 Используйте форму для выпечки

#### Запрограммированные режимы

- В устройстве запрограммировано 8 программ жарки: КАРТОФЕЛЬ ФРИ, МЯСО, РЫБА, КРЕВЕТКИ, БИФШТЕКС, ПИРОГ, ПИЦЦА и КУРИЦА.

С помощью кнопки выбора режима включите нужный режим.

№	Символ	Программа	Температура (°C)	Время (мин)
1		Картофель фри	200	15
2		Мясо	18	